# Vernetzungkonzepte

- Vernetzung von Rechnern und Eingabe/Ausgabe
- Allgemeine Betrachtungen
- Designaspekte effizienter Kommunikation
- Leistungsentwicklung
- Leistungsmaße
- Netztopologien
- Einbindung in TCP/IP
- InfiniBand-Vernetzung

### Vernetzungskonzepte Die zehn wichtigsten Fragen


- Welche Aufgaben hat die Vernetzung?
- Welche Komponenten weist eine Vernetzung auf?
- Welche Fragen finden wir bei der Pufferverwaltung?
- Was bedeutet Überlagerung von Berechnung und Kommunikation?
- Was versteht man unter Hardware-Realisierung von Software?
- Welche Bandbreiten finden wir bei aktuellen Netztechnologien?
- Welche Charakteristiken sollte die Netzhardware aufweisen?
- Was versteht man unter Bisektionsbandbreite?
- Wie umgeht man die Engstelle TCP/IP
- Welche Protokolle finden wir bei InfiniBand?

# Aufgabenstellung

#### Wozu Vernetzung?

- Die Vernetzung verbindet Rechnerknoten miteinander, E/A-Knoten miteinander und Rechnermit E/A-Knoten
- Ermöglicht die Interprozeßkommunikation
  - Prozesse auf verschiedenen Knoten
- Ermöglicht Prozeß-Eingabe/Ausgabe
  - E/A-Hardware meist nicht knotenlokal angeschlossen

### Rechnerinterne Vernetzung



- Front-Side-Bus
  - Z.B. 64 Bit mit 100 MHz und 4 Übertragungen/Takt ergibt 3.200 MByte/s
- Northbridge jetzt oft im Prozessor
- Bussystem an der Southbridge schafft Verbindung zu Peripherie
- Prozeß-zu-Prozeß
  - ▶ Gemeinsamer Speicher
  - Socketkommunikation
- Prozeß-zu-Datei
  - ▶ Datei-E/A

# Vernetzung von Rechnern und E/A


### Bestandteile der Vernetzung

- NIC (network interface card) mindestens eine pro Rechner
- Verbindungsleitungen: Kupfer, Glasfaser
- Switches zur wechselseitigen Verbindung von Komponenten (Rechnern, E/A-Knoten)

### Gegebenenfalls getrennte Vernetzung für

- Prozeßkommunikation
- Eingabe/Ausgabe zu Dateisystemen und Bandarchiv
- Wartung und Kontrolle der Rechner

# Vernetzung von Rechnern und E/A



## Allgemeine Betrachtungen zur Software

Was interessiert uns an der Vernetzung?

- Programmierschnittstelle hoher Abstraktion
  - Portabilität der Programme wichtig
- Geringe Zusatzlast
- Hardware voll ausnutzbar
- Anpaßbar an unterschiedliche Realisierungen der Vernetzungshardware
- Software zum Netzmanagement

# Allgemeine Betrachtungen zur Hardware

Was interessiert uns an der Vernetzung?

- Datenraten
- Latenzzeiten
- Bestandteile der Vernetzung
  - Kabel: Kupfer, Glasfaser
  - Netzkomponenten: Karten, Switches
- Ausfallsicherheit
- Adaptive Wegewahl
  - Bei Überlast / bei Fehlern
- Anbindung an TCP/IP

## Designaspekte effizienter Kommunikation

Überblick über wichtige Designaspekte

- Pufferverwaltung
- Überlappung von Berechnung und Kommunikation
- Realisierung in Hardware
- Datentransport

# Pufferverwaltung (1/2)

- Warum ist Pufferverwaltung relevant?
- Verwaltung von Speicherplatz ist sehr teuer
- Umkopiervorgänge sind sehr teuer

## Aufgabenstellung

- Nachricht steht sendebereit im Adreßraum des sendenden Prozesses
- Nachricht durch alle Softwareschichten und das Netz in den Speicher des Empfängers befördern
- Nachricht im Adreßraum des Empfängers zur Verfügung stellen

# Pufferverwaltung (2/2)

- Zero-Copy-Mechanismen
  - Am besten aus einem Adreßraum sofort in den Netzadapter übertragen schwierig!
- Speicherregistrierung
  - Moderne Vernetzungen gestatten Remote Direct Memory Access (RDMA)
  - Setzt die Registrierung von Speicherbereichen voraus zeitaufwendig
- Unerwartete Nachrichten
  - Der Empfänger hat keine Kenntnis, daß eine Nachricht eintreffen wird
  - Entsprechend sind keine Puffer allokiert und der Ablauf verlangsamt sich

# Überlappung von Berechnung und Kommunikation

- Welche Phasen sehen wir bei der Kommunikation?
- Daten aus der Anwendung zum Sendenetzadapter
- Daten vom Sendenetzadapter zum Empfangsnetzadapter übertragen
- Daten vom Empfangsnetzadapter zur Anwendung
- Was soll überlappend stattfinden?
  - Am besten alle drei Phasen! Was kann aktuelle Hardware

  - Verschieden gute Varianten der optimalen Lösung Noch problematisch:
  - Kann die Software das ausnutzen?

# Realisierung in Hardware

Moderne Netztechnologien gestatten die Abarbeitung eines Teils der Software-Schichten in der Adapterhardware (genannt offloading)

Diese Hardware nennt man für TCP/IP:

▶ TCP/IP offload Engine, kurz ToE

Erhöht gegebenenfalls die Überlappung von Berechnung und Kommunikation

### Datentransport

- Zuverlässigkeit: weniger kritisch als in WANs
- Paketgröße und Maximum Transfer Unit (MTU)
  - ▶ IP-Paket: max. 64 KB, Ethernet Standard: 1.500 Byte
  - Ethernet verwendet sog. Jumbo-Frames
- DMA-basiert (direct memory access)
  - ▶ Entlastet Prozessor
- Unterbrechungen und Polling (Abfrage)
  - Unterbrechungen sind schwergewichtig
  - Polling benötigt Zeit vom Prozessor
  - Wir finden beide Realisierungen

# Leistungsentwicklung

In den Jahren von 1990-2010 sehen wir verschiedene Generationen von internen Bussen und externen Netztechnologien

Die Geschwindigkeitssteigerungen sind viel geringer als bei den Rechnern!

# Bussysteme

Intel QuickPath	2009	153.6-204.8Gbps per link
PCI-Express (PCIe) by Intel	2003 (Gen1), 2007 (Gen2) 2009 (Gen3 standard)	Gen1: 4X (8Gbps), 8X (16Gbps), 16X (32Gbps) Gen2: 4X (16Gbps), 8X (32Gbps), 16X (64Gbps) Gen3: 4X (~32Gbps), 8X (~64Gbps), 16X (~128Gbps
HyperTransport (HT) by AMD	2001 (v1.0), 2004 (v2.0) 2006 (v3.0), 2008 (v3.1)	102.4Gbps (v1.0), 179.2Gbps (v2.0) 332.8Gbps (v3.0), 409.6Gbps (v3.1)
PCI-X	1998 (v1.0) 2003 (v2.0)	133MHz/64bit: 8.5Gbps (shared bidirectional) 266-533MHz/64bit: 17Gbps (shared bidirectional)
PCI	1990	33MHz/32bit: 1.05Gbps (shared bidirectional)

# Vernetzungstechnologien

Ethernet (1979 - )	10 Mbit/sec
Fast Ethernet (1993 -)	100 Mbit/sec
Gigabit Ethernet (1995 -)	1000 Mbit /sec
ATM (1995 -)	155/622/1024 Mbit/sec
Myrinet (1993 -)	1 Gbit/sec
Fibre Channel (1994 -)	1 Gbit/sec
InfiniBand (2001 -)	2 Gbit/sec (1X SDR)
10-Gigabit Ethernet (2001 -)	10 Gbit/sec
InfiniBand (2003 -)	8 Gbit/sec (4X SDR)
InfiniBand (2005 -)	16 Gbit/sec (4X DDR)
	24 Gbit/sec (12X SDR)
InfiniBand (2007 -)	32 Gbit/sec (4X QDR)
InfiniBand (2011-)	64 Gbit/sec (4X EDR)

## Leistungsmaße

#### Wünschenswerte Charakteristika

- Niedrige Latenz (Aufsetzzeit der Nachrichten)
- ▶ Hohe Bandbreite
- Geringe Belastung der CPU
- Hohe Bisektionsbandbreite des Netzes

#### Vorgriff auf Programmierkonzepte

- Möglichst wenig Kommunikation verwendet
- Wenn überhaupt, dann lieber wenige große als viele kleine Pakete

# Netztopologien

#### Wünschenswerte Eigenschaften

- ▶ Identische Datenraten zwischen beliebigen Knoten
- Vermeidung von Engpässen, Überlastungen, Ausfällen
- Erweiterbarkeit
- Skalierbarkeit
- Gutes Preis/Leistungsverhältnis

### Bisektion des Netzes

Bisektionsbreite

Anzahl der Verbindungen, die man trennen muß, damit das Netz in zwei isolierte Teile mit gleicher Knotenzahl zerfällt

Je mehr, desto besser

Bisektionsbandbreite

Aggregierte Bandbreite der durchtrennten Leitungen (=Fluß an der engsten Stelle)

### Bisektion des Netzes

#### Volle Bisektionsbandbreite


Ein Netz mit n Knoten hat volle Bisektionsbandbreite, wenn die Summe aller Bandbreiten von Verbindungen zwischen zwei beliebigen Hälften des Netzes n/2-mal die Bandbreite einer einzelnen Verbindung ist

### Warum interessiert uns das?

 Wir benötigen ausreichend Switches und Wege, um alle Komponenten leistungsfähig zu vernetzen


### Bisektion am Beispiel Myrinet

- Basisbaustein: Kreuzschiene mit 16 Anschlüssen
- ▶ Topologie benannt nach Charles Clos (1952)



# Myrinet-Switch


Neue Basiskomponente aus 16 des bisherigen Typs



64 Links ins Netz


64 Links zu Rechnern

## Heidelberger Helics-Cluster mit Myrinet



### Myrinet im Detail...

4 Clos64-Bausteine und 2 Switche für 256 Rechner



32 x 8 Rechner angeschlossen

# ... und in der Praxis



- Aus Sicht des Programms
  - ▶ Socket-Programmierung (Unix-Philosophie: everything is a file)
  - ▶ TCP/IP-Schichten im Betriebssystem
- Aus Sicht der Hardware
  - Varianten von Ethernet sehr populär
- Im Rechner-Cluster praktisch immer auch TCP/IP involviert
- Problem: TCP/IP ist schwerfällig

- Probleme mit TCP/IP
  - Viele Protokollschichten
  - Nicht geringe Prozessorbelastung
  - Integration in das Betriebssystem
  - Kopiervorgänge
  - Anzahl der Unterbrechungen


- Lösungsansätze
  - ▶ TCP-Bypass
    - Definition eines eigenen Paketformats
    - Evtl. Problem: nur cluster-lokal verwendbar
  - TCP Offload Engine
    - Z.B. eine GigE Verbindung kann einen Pentium IV mit 2,4 GHz auslasten
    - Deshalb extra Prozessor für TCP/IP-Protokollstapel
    - Normalerweise auf der NIC untergebracht
  - Kernel Bypass
    - Die NIC kommuniziert direkt mit dem Programm
    - Dies findet man bei allen nicht Ethernet-Vernetzungen!

- Lösungsansätze...
  - Remote Direct Memory Access (RDMA)
    - Die NIC kann direkt in den Speicher eines entfernten Rechners schreiben
  - Zero-Copy Networking
    - Vermeide Kopien zwischen Betriebssystem und Anwendungprogramm
    - Verwende stattdessen DMA und MMU
  - Interrupt Mitigation
    - Fasse mehrere Unterbrechungen zu einer zusammen

## **InfiniBand-Vernetzung**

- InfiniBand ist ein Industriestandard einer Gruppe von Herstellern genannt Open Fabrics Alliance
- Definiert einen Standard für ein Systemnetz
  - Früher auch als Spezifikation eines rechnerinternen Busses bekannt – dieser Ansatz wurde nicht weiter verfolgt
- Unterscheidung zwischen Rechnern und E/A-Geräten
  - Für Rechner verwendet: Host Channel Adapter (HCA)
  - Für E/A-Geräte verwendet: Target Channel Adapter (TCA)

## InfiniBand-Netz: ein Überblick



### InfiniBand-Software

- IP over InfiniBand (IPoIB)
  - Ermöglicht IP-basierten Protokollen eine Kommunikation über InfiniBand
  - Durchsatz von 300 MByte/s ist höher als der von Gigabit-Ethernet (GE)
  - Latenz von 20 μs vergleichbar zu GE
- Sockets direct protocol (SDP)
  - Durchsätze von 900 MByte/s
  - Latenzen von 12 μs

### Vernetzungskonzepte Zusammenfassung

- Die Vernetzung bringt Rechner miteinander und mit den E/A-Geräten in Verbindung
- Vernetzungshardware sind Netzadapter, Kabel, Switches
- Wir möchten hohe Datenraten und geringe Latenzen bei gleichzeitiger guter Skalierbarkeit
- Effiziente Kommunikation umfaßt viele Einzelaspekte
- In den letzten 10 Jahren haben sich Rechnergeschwindigkeiten 10x schneller gesteigert als Netzgeschwindigkeiten
- Ein wichtiges Maß der Topologie ist die Bisektionsbandbreite
- TCP/IP ist schwerfällig und wird häufig ersetzt
- InfiniBand ist die aktuelle Hochleistungsvernetzung beim Hochleistungsrechnen