Физическо ниво

Теоретически основи и среди за предаване

Какво ще научим

Аналогов и цифров сигнал

В компютрите и мрежите работим с дискретни (т.е цифрови) стойности – "0" и "1". Как ги представяме по комуникационните линии. Тук има много математика – непрекъснати и дискретни фунции, ред на Фурие и др.

Малко за цифровизацията.

Среди за пренос на данни:

- жични (медни и влакнесто-оптически)
- безжични (по въздуха и електрозахранващата мрежа)

Общи положения

- Физическият слой дефинира механичните, електрически и времеви характеристики на мрежовия интерфейс.
- Ограниченията, които поставя физическата среда върху скоростта на пренос.

Два вида преносна среда:

- жична (меден кабел или оптически влакна);
- безжична (наземна и сателитна).

Теоретични основи на преноса на данни

- Информацията се пренася по жиците, изменяйки стойността на физическа величина: ток или напрежение.
- Тази стойност се представя като функция от времето, f(t).
- Това позволява да се моделира поведението на сигнала и да се анализира математически.
- В началото на 19 век френският математик Jean-Baptiste Fourier доказва, че всяка периодична функция с период Т може да бъде представена като сума от (на практика безброй) синуси и косинуси.
- Т.е като ред на Фурие.
- Развитието в ред на дадена функция широко се използва в числените методи.

Ред на Фурие

Всяка периодична функция с период Т може да се развие в следния ред:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(\frac{2\pi n}{T} t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(\frac{2\pi n}{T} t)$$

В частност, ако Т=2π, редът добива особено опростен вид:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nt) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nt)$$

Ред на Фурие. Коефициенти.

f = 1/T е честотата, an и bn са амплитудите на n-ти хармоник (член), $a_0/2$ е константа.

От ред на Fourier може да бъде възстановена оригиналната функция. Коефициентите an, bn и константата a₀ се намират от следните интеграли:

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(\frac{2\pi n}{T} t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(\frac{2\pi n}{T} t) dt$$

Фурие и комуникациите


Да разгледаме примера:

Предаване на ASCII символ "b", кодиран като 8битов байт.

Илюстрация на Фуриеров синтез на периодична функция:


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fourier_s ynthesis_square_wave_animated.gif

Буква b в ASCII код



(b) апроксимация с първа хармонична сигнал ≠ оригинал

Буква b в ASCII код



(c) – (e) апроксимация с по-голям брой честоти: сигнал \simeq оригинал

Фурие и честотна лента

Всяка преносна среда внася загуби, намалява силата на сигнала, за всеки от Fourier компонентите.

Ho, различните Fourier компоненти намаляват различно, което води до изкривяване.


Амплитдите се предават без намаление при честоти от 0 до fc [cycles/sec или Hertz (Hz)], над която сигналът отслабва.

Този обхват от честоти се нарича честоттна лента – bandwidth (bw).

bandwidth зависи от конструкция, дебелина и дължина на средата.

От слайд 16 и 17: символ "b" ще се предава по-точно при поширока честотна лента.

Влияние на преносната среда. Сигнали с много нива



"Размиване" (изкривяване) на сигнала.

Предавайки сигнали с много нива на напрежение, кодираме групи от битове, а не с две нива да се кодира един единствен бит.

bw ~ 1/бр.нива

На фигурата имаме 4 нива, кодираме два бита на ниво.

Така по по един и същ кабел предаваме 10/100/1000 Mbps.

Формула на Найкуист

- През 1924 г. Henry Nyquist, инженер от AT&T, стига до извода, че всеки комуникационен канал има граничен капацитет.
- И, колкото е по-широка е честотната лента, толкова поточно се възпроизвежда цифровият сигнал.
- Найкуист извежда формула, показваща зависимостта на максималната скорост от честотната лента:

$C = 2*B*log_2L [bit/s]$

С – скорост на предаване на данните;
 В, Нz – честотна лента;
 L – брой на нивата на двоичния сигнал.

Формула на Найкуист

Например, B = 3100 Hz (честотна лента на обикновена телефонна линия); L = 8 нива (0-7):

 $C = 2*3100*log_28 = 18600 [bit/s]$

Ако L=2 (0 и 1): C = 2*3100*1 = 6200 [bit/s]

На практика скоростта ще е по-ниска заради странични фактори: шумове.

Формула на Шенон

- Шенон (Shannon, 1948) въвежда отношението сигнал/шум (Signal/Noise Ratio SNR) в края на линията.
- Отношението на мощността на полезния сигнал S към мощността на случайния шум N, измерени във ватове (W). Изразява се в децибели:

$$SNR = 10*log_{10}(S/N), [dB]$$

Максимална теоретична скорост на предаване по формула Шенон-Хартли:

$$C = B*log_{2}(1 + S/N), [bit/s]$$

C, bit/s – скорост; B, Hz – честотна лента

Жични среди за предаване на сигнали (данни)

Медни кабели:

- Tuп "усукана двойка" (Twisted Pair TP)
- Коаксиален кабел

Влакнестооптически кабели (Fiber Optics - FO)

Защо медни

Медта (**Cu**) е с най-добро съотношение цена/качество:

- ниско специфично съпротивление:

$$\rho = 0.016 \left[\Omega.\text{mm}^2/\text{m}\right];$$


- добра здравина и гъвкавост;
- широко разпространен в природата.

Медни кабели

Честотната лента (bandwidth - bw), [bit/s], зависи от сечението на проводника (S) и дължината (l). Според разширения закон на Ом (вдясно).

Друг параметър е стъпката на усукване:

Колкото повече на единица дължина, толкова повече bw.




Twisted Pair (усукана двойка)

При кабелите тип "усукана двойка" (Twisted Pair) два проводника (прав и обратен) са усукани така, че да се анулира или подтисне електромагнитната интерференция (electromagnetic interference - EMI) на външни източници:


- съседни UTP кабели;
- прослушване (crosstalk) от съседни чифтове;
- други шумоизтичници.
- Изобретен от Alexander Graham Bell и патентован с US patent 244,426 Telephone-circuit (1881).

Прилага се диференциален режим на усилване на сигналите.

Alexander Graham Bell



NEXT. FEXT. Echo.



Near-end crosstalk (NEXT)

Far-end crosstalk (FEXT)

Диференциален режим

В усуканата двойка едната жица носи прав, а другата обратен сигнал.


В крайната точка се приема разликата между двата:

$$S-(-S)=2*S$$

Шумът се индуктира и в двата проводника в "права посока". И така се анулира при приемника, който взима диференциалния сигнал:


$$N - N = 0$$

Диф. режим. Схема.



Unshielded twisted pair (UTP)

UTP се прилагат широко в телефонните мрежи и в локалните мрежи (LAN) Ethernet.



Екранирани кабели



S/UTP или FTP

Екранирани кабели



S/STP или S/FTP

Кабели с едно и многожилни проводници

- Кабелите с едножилни проводници се монтират за постоянно – вертикални и хоризонтални инсталации;
- Кабелите с многожилни проводници са гъвкави и се използват за свързващи (пач) кабели: например, компютър-розетка.

Kaтегории Twisted Pair кабели

| Категория | Стандарт | BW, MHz | Приложение |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|
| 3 | TIA/EIA-568-B | 16 | 10 Mbit/s Ethernet |
| 5 | не | 100 | 100 Mbit/s Ethernet |
| 5e | TIA/EIA-568-B | 100 | 100 Mbit/s и Gigabit Ethernet |
| 6 | TIA/EIA-568-B | 250 | Gigabit Ethernet и повече |
| 6a | ANSI/TIA/EIA-568- B.2-10 и Amendment 1 and 2 of ISO/IEC 11801 | 500 | 10 Gigabit Ethernet |
| 7 | ISO/IEC 11801 | 600 | S/FTP кабели |
| 7a | Amendment 1 and 2 of ISO/IEC 11801 | 1000 | S/FTP кабели |


Cat 8 меден кабел за Data Center



Although the standards have not been finalized, it is important for data center managers and suppliers to have a good sense of what Category 8 will look like, and how it will affect the data center infrastructure.

Bw: 2 GHz, за скорости от 40 Gbps в Data Center; Конектор RJ-45 – подобен, обратно съвместим с Cat 6A, 7A.

Коаксиален кабел



Класическият Ethernet – 50Ω (тънък); САТV - 75Ω (дебел).

Влакнеста оптика. Принципи.




Една оптическа комуникационн система (Fiber Optics – FO):

Предавател: електрически в оптически (светодиод или лазер), преносна среда (тънка стъклена нишка – optical fiber) и фотоприемник (фотодиод) – оптически в електрически.


Един светлинен импулс ("лог. 1"), отсъствие ("лог. 0") Т.е светне -1; гасне -0 и т.н.

Влакнестооптически кабели (Fiber Optics)



- (а) Светлинният лъч пада под различен ъгъл на границата "въздух-силиций".
- (b) Пълно вътрешно отражение на светлинния лъч. Няма загуби на сигнал (т.е информация).
- Дължина на вълната λ разстоянието между два последователни максимума на ел.магн. вълна.

Видове оптически влакна



Многомодово (Multi-mode - MM) със стъпаловиден профил на коефициента на пречупване.

ММ градиентно влакно.

Едномодово (Single-mode – SM) оптическо влакно.


Видове оптически влакна

- MM влакната със стъпаловиден профил на коефициента на пречупване имат пълно вътрешно отражение на няколко дължини на вълната.
- ММ градиентно влакно. Коефициентът на пречупване намалява постепенно. Както се вижда от фигурата са с по-добри характеристики.

Едномодово (Single-mode – SM) оптическо влакно


Основно предимство: не се влияе от външни шумове (EMI, влага и др.)


Честотни обхвати



Според коефициента на затихване във FO комуникациите имаме три честотни обхвата, центрирани около дължини на вълната 0.85, 1.30 и 1.55 µm (850, 1300 и 1550 nm).

Оптически кабели. Конструкция.





- (а) Едно влакно, поглед отстрани.
- (b) Напречен разрез на кабел с три влакна.

Оптически кабели. Характеристики.

| | MM | SM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| core/clad | 50/125 µm или 62.5/125 µm | 10/125 μm |
| Дължина на вълната | 850 nm и 1300 nm | 1310 или 1550 nm |
| скорост/разстояние | 100 Mbit/s / 2 km 1 Gbit/s / 220–550 m 10 Gbit/s / 300 m | 10 Gbit/s / над 80 km (зависи от лазера) С усилватели и DWDM: n*10³ km / 10 Gbit/s или n*10² km / 40 Gbit/s |


Конструктивни изисквания към кабелите – FO и медни

- При полагане под земя или под вода да са защитени от механични увреждания (гризачи, вълни).
- Инсталиране в сгради изолацията да е пожароустойчива да не разпрострнява огъня и да не изпуска задушливи газове.

Passive Optical Network

- Passive optical network (PON) e point-to-multipoint архитектура за оптика до дома/офиса.
- Пасивни сплитери, прилагащи "ъгъла на Brewster", позволяват едно влакно да обслужва 32-128 крайни точки.
- PON включва: optical line terminal (OLT) откъм провайдера и множество optical network units (ONUs) откъм потребителите.
- Сигналите към потребителя (Downstream) се "broadcast" до всяка крайна точка, като споделят едно влакно. За защита на данните се прилага криптиране.
- Сигналите към провайдера (Upstream) се мултиплексират с помощта на протокол за множествен достъп, какъвто е time division multiple access (TDMA).


Passive Optical Network



Passive optical network

- В PON, както и всички съвременни оптически системи, се прилага мултиплексиране по дължина на вълната (wavelength division multiplexing WDM), което позволява:
- то едно и също влакно да върви двупосочен трафик (първите системи използваха едно влакно за downstream и друго за upstream), за всяка от посоките отделна дължина на вълната;
- по едно и също влакно да върви трафик на различни потребители, за всеки потребител - отделна дължина на вълната.

Ъгъл на Brewster



Преминавайки м/у две среди с различен индекс на пречупване, част от светлината се отразява на границата. При определен ъгъл на падане, светлина с определена поляризация не може дабъде отразена. Това е ъгълът на Brewster, $\theta_{\rm R}$.


Мултиплексиране

- Високочестотните характеристики на кабелите за предаване на данни (UTP, STP, FO и коаксиални) позволяват два режима:
- Директно предаване (baseband) наличната честотна лента се предоставя на един канал, по който се предават поток от битове със скорости 10, 100, 1000 Mbit/s и т.н., които се кодират (LANs);
- Широколентов режим (broadband) наличната честотна лента се разделя на определен брой подканали, всеки с част от общата честотна лента. Прилага се мултиплексиране и модулация (WANs).

Модулация. Обяснение.

- При тясна честотна лента (например при телефонните линии) цифровите сигнали не могат да се предават точно, поради което се използва модулация.
- Въвежда се носещ сигнал (носеща честота **carrier**) и информацията се предава чрез:
- смяна на неговата честота (честотна модулация);
- амплитуда (амплитудна модулация) или
- фаза (фазова модулация).
- Прилагат се и по-сложни техники за модулация.


Модулации. Модеми.



- (а) двоичен сигнал
- (b) амплитудна модулация

- (с) честотна модулация
- (d) фазова модулация

Фаза (пример). Модем.




Модем: устройство, което приема поток от битове и извежда носеща честота, МОдулирана по някой от методите, и обратно **ДЕМ**одулира.

Wavelength Division Multiplexing (WDM)

- В оптическите канали се използва мултиплексиране с разделяне на дължините на вълните (WDM).
- На фигурата по-долу лъчи от 4 влакна, всяко с различна **λ** постъпват в призма или дифракционна решетка.
- Четирите лъча се обединяват в един лъч, който се пренася по общо FO.
- В точката на приемане става разцепване в обратна посока.
- Сега се използва Dense wavelength division multiplexing (DWDM). Измества остарелите SONET/SDH оптически-електрически-оптически (OEO) регенератори.


Wavelength Division Multiplexing




∆f / влакно ≈ 25000GHz. Т.е мултиплексират се огромен брой канали на големи разстояния.

Time Division Multiplexing (TDM)

Мултиплексиране чрез времеразделяне (**TDM**). За всеки източник от информация се предвижда определен интервал от време (time slot), през който той разполага с канала.




TDM. (T1 - 1.544 Mbps)



Прилага се в Северна Америка, Япония, Корея.

(7 x 8000 = 56,000 bps данни) + (1 x 8000 = 8000 bps) сигнална информация

TDM в Европа. (E1 - 2.048 Mbps)



E1 2.048 Mbit/s


E2 8.448 Mbit/s

E3 34.368 Mbit/s


E4 139.264 Mbit/s

E5 564.992 Mbit/s

TDM. Мултиплексиране на T1 потоци.




Digital Subscriber Lines



Bandwidth vs. разстояние по category 3 UTP за DSL.

xDSL услугите: Да работят върху съществуващи саtegory 3 кабели в последната миля. Да не пречат на съществуващи телефони.


Digital Subscriber Lines (2)



ADSL – телефонната линия има bw=1 MHz, но тлф. компании филтрират гласовия канал 3100 Hz, останалото – данни.

използвана модулация: discrete multitone modulation.

Digital Subscriber Lines (3)



Типична ADSL конфигурация.

xDSL технологии

| xDSL | UP, Mbit/s | DOWN, Mbit/s | Приложение | |
|------------|--------------|-----------------|---------------------------|--|
| IDSL | 144 kbit/s | 144 kbit/s | ISP: data | |
| HDSL/UHDSL | 1.544/2.048 | 1.544/2.048 | Leased Lines: Cu/FO | |
| ADSL/ADSL2 | 1/1 | 8/12 | Дом. Нет. | |
| ADSL2+ | 1; 3.5 | 24 | Дом. Нет. | |
| VDSL | 16 | 52 | До 1 km, Дом. Нет | |
| GDSL | 1, 10 Gbit/s | 1, 10 Gbit/s | 4-pair Cat.3 UTP, 300m | |

Безжични комуникации (Wireless)

- Бъдещето принадлежи на оптическите и безжичните комуникации.
- Последните с основно предимство нулеви разходи за преносна среда.
- Достатъчна е точно оразмерена антена, прикрепена към съответната електроника (предавател) и информацията се носи от електромагнитните вълни. Посреща я също антена, прикрепена към приемник.
- Покриваното разстояние зависи от честота, релеф, атмосферни условия.

Електромагнитни вълни

Във вакуум електромагнитните вълни се разпрострат със скоростта на светлината:

$$C = 3 \times 10^8 \text{ m/sec}$$

В медни жици и стъклени влакна тази скорост е около 2/3 от тази стойност и е честотно зависима.

Връзката между честотата ${f f}$ и дължината на вълната ${f \lambda}$ се определя от формулата:

$$\lambda *f = C$$

Честотна лента на електромагнитните вълни

Количеството информация, което може да пренесе електромагнитна вълна, има отношение към честотната лента. От горното уравнение, ако диференцираме по отношение на λ:

$$\frac{df}{d\lambda} = -\frac{c}{\lambda^2}$$

Ако заместим диференциалите с крайни разлики и отчетем само абсолютните стойности:

$$\Delta f = \frac{c\Delta\lambda}{\lambda^2}$$

Честотна лента на електромагнитните вълни

Честотната лента е обратно пропорционална на дължината на вълната и право пропорционална на С и диапазона, в който се изменя дължината на вълната.


Например, 1.30 µm FO обхват:

 λ =1.3 x 10⁻⁶ и $\Delta\lambda$ = 0.17 x 10⁻⁶, следователно: $\Delta f \approx 30$ THz.

При 8 bits/Hz: 240 Tbps.

Спектърът на електромагнитните вълни е показан в следващия слайд.

Спектър на електромагнитните вълни




Спектър на електромагнитните вълни

- За предаване на информация чрез вече известните модулации се използват радио, микровълнов, инфрачервен и обхвата на видимата светлина от спектъра.
- Ултравиолетови, рентгенови (X-rays) и гама лъчите са даже по-добри (високи честоти), но са опасни за здравето.
- В долната част на фигурата: имена на обхватите според ITU.

Разпределение на честотния спектър

- За да се предотврати хаос, съществуват национални и международни споразумения за това кой и как да използва конкретни честоти:
- За AM и FM радио, TV, мобилни телефони, полиция, военни и т.н.
- В глобален мащаб **ITU-R** координира.
- Всяка страна си има такава организация:
- **FCC** (Federal Communication Commission) в САЩ;
- КРС (Комисия за регулиране на съобщенията) у нас.
- Имаме си "Национален план за разпределение на радиочестотния спектър" (http://normabg.com/normativi/drugi/razni/1522.php)

Нелицензирани обхвати



Според "План за…", заб. 67:

Ленти 26.957 - 27.283 MHz, 40.660 - 40.700 MHz, 433.050 - 434.790 MHz, **2400 - 2483.5 MHz**, **5725 - 5875 MHz**, 24 - 24.25 GHz, 120.06 - 126 GHz и 241 - 248 GHz се използват за устройства за промишлени, научни и медицински цели (**ISM**). (Това са **нелицензираните обхвати**)

Според заб. 77: 900+ MHz е даден на GSM операторите. (на фиг. важи за САЩ)

Безжични мрежи в нелицензираните обхвати

- Wireless local area network (WLAN): популярна като WiFi (стандарти на работна група IEEE 802.11).
- Wireless PAN (Personal Area Network): найпопулярна Bluetooth (стандарти на работна група IEEE 802.15).

IEEE 802.11

| 802.11 network standards v · d · e [hide] | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------|--|
| 802.11 Protocol | Release | Freq. Bandwi (GHz) (MHz | (MHz) | Data rate per stream (Mbit/s) ^[8] | Allowable MIMO streams | Modulation | Approximate indoor range ^[citation needed] | | Approximate Outdoor range ^[citation needed] | | |
| | | | | | | | (m) | (ft) | (m) | (ft) | |
| - | Jun 1997 | 2.4 | 20 | 1, 2 | 1 | DSSS, FHSS | 20 | 66 | 100 | 330 | |
| a Sep 1999 | | 5 | | 6, 9, 12, | | | 35 | 115 | 120 | 390 | |
| | 3.7 ^[y] | 20 | 18, 24, 36, 48, 54 | 1 | OFDM | | | 5,000 | 16,000 ^[y] | | |
| b | Sep 1999 | 2.4 | 20 | 5.5, 11 | 1 | DSSS | 38 | 125 | 140 | 460 | |
| g | Jun 2003 | 2.4 | 20 | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 | 1 | OFDM, DSSS | 38 | 125 | 140 | 460 | |
| n Oct 2009 | | 20 | 7.2, 14.4, 21.7, 28.4, 43.3, 57.8, 65, 72.2 ^[z] | | 05014 | 70 | 230 | 250 | 820 ^[9] | | |
| | OCT 2009 | 2.4/5 | 40 | 15, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 ^[z] | 4 | OFDM | 70 | 230 | 250 | 820 ^[9] | |


Gigabit Wi-Fi: 802.11ac

- **IEEE 802.11ас** (5G Wi-Fi) вече са на пазара.
- Предвиден е за 5 GHz обхват. Поддържа до 1.3Gbps.
- Разширява възможностите на безжичня интерфейс, заложени в 802.11n (и е обратно съвместим):
- по-широка честотна лента (до 160 MHz),
- повече МІМО потоци (до 8),
- OFDM и QAM-256 модулация на всеки канал.

Asus RT-AC68U Dual-band Wireless-AC1900 Gigabit Router



802.11ad



802.11ad се предвижда за 60 GHz обхат. По-малко покритие (отразява се от стени и хора), но "по-чист" ефир.

Скорост около 7 Gbps.

60GHz – широка приложимост – от file transfer до HD Video.

Постигане на високи скорости в безжични среди


В Цифрова ТВ, ADSL, WiFi, WiMAX, комуникациите по електрозахранващи мрежи прилагат по-нетрадиционни идеи:

- -Модулация на цифров сигнал с помощта на много носещи:
- -Излъчваният поток от битове да се раздели на субпотоци и да се "носи" от много субносещи. Битовата скорост на всеки субканал е много по-ниска от общата.
- -Много по-ефективно използване на спектъра се постига с "ортогонални" субносещи, чиито спектри се припокриват, но поради ортогоналността си сигналите си влият минимално.


Постигане на високи скорости в безжични среди

-За ефективна модулация броят на субносещите трябва да е голям:

напр. във WiMax стандарта те могат да са от 512 до 2048 канала (например 1024 по 11 kHz)



Ортогоналност



В компютърните науки: промяна в поведението на даден компонент нито създава, нито прехвърля странични ефекти към други компоненти от системата.

Ортогонален набор от инструкции: всяка инструкция може да използва всеки регистър във всякакъв адресен режим.

В комуникациите схемите с множествен достъп (multipleaccess) са ортогонални, когато идеалният приемник може да отхвърли паразитните сигнали.

Примери: TDMA, OFDM.


OFDM

- OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing) е проектирана за "сурови" условия: затихване следствие на дълги линии, интерференция и др.
- OFDM e spread spectrum технология един предавател използва множество честотно мултиплексирани сигнали.
- Тези сигнали са честотно отделени един от друг, така че да се гарантира "ортогоналността":
 - при демодулация да се получи точната честота на полезния сигнал, да няма отклонения и изкривявания.
 - следствие от различни пътища на сигналите и т.н.

MIMO-OFDM

- MIMO (Multiple-Inputs Multiple-Outputs)-OFDM.
- Използва множество антени за едновременно предаване на данни на малки порции.
- Приемникът възстановява данните в оригиналния им вид.
- Този процес се нарича още "пространствено мултиплексиране".
- Вдига скоростта на предаване пропорционално на броя на антените.

MIMO-OFDM



Прилага се и при 802.11n, 802.11ac/ad и 802.16e (WiMAX).


IEEE 802.15. Bluetooth, и др.

| IEEE 802.15. Task Group | Пояснение |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 (WPAN/Bluetooth) | Безжичен RS-232. ISM 2.4 GHz. V. 1.2: 1 Mbit/s; V. 2.0 + EDR: 3 Mbit/s; V. 3.0 + HS: 24 Mbit/s. Class 1: ~100 m; Class 2: ~10 m; Class 3: ~1 m |
| 2 (Coexistence) | Взаимодейсвие на WPAN с други ISM WLANs. |
| 3 (High Rate WPAN) | Високоскоростни (11 to 55 Mbit/s) WPANs. |
| 4 (Low Rate WPAN - WHANs) | С дълготрайни батерии (месеци-години). Примери: ZigBee и 6LoWPAN |
| 5 (Mesh Networking) | Нискоскоростни и високоскоростни. |
| 6 Body Area Network (BAN) | BAN: ниска мощност, нискочестотни мрежи на късо разстояние. |
| 7 Visible Light Communications (VLC) | Видима светлина 400 THz (780 nm) и 800 THz (375 nm). Флуоресцентни лампи - 10 kbit/s; LEDs - до 500 Mbit/s; RONJA - 10 Mbit/s). |

Bluetooth устройство



ZigBee




B "mesh network" за интелигентен контрол на устройства в индустрията, сенсори, медицината, противопожарна и охранителна техника, в дома и др.

6LoWPAN

- **6lowpan**, IPv6 over LoW Power wireless Area Networks.
- Работната група на IETF дефинира енкапсулация и компресиране на заглавната част (RFC4944), за да могат по IEEE 802.15.4 мрежи да се изпращат IPv6 пакети.
- Ще намери приложение в Smart Grid интелигентно управление и измерване на електрически уреди. В момента основен приоритет в САЩ. Един от основните фактори за въвеждане на IPv6.

Mesh networking



Mesh networking – всеки възел в мрежата си е самостоятелен маршрутизатор (рутер). Гарантира непрекъсваемост на връзката чрез заобикаляне на прекъснати или блокирани пътища.

Internet of Things (IoT)



Всеки домашен и офис уред, wearables и т.н. да е свързан към Интенет.

Да има IP (v6) адрес. Стандарти за взаимодействие на IoT устройства: Thread на Google за домашни уреди; AllJoyn за взаимодействие в Wi-Fi мржа; Open Interconnect Consortium на Intel и Industrial Internet Consortium -стандарти за индустрално приложение на IoT.

RONJA



RONJA (Reasonable Optical Near Joint Access) е устройство, излъчващо в открито небе. Изобретено е в Чехия. Предава данни със скорост 10 Mbit/s full duplex Ethernet point-to-point (точка-точка).


WiMAX и IEEE 802.16

- **WiMAX** (Worldwide Interoperability for Microwave Access) е телекомуникационен протокол за широколентов (broadband) фиксиран и мобилен достъп до internet.
- Технология за последната миля, безжична алтернатива на кабелните модеми и DSL.
- Стандартизиран е от работна група IEEE 802.16.
- В момента WiMAX (IEEE 802.16e) осигурява до 70 Mbit/s на разстояния до 24 km.
- С обновяването на IEEE 802.16m (**WiMAX 2**) ще достигне 1 Gbit/s фиксирана скорост.
- IEEE 802.16: обхвати 10–63 GHz и 2–11 GHz, които трябва да са лицензирани за съответната държава. WiMAX Forum препоръчва: 2.3 GHz, 2.5 GHz and 3.5 GHz.

WiMAX мрежа



Wi-FAR (802.22) за трудно достъпни области



Нициатива на Google, Microsoft и Facebook за справяне с "digital divide".

Използва т.нар. "бели полета" (White Space) между TV каналите. Покрива до 18 мили (25 km). Теоретично download скоростта е 22 Mbps на TV канал, обслужващ 512 устройства, скорост около 1.5 Mbps на устройство за downlink.

4G: WiMAX vs. LTE

- 4G 4-то поколение клетъчни брзжични комуникации.
- 1981 аналогови (1G); 1992 цифрови (2G)
- 2002 3G мултимедия, "spread spectrum", поне 200 kbit/s
- 4G е изцяло IP решение: IP телефония, свръх широколентов достъп до Internet, онлайн игри, мултимедия по поръчка. Най-вече IPv6.
- 4G IMT-Advanced (International Mobile Telecommunications Advanced), дефиниран от ITU-R. ≈ 100 Mbit/s за мобилен достъп и ≈ 1 Gbit/s за по-стационарен.
- За 4G в САЩ се бореха **WiMAX** (налагана от Sprint Telecom) и **LTE** (налагана от AT&T и Verizon).

WiMAX vs. LTE. LTE е победител.

- IEEE 802.16m (WiMAX 2);
- LTE Advanced (Long-termevolution Advanced).
- **Verizon Wireless**: в над 190 града.
- **Sprint Nextel**: ще пуска LTE в Dallas, Houston, San Antonio (щата Texas) и в Atlanta,



G



5G


AGbps скорости в движение и по-висока интелигентност:

- B- MIMO;
- С- интелигентни антенни системи;
- D- software-defined networking (SDN);
- E- Network Functions Virtualization (NFV);
- F- Internet of Things (IoT) и cloud computing;
- G- Софтуерно дефинирани протоколи за настройка на радиочестотната система и :
- H- Random Linear Network Coding.

Power Line Communications

- Power Line Communication (PLC) се развиват благодарение на технологии като OFDM модулацията, които позвляват по електрозахранващите мрежи със средно и ниско напрежение да се пренасят данни, видео и звук със скорости до 200 Mbps.
- Зависи от много фактори (кабели, устройства по електрическата мрежа, съединения) и затова гарантираната скорост от производителя е 20 Mbps.

Топология на PLC мрежа



Топология на PLC мрежа

- В подстанция на ЕРП влиза FO или друга стандартна мрежова свързаност и се прави конверсията към мрежата със средно напрежение с помощта на gateway (регенератор) за средно напрежение.
- Такъв gateway заедно с филтри за шумоизолация и съединители, освен в подстанциите, се слага на всеки 400 метра кабел за ток със средно напрежение, както и в трафопостовете.
- От трафопоста започва клиентската част на мрежата. В контактите на крайния клиент се слагат адаптери.

Примерно крайно устройство

- 200 Mbit/s;
- QoS: поддържа данни, VoIP и др.
- конектори за Ethernet, USB и аналогов телефон.

HomePlug Powerline Alliance:

Pаботи върху HomePlug AV2 (Gbit/s);


Стандартът IEEE 1901 Broadband over Power Line (BPL) бе финализиран през декември, 2010.




Android телефон - Wi-Fi hotspot

За връзка към Интернет използвате ЗG/4G мрежата:


1. Избирате меню **Settings**




2. Избирате Wireless & Networks и Tethering & portable hotspot



3. Кликнете Portable Wi-Fi hotspot



4. Въведете име на Wi-Fi мрежата и парола



5. На вашия компютър/таблет:

