# A31 平台 SPI 设备驱动开发说明文档





# Allwinner Technology CO., Ltd.

# 版本历史

版本	时间	备注
V1.0	2013-02-21	建立初始版本





# Allwinner Technology CO., Ltd.

# 目 录

1. 前言		 1
1. 1.	编写目的	 1
1. 2.	适用范围	 1
1. 3.	相关人员	 1
2. SPI 模块	块介绍	 2
2. 1.	功能介绍	 2
2. 2.	硬件介绍	 2
2. 3.	源码结构介绍	 3
2.4.	配置介绍	 3
3. SPI 体	系结构描述	 6
4. SPI 常月	用数据结构描述	 7
	用接口描述	
	备驱动开发 demo	





# 1. 前言

# 1.1. 编写目的

了解 SPI 设备驱动在 A31 平台上的开发。

# 1.2. 适用范围

Allwinner A31 平台。

# 1.3. 相关人员





# 2. SPI 模块介绍

# 2.1. 功能介绍

对 SPI 设备的读写操作给予支持。

# 2.2. 硬件介绍

# 1) SPI 总线工作原理

SPI 总线通过四条线完成 MCU 与各种外围器件的通讯,这四条线分别是: 串行时钟线(SCLK)、主机输出/从机输入数据线(MOSI)、主机输入/从机输出数据线(MISO)、从机片选线(SS)。

当 SPI 工作时,在移位寄存器中的数据被逐位从输出引脚(MOSI)输出(高位在前),同时将输入引脚(MISO)中接收到的数据逐位移入到移位寄存器(高位在前)。因此,在主机发送完一个字节后,从外围器件接收到的数据被移入到主机的移位寄存器中,即完成一个字节数据传输的实质是两个器件寄存器内容的交换。主机的 SPI 时钟信号(SCLK)使传输同步,SPI 总线的内部结构如图 1 所示。




图 1 SPI 总线内部接口图

# 2) SPI 总线工作模式

根据时钟极性(CPOL)及时钟相位(CPHA)的不同,可以组合成4种工作模式,分别是: SPI0模式,SPI1模式,SPI2模式和SPI3模式。其中使用最广泛的是SPI0模式和SPI3模式,详见表1。

۱	SPI MODE	CPOL	СРНА	Leading Edge	Trailing Edge
	0	0	0	Rising, Sample	Failing, Setup
	1	0	1	Rising, Setup	Failing, Sample
	2	1	0	Failing, Sample	Rising, Setup
	3	1	1	Failing, Setup	Rising, Sample

表 1 SPI 总线工作模式

CPOL: CPOL 定义了时钟空闲状态电平,对传输协议没有重大影响。为 0 时,表示时钟空闲状态为低电平;为 1 时,表示时钟空闲状态为高电平。



CPHA: CPHA 定义了数据的采样时间。为 0 时,表示在时钟的第一个跳变沿(上升沿或下降沿)进行数据采样;为 1 时,表示在时钟的第二个跳变沿(上升沿或下降沿)进行数据采样。

图 2 为 SPI 总线 4 种工作模式的时序对比图。




图 2 SPI 总线工作模式时序对比图

# 2.3. 源码结构介绍

Linux 驱动位于 linux-3.3\drivers\spi\spi-sun6i.c 中。

# 2.4. 配置介绍

1) sys\_config.fex 配置说明:

在 sys\_config.fex 中有 4 组 spi 总线可供使用,分别是 spi0、spi1、spi2 和 spi3。配置如下:



其中, 若使用哪一组 spi 总线, 将对应的 spi used 置为 1 即可。

2) menuconfig 配置说明:

对于 SPI 总线控制器的配置,可通过命令 make ARCH=arm menuconfig 进入配置主界面,并按以下步骤操作:

首先,选择 Device Drivers 选项进入下一级配置,如图 3 所示:






图 3 Device Drivers 选项配置

然后,选择 SPI support 选项,进入下一级配置,如图 4 所示:




图 4 SPI support 选项配置

最后,选择 SUN6I SPI Controller 选项,可选择直接编译进内核,也可以选择编译成模块。如图 5 所示:






图 5 SUN6I SPI Controller 选项配置






# 3. SPI 体系结构描述

位于 drivers/spi 目录下的文件 spi-sun6i.c, 是基于 sun6i 平台实现的 SPI 总线控制器驱动。它的职责是为系统中 4 条 SPI 总线实现相应的读写方法, 但是控制器驱动本身并不会进行任何的通讯, 而是等待设备驱动调用其函数。

图 6 是基于 SUN6I 平台的 SPI 驱动层次架构图,图 6 中有 4 块 SPI master,分别对应 SUN6I 平台上的 4 块 SPI 控制器。





# 4. SPI 常用数据结构描述

# 1) spi master

```
struct spi master {
       struct device dev:
       struct list head list;
                               /* 总线编号, 从零开始 */
       s16 bus num;
                           /* 支持的片选的数量。从设备的片选号不能大于这个数 */
       u16 num chipselect;
       u16 dma alignment;
       u16 mode bits;
       u16 flags;
                                                   /* can't do full duplex */
   #define SPI MASTER HALF DUPLEX BIT(0)
   #define SPI MASTER NO RX BIT(1)
                                          /* can't do buffer read */
   #define SPI MASTER NO TX BIT(2)
                                           /* can't do buffer write */
       spinlock t bus lock spinlock;
       struct mutex bus lock mutex;
       bool bus lock flag;
       int (*setup)(struct spi device *spi); /* 根据 spi 设备更新硬件配置
       /* 添加消息到队列的方法。这个函数不可睡眠,它的职责是安排发生的传送并且
调用注册的回调函数 complete() */
       int (*transfer)(struct spi device *spi, struct spi message *mesg);
       /* cleanup 函数会在 spidev_release 函数中被调用, spidev_release 被登记为 spi dev
   的 release 函数 */
       void (*cleanup)(struct spi device *spi);
```

spi\_master 对应于一个 SPI 控制器, spi\_master 注册过程中会扫描 spi\_register\_board\_info 注册的信息,为每一个与本总线编号相同的信息建立一个 spi device。

# 2) spi\_transfer

```
struct spi_transfer {
    const void *tx_buf; /* 要写入设备的数据(必须是 dma_safe),或者为 NULL */
    void *rx_buf; /* 要读取的数据缓冲(必须是 dma_safe),或者为 NULL */
    unsigned len; /* tx 和 rx 的大小(字节数),他们总是相等的 */
    dma_addr_t tx_dma; /* tx 的 dma 地址 */
    dma_addr_t rx_dma; /* rx 的 dma 地址*/
    /* 影响此次传输之后的片选,指示本次 transfer 结束之后是否要重新片选并调用
    setup 改变设置*/
    unsigned cs_change:1;
    u8 bits_per_word; /* 每个字长的比特数,如果是 0,使用默认值*/
    u16 delay_usecs; /*此次传输结束和片选改变之间的延时,之后就会启动另一个传输或者结束整个消息*/
    u32 speed_hz; /*通信时钟,如果是 0,使用默认值*/
    struct list_head transfer_list;
};
```

spi\_transfer 用于描述 SPI 传输,而一次完整的 SPI 传输过程可能不只包含 1 个 spi\_transfer ,它可能包含多个 spi\_transfer ,这些 spi\_transfer 最终通过 spi\_message 组织在一起。

#### 3) spi message

```
struct spi_message {
/* 此次消息的传输队列,一个消息可以包含多个传输段 */
```



```
struct list_head transfers;
struct spi_device *spi; /* 传输的目的设备 */
unsigned is_dma_mapped:1; /* 表示是否是 DMA 传输方式 */
void (*complete)(void *context); /* 异步调用完成后的回调函数 */
void *context; /* 回调函数的参数 */
unsigned actual_length; /* 此次传输的实际长度 */
int status; /* 执行的结果,成功被置 0,否则是一个负的错误码 */
struct list_head queue;
void *state;
};
```

spi\_message 用来原子的执行 spi\_transfer 表示的一串数组传输请求。这个传输队列是原子的,即在这个消息完成之前不会有其它消息占用 SPI 总线。消息的执行总是按照 FIFO 的顺序。

# 4) spi device

```
struct spi device {
       struct device
                     dev;
                                           /* 对应的控制器指针
                     *master;
       struct spi master
                                           /* spi 通信时钟 */
                  max speed hz;
       u32
                                    /* 片选号, 用来区分同一控制器上的设备 */
       u8
                  chip select;
                                    /* 各位的定义如下,主要是传输模式、片选
                  mode;
       u8
极性 */
                                           /* 时钟相位 */
   #define SPI CPHA
                     0x01
   #define SPI CPOL
                                           /* 时钟极性
                     0x02
   #define SPI MODE 0(0|0)
   #define SPI MODE 1(0|SPI CPHA)
   #define SPI_MODE_2(SPI_CPOL|0)
   #define SPI MODE 3(SPI CPOL|SPI CPHA)
   #define SPI CS HIGH
                                              片选电位为高 */
                         0x04
                                           /* 先输出低比特 */
   #define SPI LSB FIRST 0x08
   #define SPI 3WIRE 0x10
                                           /* 输入输出共享接口,此时只能做
半双工 */
   #define SPI LOOP 0x20
          SPI NO CS 0x40
   #define
   #define
          SPI_READY 0x80
                  bits_per_word;
                                           /* 每个字长的比特数 */
       u8
                                           /* 使用到的中断 */
       int
       void
                  *controller state;
                  *controller data;
       void
                  modalias[SPI NAME SIZE];
                                           /* 设备名字 */
       char
```

spi\_device 对应于真实的物理设备,每个 SPI 设备都需要一个 spi\_device 来描述。

## 5) spi board info

```
struct spi_board_info {
    char modalias[SPI_NAME_SIZE]; /* 设备名称 */
    /* 私有数据,会被设置到 spi_device.dev.platform_data */
    const void *platform_data;
    /* 私有数据,会被设置到 spi_device.controller_data */
    void *controller_data;
    int irq; /* 设备中断号 */
    u32 max_speed_hz; /* SPI 的最大速率 */
    u16 bus_num; /* SPI 总线的编号 */
    u16 chip select; /* 与片选有关 */
```



```
u8 mode; /* 设备的一些模式,例如片选的高低, SPI 的连接方式 */ };
```

spi\_board\_info 用于存储对应 spi\_device 的板级相关信息,包括使用的控制器序号、片选序号、比特率、SPI 传输模式等。

# 6) spi driver

spi\_driver 主要提供驱动模型下的绑定方法和电源管理接口,其成员driver.name 是和 spi\_device 进行匹配的依据。该结构用于绑定在spi\_register\_board\_info中注册的对应的spi\_device。



# 5. SPI 常用接口描述

# 1) spi\_register\_driver

> PROTOTYPE

int spi register driver(struct spi driver \*sdrv);

> ARGUMENTS

sdrv the driver to register;

> RETURNS

init result;

- = 0 init successful;
- < 0 init failed;
- > DESCRIPTION

Register a spi device driver to spi sub-system;

# 2) spi unregister driver

> PROTOTYPE

static inline void spi unregister driver(struct spi driver \*sdrv);

> ARGUMENTS

sdrv the driver to unregister;

> RETURNS

None:

> DESCRIPTION

Unregister a spi device driver from spi sub-system;

# 3) spi set drvdata

## > PROTOTYPE

static inline void spi set drvdata(struct spi device \*spi, void \*data);

> ARGUMENTS

spi handle to spi device;

> RETURNS

None;

> DESCRIPTION

Set private data to spi device;

# 4) spi get drvdata

## > PROTOTYPE

static inline void \*spi\_get\_drvdata(struct spi\_device \*spi);

> ARGUMENTS

spi handle to spi device;

> RETURNS

The result of get spi device driver data;

> DESCRIPTION



# Get private data from spi device;

# 5) spi\_write

## > PROTOTYPE

static inline int spi write(struct spi device \*spi, const u8 \*buf, size t len);

#### > ARGUMENTS

spi device to which data will be written;

buf data buffer;

len data buffer size;

#### > RETURNS

write result;

- = 0 write the buffer succeed;
- < 0 negative error code;

#### > DESCRIPTION

SPI synchronous write;

# 6) spi read

## > PROTOTYPE

static inline int spi\_read(struct spi\_device \*spi, u8 \*buf, size\_t len);

#### > ARGUMENTS

spi device from which data will be read;

buf data buffer;

len data buffer size;

#### > RETURNS

read result;

- = 0 read the buffer succeed;
- < 0 negative error code;

## > DESCRIPTION

SPI synchronous read;

# 7) spi w8r8

## > PROTOTYPE

static inline ssize t spi\_w8r8(struct spi\_device \*spi, u8 cmd);

#### > ARGUMENTS

spi device with which data will be exchanged;

cmd command to be written before data is read back;

#### > RETURNS

execute result;

- > 0 the eight bit number returned by the device;
- < 0 negative error code;

#### > DESCRIPTION

SPI synchronous 8 bit write followed by 8 bit read;

# 8) spi\_w8r16



# > PROTOTYPE

static inline ssize t spi w8r16(struct spi device \*spi, u8 cmd);

#### > ARGUMENTS

spi device with which data will be exchanged; cmd command to be written before data is read back;

#### > RETURNS

execute result:

- > 0 the sixteen bit number returned by the device;
- < 0 negative error code;

## > DESCRIPTION

SPI synchronous 8 bit write followed by 16 bit read;

# 9) spi write then read

## > PROTOTYPE

int spi\_write\_then\_read(struct spi\_device \*spi, const u8 \*txbuf, unsigned n\_tx, u8 \*rxbuf, unsigned n\_rx);

#### > ARGUMENTS

spi device with which data will be exchanged;

txbuf data to be written (need not be dma-safe);

n tx size of txbuf, in bytes;

rxbuf buffer into which data will be read (need not be dma-safe);

n rx size of rxbuf, in bytes

#### > RETURNS

execute result;

- = 0 success;
- < 0 negative error code;

## > DESCRIPTION

SPI synchronous write followed by read;

# 10) spi\_message\_init

## > PROTOTYPE

static inline void spi message init(struct spi message \*m);

# > ARGUMENTS

m the pointer to spi message;

## > RETURNS

None;

# > DESCRIPTION

Init spi message;

# 11) spi message add tail

# > PROTOTYPE

static inline void spi\_message\_add\_tail(struct spi\_transfer \*t, struct spi\_message \*m);

#### > ARGUMENTS



t the pointer to spi transfer;

m the pointer to spi message;

> RETURNS

None;

> DESCRIPTION

Add spi transfer to spi message quene;





# 6. SPI 设备驱动开发 demo

```
以下代码是一个最简单的 SPI 设备驱动 demo, 具体代码如下:
#include linux/spi.h>
#include linux/kernel.h>
#include linux/module.h>
#include linux/init.h>
static int spi_driver_demo_probe(struct spi_device *spi)
    struct demo
                         *demo;
    struct xxxx_platform_data
                              *pdata;
    /* 如果驱动需要设备板级信息 */
    pdata = &spi->dev.platform_data;
    if (!pdata)
        return -ENODEV;
    /* 为 demo 结构体开辟内存空间 */
    demo = kzalloc(sizeof *demo, GFP KERNEL)
    if (!demo)
        return -ENOMEM;
    spi_set_drvdata(spi, demo);
      其他语句
    return 0;
static int __devexit spi_driver_demo_remove(struct spi_device *spi)
    return 0;
static struct spi_driver_spi_driver_demo = {
                     = spi_driver_demo_probe,
    .probe
                     = devexit p(spi driver demo remove),
    .remove
    .driver
                     = {
        .name
                     = "XXXX",
        .owner
                     = THIS_MODULE,
};
```



```
static int init spi driver demo init(void)
       return spi register driver(&spi driver demo);
   }
   static void __exit spi_driver_demo_exit(void)
       spi unregister driver(&spi driver demo);
   }
   module_init(spi_driver_demo_init);
   module_exit(spi_driver_demo_exit);
   MODULE_AUTHOR("anchor");
   MODULE_DESCRIPTION("SPI device driver demo");
   MODULE_LICENSE("GPL");
    上面是对 SPI 设备驱动部分的描述。此外,还需要对 SPI 设备进行声明,声
明形式如下:
    static struct xxxx platform data = {
       /* 用户定义 */
    };
    static struct xxxx platform data xxxx pdata initdata = {
       /* 对定义的成员赋值 */
    };
    static struct spi_board_info xxxx_spi_board_info[] __initdata = {
           .modalias
                      = "xxxx",
           .platform data = &xxxx pdata,
           .max speed hz = 12 * 1000 * 1000,
            bus num = 1,
            chip select = 0,
            mode = SPI MODE 3,
    使用以下函数注册上面声明的信息(注册进 SPI 子系统):
    spi register board info(xxxx spi board info, ARRAY SIZE(xxxx spi board i
nfo));
```