

### Transmission de l'information Rappels

- Les lignes de transmission souffrent de :
  - L'atténuation
    - Atténuation de l'énergie que subit le signal lors de sa propagation, exprimée en db
  - La distorsion temporelle
  - Le bruit
    - Constitué d'énergie parasite provenant de sources autres que l'émetteur.
    - Le bruit thermique est provoqué par le mouvement aléatoire des électrons dans le média.
    - La diaphonie, provoquée par le couplage inductif entre deux câbles proches l'un de l'autre

### **Transmission Bande de Base**

Rappels & limitations (1)

- Quel est le problème de la transmission en bande de base ?
  - Les signaux numériques de par leur forme rectangulaire possèdent un large spectre de fréquences
  - Dégradation du signal très rapide en fonction de la distance parcourue.
    - ⇔ Réseau local <5km.
  - Impossibilité de différencier plusieurs communications sur un même support physique.
  - Utilisation intensives de répéteurs pour des réseaux à longues distances

Répéteurs <=> régénérer régulièrement le signal <=> Coût important

## **Transmission Bande de Base Rappels & limitations (2)**

- Technique non optimale car :
  - Limitation de la bande passante vers les hautes fréquences des supports de transmission (due aux adaptateurs d'impédance, transformateurs d'isolement ...)
    - Composante continue => suite de 0 ou de 1 non distinguable
  - Nécessité de transmettre le rythme d'horloge pour la synchronisation du récepteur qui doit pouvoir reconstituer la séquence des données reçues (ajout d'infos à prévoir)
  - Déformation des signaux transmis augmente avec la largeur de la bande de fréquence utilisée <=> on cherche à réduire la fréquence principale du signal transmis

http://david.bromberg.fr

### **Transmission Bande de Base**

Rappels & limitations (3)

- Le spectre du signal à transmettre doit être compris dans la bande passante du support physique
- On a recours aux techniques de Codage, de Modulation et de Multiplexage pour pallier ces problèmes
  - Adaptation des signaux au support
  - Rentabilisation de l'utilisation du support

http://david.bromberg.fr

# Bilan: Transmissions directes de symboles binaires. Bande occupée Bande Passante du Support Objectif Transmission par transposition de fréquence

### Transmission modulée


### **Définitions**

- Longues distance = Signal sinusoïdal.
  - Facilement décodable par le récepteur même affaibli.
  - Signal sinusoïdal est obtenu grâce à un modem.
    - Fonctions de modulation et démodulation.
- ⇔ Longues distance => la transformation des données binaires.
- Modulation:
  - Transformation des données numériques en un signal analogique modulant <u>une onde porteuse</u>.

### Transmission modulée


**Ondes porteuse** 


- Onde porteuse :
  - Signal adapté au support de transmission.
- Le signal entrant est modulé par une porteuse sinusoïdale de la forme :
  - $S(t) = A \sin (2\pi f_0 t + \phi)$ 
    - A => Amplitude
    - f<sub>0</sub> => Fréquence
    - Φ => Phase
- Opération de modulation en émission et de démodulation en réception assurer par l'ETCD ~Modem.



# **Transmission modulée Principaux types de modulation**

- Modulation par saut de fréquence.
  - Radiodiffusion stéréophonique, télédiffusion
  - Téléphonie
- Modulation par saut d'amplitude.
  - Radiodiffusion monophonique
  - Téléphonie
- Modulation par saut de phase.
  - Transport des signaux numériques sur circuits téléphoniques
  - Faisceaux hertziens
  - Liaisons satellites
- ⇔ Chaque technique a ses avantages et ses faiblesses.






### 

- La modulation FSK
  - => Toute première utilisée
  - Pas très performante
  - Sur le canal téléphonique (0,3 à 3,2kHz) => débit limité à 1,5 kbit/s
  - => S'étale davantage sur la bande passante
- Comment les modems ont ils atteint plus de 56kbit/s?



- la modulation d'amplitude :
  - Envoie un signal d'amplitude différente suivant la valeur du bit à transmettre.
  - La modulation d'amplitude est la seule utilisable sur fibre optique.
  - Inconvénients:
    - Possibilités de perturbation : orage, lignes électriques...
  - Si un signal de grande amplitude (représentant un 1) est momentanément affaibli le récept l'interprétera à tort en un 0.


 $0 \Leftrightarrow A \sin 2\pi f_0 t$ ;  $1 \Leftrightarrow 2E \sin 2\pi f_0 t$ 



### Transmission modulée

ASK (Amplitude Shift Keying)

- Modulation à 4 états : (4-ASK)
  - ⇔ Utilisation de 4 amplitudes
    - 00⇔E; 01⇔2E; 10⇔3E; 11⇔4<sup>E</sup>
    - ou bien 00⇔-3E; 01⇔-E; 10⇔E; 11⇔3E pour réduire la puissance nécessaire
- Cas général :
  - Modulation à 2<sup>k</sup> états (2<sup>k</sup>-ASK) pour transmettre K bits pendant une période




### Transmission modulée

1⇔E sin 2πf<sub>0</sub>ť

### **Modulations & démodulations**

- Pour atteindre des débits élevés,
  - Pas possible de simplement augmenter la rapidité de modulation (théorème de Nyquist).
  - Ex: pour une bande passante de 3 000 Hz
    - Les modems modulent à 2 400 fois par seconde
    - Augmentation des débits
      - ⇔ Faire correspondre plusieurs bits par action de modulation

### Transmission modulée 4-PSK ou QPSK)



 Plusieurs modulations d'amplitudes et de phases sont combinées pour transmettre plusieurs bits par

baud.

• La modulation par saut de phase à 4 états :


 Associe à un code binaire une valeur de la phase phi de la porteuse sinusoïdale.

Bits à transmettre	00	01	10	11
Phase	0	π/2	π	3π/2
Signal transmis	E sin 2πf <sub>0</sub> t	E cos 2πf <sub>0</sub> t	- E sin 2πf <sub>0</sub> t	-E cos 2πf <sub>0</sub> t

### Transmission modulée

**Amplitude et Phase (16-QAM)** 

• Modulation de l'amplitude et de la phase




### Transmission modulée


- Possibilité de moduler un signal suivant plusieurs niveaux.
  - Exemple : 4 fréquences différentes
    - => chaque signal envoyé code 2 bits donc 1 baud = 2bit/s.

### Transmission modulée

- Possibilité de transmettre des signaux mêlant les différentes modulations présentées
  - Exemple: modulation à la fois l'amplitude du signal sur 2 niveaux et la phase sur 8 niveaux (0, 45,...,315).
    - =>16 signaux différents possibles à chaque instant
    - ⇒ Transmission simultanée de 4 bits à chaque top d'horloge

(1 baud = 4 bit/s).





- Objectif:
  - Faire transiter en même temps les données de plusieurs utilisateurs sur une liaison partagée.
  - ⇒Solution beaucoup plus économique.
  - ⇒Economie d'échelle fondamentale dans l'industrie des télécommunications

### Le multiplexage

Définition :

Multiplexage = faire transiter sur une seule et même ligne de liaison, dite voie haute vitesse, des communications appartenant à plusieurs paires d'équipements émetteurs et récepteurs.


**Principes** 

- Bande passante du support de transmission
  - Supérieure à celle nécessaire au signal
- Consiste à partager la bande passante de la voie de transmission en plusieurs bandes de plus faible largeur
- Chacune de ces sous bandes passante est affectées à un émetteur qui devra donc émettre dans cette bande


### Le multiplexage

**Principes** 

- Les signaux de chacune de ces bandes sont transmises par un canal unique,
  - A l'émission, utilisation d'un multiplexeur,
  - A la réception, utilisation d'un démultiplexeur qui sépare les différents signaux par une série de filtre passe
  - Aucun adressage explicite n'est nécessaire puisque chaque émetteur est identifié par la bande de fréquences utilisées.
  - Pour assurer une bonne transmission,
    - une bande de fréquence inutilisées entre chaque sous bande (appelée bande de garde),
    - Empêche des chevauchements entre signaux appartenant à des bandes voisines.



- Différents types de multiplexages :
  - le multiplexage fréquentiel
  - le multiplexage temporel
    - partage dans le temps de l'utilisation de la voie haute vitesse en l'attribuant successivement aux différentes voies basse vitesse même si celles-ci n'ont rien à émettre.
  - le multiplexage statistique
    - améliore le multiplexage temporel en n'attribuant la voie haute vitesse qu'aux voies basse vitesse qui ont effectivement quelque chose à transmettre.



le multiplexage fréquentiel


 La transmission en bande de base occupe la totalité de la bande passante du canal, interdisant ainsi l'utilisation du multiplexage fréquentiel.

le multiplexage fréquentiel

- FDM (Frequency Division Multiplexing)
  - Technique de multiplexage par répartition de fréquence (MRF).
  - Utilisé pour accroître les débits sur paires torsadées et plus particulièrement des lignes téléphoniques.
- Le multiplexage fréquentiel = bande de fréquence diviser en canaux ou sous-bandes plus étroits.

### Le multiplexage

- Le multiplexage TDM (Time Division Multiplexing)
  - Consiste à affecter à un utilisateur unique la totalité de la bande passante pendant un court instant et à tour de rôle pour chaque utilisateur.
  - => MRT (Multiplexage à répartition dans le temps)




le multiplexage temporel

- Le multiplexage TDM permet de regrouper plusieurs canaux de communications à bas débits sur un seul canal à débit plus élevé.
- Cas d'utilisation
  - Les canaux T1 aux Etats-Unis
    - Regroupent par multiplexage temporel 24 voies à 64 kbit/s en une voie à 1,544 Mbit/s
  - Les canaux E1 en Europe
    - Regroupent 30 voies analogiques en une voie à 2,048 Mbit/s.

### Le multiplexage

- Les canaux T1 ou E1 peuvent être multiplexés entre eux pour former des canaux à plus hauts débits.
- Cette hiérarchie des débits est appelée hiérarchie numérique plésiochrone ou PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy).



- Inconvénient de la PDH.
  - L'accès ou l'insertion d'une information dans un canal E4 oblige à démultiplexer l'ensemble du train numérique.
- => L'apparition d'une hiérarchie standard plus souple SONET
- Le multiplexage TDM peut être utilisé indifféremment sur paire torsadée ou fibre optique, il est indépendant du média de transmission.

le multiplexage temporel SONET

- SDH normalisé par l'UIT-T ⇔ SONET
  - Utilisés dans les réseaux hauts débits comme ATM pour les transmissions point à point.
  - Permettent des débits hiérarchisés de quelques centaines de Mb/s à plusieurs Gbit/s.

### Le multiplexage

PDH	Lin	Line Capacity Mbit/second		
Level	North America	Europe	Japan	
1	1.544	2.048	1.544	
2	6.312	8.448	6.312	
3	44.376	34.368	32.064	
4	-	139.264	97.728	

SONET (ANSI)	Mbit/sec	SDH (ITU-T)
STS-1	51.84	
STS-3	155.52	STM-1
STS-12	622.08	STM-4
STS-24	1244.16	
STS-48	2488.32	STM-16
STS-192	9953.28	STM-64

le multiplexage temporel

- Les données sont transportées dans des trames synchrones et empaquetées dans des conteneurs virtuels.
- Les trames sont émises toutes les 125 microsecondes.


### Multiplexage WDM

- A l'inverse de la technologie TDM qui n'utilise qu'une seule longueur d'onde par fibre optique, la technologie WDM (Wavelength Division Multiplexing) met en œuvre un multiplexage de longueurs d'onde.
- L'idée est d'injecter simultanément dans une fibre optique plusieurs trains de signaux numériques sur des longueurs d'ondes distinctes.

# ADSL

### **ADSL**

- Asymetric bit rate Digital Subscriber = Line ou ligne numérique d'abonnés à débits asymétriques
- Technique qui utilise, sur de courtes distances, les lignes téléphoniques classiques mais avec un débit très supérieur à celui des normes plus classiques (V34 ou V90).



### **ADSL**

- Full duplex
  - Grâce à un multiplexage fréquentiel
  - Transmission simultanée
    - De signaux montant
    - •De signaux descendant
    - Des signaux portant la voix téléphonique.

