Цель работы: Ознакомиться с командами создания и редактирования основных объектов (линия, дуга, полилиния, окружность, прямоугольник, многоугольник).

Примечание: Далее курсивом выделены комментарии, указания и пояснения, жирным шрифтом – команды и цифры, которые надо ввести, слово **<ENTER>** в угловых скобках означает нажатие клавиши **ENTER** без ввода каких-либо данных.

Сначала следует задать размеры чертежа, шаг сетки и шаг привязки курсора:

Command: LIMITS

Reset Model space limits:

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>: **<ENTER>**

Specify upper right corner <420.0000,297.0000>: **210,297**

Таким образом, заданы границы рабочего поля от точки 0,0 до точки 210,297.

Command: **GRID** - Установка шага сетки на экране. Specify grid spacing(X) or [ON/OFF/Snap/....]<10.0000>: **5**

Command: **SNAP** - Установка шага перемещения курсора. Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Style/Type] <5.0000>: **1**

Command: Z

Zoom

Specify corner of window, ... or [All/Center/Extents/...] <real time>: **A** В результате на экране видим рабочее поле размером 210x297

Попробуем нарисовать резистор отрезками:

Command: LINE

Specify first point: 0,0

Specify next point or [Undo]: **12,0**Specify next point or [Undo]: **12,-4**

Specify next point or [Close/Undo]: 0,-4

Specify next point or [Close/Undo]: С - Буква С означает Close -

замкнуть контур.

Command: LINE

Specify first point: -3,-2

Specify next point or [Undo]: 0,-2

Specify next point or [Undo]: <ENTER>

Command: LINE

Specify first point: 12,-2

Specify next point or [Undo]: 15,2 - при вводе специально пропущен

минус

Specify next point or [Undo]: **U** - команда **U** (Undo) позволяет отменить

неверно введенную точку

Specify next point or [Undo]: 15,-2

Specify next point or [Close/Undo]: <ENTER>

Теперь нарисуем конденсатор, пользуясь относительными координатами:

Command: LINE

Specify first point: 29,15

Specify next point or [Undo]: @0,10 -отрезок вверх на 10 единиц

Specify next point or [Undo]: <ENTER>

Command: LINE

Specify first point: 31,25

Specify next point or [Undo]: @0,-10 -отрезок вниз на 10 единиц

Specify next point or [Undo]: <ENTER>

Command: LINE

Specify first point: 20,20

Specify next point or [Undo]: @9,0 -отрезок вправо на 9 единиц

Specify next point or [Undo]: **<ENTER>**

Command: LINE

Specify first point: 40,20

Specify next point or [Undo]: @-9,0 -отрезок влево на 9 единиц

Specify next point or [Undo]: **<ENTER>**

Для рисования индуктивности понадобятся отрезки и дуги

Command: LINE

Specify first point: 20, 40

Specify next point or [Undo]: **25, 40**Specify next point or [Undo]: **<ENTER>**

Command: ARC нарисуем дугу по трем точкам

Specify start point of arc or [Center]: 25,40

Specify second point of arc or [Center/End]: 27.5,42.5

Specify end point of arc: 30,40

Command: ARC вторую дугу нарисуем по двум концам и центру

Specify start point of arc or [Center]: 35,40

Specify second point of arc or [Center/End]: **С** - **С** (Center) означает,

что будем вводить не вторую точку, а центр

Specify center point of arc: **32.5**, **40** - задаем координаты центра дуги

Specify end point of arc or […]: **30**, **40** - за∂аем конечную точку

Command: **ARC** следующую дугу нарисуем по начальной точке, центруи углу.

Specify start point of arc or [Center]:35, 40

Specify second point of arc or [Center/End]: C

Specify center point of arc: **37.5, 40** - задаем координаты центра дуги

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: А - выбираем ввод угла.

Specify included angle: -180 - задаем угол.

Command: LINE

Specify first point: 40,40

Specify next point or [Undo]:45,40

Specify next point or [Undo]: <ENTER>

Рис. 1.1

При рисовании командами LINE и ARC каждый отрезок или дуга являются самостоятельными объектами (рис.1.1).

Во многих случаях удобнее пользоваться полилинией. Нарисуем еще одну индуктивность:

Command: PLINE

Specify first point: **20, 50**Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @5, 0

- первый сегмент по умолчанию делается линейным

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: A

- второй сделаем дуговым (Arc)

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/

Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: S

Specify second point on arc: @2.5,2.5 -рисуем дуговой сегмент

так же, как обычную дугу

Specify endpoint of arc: @2.5,-2.5

Следующую дугу нарисуем по центру и углу

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/...]: CE

Specify center point of arc: @2.5,0

Specify endpoint of arc or [Angle/Length]: A

Specify included angle: -180

Третью дугу – снова рисуем по трем точкам:

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/.../Second pt/Undo/Width]: S

Specify second point on arc: **@2.5,2.5**Specify end point of arc: **@2.5,-2.5**

Следующий сегмент снова будет линейным (Line):

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Line/...]: L

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @5,0

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <ENTER>

При таком способе символ индуктивности будет единым, состоящим из нескольких сегментов.

Command: **RECTANG** - рисование прямоугольника (Rectangle)

Specify first corner point or [...]: **25,62.5** — первый угол — smopoй угол — второй угол


Добавив линию, получим предохранитель:

Command: LINE
Specify first point: 20,65

Рис. 1.2

Specify next point or [Undo]: 45,65

Specify next point or [Undo]: **<ENTER>**



Источник ЭДС нарисуем окружностью (рис.1.3):

Command: CIRCLE

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr] 70,40

Specify radius of circle or [Diameter]: 5

Рис. 1.3

Для рисования синусоиды используем полилинию:

Command: PLINE

Specify start point: 66,40 - задаем первую точку

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: A

- первый же сегмент будет дуговым

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/...]: CE

Specify center point of arc: 68,40

Specify endpoint of arc or [Angle/Length]: A

Specify included angle: -180

Specify endpoint of arc or [...]: 74,40

Так как для второго сегмента мы задали только конечную точку, дуга строилась по двум точкам и касательной (т. е. вторая дуга плавно выходит из первой).

Specify endpoint of arc or [...]: **<ENTER>**

Command: LINE

Specify first point: 70,50

Specify next point or [Undo]: @0,-5

Specify next point or [Undo]: **<ENTER>**

Command: LINE

Specify first point: 70,35

Specify next point or [Undo]: @0,-5

Specify next point or [Undo]: <ENTER>

Далее самостоятельно нарисовать тиристор (puc. 1.4).



Рис. 1.4

Следующим элементом будет транзистор

Command: LINE

Specify first point: 90,60

Specify next point or [Undo]: 95,60

Specify next point or [Close/Undo]:<ENTER>

Рис. 1.5

Command: LINE

Specify first point: 87.5,65

Specify next point or [Undo]: **92.5,60** Specify next point or [Undo]: **97.5,65**

Specify next point or [Close/Undo]:<ENTER>

Чтобы нарисовать стрелку на эмиттере, воспользуемся полярными координатами

Command: LINE

Specify first point: 97.5,65

Specify next point or [Undo]: @2.5<-145
Specify next point or [Undo]: <ENTER>

Command: LINE

Specify first point: 97.5,65

Specify next point or [Undo]: @2.5<-125 Specify next point or [Undo]: <ENTER>

Command: LINE

Specify first point: 92.5,60

Specify next point or [Undo]: **92.5,57.5**Specify next point or [Undo]: **<ENTER>**

Command: CIRCLE – кружок вокруг транзистора нарисуем по

трем точкам

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3P

Specify first point on circle: **87.5,65**Specify second point on circle: **97.5,65**Specify third point on circle: **92.5,57.5**

Эту же команду можно было вызвать из меню DRAW>CIRCLE>3Points

Полученный элемент можно скопировать командой СОРҮ.

Command: COPY

Select objects: 7 found - выделить мышью транзистор

Select objects: <ENTER> - выделив все требуемые элементы,

нажимаем ENTER

Specify base point or displacement: - выбираем базовую точку

(произвольно; например, один из выводов транзистора)

Specify second point or use first point as displacement:

- задаем точку где-то на новом месте.

Объект копируется так, что "базовая точка" перемещается в указанное место

При необходимости можно сделать несколько копий одного объекта:

Command: COPY

Select objects: - выделим, например, источник синусоидальной ЭДС.

Other corner: 4 found

Select objects: **<ENTER>** -закончили выделение объектов

Specify base point or [...] < Displacement>: - выбираем базовую точку

Specify second point ...: - теперь можно задать несколько

"пунктов назначения",

Specify second point ...: - и получится несколько копий.

Specify second point ...: - сделаем 3 копии

Specify second point ...: **<ENTER>** - закончить копирование.

Полученные 3 объекта переместим куда-нибудь на свободное место. Для этого выделим их и введем команду MOVE:

Command: MOVE

12 found - каждый объект состоит из 4х элементов, поэтому всего их 12

Specify base point or [Displacement] < Displacement>: - базовая точка Specify second point or <use first point as displacement>:

- точка назначения.

Поворот осуществляется командой ROTATE

Выделить 3 источника ЭДС (рис. 1.6)

Command: **ROTATE**

Select objects:12 found Select objects: **<ENTER>**

Specify base point: - задать центр вращения

Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: -90

- угол поворота F

Зеркальное отражение объекта (симметрия) выполняется командой Mirror (рис. 1.7).

Выделить мышью нарисованный ранее транзистор.

Command: MIRROR

7 found

Specify first point of mirror line: **100,0** - две точки задают Specify second point of mirror line: **100,100** ось симметрии

Erase source objects? [Yes/No] <N>: **<ENTER>**

- по умолчанию принимается ответ N – не удалять исходный объект

Нарисовать светодиод самостоятельно и выделить его мышью.

Command: ARRAY - массив – несколько копий (рис. 1.8)

В открывшемся диалоговом окне выбрать Rectangular (прямоугольный массив) и заполнить поля следующим образом:

Rows: **2** - число строк

Columns: 3 - число столбцов

Row offset: **30** - интервал между строками
Column offset: **30** - интервал между столбцами

Нажать ОК

Массив может быть прямоугольным или полярным (рис. 1.9).

Выделить индуктивность.

Command: ARRAY

В открывшемся диалоговом окне выбрать Polar (полярный массив) и заполнить поля следующим образом:


Center point: - Ввести координаты центра массива - один из выводов индуктивности (для указания координат мышью можно использовать кнопку Pick Center Point)

Method: Total number of items & angle to fill

Total number of items: 3 - число элементов массива

Angle to fill: **360** - *– полный круг*

поставить галочку Rotate items as copied и нажать ОК.



Нарисовать окружность в точке 100, 200 радиусом 5. Нарисовать несколько линий, пересекающих ее (рис. 1.10). Command: TRIM

Select cutting edges ...

Select objects or <select all>: 1 found - выделить окружность

Select objects: **<ENTER**> - закончить выбор объектов


Select object to trim or shift-select to extend or [...]: - поочередно выбрать

линии, выходящие за пределы окружности


Select object to trim or shift-select to extend or [...]: **<ENTER>**

- закончить выбор объектов

Нарисовать несколько произвольных линий и большую окружность (так, чтобы она охватывала эти линии) (рис. 1.11).



Puc. 1.10



Puc. 1.11

Command: **EXTEND**

Select boundary edges ...

Select objects or <select all>: - выделить окружность

Select objects: **<ENTER>** - закончить выбор объектов

Select object to extend or shift-select to trim or [...]:

- поочередно выбрать края линий,

они автоматически продлеваются до окружности

Select object to extend or shift-select to trim or [...]: **<ENTER>**

- закончить выбор объектов

Правильные многоугольники создаются командой POLYGON:

Command: CIRCLE

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr] 200,200

Specify radius of circle or [Diameter]: 20

Command: POLYGON

Enter number of sides <4>: 6

Specify center of polygon or [Edge]: 200,200

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: I

Specify radius of circle: 20

Размер многоугольника определяется радиусом описанной вокруг него воображаемой окружности

Command: POLYGON

Enter number of sides <6>:6

Specify center of polygon or [Edge]: 200,200

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <1>: C

Specify radius of circle: 20

Размер многоугольника определяется радиусом вписанной в него воображаемой окружности.

Цель работы: освоить моделирование 3D-объектов с помощью команд EXTRUDE и REVOLVE, ознакомиться с использованием функции «привязка к объекту».

Деталь 1.

Command: LIMITS - определение границ рабочего поля

Reset Model space limits:

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>: -85,0

Specify upper right corner <420.0000,297.0000>: **80,35**

Command: **SNAP** - задание привязки (шага перемещения) курсора Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Style/Type] <10.0000>:**5**

Command: GRID - настройка шага и отображения сетки

Specify grid spacing(X) or

[ON/OFF/Snap/Major/aDaptive/Limits/Follow/Aspect] <10.0000>: **S** - Па-раметр S устанавливает шаг сетки равным шагу привязки курсора

Command: **ZOOM** - масштаб отображения на экране Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/Center/Dynamic/Extents/...] <real time>: **A**

Самостоятельно нарисовать осевые линии через точку 0, 0 (лучше выделить их цветом).

Далее – нарисовать замкнутый контур

Command: **PLINE** From point: **-85,10**

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: -15,10

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: -10,5

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: **80,5**

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 80,10

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 65,20

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 60,20

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 60,15

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 45,20

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 40,20 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 40,15 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 25,20 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 20,20 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 20,15 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 5,15 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: **0,20** Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 0,30 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: -5,35 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: -15,35 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: -20,30 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: -20,20 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: -80,20 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: -85,15 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: -85,10 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: CLOSE


Command: REVOLVE

Select objects to revolve: - выделить мышью нарисованный контур (рис. 2.1)

Select objects: **<ENTER>**

Specify axis start point or define axis by [Object/X/Y/Z] <Object>: X

Specify angle of revolution or [STart angle] <360>: **<ENTER>** - создается 3D-объект (рис. 2.2.) как продукт вращения 2D-объекта вокруг оси X.



Puc. 2.1 Puc. 2.2

Выделить полученную фигуру.

Command: ROTATE3D

Specify first point on axis or define axis by

[Object/Last/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis/2points]: **Y** Specify a point on the Y axis <0,0,0>: **<ENTER>**

Specify rotation angle or [Peference]: 90

Specify rotation angle or [Reference]: **90** - объект поворачивается вокруг оси Y на 90°

Command: POLYGON

Enter number of sides <4>: 6

Specify center of polygon or [Edge]: 0,0

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: I

Specify radius of circle: 35

Command: **EXTRUDE**

Current wire frame density: ISOLINES=4

Select objects to extrude: 1 found - выделить шестиугольник

Select objects to extrude: <ENTER>

Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle]: 200

- создается шестиугольная призма высотой 200

Выделить полученную шестиугольную призму.

Command: MOVE

Specify base point or [Displacement] < Displacement>: **0,0,-100**Specify second point or <use first point as displacement>:**<ENTER>**

- введенные координаты используются как смещение

Command: INTERSECT

Select objects: 1 found - выделить штуцер

Select objects: 1 found, 2 total - выделить шестиугольную призму


Select objects: **<ENTER>** - новый объект создается из области пере-

сечения двух имеющихся.

Для проверки 3D-модели можно выбрать подходящий стиль отображения, например, в меню View>Visual Styles>Conceptual (puc.2.3).

Для вращения модели на экране используется команда меню

View>Orbit>Free Orbit



Puc. 2.3

Деталь 2.

Создать новый файл.

Command: RECTANG


Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: F

Specify fillet radius for rectangles <0.0000>: 20

Specify first corner point or [...]: 100,100

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: 500,300

В данной команде опция F позволяет скруглить углы прямоугольника



Command: **CIRCLE** Specify center point

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr]: 140, 260

Specify radius of circle or [Diameter]: 10

Command: CIRCLE

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr]: .X

of CEN

of - выделить первый кружок (рис. 2.4)

of (need YZ): .Y

Puc. 2.4

of **111111,140,55555** - имеет значение только координата Y (140) (need Z): **12312,12341,0** - имеет значение только координата Z (0) Specify radius of circle or [Diameter] <10.0000>: **<ENTER>**

Command: CIRCLE

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr]: 460,140

Specify radius of circle or [Diameter] <10.0000>: **<ENTER>**

Command: CIRCLE

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr]:.X


of CEN

of - указать курсором на правый нижний круг (рис. 2.5)


of (need YZ): **CEN**

of - указать курсором на левый верхний круг (рис. 2.6)

Specify radius of circle or [Diameter] <10.0000>:<ENTER>







Puc. 2.6

Command: REGION

Select objects: - выделить все объекты

Select objects:<ENTER>

5 loops extracted. 5 Regions created.

Command: SUBTRACT

Select solids and regions to subtract from... - выделить мышью Select objects: 1 found прямоугольник

Select objects:<ENTER>

Select solids and regions to subtract... - выделить мышью 4 кружочка

Select objects:<ENTER>

Command: EXTRUDE

Current wire frame density: ISOLINES=4

Select objects to extrude: 1 found - выделить полученный объект

Select objects to extrude: <ENTER>

Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle] <200.0000>: 30

Перед следующей командой следует выбрать пункт меню View>3D Views>SW Isometric.

Command: CONE

Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical]: **CEN**

of - указать <u>верхнюю</u> окружность одного из отверстий (рис. 2.7)

Specify base radius or [Diameter]: 15

Specify height or [2Point/Axis endpoint/Top radius]: -15

- отрицательная высота означает конус вершиной вниз

Command: COPY

Select objects: 1 found - выделить полученный конус

Select objects:<ENTER>

Specify base point or [Displacement] < Displacement>: CEN

of - указать на верхнюю окружность конуса (рис. 2.8)


Specify second point or <use first point as displacement>: CEN

of - указать на <u>верхнюю</u> окружность второго отверстия


Specify second point or [Exit/Undo] <Exit>: CEN

of - указать на <u>верхнюю</u> окружность третьего отверстия Specify second point or [Exit/Undo] <Exit>: **CEN**

of - указать на <u>верхнюю</u> окружность четвертого отверстия Specify second point or [Exit/Undo] <Exit>: **<ENTER>**



Puc. 2.7



Puc. 2.8

Command: SUBTRACT

Select solids and regions to subtract from... - выделить деталь

Select objects: 1 found Select objects: **ENTER>**

Select solids and regions to subtract... - выделить 4 конуса

Select objects:<ENTER>

Command: CYLINDER

Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical]: **.X** of **MID**


of - указать ребро детали, направленное по оси X (рис. 2.9) (need YZ): **MID**

of - указать ребро детали, направленное по оси Y (рис. 2.10)


Specify base radius or [Diameter] <120.0000>: D

Specify diameter <240.0000>:120

Specify height or [2Point/Axis endpoint] <100.0000>: 100



Puc. 2.9



Puc. 2.10

Command: UNION

Select objects: 1 found

Select objects: 1 found - выделить оба объекта

Select objects:<ENTER>
Command: CYLINDER

Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical]: .XY

of CEN

of - указать нижний край цилиндра (рис. 2.11)

(need Z): **0,0**


Specify base radius or [Diameter] <120.0000>: 50

Specify height or [2Point/Axis endpoint] <100.0000>: A


Specify axis endpoint: CEN

of - указать верхний край цилиндра (рис. 2.12)

Command:



Puc. 2.11



Puc. 2.12

Command: SUBTRACT - вырезать внутренний цилиндр из детали

Select solids and regions to subtract from...

Select objects: 1 found - выделить деталь

Select objects:<ENTER>

Select solids and regions to subtract...

Select objects: 1 found - выделить внутренний цилиндр

Select objects:<ENTER>

Command: CHAMFER

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 10., Dist2 = 10.

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]:

- выделить верхнюю окружность (рис. 2.13)

Base surface selection...:


Enter surface selection option [Next/OK (current)] < OK>: < ENTER>

Specify base surface chamfer distance: 5


Specify other surface chamfer distance <5.0000>: 5

Select an edge or [Loop]: - снова выделить верхнюю

Select an edge or [Loop]: **<ENTER>** окружность (рис. 2.14)



Puc. 2.13



Puc. 2.14

Command: FILLET

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000


Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:

- выделить линию соединения цилиндра с плоскостью (рис. 2.15)


Enter fillet radius: 10

Select an edge or [Chain/Radius]: <ENTER>

В результате должен получиться 3D-объект, показанный на рис. 2.16.




Puc. 2.15



Puc. 2.16


Цель работы: закрепить навыки моделирования трехмерных объектов, научиться использовать относительные полярные координаты. Самостоятельно создать 3D модель детали.

Ochoвные команды: PLINE, EXTEND, REGION, REVOLVE, POLYGON, EXTRUDE, INTERSECT.





Цель работы: закрепить навыки моделирования трехмерных объектов. Научиться копировать объекты командой 3DARRAY (массив).


Самостоятельно создать модель детали. Основные команды: PLINE, REGION, REVOLVE, CYLINDER, 3DARRAY, SUBTRACT, SLICE.



Цель работы: *закрепить навыки моделирования трехмерных объектов*. Самостоятельно создать 3D модель детали.











Пояснение по чертежу:


Красным прямоугольником обведена та часть детали, сечение которой изображено в красном овале.






























































Лабораторная работа № 6


Цель работы: освоение методов оформления чертежа, создания сечений, видов, разрезов по трехмерной модели и помещения их на одном чертеже.

Основные команды: SOLVIEW, SOLDRAW, SOLPROF, MVSETUP.

Откройте файл лабораторной работы № 3 (рис. 6.1). Обратите внимание, что в файле открыта вкладка **Model** – т.е. пространство модели.

Кроме того, этот режим можно определить по слову **MODEL** в строке состояния (внизу экрана).

Чтобы перейти от создания модели к оформлению чертежа, надо переключиться в режим **Paper space**. Для этого надо перейти на вкладку **Layout1** (или щелкнуть мышью на слове **MODEL** в строке состояния). При этом рисунок исчезает, а в строке состояния вместо **MODEL** появляется **PAPER**.



Puc. 6.1

Перейдя в режим **Paper space**, установите границы листа командой **LIMITS** (чтобы размер листа соответствовал стандартному размеру A4, проще всего задать углы **0,0** и **297,210**), включите сетку (**GRID**) с шагом **10**. Затем установите масштаб **ZOOM AII**. Далее следует нарисовать рамку чертежа командой **RECTANG**.

Чтобы расположить изображения объекта (проекции и разрезы) на листе, надо создать так называемые виды (Viewports). Для этого воспользуемся командой **SOLVIEW**:

Command: **SOLVIEW**

Ucs/Ortho/Auxiliary/Section/<eXit>: **U** - первый вид создается опцией UCS

Named/World/?/<Current>: W

Enter view scale<1>: 1 - задать масштаб

View center: - указать мышью центр вида и нажать <ENTER>

Clip first corner:

Clip other corner: - указать два угла – рамку вокруг созданного вида

View name: FRONT - дать виду имя

Ucs/Ortho/Auxiliary/Section/<eXit>: **О** - Ortho – создание проекции

Pick side of viewport to project: - выбрать нижнюю сторону

имеющегося вида (рис. 6.2)

View center: - указать центр нового вида и нажать **<ENTER>** (рис. 6.3) Clip first corner:

Clip other corner: - указать два угла – рамку вокруг созданного вида

View name: **TOP** - дать виду имя

Ucs/Ortho/Auxiliary/Section/<eXit>: O

Pick side of viewport to project: - выбрать правую сторону вида (рис. 6.4)

View center: - указать центр нового вида и нажать **<ENTER>**

Clip first corner: - указать два угла – рамку вокруг нового вида (рис. 6.5)

Clip other corner:

View name: SIDE - дать виду имя

Ucs/Ortho/Auxiliary/Section/<eXit>: **S** - Section — создание разреза Cutting Plane's 1st point: **CEN** - используя привязку CEN, задать Cutting Plane's 2nd point: **CEN** плоскость разреза (рис. 6.6, 6.7) Side to view from: - указать точку сбоку от заданной плоскости

Enter view scale<1>: 1 - масштаб разреза


View center: - указать центр нового вида и нажать **<ENTER>**


Clip first corner: - Указать два угла – рамку вокруг созданного вида

Clip other corner:


View name: RAZREZ - дать разрезу имя

Ucs/Ortho/Auxiliary/Section/<eXit>: X - EXIT – завершение создания видов







Puc. 6.4



Puc. 6.3



Puc. 6.5



В списке слоев появились новые слои.

Слои имеют имена, состоящие из имени вида (Front, Top, Side, Razrez) и обозначений hid, vis, hat и dim. Слои hid и vis предназначены для скрытых и видимых линий соответственно, слой hat – для штриховки, слой dim – для размеров. Слой VPORTS – рамки видов.

Когда виды созданы, их надо обработать командой **SOLDRAW**.

Command: SOLDRAW

Select viewports to draw:

Select objects: - выбрать все созданные виды (они выделяются как простые прямоугольники) и нажать **<ENTER>**

Командой **LINETYPE** загрузить (**Load**) штриховые линии (например, Hidden или Dashed).

Командой **LAYER** назначить эти линии для всех слоев, заканчивающихся на "-hid". Назначить отдельный цвет линий для всех слоев ****-vis, отдельный для ****-hid и т. д. Таким образом, все линии видимого контура будут отображаться, например, черным цветом, скрытые (штриховые) – красным, размеры – синим, штриховка – зеленым. Такой подход не только облегчает визуальное восприятие чертежа на экране, но и позволяет использовать различную толщину линий при печати.

Запустить команду LINETYPE и подобрать подходящий масштаб (global scale factor) для штриховых линий.

Штриховку на разрезе при необходимости можно отредактировать командой **HATCHEDIT** или **DDMODIFY** (или меню **Modify>Properties**).

Для построения изометрической проекции надо создать еще один вид. Для этого следует выбрать пункт меню **View> Viewports>1 Viewport** и задать два угла нового вида. После этого надо перейти в режим **Model Space** (для этого можно щелкнуть мышью на слове **PAPER** внизу экрана или дважды щелкнуть на одном из видов. Этот вид становится активным (выделяется жирной рамкой). Надо сделать активным последний созданный **Viewport** и в нем установить вид, например **SW Isometric**. Далее проекция создается командой **SOLPROF**.

Command: **SOLPROF**

Select objects: 1 found - выбрать 3D-объект

Select objects: **<ENTER>**

Display hidden profile lines on separate layer? <Y>: **<ENTER>**

- поместить ли скрытые линии на отдельный слой?

Project profile lines onto a plane? <Y>: **<ENTER>**

- спроецировать ли линии на плоскость?

Delete tangential edges? <Y>: **<ENTER>**-

- удалить ли линии стыков разных поверхностей по касательной?

В результате выполнения этой команды появляются два новых слоя **Ph**-**** (скрытые линии) и **Pv**-**** (видимые линии) (вместо звездочек стоят случайные цифры/буквы – это имя, которое автоматически присвоено данному виду).

Далее в этом виде надо отключить слой **0** (на котором находится сама трехмерная модель). Для слоя **Ph-****** надо задать штриховой тип линии так же, как ранее для остальных проекций.

Лучше всего сразу переименовать слои, дав им более осмысленные названия. Например, по аналогии с предыдущими, слои для изометрии можно назвать **Isom-vis** и **Isom-hid**.

Следующий этап – проставить размеры в прямоугольных проекциях и разрезах. Порядок действий:

- 1. Выбрать вид, на котором надо проставить размеры, например, разрез. Сделать его активным в режиме **Model Space**.
- 2. Назначить текущим соответствующий слой (в данном случае **Razrez-dim**).
 - 3. Включить систему координат по текущему виду (команда **UCS View**).
- 4. Поставить один размер (меню **Dimension>...**). Проверить и при необходимости изменить его параметры (меню **Modify>Poperties**), в первую очередь масштаб (**Overall scale**).

- 5. Изменить настройки стиля размеров (меню **Dimension>Style** или команда **DDIM**), задав оптимальные значения параметров, подобранные в п. 4.
 - 6. Проставить все размеры, нужные в данном виде.

Эти операции необходимо повторить (кроме пп. 4 и 5) для каждого вида, где надо проставить размеры.

Если в ходе работы (например, при простановке размеров) масштабы в некоторых видах изменились, то на всех видах надо установить одинаковый масштаб, а затем выровнять изображения так, чтобы виды совпадали по осям. Воспользуемся командой **MVSETUP**.

Command: MVSETUP

Enter an option [Align/Create/Scale viewports/...]: **S** – *Scale - масштаб* Select the viewports to scale...

Select objects: - выбрать виды, для которых надо задать масштаб Select objects: **<ENTER>**

Set zoom scale factors for viewports. Interactively/<Uniform>: U

- Uniform – одинаковый масштаб для всех видов

Set the ratio of paper space units to model space units...


Enter the number of paper space units <1.0>: - число единиц на листе Enter the number of model space units <1.0>: - число единиц в модели Enter an option [Align/.../Scale viewports/...]: **A** - ALIGN — выравнивание Angled/Horizontal/Vertical/Rotate view/Undo: **H** - виды расположены по горизонтали


Specify basepoint: MID


- выбрать, например, середину линии на левом виде, используя привязку к середине отрезка (**MID**) (рис. 6.8)


Specify point in viewport to be panned: **CEN**

- переключиться в соседний вид и выбрать, например, центр окружности, используя привязку **CEN** (рис. 6.9)










Puc. 6.8

Puc. 6.9

В результате первый (левый) вид останется без изменений, а во втором (правом) изображение сдвинется вверх или вниз так, чтобы указанная точка в нем совпала по высоте с выбранной точкой в первом виде.

Так же выравниваются остальные виды, при этом для выравнивания видов, расположенных по вертикали, используются опции **Align – Vertical**.



Puc. 6.10

Для завершения работы остается перейти в режим **Paper space** и спрятать рамки видов. Они находятся на слое **Vports**. Вид с изометрией находится на слое **0**. Целесообразно его тоже перенести на слой **Vports**. В результате должен получиться законченный чертеж (рис. 6.10).

В заключение следует самостоятельно выполнить чертеж детали, модель которой была создана в ходе работы № 5.