



Руководство по установке API Python дополнительное.

Роботы серии RC

www.robopro.pro/doc

Издание

03.2025

1.1 Назначение

Данное руководство является упрощённым дополнением к основному руководству, созданное для быстрого начала работы и начальной установки. Существует основное руководство, "Руководство_по_программированию_API_Python_1_3_7", более подробно описывающее основные наборы команд и функций API. Основное руководство распространяется вместе с архивом API и доступно по ссылке.

https://t.me/+okbXkLQi8PBIOTgy

1.2 Целевая группа пользователей

Данная документация предназначена для пользователя со следующими знаниями:

• базовые знания по коллаборативной робототехнике, начальное понимание програмирования;

1.3 Термины и определения

АРІ — это набор правил и спецификаций, позволяющий одной программе взаимодействовать с другой программой или системой.

АРІ для работы с коботами реализован на языке программирования Python и распространяться в виде пакета, содержащего папки с файлами на Python.

Оглавление

Шаг 1	– установка Visual studio Code	3
	– установка Python	
	– скачивание архива API.	
Шаг 4 – подготовка к работе с API1		
4.1 Создание виртуальной среды		
	Создание и импорт программ для АРІ	
	еры программ	
	3_points_for_layer.py	
	move_1.py	
	all_func.py	
	Free_drive.py	
5	lo any input test ny	75

Шаг 1 — установка Visual studio Code.

Visual Studio Code (часто сокращенно VSCode) — это популярный кросс-платформенный текстовый редактор с открытым исходным кодом. Нам он нужен для внятного отображения кода и работой с папками API.

Установка на LINUX

Установка Visual Studio Code (VSCode) на Linux довольно проста и зависит от дистрибутива, который вы используете. Вот несколько способов установки VSCode на популярных дистрибутивах Linux:


1. Установка через официальный сайт

1. Перейдите на официальный сайт VSCode.

https://code.visualstudio.com/

Download Visual Studio Code

Free and built on open source. Integrated Git, debugging and extensions.



By downloading and using Visual Studio Code, you agree to the <u>license terms</u> and <u>privacy statement</u>.

- 2. Выберите версию для вашего дистрибутива (например, .deb для Debian/Ubuntu или .rpm для Fedora/RHEL).
- 3. Скачайте пакет.
- 4. Установите пакет, используя соответствующий менеджер пакетов вашей системы:
 - о Для Ubuntu/Debian: sudo dpkg -i <имя пакета>.deb
 - о Для Fedora/RHEL: sudo rpm -i <имя_пакета>.rpm

2. Установка через Snap

- 1. Убедитесь, что у вас установлен Snapd. Если нет, установите его командой: sudo apt install snapd
 - 2. Установите VSCode:

sudo snap install code -- classic

3. Установка через Flatpak

- 1. Убедитесь, что у вас установлен Flatpak. Если нет, установите его командой: sudo apt install flatpak
 - 2. Добавьте репозиторий Flathub:

flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

3. Установите VSCode:

flatpak install flathub com.visualstudio.code

После установки, VSCode будет доступен в меню приложений вашей системы.

Установка на Windows

1. Загрузка установочного файла:

Перейдите на официальный сайт VSCode: https://code.visualstudio.com/

о Нажмите на кнопку Download for Windows, чтобы скачать установочный файл.

2. Запуск установщика:

После загрузки запустите скачанный файл (VSCodeUserSetup-x.xx.x.exe).
 Появится мастер установки.

3. Процесс установки:

- Следуйте инструкциям мастера установки. Обычно предлагается выбрать место для установки программы и дополнительные опции, такие как добавление ярлыков на рабочий стол и панель быстрого запуска.
- Рекомендуется оставить все настройки по умолчанию, если у вас нет особых предпочтений.

4. Завершение установки:

• После завершения процесса установки нажмите Finish. Программа автоматически откроется, если вы не сняли соответствующую галочку.

Шаг 2 — установка Python.

Python на Windows:


1. Загрузка установочного файла:

- о Перейдите на официальный сайт Python: python.org/downloads/windows/.
- Выберите последнюю стабильную версию Python (на момент написания актуальной версией является Python 3.11.0).
- o Загрузите установщик для вашей версии Windows (32-bit или 64-bit).

2. Запуск установщика:

- После загрузки запустите скачанный файл (python-3.x.x-amd64.exe или аналогичный).
- Появится окно установщика, в котором вы увидите приветственное сообщение.

3. Настройка установки:



Отметьте опцию Add Python to PATH (добавить Python в путь окружения)!
 Это позволит вам запускать Python из командной строки без необходимости указывать полный путь к исполняемому файлу.

о Также можно отметить опцию **Install launcher for all users** (установить лаунчер для всех пользователей), если хотите, чтобы Python был доступен для всех учетных записей на компьютере.

4. Процесс установки:

- о Нажмите **Install Now** (Установить сейчас), чтобы начать установку.
- Подождите, пока установка завершится. Процесс занимает несколько минут.

5. Проверка установки:

- о После завершения установки закройте установочное окно.
- Откройте командную строку (Windows PowerShell или CMD) и введите команду python --version.
- Если выводится версия Python, значит установка прошла успешно.

Установка Python на Ubuntu/Debian Linux

Откройте терминал командой ctrl + shift + T и вводите строки ниже.

1. Обновление репозитория:

sudo apt update

2. Установка Python 3:

sudo apt install python3

3. Проверка установки:

python3 --version

4. Установка рір (если необходим):

sudo apt install python3-pip

Установка Python на CentOS/Fedora

1. Обновление репозитория:

sudo dnf update

2. Установка Python 3:

sudo dnf install python3


3. Проверка установки:

python3 --version

4. Установка рір (если необходим):


sudo dnf install python3-pip

Эти действия помогли нам установить python на компьютер, соталось активировать его в программе Vscode.



Для этого нужно найти Python в графе расширения, а затем установить через кнопку install.

Шаг 3 — скачивание архива API.




Найдите подходящий информационный ресурс RoboPro, скачайте ZIP-архивы и разархивируйте их, например, на рабочем столе.

https://t.me/+okbXkLQi8PBIOTgy

Используйте ссылку выше для перехода в телеграм-канал РобоПро, где можно найти необходимый архив.

Откройте папку robot-api 1.3.7 в программе Vscode.



1. Запустите VSCode:


 Дважды щелкните по значку VSCode на рабочем столе или найдите программу в меню "Пуск" и запустите её.

2. Откройте папку в VSCode:

- о В окне VSCode перейдите в меню "File" \rightarrow "Open Folder..." (или используйте сочетание клавиш Ctrl + K, затем Ctrl + O).
- В открывшемся проводнике выберите папку robot-api-1.3.7 и нажмите "Select Folder".

3. Работа с проектом:

- о Теперь в левой панели VSCode (Explorer) вы увидите структуру папки robotapi-1.3.7.
- о Вы можете начинать работу с файлами и директориями проекта.



Шаг 4 – подготовка к работе c API

4.1 Создание виртуальной среды.


Поскольку для работы API на Python необходимы дополнительные библиотеки, рекомендуется создать виртуальную среду, чтобы изолировать зависимости проекта и избежать возможных конфликтов с другими версиями пакетов или проектами.

Виртуальная среда Python — это изолированная среда разработки, предназначенная для установки пакетов и управления зависимостями проекта. Она позволяет создавать отдельные окружения для каждого проекта.

Шаг 1: Установите virtualenv

Убедитесь, что у вас установлен virtualenv. Этот инструмент используется для создания виртуальных сред в Python. Если у вас его еще нет, установите его с помощью команды: pip install virtualenv

команду нужно ввести в терминал, терминал показан стрелкой на рисунке ниже.



Перед вводом команд, убедитесь, что вы находитесь в директории проекта.

У вас должно отображаться все так, как подчернкуто красным на рисунке ниже.

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE <u>TERMINAL</u> PORTS

File "c:\Users\user\Desktop\robot-api 1.3.7\robot-api 1.3.7\setup.py", line 1, in <module>
from setuptools import find_packages, setup
ModuleNotFoundError: No module named 'setuptools'

PS C:\Users\user\Desktop\robot-api 1.3.7\robot-api 1.3.7>
pip install virtualenv
```

Поле этого вы увидите процесс загрузки и virtualenv будет установлен.

Шаг 2: Создайте виртуальную среду


Создайте новую виртуальную среду для вашего проекта. Для этого выполните следующую команду в терминале (или командной строке):

virtualenv <имя_ виртуальной среды >


введем команду **virtualenv venv_example**, где venv_example это название-пример для нашей виртуальнйо среды.

Эта команда создаст директорию venv в текущей папке, где будет храниться ваша виртуальная среда.

Также создать виртуальную среду может предложить сама программа Vscode.



Виртуальная среда **venv_example** появится в директории проекта.



Шаг 3: Активируйте виртуальную среду

Перед началом работы вам нужно активировать созданную виртуальную среду. В зависимости от вашей операционной системы, используйте одну из следующих команд:

o Windows:

<имя_виртуальной среды>\Scripts\activate

o Linux/macOS:

source <имя виртуальной среды >/bin/activate

вместо <имя_ виртуальной среды > используйте название вашей виртуальной среды, в нашем случае **venv example.**

```
PS C:\Users\user\Desktop\robot-api 1.3.7\robot-api 1.3.7> venv_example\Scripts\activate (venv_example) PS C:\Users\user\Desktop\robot-api 1.3.7\robot-api 1.3.7>
```

После активации вы увидите (venv) или иное название началом командной строки, что означает, что вы работаете в активной виртуальной среде.

Шаг 4: Установите необходимые пакеты

Теперь, когда виртуальная среда активирована, вы можете установить необходимые пакеты зависимостей из файла requirements.txt в виртуальной среде.

В файле requirements.txt указаны необходимые к установке библиотеки numpy и skipy.

Используйте рір для установки:

pip install -r requirements.txt

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

(venv_example) PS C:\Users\user\Desktop\robot-api 1.3.7\robot-api 1.3.7\ pip install -r requirements.txt

Collecting numpy==1.26.4 (from -r requirements.txt (line 1))

Using cached numpy-1.26.4.tar.gz (15.8 MB)
```

В случае возникновения ошибок можно установить пакеты в ручную.

Используйте соответсвуйющие команды, например, pip install numpy и pip install scipy

```
(venv_example) PS C:\Users\user\Desktop\robot-api 1.3.7\robot-api 1.3.7> pip install numpy
Collecting numpy
Using cached numpy-2.2.3-cp313-cp313-win_amd64.whl.metadata (60 kB)
Using cached numpy-2.2.3-cp313-cp313-win_amd64.whl (12.6 MB)
Installing collected packages: numpy
Successfully installed numpy-2.2.3
(venv_example) PS C:\Users\user\Desktop\robot-api 1.3.7\robot-api 1.3.7>
```

Если ваш АРІ требует дополнительные библиотеки, установите их аналогичным образом.

Все установленные библиотеки будут видны в папке вашей виртуальной среды.



Шаг 5: Работайте с АРІ

Теперь вы готовы начать работу над своим проектом в изолированной среде. Все установленные пакеты будут доступны только в рамках данной виртуальной среды.

Деактивация виртуальной среды


Когда работа над проектом завершится, вы можете деактивировать виртуальную среду с помощью следующей команды:

deactivate

Это вернет вас в глобальное окружение Python.


4.2 Создание и импорт программ для АРІ

Переместите файл из папки tests. Возьмем для примера программу simple_joystick.py



Поместите ее на одинт уровень с АРІ в директории.

Отображаться в директории проекта программа должна так. Это корректный уровень.




Запустите программу simple_joystick.py, введя команду в терминале.

python simple_joystick.py

```
(venv_example) PS C:\Users\user\Desktop\robot-api 1.3.7\robot-api 1.3.7> python simple_joystick.py
```

Обратите внимание, чтобы вы были в активной виртуальной среде, в которой есть все нужные для работы библиотеки, а также на то, используете ли вы корректную дирректорию перед командой.



Результатом выполнения этой программы является простой джойстик в виде окна с кнопками управления.

Примеры программ

1. 3 points for layer.py

Цель программы заключается в управлении движением робота с учетом определенной пользователем координатной системы.

```
🕏 3_points_for_layer.py 3 🗙
C: > Users > user > Desktop > tests > tests > 💠 3_points_for_layer.py > ...
      from API.rc_api import RobotApi
      from API.source.ap_interface.motion.coordinate_system import CoordinateSystem
      from API.source.features.mathematics.coordinate_system import (
           calculate_plane_from_points
      if <u>__name__</u> == '<u>__main__</u>':
           robot = RobotApi('192.168.0.190', show_std_traceback=True)
           robot.tool.set(tool_end_point=(-0.00115, 0.00164, 0.14612, 0, 0, 0))
           robot.controller_state.set('off')
           robot.controller_state.set('run', await_sec=120)
           calculated_coordinate_system = calculate_plane_from_points(
               p0=[-0.62949, -0.48229, 0.00739],
               pX=[-0.28411, -0.11155, 0.00842],
               pY=[-0.14781, -0.92954, 0.00827],
          robot._logger.info(calculated_coordinate_system)
           user_coordinate_system = CoordinateSystem(calculated_coordinate_system)
           # Установить скорость для перемещений в simple joystick
           robot.motion.simple joystick(coordinate system=user coordinate_system)
 22
```

Код - пример взаимодействия с роботизированным контроллером через интерфейс программирования приложений (АРІ). Давайте разберём ключевые моменты кода:

1. Импорт модулей и классов:

RobotApi — основной класс для взаимодействия с роботом.

CoordinateSystem — структура для представления координатной системы.

calculate_plane_from_points — функция для вычисления плоскости на основе трёх точек.

2. Инициализация робота:

Вызывается конструктор класса **RobotApi**, который принимает IP-адрес робота и флаг **show_std_traceback**, отвечающий за вывод трассировки ошибок.

Устанавливаются параметры инструмента робота с помощью метода tool.set().

3. Управление состоянием контроллера:

Сначала контроллер переводится в состояние "выключено" методом controller_state.set('off').


Затем контроллер включается методом controller_state.set('run', await_sec=120), который ожидает 120 секунд перед следующим действием.

4. Вычисление координатной системы:

Функция calculate_plane_from_points() вычисляет плоскость, проходящую через три заданные точки. Возвращаемые координаты используются для создания объекта CoordinateSystem.

5. Использование пользовательской координатной системы:

Объект CoordinateSystem передается методу motion.simple_joystick(), который управляет движением робота относительно указанной координатной системы.



2. move 1.py

Цель программы. Код управляет движением робота, задавая последовательность угловых и линейных перемещений.

```
move_1.py X
robot-api 1.3.7 > 💠 move_1.py > ...
      import sys
       import time
       from API.rc_api import RobotApi
       if __name__ == '__main__':
          robot = RobotApi('192.168.0.111', show_std_traceback=True)
           robot.payload.set(mass=0, tcp_mass_center=(0, 0, 0))
           robot.motion.scale_setup.set(velocity=0.1, acceleration=0.1)
           # Переводим контроллер робота в состояние "run", робот деактивирует
           # электромеханические тормоза и находится в режиме сервоудержания
           robot.controller_state.set('run', await_sec=120)
           while True:
               # Добавляем точки в ядро управления роботом:
               robot.motion.joint.add_new_waypoint(
                  angle_pose=(0, -115, 120, -100, -90, 0),
                  speed=10.
                  accel=10,
                  units='deg'
               # Запускаем перемещение по точкам
               robot.motion.mode.set('move')
               # Ожидаем когда буфер точек будет равен 0
               robot.motion.wait_waypoint_completion(0)
               # Выполняем перемещение по линейно траектории траектории
               robot.motion.linear.add_new_waypoint(
                  tcp_pose=((-0.44, -0.16, 0.337, -175, 0, 90)),
                  speed=0.2,
                  accel=0.2
               robot.motion.mode.set('move')
               robot.motion.wait_waypoint_completion(0)
```

1. Импортируемые модули:

sys: Стандартный модуль Python, предоставляющий доступ к различным системным параметрам и функциям.

time: Модуль для работы с временем.

RobotApi: Пользовательский модуль, обеспечивающий связь с роботом.

2. Основная логика программы:

Создание объекта RobotApi:

Конструктор RobotApi получает IP-адрес робота и флаг **show_std_traceback**, который, вероятно, контролирует вывод сообщений об ошибках.

3. Настройка полезной нагрузки:

Метод **payload.set** устанавливает параметры полезной нагрузки, такие как масса и центр масс **TCP** (Tool Center Point).

4. Настройка скорости и ускорения движения:

Метод scale_setup.set задает параметры скорости и ускорения для движений робота.

5. Перевод контроллера в режим "run":

Метод controller_state.set('run', await_sec=120) переводит контроллер робота в рабочее состояние и ожидает 120 секунд перед выполнением последующих команд.

6. Циклическое добавление точек движения:

В бесконечном цикле **while True**: происходит добавление новых точек для перемещения робота.

Метод **joint.add_new_waypoint** добавляет точку для перемещения суставов робота. Указываются углы поворота каждого сустава в градусах, а также скорость и ускорение.

Метод mode.set('move') запускает выполнение добавленной траектории.

Meтод wait_waypoint_completion(0) ожидает завершения выполнения всей последовательности точек.

7. Линейное перемещение:

Meтoд linear.add_new_waypoint добавляет точку для линейного перемещения робота. Указывается конечная позиция TCP в декартовых координатах, а также скорость и ускорение.

После добавления точки выполняется запуск движения с ожиданием завершения.

3. all func.py

Программа позволяет подключиться к роботу, задать ЦТИ и нагрузку, перемещаться по указанным точкам и управлять джойстиком.

```
from API.rource.models.classes.enum classes.state classes import (
InComingControllerState as Ics, InComingSafetyStatus as Iss
                                                                                                                                                          units='deg
                                                                                                                                             )
robot.motion.joint.add_new_waypoint(
angle_pose=(0, -90, 0, -90, 0, 0),
speed=20,
accel=20,
blend=0.5,
units_'dee'
          enable_logger=True,
log_std_level=logging.INFO,
           enable_logfile=Tru
                                                                                                                                                  )
robot.motion.joint.add_new_waypoint(
    angle_pose=(0, -120, 120, -90, -90, 0),
    speed=20,
    accel=20,
    blend=0.5,
       robot.safety_status.get() == Iss.fault.name
or robot.controller_state.get() == Ics.failure.name
                                                                                                                                                  robot.motion.mode.set('move')
     robot.payload.set(mass=0, tcp mass center=(0, 0, 0))
                                                                                                                                               robot.motion.set_motion_config(
                                                                                                                                                   robot.motion_set_motion_co
    units='deg',
    joint_speed=30,
    joint_acceleration=30,
    linear_speed=1,
    linear_acceleration=1
     robot.motion.scale setup.set(velocity=1, acceleration=1)
                                                                                                                                              )
robot.motion.joint.add_new_waypoint(
angle_pose=(0, -90, 0, -90, 0, 0)
           robot.motion.joint.add_new_waypoint(
angle_pose=(0, -90, 0, -90, 0, 0),
                                                                                                                                                           angle_pose=(0, -120, 120, -90, -90, 0)
                 accel=20,
blend=0,
                                                                                                                                                     # Запускаем окно для перемещены robot.motion.simple_joystick()
                  units='deg'
                                                                                                                                                     input('')
sys.exit
                  ot.motion.ioint.add new wavpoint(
```

1. Импортируемые модули:

sys: Стандартный модуль Python, позволяющий взаимодействовать с различными системными параметрами и функциями.

time: Модуль для работы с временем, используемый для задержек и синхронизации операций.

RobotApi: Пользовательский модуль, отвечающий за взаимодействие с роботом, отправляя команды и получая данные.

2. Основная логика программы:

Создание объекта RobotApi:

Конструктор **RobotApi** принимает IP-адрес робота и параметр **show_std_traceback**, который управляет отображением трассировки ошибок.

3. Настройка полезной нагрузки:

Метод **payload.set()** позволяет установить параметры полезной нагрузки, такие как её масса и положение центра масс относительно TCP (Tool Center Point).

4. Настройка скорости и ускорения движения:

С помощью метода **scale_setup.set()** задаются параметры скорости и ускорения для перемещений робота. Это помогает контролировать плавность и безопасность движений.

5. Перевод контроллера в режим "run":

Команда **controller_state.set('run', await_sec=120)** переводит контроллер робота в рабочий режим, ожидая 120 секунд перед началом выполнения дальнейших действий.

6. Циклическое добавление точек движения:

Внутри бесконечного цикла **while True**: добавляется последовательность точек для перемещения робота.

Метод **joint.add_new_waypoint()** определяет новую позицию для суставов робота, указывая углы поворотов в градусах, а также параметры скорости и ускорения.

После добавления всех точек вызывается метод **mode.set('move')**, чтобы запустить выполнение траектории.

Для завершения выполнения маршрута используется метод wait_waypoint_completion(0), который ждёт, пока робот достигнет последней точки.

7. Линейное перемещение:

Метод **linear.add_new_waypoint()** добавляет точку для линейного перемещения робота. Указывается целевая позиция TCP в пространстве, а также скорость и ускорение.

4. Free drive.py

Код инициализирует подключение к роботу, настраивает полезную нагрузку и переходит в режим свободного вождения на определённое количество времени.

```
🕏 free_drive.py 2 🗙
C: > Users > user > Desktop > tests > tests > 🐡 free_drive.py > ...
      from API.rc api import RobotApi
      from API.source.features.tools import sleep
      if __name__ == '__main__':
         robot = RobotApi('192.168.0.53', show_std_traceback=True)
          robot.controller_state.set('run', await_sec=120)
          # Установка нагрузки инструмента,
          # некорректно заданная нагрузка может привести к неадекватной работе в
          # режиме free drive
          robot.payload.set(mass=0, tcp_mass_center=(0, 0, 0))
          # Выставляем таймер в секундах, free drive использовать только в рамках
          # данной функции
           for i in sleep(200):
               robot.motion.free_drive()
 17
```

1. Импортируемые модули:

API.rc_api.RobotApi: Этот модуль содержит класс RobotApi, который используется для управления роботом. Этот класс обеспечивает связь с физическим роботом и позволяет отправлять команды и получать данные.

API.source.features.tools.sleep: Функция sleep из модуля tools предназначена для создания пауз между операциями. Она заменяет стандартный модуль time.sleep() и используется для ожидания между командами управления роботом.

2. Основная логика программы:

Создание объекта RobotApi:

```
robot = RobotApi('192.168.0.53', show std traceback=True)
```

Объект robot создаётся путём вызова конструктора класса RobotApi. Аргументы:

IP-адрес '192.168.0.53': Используется для установления соединения с роботом по сети.

Параметр show_std_traceback=True: Включает вывод трассировки ошибок в случае возникновения исключений.

Перевод робота в режим "run":

robot.controller state.set('run', await sec=120)

Эта команда переводит контроллер робота в состояние готовности ("run"). Параметр await_sec=120 указывает, что программа будет ожидать 120 секунд, пока робот перейдёт в это состояние.

3. Настройка полезной нагрузки:

Установка массы и центра масс инструмента:

robot.payload.set(mass=0, tcp mass center=(0, 0, 0))

Этот метод устанавливает параметры полезной нагрузки, прикреплённой к концу манипулятора (инструмента). Здесь задана нулевая масса (mass=0) и центр масс TCP установлен в точке (0, 0, 0).

4. Режим свободного вождения (Free Drive):

Ожидание и включение режима Free Drive:

for i in sleep(200):

robot.motion.free drive()

Цикл for выполняется 200 раз, каждый раз вызывая функцию robot.motion.free_drive(), которая включает режим Free Drive. В этом режиме оператор может вручную управлять движениями робота.

5. lo_any_input_test.py

Этот код инициализирует подключение к роботу, переводит его в рабочее состояние и постоянно отслеживает изменения в цифровых входах, фиксируя эти события в журнале.

```
c: > Users > user > Desktop > tests > tests > io_any_input_test.py > ...
from API.rc_api import RobotApi

if __name__ == '__main__':
    robot = RobotApi('192.168.0.63')
    robot.controller_state.set('run', await_sec=120)

while True:
    robot.io.digital.wait_any_input()
    if robot.io.digital.get_input(0):
    robot._logger.info('Index 0 has been changed')
    if robot.io.digital.get_input(1):
        robot._logger.info('Index 1 has been changed')
    input()

10
```

код управляет состоянием робота, переводя его в режим "run" и ожидая любые изменения на цифровых входах. Когда изменяется состояние какого-либо входа, информация об этом фиксируется в логе. Программа продолжает работу бесконечно, пока её не прервут вручную.

1. Импортируемые модули:

• **API.rc_api.RobotApi**: Этот модуль содержит класс RobotApi, который используется для управления роботом. Класс предоставляет методы для отправки команд и получения данных от физического робота.

2. Основная логика программы:

Создание объекта RobotApi:

```
robot = RobotApi('192.168.0.63')
```

Создаётся объект robot — это экземпляр класса RobotApi, который представляет собой интерфейс для управления роботом. В качестве аргумента передаётся IP-адрес робота ('192.168.0.63'), что позволяет установить сетевое соединение с устройством.

Перевод робота в режим "run":

```
robot.controller state.set('run', await sec=120)
```

Meтод controller_state.set() переводит контроллер робота в состояние "run". Это значит, что робот переходит в режим готовности к выполнению операций.

Параметр await_sec=120 указывает, что программа будет ожидать 120 секунд, пока робот достигнет нужного состояния.

Циклический опрос цифровых входов:

while True:

```
robot.io.digital.wait_any_input()
```

Бесконечный цикл while True: запускает процесс постоянного опроса цифровых входов робота. Метод wait_any_input() блокирует выполнение программы до тех пор, пока не произойдёт какое-либо изменение на одном из цифровых входов.

Обработка изменений на цифровых входах:

```
if robot.io.digital.get_input(0):
```

```
robot. logger.info('Index 0 has been changed')
```

После того как произошло изменение на цифровом входе, программа проверяет состояние конкретного входа с помощью метода get_input(index). Если состояние входа с индексом 0 изменилось, в лог записывается сообщение "Index 0 has been changed".

if robot.io.digital.get_input(1):

```
robot. logger.info('Index 1 has been changed')
```

Аналогичная проверка происходит для входа с индексом 1. При изменении состояния входа с индексом 1, программа записывает в лог сообщение "Index 1 has been changed".

Остановка программы:

input()

Функция input() вызывает ожидание ввода с клавиатуры. Эта строка служит для приостановки выполнения программы до тех пор, пока пользователь не введёт какуюлибо команду или не нажмет Enter. Это полезно для тестирования или временного прекращения работы программы.