
## Halbleitertechnik und Nanostrukturen I Teil Halbleiter und Nanostrukturen WS 2014 Arno Förster

Ü 08 / Seite 1/3



Ue08\_HTNS\_PT\_WS14





Abb. 2: Transistorstruktur

- d) Bestimmen Sie die Leitfähigkeiten und Widerstände der Schicht unterhalb des Gates für  $U_a$ =0V und  $U_a$ =1V und  $U_a$ =3 V für vernachlässigbar kleine Drain-Spannungen.
  - Die Beweglichkeit beträgt  $\mu$ =2000cm<sup>2</sup>/Vs
- Auf ein semiisolierendes Substrat aus GaAs ist eine 300 nm dicke n-dotierte GaAs epitaxiert worden (n=1E17cm<sup>-3</sup>). Anschließend wird eine Ti-Schicht aufgedampft, die einen Schottky-Kontakt aus Ti/GaAs bildet.

Gehen Sie von einem Ferminiveau-Pinning an der Oberfläche von  $\Delta E = E_L - E_F = 0,65$  eV aus.

Die hieraus prozessierte Feldeffekt-Transistorstruktur ist in der unten stehenden Abbildung im Querschnitt dargestellt. Das Gate hat eine Länge von einem  $\mu m$  (man bezeichnet die Steuerstrecke als Gatelänge!). Die Gatebreite beträgt  $10\mu m$ .




a) Zeichnen Sie die Potentiale für Source (S), Drain (D) und Gate (G) in ein Energiediagramm unterhalb des Gates für unterschiedliche Source-Drain Spannungen ein ( $U_{S-D}=0V$ ,  $U_{S-D}=2V$  und  $U_{S-D}=5V$ ). Gehen Sie hierbei davon aus, dass die Spannung im leitfähigen Bereich unterhalb des Gates linear abfällt. Das Potential bei Source wird geerdet und als 0 definiert. Die Gatespannung beträgt  $U_G=-4V$ .



Ue08\_HTNS\_PT\_WS14

- b) Welche Konsequenzen hat das für die Ausdehnung der Raumladungszone unterhalb des Gates? Welche effektiven Gate-Spannungen relativ zur Schicht liegen an den vier Eckpunkten bei x=0,  $x=0,25\mu m$ ,  $x=0,5\mu m$  und  $x=1\mu m$  an.
- c) Zeichen Sie qualitativ die Strom-Spannungskurve  $I(U_{S-D})$  auf.
- Das Ergebnis einer Transmission-Line Messung ist in der Abbildung dargestellt. Eine Lineare Regression der Messpunkte ist durchgeführt worden und das Ergebnis in das Diagramm eingetragen worden.



- a) Bestimmen Sie den Kontaktwiderstand  $R_C$  aus der Messung.
- b) Bestimmen Sie die Transferlänge.
- c) Bestimmen Sie den spezifischen Kontaktwiderstand. Gehen Sie von der Vereinfachung aus, dass der Schichtwiderstand  $r_S$  gleich dem Widerstand  $R_S$  der einlegierten Schicht (Kontaktschicht) ist.
- d) Bestimmen Sie den spezifischen Kontaktwiderstand.
- e) Welchen Widerstand erwarten Sie an einem Gleichen Kontakt der Größe 4µm x 0,5 µm?