量筒的使用要点和疑难解析

时间:2008-06-07 09:41 来源: 作者:<u>李开振 (https://www.hxzxs.cn/member/index.php?uid=李开振)</u> 点击:11161次 所属专题: <u>量筒 (https://www.hxzxs.cn/zt/量</u>筒.html)

版权申明:凡是署名为"化学自习室",意味着未能联系到原作者,请原作者看到后与我联系 (邮箱:79248376@qq.com)!

一、量筒的使用要点

1.量筒的规格

量筒是用来量取液体体积的一种玻璃仪器,一般规格以所能量度的最大容量(mL)表示,常用的有10mL,20mL,25mL,50mL,100mL,250mL、500mL,1000mL等多种规格。

2. 量筒的选择

量筒外壁刻度都是以mL为单位。10mL量筒每小格表示0.1mL,而50mL量筒有每小格表示1mL或0.5mL的两种规格。可见,绝大多数量筒每小格是量筒容量的1/100,少数为1/50。

量筒越大,管径越粗,其精确度越小,由视线的偏差所造成的读数误差也越大。

所以,实验中应根据所取溶液的体积,尽量选用能一次量取的最小规格的量筒。分次量取也能引起较大误差。如量取70mL液体,应选用 100mL量筒一次量取。

3. 液体的注入方法

向量筒里注入液体时,应用左手拿住量筒,使量筒略倾斜,右手拿试剂瓶,标签对准手心。使瓶口紧挨着量筒口,使液体缓缓流入,待注入的量比所需要的量稍少(约差1mL)时,应把量筒正放在桌面上,并改用胶头滴管逐滴加入到所需要的量。




<u>(http://www.hxzxs.cn/userfiles/20080606/20080606174100606.jpg)</u>

4. 量筒的刻度 量筒没有"0"刻度,"0"刻度即为其底部。一般起始刻度为总容积的1 / 10或1 / 20。例如:10mL量筒一般从0.5mL处才开始有刻度线,所以,我们使用任何规格的量筒都不能量取小于其标称体积数的1 / 20以下体积的液体,否则,误差太大。应该改用更小的合适量筒量取。

不少化学书上的实验图,量筒的刻度面都背着人,这很不方便。因为视线要透过两层玻璃和液体,若液体是浑浊的,就更看不清刻度,而且刻度数字也不顺眼,所以刻度面正对着人为好。

5. 读取液体的体积 注入液体后,等1~2分钟,使附着在内壁上的液体流下来,再读取刻度值。否则,读出的数值将偏小。 读数时,应把量筒放在平整的桌面上,观察刻度时,视线、刻度线与量筒内液体的凹液面最低处三者保持水平,再读出所取液体的体积数。否则,读数会偏高或偏低。



_(http://www.hxzxs.cn/userfiles/20080606/20080606174100758.jpg)

(责任编辑: 化学自习室)

- **6. 注意事项和懒蝉释疑** ①量筒面上的标称刻度是指室内温度在20℃时的体积数。温度升高,量筒发生热膨胀,容积会增大。由此可知,量筒是不能加热的,也不能用于量取过热的液体,更不能在量筒中进行化学反应或配制溶液。
- ②从量筒中倒出液体后是否要用水冲洗要看具体情况而定。如果是为了使所取的液体量更准确,似乎要用水洗涤后并把洗涤液倒人所盛液体的容器中,这是不必要的。因为在制造量筒时已经考虑到有残留液体这一点;相反,如果洗涤反而使所取体积偏大。

如果是用同一量筒再量别的液体,这就必须用水冲洗干净并干燥,为防止相互污染。

- ③量筒一般只能用于要求不是很严格时使用,通常可以应用于定性分析和粗略的定量分析实验,精确的定量分析是不能使用量筒进行的,因为量筒的误差较大,此时可用移液管或滴定管来代替。
- ④10mL的量筒一般不需读取估读值。因为量筒是粗量器,并且又是量出仪器,在倒出所量取的液体时,总会有1~2滴(1滴相当于0.05mL)附着在内壁上而无法倒出,其相差的体积大小已经和其最小刻度差相同,所以估读值再准确也无多大意义,只需读取到0.1mL。

规格大于10mL的量筒一般需要读取估读值,若不读取,误差反而更大。因此,无论多大规格的量筒,一般读数都应保留到0.1mL。

打赏

只需付1.0元,感谢您的支持与赞助!

说点什么吧 你的QQ号 评论		(2 t) = 110 t	
你的QQ号	说点什么吧		
	你的QQ号		评论

全部评论 (0) **③ 最新** 〇 **最早**

还没有评论, 快来抢沙发吧!

相关文章

量入式量筒和量出式量筒的区别 (/view-20106-1.html)

量筒量取液体后需要洗涤吗? (/view-19894-1.html)

<u>实验演示: 量筒的使用 (/view-19329-1.html)</u>