# 声卡驱动(oss)



淘宝地址: http://100ask.taobao.com/?v=1 版权所有: http://www.100ask.net/ 视频下载: http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546 嵌入式交流群: 84174029 ,127053208,免费获取Gflash注册码Q群: 28664149



淘宝地址: <a href="http://100ask.taobao.com/?v=1">http://www.100ask.net/</a> 视频下载: <a href="http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546">http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546</a> 嵌入式交流群: 84174029 ,127053208,免费获取Gflash注册码Q群:28664149

## 声音采集播放和IIS接口介绍

IIS(Intel-IC Sound) 是由飞利浦公司开发,主要用于CD,MD,MP3等设备声卡一般是编解码芯片,那么怎么播放音频、录音呢?

声音的播放过程:

IIS接口发送声音

内存(SDRAM)---->S3C2440----->UDA1341(DAC)解码----->耳机

录音的过程:


IIS接口接收声音

麦克风----->UDA1341(ADC)编码------>S3C2440---->内存(SDRAM)

采集频率:也称为采样速度或者采样率,定义了每秒从连续信号中提取并组成离散信号的采样个数,简单说就是一秒能采集的声音的次数,用赫兹(Hz)表示,.WAV声音文件里就包含了一个声音文件的采集频率

淘宝地址: http://100ask.taobao.com/?v=1 版权所有: http://www.100ask.net/ 视频下载: http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546 嵌入式交流群: 84174029 ,127053208,免费获取Gflash注册码Q群: 28664149

## 先在mini2440上做UDA134实验,先看UDA1341原理图



## 从原理图讲解两类引脚:IIS接口类和L3控制接口

## IIS接口类:

CDCLK: 为编解码芯片提供系统同步时钟

I2SSCLK: IIS控制器提供的串行时钟信号

I2SLRCK: 声道控制信号,当为低电平时是左声道,为高电平是右声道

 I2SDI
 : 数据输入信号

 I2SDO
 : 数据输出信号

#### L3控制接口类:

**L3MODE**: **L3**-总线 模式输入 引脚 **L3CLOCK**: **L3**-总线 时钟 输入引脚

L3DATA : L3-总线 数据输入输出引脚

IIS接口只要用于传输声音,L3接口主要用于控制器对编解码芯片的控制(如控制音量)


mini2440和tq2440用的声卡是UDA1341,它们用的控制接口是L3,jz2440用的是WM8976声卡,它用的控制接口是IIS或者三线接口,这个三线接口不同于L3,先看L3的传输,后面分析三线接口,那么L3是怎么来传输数据的?

L3接口用到3条线: LSMODE : 0-地址模式 1-数据模式

L3CLOCK :1clk传1bit数据

L3DATA :传输的是地址 传输的是数据

1clk传1bit数据



IIS-bus Format (N=8 or 16)

UDA1341访问时序图

那么传输的数据的格式是啥样?

第一个8clk传输的8位数据里,第0位和第1位表示数据传输类型,剩余6位表示声卡的设备地址,从UDA1341手册可知数据的bit0和1的格式如下:

bit0 bit1 模式

0 0 DATAO :控制音量,低音增加,高音等声音特性

0 1 DATA1:返回一些信息给麦克风

1 0 STATUS:复位,clk,增益控制等的控制状态

1 1 not used

当发完第一个8bit数据后,第2个8clk发出的数据又表示什么含义可以在UDA1341的手册找到,这里就不细说!

写驱动很"简单"(--容许吹下牛),关键是要先熟悉硬件的原理和操作,然后跟踪驱动框架,进而找到驱动程序中对硬件寄存器的操作! 所以下面就分析UDA1341的驱动框架

淘宝地址: <a href="http://100ask.taobao.com/?v=1">http://www.100ask.net/</a> 视频下载: <a href="http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546">http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546</a> 嵌入式交流群: 84174029 ,127053208,免费获取Gflash注册码Q群:28664149

##这节只分析UDA1341代码和测试,从0写声卡部分留于项目班; 这里用的是oss(Open-Source-Sound)框架,它的驱动在linux\_dir\linux-2.6.22.6\sound\oss下。

学习内核最好的办法是学驱动,学驱动最好的办法是跟踪应用程序 (open,read,write)是怎么一步步调用驱动的!内核已经自带有uda1341的驱动,它是linux\_dir\sound\soc\s3c24xx\s3c2410-uda1341.c,下面来分析它的框架流程,根据前几课的学习,我们猜测肯定也会用到字符设备的那套:注册字符设备,为app提供文件操作接口,然后实现这个接口的函数(open,read,write)!

淘宝地址: <a href="http://100ask.taobao.com/?v=1" 版权所有: http://www.100ask.net/" 视频下载: http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546" 嵌入式交流群: 84174029 ,127053208 ,免费获取Gflash注册码Q群: 28664149</a>

```
sound\soc\s3c24xx\s3c2410-uda1341.c
s3c2410 uda1341 init
   driver register(&s3c2410iis driver);
           s3c2410iis probe
              /* 使能时钟 */
              clk enable(iis clock);
              /* 配置GPIO */
              /* GPB 4: L3CLOCK, OUTPUT */
               s3c2410 gpio cfgpin(S3C2410 GPB4, S3C2410 GPB4 OUTP);
               s3c2410 gpio pullup(S3C2410 GPB4,1);
               /* 设置S3C2440的IIS控制器 */
              init s3c2410 iis bus()
              /* 使用L3接口初始化uda1341芯片 */
              init uda1341();
               /* 设置两个DMA通道:一个用于播放,另一个用于录音 */
               audio init dma(&output stream, "UDA1341 out")// 播放
               audio init dma(&input stream, "UDA1341 in") // 录音
               register sound dsp(&smdk2410 audio fops, -1);// sound\sound core.c
                      // /dev/dsp用干播放/录音
                      sound insert unit(&chains[3], fops, dev, 3, 131, "dsp", S IWUSR|S IRUSR, NULL);
               register sound mixer(&smdk2410 mixer fops, -1);// sound\sound core.c
                      // /dev/mixer调整音量
                      sound insert unit(&chains[0],fops, dev,0,128,"mixer",S IRUSR|S IWUSR, NULL)
```

# app:open () // 假设主设备号为14

```
soundcore_open
                int unit = iminor(inode);// 获得次设备号
                s = __look_for_unit(chain, unit);
                //问:从chains数组里得到, 谁来设置这个数组?
                // 答: 在sound_insert_unit函数里设置
                new_fops = fops_get(s->unit_fops);
                file->f_op = new_fops;
                err = file->f_op->open(inode,file);
录音:
app: read
                file->f_op->read
播放:
app: write
                file->f_op->write
```

对于mini2440,还需将s3c2410-uda1341.c的1037行改为 uda1341\_l3\_data(EXTDATA(EXT2\_MIC\_GAIN(0x6)) |EXT2\_MIXMODE\_CH2) 测试UDA1314声卡驱动:

确定内核里已经配置了sound\soc\s3c24xx\s3c2410-uda1341.c

- -> Device Drivers
  - -> Sound
    - -> Advanced Linux Sound Architecture
      - -> Advanced Linux Sound Architecture
        - -> System on Chip audio support
        - <\*> I2S of the Samsung S3C24XX chips

## make ulmage

使用新内核启动, ls -l /dev/dsp /dev/mixer


## 播放:

在WINDOWS PC里找一个wav文件,放到开发板根文件系统里cat Windows.wav > /dev/dsp


## 录音:

cat /dev/dsp > sound.bin ,然后对着麦克风说话 再按ctrl+c退出, cat sound.bin > /dev/dsp // 就可以听到录下的声音

## jz2440的声卡原理图:



不难看出,jz2440的WM8976声卡的传输声音数据的接口和mini2440的 UDA1341是一样的,不一样的是WM8976的控制接口,从WM8976的手册可知它是3线或2线接口:当MODE为低电平时,声卡用的是2线接口,当MODE为高时。声卡用的是3线控制接口,从上图(MODE接3.3V)可知,这个WM8976用的是3线控制接口,先看下它的时序图



淘宝地址: <a href="http://100ask.taobao.com/?v=1">http://www.100ask.net/</a> 视频下载: <a href="http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546">http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546</a> 嵌入式交流群: 84174029 ,127053208,免费获取Gflash注册码Q群:28664149

内核里无wm8976的驱动,所以我们只能在UDA1341驱动的基础上移植以适合WM8976

问:那么怎么写WM8976驱动驱动程序?

答:对比UDA1341可知,WM8976的IIS总线部分和UDA1341一样,无需修改,要修改的是WM8976声卡控制接口,则需要重写声卡的控制部分下面就在sound\soc\s3c24xx\s3c2410-uda1341.c的基础上移植驱动到WM8976

1.删除s3c2410-uda1341.c的1286行改为init\_wm8976() 然后根据硬件手册编写init\_wm8976函数

淘宝地址: <a href="http://100ask.taobao.com/?v=1" 版权所有: http://www.100ask.net/" 视频下载: http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546" 嵌入式交流群: 84174029 ,127053208 ,免费获取Gflash注册码Q群: 28664149</a>

# 2.一步步写WM8976的初始化--init\_wm8976()

```
uda1341_volume = 57; // 声音的默认值
     # 软件复位
     wm8976_write_reg(0, 0);
     // OUT2的左/右声道打开, 左/右通道输出混音打开, 左/右DAC打开
     wm8976_write_reg(0x3, 0x6f);
     wm8976_write_reg(0x1, 0x1f); // biasen,BUFIOEN.VMIDSEL=11b
     wm8976_write_reg(0x2, 0x185);// ROUT1EN LOUT1EN,
                                // inpu PGA enable ,ADC enable
     wm8976_write_reg(0x6, 0x0); // SYSCLK=MCLK
     wm8976_write_reg(0x4, 0x10); // 16bit
     wm8976_write_reg(0x2B,0x10); // BTL OUTPUT
     wm8976_write_reg(0x9, 0x50); // Jack detect enable
     wm8976_write_reg(0xD, 0x21); // Jack detect
     wm8976_write_reg(0x7, 0x01); // Jack detect
---以上是写寄存器的序列,可在WM8976手册的80页找到相应的描述,这里就不罗列
```

3.下一步毫无疑问是写出wm8976\_write\_reg(),代码片段如下:

unsigned long flags; unsigned short val = (reg << 9) | (data & 0x1ff);// 将寄存器和数据合并成16bit

s3c2410\_gpio\_setpin(S3C2410\_GPB2,1);//S3C2410\_GPB2:L3MODE s3c2410\_gpio\_setpin(S3C2410\_GPB3,1);//S3C2410\_GPB3: L3DATA s3c2410\_gpio\_setpin(S3C2410\_GPB4,1);//S3C2410\_GPB4: L3CLOCK

local\_irq\_save(flags); // 先关中断 ---- 先将7位寄存器和9位的数据合并为16位的数据,然后依次发出,在时钟的上升沿获得数据

淘宝地址: <a href="http://100ask.taobao.com/?v=1" 版权所有: http://www.100ask.net/" 视频下载: http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546" 嵌入式交流群: 84174029,127053208,免费获取Gflash注册码Q群: 28664149</a>

```
4. 继续完善wm8976_write_reg():
    for (i = 0; i < 16; i++) { // WM8976是先发出bit15位
       if (val & (1<<15)) // 如果是第15位
              // 先给L3CLOCK上升沿,然后拉高L3DATA线
              s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB4,0);
              // 同上,L3DATA拉高
              s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB3,1);
              udelay(1); // 延时一会
              // 拉高L3CLOCK
              s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB4,1);
       else
              // 先给L3CLOCK上升沿,过段时间拉低L3DATA线
              s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB4,0);
              s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB3,0);
              udelay(1);
              s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB4,1);
       val = val << 1; // 左移一位,发出下一位的寄存器数据
```

# 5.还需要wm8976\_write\_reg()最后加上:

```
s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB2,0);// 拉低L3MODE udelay(1); // 延时一会 s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB2,1);// S3C2410_GPB2:
```

#### L3MODE

```
// 为稳定,拉高L3DATA线
s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB3,1);
s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB4,1);// 同上,拉高L3CLOCK
```

local\_irq\_restore(flags); // 开中断
--wm8976\_write\_reg函数就是查阅芯片的时序,然后用S3C2440相应的
GPIO模拟时序来实现的

淘宝地址: http://100ask.taobao.com/?v=1 版权所有: http://www.100ask.net/ 视频下载: http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546 嵌入式交流群: 84174029 ,127053208,免费获取Gflash注册码Q群: 28664149

#### 测试WM8976:

- 1. 确定内核里已经配置了sound\soc\s3c24xx\s3c2410-uda1341.c
- -> Device Drivers
  - -> Sound
    - -> Advanced Linux Sound Architecture // 兼容OSS
      - -> Advanced Linux Sound Architecture
        - -> System on Chip audio support
        - <\*> I2S of the Samsung S3C24XX chips
- 2. 修改sound/soc/s3c24xx/Makefile

obj-y += s3c2410-uda1341.o 改为:

obj-y += s3c-wm8976.o

剩余的步骤就和测试UDA1341是一样了,就不赘述!

淘宝地址:http://100ask.taobao.com/?v=1 版权所有: http://www.100ask.net/视频下载:http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546 嵌入式交流群: 84174029 ,127053208,免费获取Gflash注册码Q群:28664149

# 使用madplay播放mp3文件

如果要播放MP3文件,就需要移植madplay,它的移植步骤如下①. 解压:

```
tar xzf libid3tag-0.15.1b.tar.gz // 库
tar xzf libmad-0.15.1b.tar.gz // 库
tar xzf madplay-0.15.2b.tar.gz // APP
```

# ②. 编译 libid3tag-0.15.1b

```
cd libid3tag-0.15.1b // 进入到目录 ./configure --host=arm-linux --prefix=/work/your_dir // 配置,your_dir为你想要安装的目录
```

make // 编译

make install // 安装,即将编译后的结果拷贝到--prefix指定的目录

淘宝地址: http://100ask.taobao.com/?v=1 版权所有: http://www.100ask.net/视频下载: http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546 嵌入式交流群: 84174029 ,127053208,免费获取Gflash注册码Q群: 28664149

## 使用madplay播放mp3文件

3. 编译 libmad-0.15.1b cd libmad-0.15.1b ./configure --host=arm-linux --prefix=/work/your\_dir // 同上 make make install

## 4. 编译madplay

cd madplay-0.15.2b/ // 进入到解压后的目录 ./configure --host=arm-linux --prefix=/work/your\_dir LDFLAGS= "-L/work/your\_dir/lib" CFLAGS="-I /work/your\_dir/include" make, make install

- 5. 把/work/your\_dir/bin/\* /work/your\_dir/lib/\*so\* 复制到根文件系统
- 6. 把一个mp3文件复制到根文件系统
- 7. madplay --tty-control /1.mp3 播放过程中不断按小键盘的减号("-")会降低音量不断按小键盘的加号("+")会降低音量

淘宝地址:http://100ask.taobao.com/?v=1 版权所有: http://www.100ask.net/ 视频下载:http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546 嵌入式交流群: 84174029,127053208,免费获取Gflash注册码Q群:28664149

感谢一直支持韦老师的你!

你的支持是我们源源不断进步的动力!

谢谢观看,若有任何问题可以在群里与助手讨论,也可发邮件给我

stronger

淘宝地址: http://100ask.taobao.com/?v=1 版权所有: http://www.100ask.net/视频下载: http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546 嵌入式交流群: 84174029 ,127053208,免费获取Gflash注册码Q群: 28664149