DMA驱动



淘宝地址:100ask.taobao.com版权所有: http://www.100ask.net/

视频下载:http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546

嵌入式交流群: 84174029 28664149, Gflash免费获取群:28664149

DMA的引入


DMA驱动之编写

淘宝地址:100ask.taobao.com版权所有: http://www.100ask.net/

视频下载:http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546

嵌入式交流群: 84174029 28664149, Gflash免费获取群:28664149

DMA的引入



```
代码片段:
char *src = AAA;
char *dest = BBB;
int i;
for(i=0;i<size;i++) dest[i] = src[i];
```

我们知道,cpu同一时间只能做一件事情,如果cpu执行右边的代码,那岂不是不能做其他事?

如上图,DMA是一个独立的模块存在于处理器,DMA是不通过CPU而是直接访问内存,使用DMA,可以释放CPU的"压力",使得它不会一直在做一件事,使用了DMA也能达到直接使用CPU的效果

海宝地址:100ask.taobao.com 版权所有: http://www.100ask.net/
视频下载:http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546
嵌入式交流群: 84174029 28664149,Gflash免费获取群:28664149

学了这么多驱动,不难推出DMA的编写套路:

- ①注册DMA中断,分配缓冲区
- ② 注册字符设备,并提供文件操作集合fops
- ③ 硬件相关操作

由于我们是用字符设备的测试方法测试的,而本例子只是用简单程序的拷贝来演示DMA的作用,所以采用字符设备方式编写

淘宝地址:100ask.taobao.com版权所有: http://www.100ask.net/

视频下载:http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546

嵌入式交流群: 84174029 28664149, Gflash免费获取群:28664149

1. 注册中断,分配缓冲区request_irq(IRQ_DMA3,s3c_dma_irq, 0, "s3c_dma", 1))

//分配SRC缓冲区
src = dma_alloc_writecombine(NULL, BUF_SIZE, &src_phys, GFP_KERNEL)

//分配 DST缓冲区
dst = dma_alloc_writecombine(NULL, BUF_SIZE, &dst_phys, GFP_KERNEL)

IRQ_DMA3: DMA中断,在arch/arm/machs3c24xx\include\mach\irqs.h s3c_dma_irq:中断处理函数,一般在这里休眠 src_phys,dst_phys:存放分配后的物理地址,u32类型 BUF_SIZE: 宏,512字节

淘宝地址:100ask.taobao.com版权所有: http://www.100ask.net/视频下载:http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546 嵌入式交流群: 84174029 28664149,Gflash免费获取群:28664149

- 2. 注册字符设备,提供操作集合 major = register_chrdev(0, "s3c_dma", &dma_fops) dma_fops:在linux_Dir\include\linux\fs.h,里面有很多成员,在这里只需要设置它的ioctrl
- 2.1 为了自动创建设备节点 cls = class_create(THIS_MODULE, "s3c_dma"); class_device_create(cls, NULL, MKDEV(major, 0), NULL, "dma"); // dev/dma

海宝地址:100ask.taobao.com 版权所有: http://www.100ask.net/
视频下载:http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546
嵌入式交流群: 84174029 28664149,Gflash免费获取群:28664149

3.硬件相关的操作(在ioctl的case分支里)

dma_regs = ioremap(0x4B0000C0, sizeof(struct s3c_dma_regs))// 先映射 // 把源,目的,长度告诉DMA dma_regs->disrc= src_phys // 源的物理地址 dma_regs->disrcc= (0<<1) | (0<<0) // 源位于AHB总线, 源地址递增 dma_regs->didst= dst_phys //目的的物理地址 dma_regs->didstc= (0<<2) | (0<<1) | (0<<0) //目的位于AHB总线,目的地 址递增 dma_regs->dcon= (1<<30)|(1<<29)|(0<<28)|(1<<27)|(0<<23)|(0<<20)|(BUF_SIZE<<0)//使能 中断,单个传输,软件触发 //启动DMA $dma_{regs} - dmasktrig = (1 << 1) | (1 << 0);$

淘宝地址:100ask.taobao.com 版权所有: http://www.100ask.net/
视频下载:http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546
嵌入式交流群: 84174029 28664149,Gflash免费获取群:28664149

```
dma_regs为自定义的结构体:
struct s3c_dma_regs {
    unsigned long disrc;
    unsigned long disrcc;
    unsigned long didst;
    unsigned long didstc;
    unsigned long dcon;
    unsigned long dstat;
    unsigned long dcsrc;
    unsigned long dcdst;
    unsigned long dmasktrig;
};
```

对照着s3c2440的DMA部分一个个来设置这些寄存器,你也可以.DMA就是这么简单!

淘宝地址:100ask.taobao.com版权所有: http://www.100ask.net/视频下载:http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546 嵌入式交流群: 84174029 28664149,Gflash免费获取群:28664149