

# **Embedded Systems**

Introduzione ai Sistemi di Elaborazione Hardware/Software Codesign

2004



# **Outline**

- Introduzione ai sistemi di elaborazione
- Hardware/Software Codesign
  - Generalità
  - Architetture di riferimento
  - Modelli di specifica
  - Partizionamento
  - Esplorazione dello spazio di progetto
  - Sintesi delle interfacce
  - Stima

Embedded Systems - 2 - 2004



#### Sistema digitale

 Sistema eterogeneo complesso costituito da una piattaforma hardware (microprocessori, componenti hardware programmabili (es. FPGA) o dedicati (es. ASIC)), livelli applicativi software, interfacce, trasduttori e attuatori.

#### Classificazione dei sistemi digitali

#### Dominio di Applicazione Computer

Telecom Automotive

#### Programmabilità

Sezione software A livello di applicazione e a livello di istruzione Sezione hardware

## Tipo di sistema

Sistemi *General-Purpose* Sistemi *Embedded* 

#### Implementazione

Tecnologia Stile di progetto Livello di integrazione

Embedded Systems - 3 - 2004



#### Introduzione

#### Tipo di sistema e dominio di applicazione

- Il tipo di sistema, il dominio di applicazione e la dimensione del sistema sono strettamente correlati.
- In generale, i sistemi possono essere:
  - · General-purpose.
    - Personal computer, Workstation e Mainframe
  - · Embedded (dedicati) e sistemi di controllo.
    - Applicazioni per l'Automotive e l'aviazione
    - Controllo di applicazioni domestiche
    - Controllo di impianti industriali
    - Robot

Embedded Systems - 4 - 2004



#### Programmabilità

- Sistemi General-purpose:
  - L'utente finale e l'operatore hanno accesso a tutte le componenti software del sistema.
- Sistemi Embedded e di controllo:
  - Il produttore programma il sistema; l'utente finale può intervenire su una sezione molto limitata della componente software.
- Sezione software
  - · A livello di applicazione
  - · A livello di istruzione (sia inter-istruzione sia intra-istruzione)
    - Programmi
    - Architettura dell'insieme delle Istruzioni (ISA)
- Sezione hardware
  - · Riconfigurabilità (tecnologia field-programmable)

Embedded Systems - 5 - 2004



#### Introduzione

#### Implementazione

- Tecnologia
  - CMOS, BiCMOS, GaAs, ...
- Stile di progetto
  - · Full-custom
  - · Semi-custom
  - · PLD e FPGA
- Modalità operative
  - · Circuiti digitali sincroni
  - · Circuiti digitali asincroni
  - · Circuiti analogico/digitali

Embedded Systems - 6 - 2004



- Problemi di progetto dei sistemi digitali (esempi)
  - Problemi di progetto di Sistemi General-Purpose
    - Progetto della architettura del processore e del corrispondente compilatore
      - Insieme delle istruzioni (ISA)
      - pipeline
        - » Unità hardware di controllo della pipeline
    - · Dimensionamento e controllo della cache
      - Scelta dei parametri e messa a punto
    - · Supporto per il progetto di sistemi multiprocessore
    - Inoltre
      - I compilatori devono essere progettati contemporaneamente allo sviluppo dell'architettura hardware.
      - Sono richieste applicazioni software per verificare le prestazioni dell'hardware (Co-simulazione hardware e software).

2004

Embedded Systems - 7 -



#### Introduzione

- Problemi di progetto di Sistemi Embedded
  - · Sistemi dedicati per la computazione ed il controllo
    - Reattivi
    - » Il sistema risponde agli stimoli prodotti dall'ambiente
    - Real-time
      - » Vincoli temporali (hard e soft) sulla evoluzione dei task
  - Progetto di sezioni hardware e software dedicate che interagiscono fra loro
    - Hardware
      - » PLD-FPGA-ASIC, ASIP, DSP...
    - Software
      - » Applicativi
      - » Sistemi operativi Special-purpose
      - » Driver per dispositivi periferici.

Embedded Systems - 8 - 2004



- In generale, gli obiettivi nella realizzazione dei sistemi di elaborazione nel rispetto dei vincoli sono:
  - Massimizzare le prestazioni del sistema
    - · Velocità, consumo di potenza (energia), affidabilità...
  - Ridurre i costi
    - · Ridurre le parti da realizzare e la loro dimensione
    - Estendere il tempo di vita dei componenti hardware utilizzando elementi riprogrammabili
    - · Facilitare il debugging e il testing a livello di sistema


Embedded Systems - 9 - 2004




#### Introduzione

- Tendenze nella realizzazione dei sistemi
  - Aumentare la complessità delle applicazioni anche per prodotti standard con ampio volume di produzione
    - · Ereditare delle funzionalità facilitando la crescita del prodotto
      - Estendere in modo semplice le capacità del sistema
    - · Sottostare a requisiti di flessibilità
    - · Miscelare differenti tecnologie e tipi di processori
  - Realizzare sistemi sempre più complessi
    - · Utilizzare differenti tecnologie, tipi di processori e stili di progetto
    - Produrre sistemi su di un singolo chip (System-on-a-chip) combinando componenti provenienti da differenti sorgenti (IP market)
  - Sottostare ad un ampio insieme di vincoli e direttive
  - Ridurre e sovrapporre cicli di progetto
    - · Ridurre il Time-to-market abbreviando le fasi di progetto e simulazione

Embedded Systems - 10 - 2004





Pag. 6



Identificazione architettura

- L'identificazione della architettura è una attività creativa basata sulla esperienza e sensibilità del progettista.
  - Il progettista deve decidere l'architettura obiettivo che soddisfa le specifiche desiderate.
- Nel caso di progetti complessi le architetture possono essere identificate svolgendo simulazioni estensive considerando differenti modelli di architettura.

Embedded Systems - 13 - 2004



#### Introduzione

- Nella realizzazione dei sistemi digitali complessi:
  - gli obiettivi possono essere perseguiti identificando delle soluzioni che siano un buon bilanciamento tra le componenti hardware e software;
  - gli obiettivi possono essere raggiunti disponendo di:
    - Opportuni formalismi di descrizione del sistema che supportino differenti aspetti e siano indipendenti dal dominio implementativo (hardware e software)
    - Nuovi strumenti di progetto automatico (semi-automatico) che consentano di identificare e sfruttare la sinergia tra componenti hardware e software attraverso una loro realizzazione concorrente.

Embedded Systems - 14 - 2004



## Hardware/Software Co-design


Generalità

2004



# Hardware/Software Co-design: generalità

- L' Hardware/software Codesign è una metodologia di progetto per sistemi costituiti da componenti sia hardware sia software:
  - Analisi della specifica di sistema per l'identificazione delle componenti hardware e software;
  - 2. Valutazione delle alternative di progetto.



Embedded Systems - 16 - 2004



- Obiettivi dell' Hardware/software Codesign
  - Ottimizzare il processo di progetto
    - · Aumentare la produttività riducendo il tempo di progetto del sistema
      - Facilitare il riuso di componenti hardware e software
    - · Fornire un ambiente integrato per la sintesi e la validazione delle sezioni hardware e software
  - Consentire la realizzazione di progetti qualitativamente migliori
    - · Esplorare differenti alternative di progetto nello spazio definito dalla architettura

**Embedded Systems** 

- 17 -

2004



## Hardware/Software Co-design: generalità

- Passi del flusso di Codesign
  - co-specifica (co-modellazione)
  - co-verifica (co-simulazione)
  - Esplorazione dello spazio di progetto e co-sintesi
  - Sintesi delle interfacce



**Embedded Systems** 


2004





#### Osservazioni:


- Progettazione concorrente di sezioni hardware e software di sistemi parzialmente specificati o con specifiche variabili.
- Strette finestre di time-to-market richiedono un processo di progetto first-time-right
  - · L'identificazione tempestiva di errori sistematici di progetto
  - · Prerequisiti: stimatori affidabili e progettisti esperti
- Aumento della produttività attraverso il riuso di componenti e funzioni
  - · Richiesta una libreria di funzioni e componenti
  - Problema: migrazione di funzioni tra differenti tecnologie e tra hardware e software.


Embedded Systems - 19 - 2004
















#### Hw/Sw Partitioning

- Similarità con il problema della allocazione (distribuzione dei carichi) nella sintesi di alto livello (sistemi operativi real-time)
- Algoritmi di partizionamento
  - Ottimizzazione stocastica (Simulating Annealing, Algoritmi Genetici) e ricerca locale
  - List scheduling, ILP, ottimizzazione stocastica con ottimizzazione pareto, logica fuzzy, tabu search, ...
- Gli approcci differiscono non solo per la modalità di ricerca ma anche per la granularità del partizionamento e per la architettura obiettivo (variabili controllabili).
  - La granularità degli elementi su cui si focalizza l'attenzione può essere anche variabile.
- Spesso, il partizionamento è combinato con lo scheduling

Embedded Systems - 26 - 2004



#### Hardware/software scheduling

- Lo scheduling è una operazione che identifica una relazione tra tempo e processo in esecuzione
- Scheduling senza prelazione
  - Al termine del servizio di ogni interruzione il controllo viene nuovamente ceduto al processo interrotto.
    - Ridotto sovraccarico dovuto al cambio di contesto
    - Adatto per real-time lasco poiché le prestazioni di tempo reale sono lasciate al progettista.
  - · Preferito per granularità fine e per applicazioni data dominated

**Embedded Systems** 

- 27 -

2004



# Hardware/Software Co-design: generalità

#### Hardware/software scheduling

- Scheduling con prelazione e scheduling dinamico
  - Al termine del servizio di ogni interruzione il controllo può non essere restituito al processo interrotto.
  - · Adatto per sistemi real time.
  - Scheduling dinamico
    - La relazione d'ordine d'esecuzione dei processi (priorità dei processi) cambia *run time*.
  - · Preferito in sistemi con componenti reattivi
    - Componenti che devono rispondere agli stimoli prodotti dall'ambiente
- Approcci misti
  - · Gruppi di processi all'interno dei quali lo scheduling è statico.

Embedded Systems - 28 - 2004



- Sintesi delle interfacce
  - Generazione di interfacce tra componenti eterogenei
  - Elementi da considerare
    - · Protocolli di comunicazione
      - (non)buffer e (non)bloccante
    - · Modalità di comunicazione
      - Interrupt, DMA, porte dedicate, memoria condivisa, ...
    - · Vincoli
      - Processore, FPGA, Canali di comunicazione, banda passante...
    - · Dispositivi dinamicamente riconfigurabili

Embedded Systems - 29 - 2004



# Hardware/Software Codesign

Architetture di riferimento

2004



- L'architettura è determinata da:
  - Aspetti tecnologici
    - Processore
    - · Circuiti Integrati
  - Vincoli di progetto
    - · Ambito applicativo
      - L'obiettivo principale è lo sviluppo di sistemi soggetti a molti vincoli non funzionali che hanno una forte influenza sia sugli obiettivi di progetto sia sulle architetture
        - » Stretti margini di costo, vincoli temporali stringenti (Real Time), vincoli energetici e di potenza, sicurezza (EMI - Avionics e Automotive), peso e dimensione ...

2004


- Flessibilità
  - La specializzazione non deve compromettere la possibilità di riadattare il dispositivo a nuove specifiche (riuso, cambiamenti dell'ultimo momento...)
- Requisiti della applicazione

Embedded Systems - 31 -



### Tecnologia del Processore

- Architettura del motore computazionale utilizzato per implementare la desiderata funzionalità del sistema
- Il processore non è necessariamente programmabile
  - Processore non è sinonimo di General-Purpose Processor (GPP)



Embedded Systems - 32 - 2004



## Tecnologia del Processore

 I processori cambiano nella loro specializzazione in relazione al problema



total = 0 for i = 1 to N loop total += M[i] end loop

Funzionalità desiderata



General-purpose processor GPP



Application-specific processor
ASIP



Single-purpose processor ASIC, FPGA...

**Embedded Systems** 

- 33 -

2004



# General-purpose processor - GPP

- Dispositivi programmabili utilizzati in una ampia gamma di applicazioni
  - Noti con il termine di microprocessori
- Caratteristiche
  - Memoria programma e dati
    - Congiunte (Von Neuman) o separate (Harvard e Super Harvard)
  - Datapath non specializzato, ampio insieme di registri ad uso generale e ALU non specializzate
- Benefici e svantaggi
  - Time-to-market e costi NRE bassi
  - Flessibilità elevata
  - Tempo di esecuzione difficilmente predicibile
  - Potenza dissipata elevata

Controllo Datapath Logica di Register controllo file & Registri di stato ALU Generale IR PC Memoria Memoria dati programma Codice Assembly per: total = 0 for i =1 to ..

**Embedded Systems** 

- 34 -

2004



# General-purpose processor - GPP


- Microcontrollori (MCU)
  - CISC, elevata densità di codice e risorse computazionali ridotte
- Processori RISC
  - Ampio Register-file e insieme di istruzioni ortogonali
- DSP
  - Architettura specifica per l'elaborazione di segnali digitali
- Processori per il Multimedia
  - VLIW, alte prestazioni, bassa densità di codice e elevata potenza dissipata.

Embedded Systems - 35 - 2004



### Application-specific processors - ASIP

- Processori programmabili ottimizzati per una classe particolare di applicazioni che hanno caratteristiche comuni
  - Rappresentano un compromesso tra i processori GPP e i processori specializzati su di una singola applicazione
- Caratteristiche
  - Memoria programma
  - Datapath ottimizzato e specializzato (ampiezza e numero dei registri), ridotto insieme di registri e unità funzionali specializzate
- Benefici
  - Flessibilità buona
  - Prestazioni, dimensioni e potenza buone



Embedded Systems - 36 - 2004



# Single-purpose processors - SPP

- Circuiti digitali progettati per eseguire esattamente un programma
  - Coprocessori, acceleratori, periferiche...
- Caratteristiche
  - Nessuna memoria programma
  - Contengono solo i componenti necessari per eseguire un singolo programma
- Benefici
  - Flessibilità nulla o molto ridotta
  - Prestazioni, dimensioni e potenza ottime



**Embedded Systems** 

- 37 -


2004





#### Tecnologia dei circuiti integrati

- Modo con cui una implementazione digitale è tradotta in un circuito integrato (IC- Integrated circuit o chip)
- Tre tipi di tecnologie per circuiti integrati
  - Full-custom ASIC
  - Semi-custom ASIC
    - · Gate array, sea of gates e standard cell
  - PLD (Programmable Logic Device)









**Embedded Systems** 

- 38 -

2004



### **Full-custom ASIC**

- Struttura ottimizzata per una particolare funzionalità digitale
  - Dimensione e posizione dei transistor
  - Connessioni dedicate ed ottimizzate
- Benefici
  - Prestazioni ottime, dimensioni ridotte, bassa potenza
- Svantaggi
  - Costi non ricorrenti molto alti (esempio 300k\$) e time-to-market molto elevato

Embedded Systems - 39 - 2004



#### Semi-custom ASIC


- Struttura generale (struttura regolare di transitor pre-implementati) che viene adattata per una particolare funzionalità digitale
  - Dimensione e posizione dei transistor fissate
  - Connessioni dedicate ed ottimizzate
  - Rispetto ai Gate Array, le strutture sea-of-gates non hanno dei canali di routing predefiniti consentendo implementazioni più compatte.
- Benefici
  - Prestazioni buone, dimensioni medie, media potenza
  - Rispetto alle realizzazioni full-custom si hanno sia ridotti tempi di fabbricazione e progetto, sia minori costi NRE.
    - Rispetto alle realizzazioni full-custom, il chip è pre-fabbricato e il processo si limita a definire le sole metallizzazioni (60% di maschere in meno) e, poiché la posizione dei transistor è predefinita, il tempo necessario per progettare il layout di una cella è ridotto drasticamente
- Svantaggi
  - Costi non ricorrenti medi e time-to-market elevato

Embedded Systems - 40 - 2004



- Dispositivi hardware che mettono a disposizione componenti logici più o meno complessi che possono essere connessi tra loro a seconda delle esigenze di progetto
  - Dispongono di:
    - · Componenti logici
      - Porte logiche, Flip-flop, Buffer...
    - Linee di connessione
- Benefici
  - Bassi costi NRE, Basso time-to-market
- Svantaggi
  - Prestazioni ridotte, dimensioni elevate e potenza elevata

Embedded Systems - 41 - 2004





## Vincoli di Progetto e Architettura

- La differenza principale tra una architettura basata su processori General-Purpose e le altre possibili è il livello di specializzazione.
- Scelta della architettura richiede di:
  - individuare "quanto è speciale" una data applicazione.
  - Non compromettere la flessibilità
    - I sistemi con campo di applicazione specifico dovrebbero coprire una classe di applicazioni
    - La flessibilità è indispensabile per tenere in conto di cambiamenti dell'ultimo momento e della possibilità di correggere errori
    - Una eccessiva flessibilità potrebbe essere controproducente in termini di costo, prestazione e potenza
- L'analisi di sistema richiede
  - Identificare le proprietà della applicazione che possono essere usate per specializzare il sistema
  - Quantificare gli effetti di ogni singola specializzazione

Embedded Systems - 43 - 2004



### Architettura e Processo di Co-design

- L'architettura impatta sul processo di Co-design
  - Influenza sulla fase di analisi per l'identificazione delle caratteristiche specifiche dalla architettura obiettivo e sulla fase di Co-simulazione
    - Necessaria una modellazione accurata sia della comunicazione, sia della esecuzione sia delle temporizzazioni
    - Necessario determinare l'accuratezza dei risultati ottenuti nella fase di co-verifica
      - Stimatori efficienti ed accurati per: prestazione (concorrenza, latenza), costi (bus, processori, memorie), potenza dissipata, grado di affidabilità del sistema (self-checking, fault-tolerance)
  - Influenza sulla fase di Co-sintesi
    - Multi-processo e multi-thread, con e senza prelazione, molti modelli di comunicazione, spazio di progetto vincolato...

Embedded Systems - 44 - 2004



## Requisiti della applicazione


- Le architetture sono strattamente correlate al tipo di sistema che domina l'applicazione.
  - Sistemi dominati dal controllo
  - Sistemi dominati dai dati
  - Sistemi misti
    - · Telefono cellulare, Controllore di motore
- Le entità di processo hanno una specifica affinità con una classe di applicazione
  - I/O, profondità elevata del flusso di istruzioni, flusso di dati di dimensioni uniformi da 8,16,32,64 bit: GPP, ASIP
  - Utilizzo di array circolari, operazioni di somma di prodotti: DSP
  - Profondità ridotta del flusso di istruzioni, flusso di dati di dimensioni disuniformi e/o di pochi bit (anche 1): ASIC, FGPA

Embedded Systems - 45 - 2004



### Sistemi Dominati dal Controllo

- Sistemi reattivi con un comportamento guidato dagli eventi
- Il modello di computazione, utilizzato per descrivere il sistema, è realizzato mediante macchine a stati finiti (FSM) e/o reti di petri (PN).
- Grande unità di controllo con un data path piccolo



Embedded Systems - 46 - 2004



#### Sistemi Dominati dal Controllo

#### Problemi di Co-design

- Esecuzione concorrente di FSM che reagiscono a eventi asincroni
- Flusso di controllo dipendente dai dati di ingresso
- Correttezza, sincronizzazione tra FSM, scheduling degli eventi

#### Problemi che derivano dalla architettura obiettivo

- Scheduling dei processi e sincronizzazione tra processi
- Prelazione e cambio di contesto
- Tempi di latenza brevi
- Dimensione del codice, soprattutto nel caso di prodotto di FSM.

Embedded Systems - 47 - 2004



#### Sistemi Dominati dal Controllo

#### Opportunità per la specializzazione

- Per lo più operazioni booleane o manipolazione di bit
- Transizioni di stato con poche operazioni e stati contenuti in un insieme di dati ridotto
- Data-path e unità funzionali specilizzate, architetture di memoria semplici, controllo centralizzato

#### Architettura: sistemi basati su microcontrollori


- Adatto per applicazioni dominate dal controllo e real-time
  - · Ridotto tempo di commutazione del contesto
- Basso consumo di potenza
- Timer, interrupt controller e memoria su chip
- Unità periferiche
  - · UART, convertitore A/D, PWM

Embedded Systems - 48 - 2004



#### Sistemi Dominati dai Dati

- Sistemi caratterizzati da un flusso di dati a frequenza costante (streaming oriented) con un comportamento generalmente periodico (cyclo static systems)
- Il modello di computazione, utilizzato per descrivere il sistema, è realizzato mediante diagrammi di flusso (esempio: DFL).
- Piccola unità di controllo ed un ampio data path



Embedded Systems - 49 -

2004



### Sistemi Dominati dai Dati

- Problemi di Co-design
  - Prestazioni elevate (throughput) a basso costo
  - Insieme ampio di dati (la memoria è un elemento rilevante)
  - Scheduling delle operazioni e dimensionamento dei buffer
- Problemi che derivano dalla architettura obiettivo
  - Il trasferimento dei dati e la memoria determinano i parametri di costo e prestazioni:
    - Dimensione: sono tipicamente richieste memorie di ampie dimensioni
    - · Prestazione: l'accesso alla memoria è il collo di bottiglia
    - · Energia: memoria e bus sono fattori di consumo energetico

Embedded Systems - 50 - 2004



## Sistemi Dominati dai Dati

- Opportunità per la specializzazione
  - Il flusso di controllo è parzialmente indipendente dai dati
  - Ingressi periodici e a periodo fissato
  - Il flusso dati generalmente sincrono
  - Architettura di memoria e unità di indirizzamento specializzati, supporto ai loop.
- Architettura: sistemi basati su DSP
  - Ottimizzato per applicazioni dominate dai dati
  - Adatto anche per flussi di controllo semplici
  - Unità hardware parallele
  - Insieme di istruzioni specializzato (MAC)

Embedded Systems - 51 - 2004



#### Sistemi Misti

- La maggior parte dei sistemi non ha una specifica caratteristica
  - Esempi: controllori per motori, applicazioni per la telefonia, cellulari...
- Architettura: Sistema eterogeneo costituito da parti specializzate che comunicano (DSP, Microcontrollore, periferiche, dispositivi ad-hoc, ...)

Embedded Systems - 52 - 2004



## Architetture: Miti e realtà (hardware)

- Mito: Attualemente il mercato dei sistemi embedded è dominato dai processori a 32 bit
  - I processori da 8, 16 bit sono pressoché estinti
  - Le architetture X86 sono tra le più utilizzate
  - La maggior parte dei processori a 32 bit è utilizzata nei PC e nelle *work-station*.
- Realtà: più del 80% dei processori utilizzati è a 4-16 bit
  - La maggior parte dei processori utilizzati è a 4-16 bit
  - Solo il 30% dei sistemi embedded utilizza architetture x86
  - I processori a 32 bit utilizzati per PC e *workstation* coprono solo il 40% del mercato dei processori a 32 bit.


Embedded Systems - 53 - 2004



#### Architetture: Miti e realtà (hardware)

# Microprocessor Unit Sales

All types, all markets worldwide



Embedded Systems - 54 - 2004



## Architetture: Miti e realtà (hardware)

- Mito: La tendenza attuale è verso una rezionalizzazione del numero delle architetture basate su processori
  - Poche architetture dominanano fette di mercato sempre più ampie.
- Realtà: La disponibilità di API (Application Programming Interface) consente la proliferazione di architetture nuove ed innovative.
  - API: qualunque insieme di routine, generalmente disponibili per essere utilizzate dai programmatori, che rendono il codice protabile su altre piattaforme; realizzano una macchina astratta che consente di ignorare i dettagli implementativi del sistema sottostante.

Embedded Systems - 55 - 2004



#### Architetture: Miti e realtà (hardware)

- Mito: Gli ASIP (Application-Specific Instruction-set Processor) rappresentano un male necessario ma di breve durata
- Realtà: Tutti i dispositivi di elevata diffusione utilizzano uno o più ASIP.
  - La maggior parte degli apparati GSM.
  - La maggior parte del decoder MPEG.
  - Molti video-games.
  - La maggior parte dei dispositivi per la manipolazione di immagini 3D (se non sono puramente hardware).

Embedded Systems - 56 - 2004



# Architetture: Miti e realtà (software)

- Mito: Attualmente, la maggior parte delle applicazioni software per sistemi embedded è scritto in C.
- Realtà: Solo il 20% è scritto in C; il resto è scritto direttamente in assembler.
- Mito: I compilatori attuali producono un codice con un sovraccarico accettabile
- Realtà: Il codice prodotto dai compilatori è spesso inaccettabile
  - Codici DSP: dal 200% al 500%
  - Codici per applicazioni di controllo: dal 50% al 100%
  - Codici per PC e workstation: meno del 50% (il problema è comunque irrilevante)

Embedded Systems - 57 - 2004