Automazione Industriale Ferrarini

## Esercizio 3

Si consideri l'impianto chimico rappresentato in Figura 3, dove  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  e  $R_4$  sono serbatoi contenenti dei reagenti (tutti diversi tra loro), A e B sono dei serbatoi utilizzati per il dosaggio dei reagenti, mentre P è un reattore. Le valvole  $V_1$ ,  $V_2$ ,  $V_3$  e  $V_4$  sono utilizzate per il trasferimento dei reagenti nei serbatoi A e B, mentre la valvola  $V_7$  è utilizzata per lo svuotamento del reattore. Si considerino le seguenti ricette:

### Ricetta R<sub>1</sub>:


- Riempire in modo indipendente  $A \operatorname{con} R_1 \operatorname{e} B \operatorname{con} R_2$
- Riscaldare per 5 minuti il contenuto di B
- Trasferire in modo indipendente il contenuto di A e B in P
- Mescolare per 10 minuti e scaricare il contenuto di P

#### Ricetta R<sub>2</sub>:

- Riempire in modo indipendente  $A \operatorname{con} R_3 \operatorname{e} B \operatorname{con} R_4$
- Trasferire in modo indipendente il contenuto di A e B nel reattore P
- Mescolare per 20 minuti e scaricare il contenuto di P

#### Si chiede di:


- 3.1) Elencare le operazioni in cui si desidera scomporre il comportamento desiderato
- 3.2) Rappresentare con il modello delle operazioni a un evento le due ricette  $R_1$  e  $R_2$
- 3.3) Modellizzare il reattore P



Automazione Industriale Ferrarini

# Soluzione Esercizio 3

Etichetta	Operazione
OP11	Riempimento di $A \operatorname{con} R_1$
OP12	Trasferimento da A a P
OP13	Riempimento di $B \operatorname{con} R_2$
<b>OP14</b>	Riscaldamento di B
<b>OP15</b>	Trasferimento da B a P
<b>OP16</b>	Miscelazione di P (10 min)
<b>OP17</b>	Svuotamento di P
OP21	Riempimento di $A \operatorname{con} R_3$
OP22	Trasferimento da A a P
OP23	Riempimento di $B \operatorname{con} R_4$
<b>OP24</b>	Trasferimento da B a P
<b>OP25</b>	Miscelazione di P (20 min)
<b>OP26</b>	Svuotamento di P
	I



Si noti come il reattore P è stato modellizzato con 4 posti risorsa.