

Embedded Systems

Sistemi Operativi per Architetture Parallele

Docente:

Prof. William Fornaciari
Politecnico di Milano
fornacia@elet.polimi.it

Sommario



Introduzione

Sistemi Multiprocessore

Introduzione




- Da quando il computer è stato inventato c'è sempre stata richiesta di una potenza di calcolo superiore a quella disponibile
 - Soluzioni
 - Processori con frequenza di clock più elevata
 - Limitazioni fisiche
 - » Dimensioni
 - » Calore
 - Sistemi Multiprocessore
 - Un singolo calcolatore con più processori
 - » Applicazioni tipiche: Number Crunching
 - Sistemi Multicomputer
 - Più calcolatori collegati tra di loro e cooperanti
 - » Problema principale: la comunicazione

Introduzione



- Le differenti tecnologie di interconnesione danno origine a differenti tipologie di architetture di sistema
 - Ad esempio:
 - Sistema Multiprocessore a Memoria Condivisa (a)
 - Multicomputer a Scambio di Messagi (b)
 - Sistema Distribuito (c)



Introduzione



- Sistema Multiprocessore a Memoria Condivisa
 - 2..1000 CPU che comunicano tramite memoria condivisa
 - Leggono e scrivono le stesse locazioni di memoria (10..50 ns)
 - Implementazione alquanto complessa
- Sistema Multicomputer a Scambio di Messagi
 - Varie coppie CPU-Memoria Locale collegate tramite una rete ad alta velocità (1..50 μs)
 - Più semplici da costruire ma più difficili da programmare
- Sistema Distribuito
 - Sono sistemi multicomputer collegati tramite una WAN (Wide Area Network)
 - Loosely-coupled vs. Tightly-coupled
 - ▶ I tempi di comunicazione (10..50 ms) impongono una differente utilizzazione di questi sistemi



Generalità

Aspetti HW

Aspetti SW (SO)



- Sono sistemi in cui 2 o più CPU hanno pieno accesso ad una memoria condivisa
- I programmi vedono lo stesso spazio di indirizzamento (virtuale)
 - Un processore potrebbe fare una STORE e poi una LOAD nella stessa locazione di memoria e trovare un valore diverso perchè un altro processore l'ha modificata
 - Quando organizzata correttamente questa proprietà forma la base della comunicazione inter-processore
- A parte alcuni aspetti (sincronizzazione, scheduling)
 i SO per questi sistemi sono molto simili a quelli
 classici




Aspetti HW

- Una differenza tra sistemi multiprocessore è legata alla capacità di poter accedere con tempi uniformi a tutte le locazioni di memoria
 - UMA (Uniform Memory Acces)
 - Architetture UMA Simmetric Multi Processor basate su Bus
 - Architetture UMA basate su Crossbar Switch
 - Architetture UMA basate su Reti di Switch Multistadio
 - NUMA (Not Uniform Memory Access)




- Architetture UMA SMP basate su Bus
 - Bus singolo senza cache (a)
 - Contesa per l'accesso al bus: <32 CPU</p>
 - Bus singolo con cache (b)
 - Coerenza della cache
 - Bus singolo con cahe e memoria privata (c)
 - Compilatori appositi






- Architetture UMA basate su Crossbar Switch
 - Permettono di superare le limitazioni imposte dal bus
 - Collegamenti tra n CPU e k memorie (crosspoint)
 - Pregio: Non-Blocking Network
 - Difetto: il numero di crosspoint cresce come n²






- Arch. UMA basate su Reti di Switch Multistadio
 - Usano reti costruite tramite switch 2x2
 - Pregio: ridotto numero di switch (Omega Network)
 - Il numero di switch cresce come (n/2)log₂n
 - Difetto: Blocking Network
 - E' possibile usare più switch per limitare i blocchi





- Architetture NUMA
 - Indispensabili per poter collegare più di 100 processori
 - Esiste sempre un unico spazio di indirizzamento accessibile con operazioni di LOAD e STORE
 - Gli accessi remoti sono più lenti dei locali
 - Degrado di prestazioni: uso di cache per limitare i tempi





Aspetti SW (SO)

▶ Tipologie di SO per Architetture Multiprocessore

► La Sincronizzazione nei Sistemi Multiprocessore

► Lo *Scheduling* nei Sistemi Multiprocessore



Tipologie di SO per Architetture Multiprocessore


Ogni CPU con il suo SO

Sistemi Multirpocessore Master-Slave

Sistemi Multiprocessore Simmetrici (SMP)



- Tipologie di SO per Architetture Multiprocessore
 - Ogni CPU con il suo SO (replicate solo le strutture dati)



Pregi


- Semplice: porzione di memoria privata ed estendibile
- Condivisione di risorse (es. Dischi)
- Comunicazioni inter-processore efficienti

Difetti

- Non c'e' condivisione di processi: carico sbilanciato
- Non c'e' condivisione di pagine: spreco di memoria e risorse
- Problemi di consistenza dei buffer per i dispositivi di I/O



- Tipologie di SO per Architetture Multiprocessore
 - Sistemi Multiprocessore Master-Slave



Pregi


- Solo la CPU *Master* ha il SO
 - » Raccoglie tutte le chiamate di sistema
 - » Si occupa di smistare i processi: carico bilanciato
- Condivisione di pagine
- Una sola copia dei buffer per i dispositivi di I/O

Difetti

 Il problema è che al crescere del numero di CPU (>5) il Master diventa un collo di bottiglia




- Tipologie di SO per Architetture Multiprocessore
 - Sistemi Multiprocessore Simmetrici (SMP)



- Pregi
 - Esiste una sola copia di SO ma ogni CPU lo può eseguire
 - » Ogni CPU esegue le proprie chiamate di sistema
 - Processi e memoria vengono bilanciati dinamicamente
- Difetti
 - Necessità di eseguire il SO in mutua esclusione: LOCK
 - » Accesso al SO: collo di bottiglia!
 - » Dividere il SO in parti indipendenti accessibili in parallelo
 - » E'un'operazione complessa e problematica



- La Sincronizzazione nei Sistemi Multiprocessore
 - ▶ La sincronizzazione tra i processori è fondamentale, soprattutto per quanto riguarda l'accesso esclusivo a risorse critiche
 - Non basta più disabilitare gli interrupt
 - Non è più possibile basarsi sulla semplice istruzione TSL




- La TSL deve poter *lockare* anche il *bus*
 - » Ciò causa spreco di risorse e sovraccarico (spin lock)
- Esistono vari algoritmi per ridurre lo spreco di risorse
 - Tentativi ritardati, liste di attesa, etc.



- Lo Scheduling nei Sistemi Multiprocessore
 - Lo Scheduling nei Sistemi Multiporocessore è un problema bi-dimensionale: il SO deve decidere quale processo eseguire e su quale CPU eseguirlo
 - Timesharing
 - Space Sharing
 - Gang Scheduling



- Lo Scheduling nei Sistemi Multiprocessore
 - Timesharing
 - Senza considerare le dipendenze tra processi si può utilizzare una singola tabella dei processi per tutto il sistema
 - Ogni processore libero esegue il successivo processo pronto (selezionato in base ad una qualche politica, es. priorità)






- Lo Scheduling nei Sistemi Multiprocessore
 - Timesharing
 - Pregi: bilanciamento del carico
 - Difetti
 - Contesa per l'accesso alla Tabella dei Processi
 - Poco sfruttamento della cache interna al processore
 - Miglioramenti
 - Affinity Scheduling: cercare di eseguire un processo sull'ultimo processore che l'ha eseguito
 - Two-level Algorithm: un gruppo di processi è assegnato ad una CPU che li gestisce con una struttura dati dedicata
 - Quando una CPU è idle prende un processo da qualcun'altra
 - » Bilanciamento del carico
 - » Massimizzazione della cache affinity
 - » Riduzione della contesa per la Tabella dei Processi




- Lo Scheduling nei Sistemi Multiprocessore
 - Space Sharing
 - Un gruppo di k processi (thread) correlati viene assegnato a k CPU disponibili
 - In ogni istante l'insieme di CPU è staticamente partizionato in gruppi che eseguono processi tra loro correlati
 - Buono per lavori *batch*: si conoscono le relazioni tra i processi





- Lo Scheduling nei Sistemi Multiprocessore
 - Lo Space Sharing elimina l'overhead del cambio di contesto ma le CPU possono rimanere idle per molto tempo
 - Non considerando le relazioni tra i processi (thread) si possono avere inefficienze dovute alle comunicazioni



Alcuni algoritmi cercano di effettuare in contemporanea lo scheduling nel tempo e nello spazio tenendo in considerazione le dipendenze/relazioni tra i processi



- Lo Scheduling nei Sistemi Multiprocessore
 - Gang Scheduling: ha come obbiettivo quello di eseguire in contemporanea i processi (thread) correlati
 - Gruppi di processi (thread) correlati (gang) sono schedulati in modo indivisibile
 - I membri di una *gang* sono eseguiti simultaneamente in timesharing da più processori
 - I membri di una *gang* hanno i *time slice* coincidenti
 - » Allo scadere di ogni quanto tutte le CPU sono ri-schedulate

		CPU					
		0	- 1	2	3	4	5
Time slot	0	Ao	Α,	A ₂	A ₃	A ₄	As
	1	Bo	В,	B ₂	CD	C ₁	C ₂
	2	D _D	D,	D ₂	D ₃	D ₄	E _o
	3	E,	E ₂	E ₃	E ₄	E ₅	E ₆
	4	A ₀	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅
	5	B _o	В,	B ₂	C _o	c,	C ₂
	6	D _o	D,	D ₂	D ₃	D ₄	E _o
	7	E,	E ₂	E _a	E ₄	E ₅	E _e



Generalità

Aspetti HW

Aspetti SW (SO)



- I Sistemi Multiprocessore offrono un semplice modello per la comunicazione ma al crescere del numero di processori sono difficili da costruire e quindi molto costosi
- Sono quindi nati i Sistemi Multicomputer composti da CPU lascamente accoppiate che non condividono memoria
 - Cluster Computer
 - Cluster of Workstation (COWS)
- Si tratta in pratica di normali calcolatori collegati da una rete di interconnessione
 - Il problema questa volta è progettare efficacemente tale rete
 - Il compito è meno arduo rispetto a Sistemi Multiprocessore perchè i tempi in gioco sono di un ordine di grandezza superiore



Aspetti HW

Il nodo base di un Multicomputer consiste in uno o più processori, memoria, un'interfaccia di rete e (alle volte) un hard disk


- 27 -


Tecnologie di Interconnesisone


Interfacce di Rete





- Tecnologie di Interconnesione
 - Ogni nodo è connesso ad altri nodi o a switch secondo una determinata topologia
 - Topologie Classiche
 - Stella (*a*)
 - Anello (b)
 - Grid o Mesh (c)
 - Scalabile
 - Diametro = $f(n^{1/2})$
 - Doppio Toro (d)
 - Tollerante ai guasti
 - Cubo (e)
 - Ipercubo (f)
 - Diametro = $f(log_2n)$

















- Tecnologie di Interconnesione
 - Stategie di Switching
 - A pacchetto
 - Si trasferisce un pacchetto (per intero) alla volta
 - Store-and-forward Packet Switching
 - » Flessibile ed efficiente ma latenza cresce con la dimensione della rete
 - A circuito
 - Percorso predeterminato
 - Non ci sono salvataggi intermedi
 - » Occorre una fase di *setup*
 - Wormhole Routing
 - E' una via di mezzo tra le prime due strategie
 - » Un pacchetto è diviso in pezzi più piccoli che fluiscono man mano che il percorso viene stabilito



- Interfacce di Rete
 - Il modo con cui sono costruite e come interagiscono con CPU e RAM influiscono notevolmente sul SO
 - In genere sono dotate di RAM a bordo per mantenere un flusso continuo di bit durante la trasmissione/ricezione dei dati
 - Possono anche avere controller DMA e/o CPU a bordo





Aspetti SW (SO)


La Comunicazione nei Sistemi Multicomputer

► Lo *Scheduling* nei Sistemi Multicomputer

► Bilanciamento del Carico nei Sistemi Multicomputer



- La Comunicazione nei Sistemi Multicomputer
 - Comunicazione di Basso Livello
 - Copia dei pacchetti




- Minimizzare le copie dei pacchetti: interfaccia di rete mappata in user-space
 - Problemi di condivisione tra processi
 - Problemi di accesso da parte del kernel
 - » Doppia interfaccia di rete



- La Comunicazione nei Sistemi Multicomputer
 - Comunicazione di Livello Utente
 - I processi si scambiano messaggi tramite opportune chiamate di sistema
 - Send and Receive
 - » In questo modo la comunicazione è esplicitamente gestita dall'utente
 - Queste comunicazioni possono essere blocccanti (sincrone) o non bloccanti (asincrone)
 - Nel secondo caso l'elaborazione può continuare a patto di non usare il buffer contenente il messaggio spedito/ricevuto fino a trasferimento completato
 - Servono dei meccanismi per avvisare il mittente che il buffer è utilizzabile
 - » Es. interrupt, pop-up thread




- La Comunicazione nei Sistemi Multicomputer
 - Remote Procedure Call (RPC)
 - Offrono un paradigma diverso da quello basato sull'I/O
 - Chiamate a procedure rersidenti su un altro calcolatore
 - » Normale passaggio di parametri
 - » I processi utente fanno chiamate a procedura locali al *client* stub (che gira in spazio utente)
 - » Tali procedure hanno lo stesso nome di quelle server e si occupano del vero I/O





- La Comunicazione nei Sistemi Multicomputer
 - Distributed Shared Memory (DSM)
 - Permette di mantenere il concetto di memoria condivisa
 - Con la DSM le pagine sono dislocate nelle varie memorie locali
 - Quando una CPU effettua una *load* (*store*) su una pagina che non ha, avviene una chiamata al sistema operativo che provvede a recuperarla facendosela spedire appena possibile
 - » Page fault remoto
 - Differenze con la vera Shared Memory
 - Sistemi Multiprocessore (a)
 - » Gestione HW
 - Sistemi Multicomputer (b)

» Gestione SW (SO)



Shared memory

Machine 2




- Lo Scheduling nei Sistemi Multicomputer
 - Nei Sistemi Multiprocessore tutti i processi risiedono nella stessa memoria e potenzialmente ogni CPU può eseguirne uno qualunque
 - Nei Sistemi Multicomputer ogni CPU ha un certo insieme di processi da eseguire e non è fattibile (per l'elevato costo della comunicazione) uno scambio dinamico di questi
 - In pratica lo scheduling è locale e quindi quello classico
 - Diventa però fondamentale l'allocazione dei processi sui vari nodi ai fini del bilanciamento del carico e della minimizzazione delle comunicazioni inter-nodo



- Bilanciamento del Carico nei Sistemi Multicomputer
 - E' di estrema importanza proprio perchè lo scheduling locale non permette di intervenire a posteriori
 - Fondamentale differenza con i Sistemi Multiprocessore
 - Processor Allocation Algorithm
 - Graph-Theoretic Deterministic Algorithm
 - Sender-Initiated Distributed Heuristic Algorithm
 - Receiver-Initiated Distributed Heuristic Algorithm




- Bilanciamento del Carico nei Sistemi Multicomputer
 - Graph-Theoretic Deterministic Algorithm
 - Si basano su stime dei requisiti di CPU e memoria da parte dei processi e di traffico medio sulla rete
 - Cercano l'allocazione che minimizza il traffico sulla rete
 - Teoria dei grafi: insiemi di taglio tali da soddisfare dei vincoli (CPU e memoria) e minimizzarne altri





- Bilanciamento del Carico nei Sistemi Multicomputer
 - Sender-Initiated Distributed Heuristic Algorithm
 - Quando un processo viene creato esso è eseguito localmente a meno che il nodo in questione non sia sovraccarico
 - Il carico è calcolato con opportune metriche
 - Se il nodo è sovraccarico questo contatta altri nodi (a caso) e se ne trova uno con il carico più basso del suo gli spedisce il nuovo processo
 - Dopo k tentativi vani il processo è eseguito localmente





- Bilanciamento del Carico nei Sistemi Multicomputer
 - Receiver-Initiated Distributed Heuristic Algorithm
 - E' duale al precedente: quando un processo termina e il carico e basso, il nodo contatta (a caso) altri nodi in cerca di processi da eseguire
 - Dopo k tentativi smette di chiedere
 - In questo modo sistemi già carichi non sono costretti a fare lavoro in più per cercare collaboratori
 - Si crea motlo traffico quando il sistema è molto scarico
 - Si possono combinare i due algoritmi
 - Offerte e richieste simultanee
 - Alternativa migliore alla ricerca casuale
 - Elenco dei nodi spesso sovraccarichi
 - Elenco dei nodi spesso liberi