


070342 - Robotica

http://home.dei.polimi.it/gini/robot/

Programmazione: dai giunti al manipolatore

Sistemi di riferimento e programmazione *riferimento di presa sull'oggetto far coincidere mano con presa: Camera ❖ si ottiene T, si risolve CI Tool Goal Base @ G. Gini 2009

Posizione e presa di oggetti visti da camera



3 sistemi di riferimento:

- Sistema di riferimento 0
- sistema telecamera
- sistema cubo (baricentro)

Date le matrici:

- T1:centro del cubo nel sistema di riferimento della telecamera
- T2: l'origine 0 vista dalla telecamera

trovare: il centro del cubo nel sistema assoluto *0*



Esempio numerico


$$T1 = cameraTcubo = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & -1 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 • Le matrici note T1 e T2

$$T2 = cameraTorigine \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -10 \\ 0 & -1 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & -1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 • Si inverte T2


$$invT2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & -1 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & -1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La soluzione

origine
$$T_{cubo}$$
 = origine T_{camera} * camera T_{cubo} = (T2)-1* T1



Osservazione: gli assi di *cubo* sono paralleli a -y, x, z del sistema O, cioè Rot(z)90°



Grasp dall'alto

- Quale è il grasp dall'alto?
- Due soluzioni per l'orientamento:

$$- \mathbf{a} = (0,0,-1)^{\mathsf{T}}$$

$$- s = (\pm 1,0,0)^{\mathsf{T}}$$

$$- \mathbf{n} = \mathbf{s} \times \mathbf{a} = (0, \pm 1, 0)^{\mathsf{T}}$$




Matrice di grasp

$$Tgrasp = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 11 \\ 1 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 possibili matric grasp che corrispondono alla stessa pres

$$Tgrasp' = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 11 \\ -1 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Ci sono due possibili matrici di alla stessa presa
 - II programmatore ne indica una in base ai valori cartesiani che assegna

Programmazione = formulare le equazioni




I movimenti sono descritti come equazioni del tipo:

grasp_cubo = arm

 Dove il secondo membro (arm) riceve i valori del primo e viene usato per estrarre, mediante cinematica inversa, i valori da attuare


Dalla mano alla giacitura della catena robot



 Problema del mondo cartesiano:

- la geometria degli ostacoli e degli oggetti non basta per descrivere la giacitura del robot, quindi la catena può urtare il mondo anche quando la mano non ha collisioni
- Occorre calcolare un cammino che evita urti con gli ostacoli per tutti i link

La programmazione: punti e traiettorie



- fornire il target (controllo in posizione)
- definire e controllare la traiettoria



Problemi

- Le azioni non sono in genere reversibili.
- Le cause degli errori sono difficilmente individuabili...
- Le situazioni sono difficilmente ripetibili.
- Il coordinamento fra le diverse attività è complicato.
- Il monitoraggio di alcune variabili o condizioni può essere complicato.
- Specificare operazioni nello spazio 3D è difficile in generale (interfaccia – grafica - VR- simulazione)
- IL FUTURO:
- **SUPERARE LA PROGRAMMAZIONE**: mostrare l'azione (imitation learning?)

Dal linguaggio al controllo

- Il programma è nello spazio operativo
- La cinematica inversa produce i valori dei giunti
- Il controllore li attua


cinematica inversa

Spazio cartesiano

Spazio dei giunti




Spazio degli attuatori





Caratteristi	Descrizione	Linguaggi che le
che		supportano
Sintassi	tipica di tutti i linguaggi ad	derivati AL (VAL)
strutturata	alto livello.	
Processi	coordinamento	AL (Stanford U)
concorrenti		
Estensibilità	Il linguaggio fornisce poche	AML (IBM)
funzionale	funzioni essenziali queste	
	possono poi essere estese	
486	dell'utente	
Indipendenz.	creare programmi di validità	RAPT
a dal robot	generale	
Integrazione	Amplia le possibilità di	Sia da AL che da
sensori	utilizzo del robot stesso.	AML
Uso di	ricavata da modelli CAD	LM-Geo, RAPT
conoscenza	riduce la complessità della	
geometrica	programmazione.	
funzioname	Si possono eseguire alcune	tutti
nto off-line	fasi off-line ad esempio	
@ G. Gini 2009	simulazioni	
	che Sintassi strutturata Processi concorrenti Estensibilità funzionale Indipendenz a dal robot Integrazione sensori Uso di conoscenza geometrica funzioname	Sintassi tipica di tutti i linguaggi ad alto livello. Processi coordinamento Concorrenti Estensibilità funzionale funzioni essenziali queste possono poi essere estese dell'utente Indipendenz creare programmi di validità generale Integrazione Amplia le possibilità di utilizzo del robot stesso. Uso di ricavata da modelli CAD riduce la complessità della programmazione. funzioname nto off-line fasi off-line ad esempio





Programmazione on line/off line



- On-line
 - Usa teach pendant e robot reale
 - ❖ Richiede abilità
 - Tempo di arresto

Asse 3


Asse 2


- Off-line
 - Usa modelli
 - ° Sfrutta la grafica
 - ° Riduce tempi di arresto
 - Meno accurata

^{@ G. Gini 2009} ❖ Buona accuratezza

Programmazione Off-line

Modello del robot -> posizione -> controllore -> robot reale -> mondo







Off-line programming tools

RobotStudio:


This software is developed by ABB and bases on a VirtualController. This is a digital copy of the real ABB S4 C robotcontroller. This copy uses the real robotprograms and configfiles and realizes a real simulation.


RobCAD:

Tecnomatix' simulations system has another philosophy than RobotStudio or KR-SIM. RobCAD (in the new version it is called "eM Power") can handle robots from several manufactors. So called "RCS Module" are used, which are produced by the robotmanufactors. The hardware requirements of this software are very much higher than these of the ofter mentioned products.

KR-SIM:

This is formerly developed by the company AnySim in teamwork with the robotmanufactor KUKA. It is actually run on two PCs. One machine simulates the original robotcontroller (without manipulator). The KUKA KR is based on a standard Windows 95 PC with a so called MFC-Card (Multi function card) in it, that does the whole axis control. The secound PC does the graphical illustration of the simulation. On this PC the actual "KR-SIM" Software is installed. The two PCs are linked over the normal ethernet.





- Minimover, 5gdl
- connessione con PC
- estensione di BASIC.
- aggiunte sei istruzioni per il comando del robot. Il comando avviene a livello degli attuatori cioè si comanda il numero di passi da far compiere ai motori passo-passo che muovono i giunti

istruzioni

- @ STEP D, J1, J2, ..., J6: Muove i giunti specificando i passi ai motori. J1..J5 sono i giunti del braccio, J6 la mano. D , delay, serve per specificare la velocità (tempo fra un passo e il successivo). La traiettoria è interpolata linearmente nello spazio dei giunti.
- @ CLOSE D Chiude la mano.
- @ SET DImpone controllo manuale
- @ RESET D Azzeramento. Ritorna al movimento automatico.
- @ READ V1, V2, ..., V6 Legge le posizioni dei giunti e le memorizza nelle variabili Vi
- @ ARM N Seleziona la porta su cui è collegato il robot nel caso si comandino più bracci (N=(0,1)).



Es: misurare oggetti nella mano

nello spazio degli attuatori; cinematica con sottoprogrammi.

```
110 @CLOSE 20
```

120 @RESET

130 @STEP 20,0,0,0,0,500

140 PRINT "Premere INVIO per misurare"

150 INPUT D

160 @CLOSE 20

170 @READ D,D,D,D,D,G

180 T1=G/309

190 IF T1<0.015 THEN 230

200 PRINT "Spessore =",T1

210 PRINT "-----"


220 GOTO 130

230 PRINT "Spessore vicino a zero"

240 GOTO 210



Il linguaggio cartesiano: AL (Assembly Language)



- Linguagio Algollike
- per multirobot
- con sensori
- programmazione strutturata

STANFORD BLUE ARM, 1979






Tipi di dati supportati

- scalare
- vettore
- rotazione
- frame
- trasformazione
- evento
- array, etc...



Scalare

- Dichiarazione: SCALAR S1;
- assegnamento: S1<— 2;
- Rappresentato come numero in virgola mobile.
- supporta le operazioni + * / ^ SQRT SIN COS TAN ASIN ACOS ATAN LOG EXP ecc...
- Predefiniti: bhand, ... apertura mano
- possibilità di definire la dimensione (distance, ...)



vettore

- Dichiarazione: vector V1;
- Assegnamento: V1<-VECTOR(4, 2, 6)*inches;</p>
- È una terna di scalar
- Operazioni: somma, sottrazione, prodotto scalare e vettoriale, modulo, o combinazione con altri tipi

$$|V| = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$$

$$V1 \bullet V2 = X1 \cdot X2 + Y1 \cdot Y2 + Z1 \cdot Z2$$

Predefiniti xhat yhat zhat nilvect

 $xhat \leftarrow VECTOR(1, 0, 0);$ Versore dell'asse X

yhat \leftarrow VECTOR(0, 1, 0); Versore dell'asse Y

 $zhat \leftarrow VECTOR(0, 0, 1);$ Versore dell'asse Z

nilvect \leftarrow VECTOR(0,0,0); Origine



```
esempio:
 VECTOR V;
 DISTANCE VECTOR DV1,
                                     al
                                         tipo vettore
                              Anche
 DV2, DV3;
                              possibile
                                          associare
 SCALAR S;
                             dimensione.
 DISTANCE SCALAR DS1,
 DS2;
                             Inches
                                           una
 DS1←2*inches;
                           2, predefinita. VECTOR è il
 DV1←VECTOR(4,
                              costruttore.
 6)*inches;
                              V1•V2 è il prodotto scalare fra
 DS2←DV1•yhat;
                              vettori
 V \leftarrow VECTOR(2, 1, 3);
 V \leftarrow V-zhat;
 DV2←VECTOR(3,
                           0,
 4)*inches
```

| V | è il modulo del vettore V.


una

costante

 $DS1 \leftarrow |DV2|$;

2*inches, 6*inches);

DV3←VECTOR(4*inches,



rotazione

- Dichiarazione: rot R1;
- Assegnamento: R1<-ROT(xhat, 90*deg);
- E' asse cartesiano, angolo
- Operazioni: somma, sottrazione, prodotto, o combinazione con altri tipi;
- Predefiniti nilrot

V←AXIS (R);	Restituisce in V l'asse di rotazione asserot.
$a \leftarrow R ;$	Restituisce in a l'angolo di rotazione alfa



frame

- Dichiarazione: frame F1;
- Assegnamento: F1<-FRAME(R, V)
- 6 variabili cartesiane memorizzate in matrice
- Operazioni: f*f,, prodotto scalare e vettoriale, modulo, o combinazione con altri tipi
 - ORIENT (F), Restituisce l'orientamento di F
 - POS(F), Restituisce la posizione di F
 - V1←V WRT F; costruisce un vettore V1 in station con lo stesso orientamento di V in F.
- Predefiniti barm, bpark, ...



trans

Dichiarazione: trans T1;

-Assegnamento: T1<-TRANS(R, V)</pre>

.6 variabili cartesiane memorizzate in matrice

Operazioni: t*f,, prodotto scalare e vettoriale, modulo, o combinazione con altri tipi

•Rappresenta una trasformazione fra sistemi

T2←F1→F2;	Date due frame F1 e F2 l'operatore →
	restituisce la trasftrasformazione che
	permette di passare da F1 a F2.
T3←INV(T2);	Restituisce la trasformazione inversa di T2.



Struttura del programma

Esempio:

visualizza le posizioni di due dei bracci nella stazione di lavoro e poi ne calcola la distanza:

```
BEGIN
DISTANCE SCALAR S1;
DISTANCE VECTOR V1;
PRINT ("Il braccio BLUE è nella posizione", barm);
PRINT ("Il braccio YELLOW è nella posizione", yarm);
V1←POS(barm)-POS(yarm);
S1← V1 ;
PRINT ("La distanza fra il braccio YELLOW e quello BLUE è ", S1, "inches");
END
```



Movimenti del braccio

MOVE

 braccio> TO <posizione>;

-

 sistema di coordinate la cui origine è posta fra le dita con l'asse Z nella direzione di approccio
- <posizione> è la frame in cui sarà spostato il riferimento posto nella mano.
 - esempio :
 - MOVE barm TO bpark;
 - il movimento avviene alla massima velocità e con la coppia massima sui motori.
 - grinch identifica la posizione attuale del braccio
 - MOVE barm TO Ø 2*zhat*inches;
 - sposta il braccio dalla posizione attuale di due pollici lungo l'asse Z.




Movimento mano

- OPEN <hand> [TO <scalar_exp>];
- CLOSE <hand> [TO <scalar_exp>];
- CENTER <arm>;
 - Le prime aprono o chiudono le dita che si muovono contemporaneamente; usando bhand si puo' poi leggere l'apertura
 - La terza esegue piccoli spostamenti del braccio per ri-centrare la presa

Ri-centrare la mano

 Il procedimento è iterativo: se un dito tocca si calcola un nuovo punto di presa con l'origine spostata su y nella direzione in cui è avvenuto il contatto di una quantità pari al tratto di chiusura eseguito





Specifica traiettorie - 1

MOVE


 braccio> TO <posizione>

WITH APPROACH=appr

WITH DEPARTURE=depr,

WITH APPROACH = la mano deve passare per il punto di avvicinamento.

WITH DEPARTURE = la mano deve passare per il punto di allontanamento allontanandosi dalla posizione di start.





```
    MOVE barm TO target
```

WITH APROACH = frame(R1, V1)

WITH DEPARTURE = **frame** (R2, V2);

la frame di passaggio: = target * (R1, V1) ; = start *(R2, V2)

MOVE barm TO target

WITH APROACH = vector(x1, y1, z1)

WITH DEPARTURE = **vector**(x2, y2, z2);

la frame di passaggio ha lo stesso orientamento:

- = target+vector(x1,y1,z1) WRT target; = start+vector(x2,y2,z2) WRT start
- MOVE barm TO target

WITH APROACH = 20

WITH DEPARTURE = 20;

la frame di passaggio ha stesso orientamento e origine spostata lungo z:

= target + 20*zhat WRT target; = start + 20*zhat WRT start

v WRT f = ORIENT (f) * v = (f*v) -


POS (f)




Default: 3 su asse z e sua eliminazione

- MOVE barm to point
 - WITH APPROACH=nildeproach
 - WITH DEPARTURE=nildeproach;

• ≡ MOVE barm to point DIRECTLY





Specifica traiettorie - 2 Punti via Posizione finale ZVyc x0XC

 Per evitare ostacoli: MOVE barm to point VIA punto_di_via;

Il punto di via è preso nel sistema assoluto



Specifica traiettorie - 3

Velocità, accelerazioni, tempi?

- Clausole da aggiungere nella istruzione:
- WITH DURATION = n*sec
 - da' il tempo totale del moto
- SLOWLY,
 - usano delle percentuali di default

Non si usano specifiche complete della velocità cartesiana della mano



esempio

BEGIN "Sposta cubo"

FRAME cubo, nuova_pos; {Definisce la posizione di (ROT(xhat, 180*deg),cubo←FRAME presa dall'alto VECTOR(20, 30, 1)*inches); nuova_pos←cubo + 10*xhat*inches; {Definisce la nuova **MOVE** barm TO bpark WITH posizione} DURATION 3*sec; OPEN bhand TO 3*inches; {Apre la mano} MOVE barm TO cube; {Sposta il braccio} **CENTER** barm: {Afferra il cubo} MOVE barm TO nuova_pos; {Sposta il braccio} OPEN bhand TO 3*inches; {Apre la mano} MOVE barm TO bpark; {Porta il robot in park} **END**

Esempio – presa laterale station zmattone **x**mattone

```
BEGIN "Metti mattone nel forno"
FRAME mattone, in forno, porta forno;
mattone←FRAME (ROT(yhat,90*deg), VECTOR(10, 30,
   3)*inches);
in_forno←FRAME (ROT(yhat,90*deg), VECTOR(10, 40,
   3)*inches);
porta forno←FRAME (ROT(yhat,90*deg), VECTOR(5, 40,
   4)*inches);
MOVE barm TO bpark WITH DURATION 4*sec;
OPEN bhand TO 3.5*inches;
MOVE barm TO mattone WITH APPROACH= -3*inches:
CLOSE bhand TO 1.7*inches
MOVE barm TO in_forno VIA porta_forno
   WITH DEPARTURE = -3*xhat*inches:
OPEN bhand TO 3.5*inches:
MOVE barm TO bpark VIA porta_forno;
END
```



- I movimenti possono essere modificati in risposta alle letture di sensori esterni;
 - le traiettorie possono essere ricalcolate
- I movimenti possono essere specificati in termini di oggetti e non di mano del robot.
 - Si può controllare la consistenza dei movimenti e dei modelli del mondo, si può cambiare facilmente il layout, si può cambiare il robot, ...