


## Multiplexing




### FDM VS TDM








- เป็นเทคนิคที่ใช้แชร์สายนำสัญญาณเพียงเส้นเดียว ให้สามารถใช้ งานร่วมกันได้ จากหลายๆแหล่ง
- ข้อดีคือการประหยัดสายนำสัญญาณ
- โดยใช้อุปกรณ์ MUX รวมสัญญาณ และปลายทางใช้อุปกรณ์ DEMUX แยกสัญญาณ
- มี 3 ประเภท คือ 1. TDM 2. FDM 3. WDM











# การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลา (Time-Division Multiplexing : TDM)


- เป็นเทคนิคการมัลติเพล็กซ์แบบดิจิตอล เนื่องจากสัญญาณดิจิตอลจะมีช่วงเวลา ที่
  แน่นอนของบิตแต่ละบิต จึงสามารถมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลาให้มีความ สอดคล้องกับ
  เวลาของบิตได้
- เป็นการนำสัญญาณดิจิตอลที่มีอัตราความเร็วต่าหลายๆแชนแนล มามัลติเพล็กซ์
  รวมกันเป็นสัญญาณที่มีอัตราเร็วสูงขึ้น



### การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความถี่ (Frequency-Division Multiplexing : FDM)

- เป็นเทคนิคแบบอนาล็อกที่ใช้ในการรวมสัญญาณอนาล็อกที่มีความถี่แตกต่างกัน
- แบนด์วิดธ์ของลิงก์จะมีการแบ่งส่วนเป็นย่านความถี่ย่อย ให้เพียงพอกับแบนด์วิดธ์ที่มีอยู่
- เช่น การส่งสัญญาณวิทยุ AM/FM ระบบเคเบิลทีวี





#### TDM vs FDM

เปรียบเทียบ	TDM	FDM
ตัวแบ่งช่วงสัญญาณ	เวลา	ความถี่
ใช้กับ	digital or analog	analog
สัญญาณรบกวน	ต่ำ	<b>તુ</b> ં
ประสิทธิภาพ	สูง	ต่ำ
สิ่งที่จำเป็น	ต้องมี synchronize pulse เช่น clock	ไม่มี