关于测试单周期CPU的简单方法

(特别说明:本表每个同学都必须建立,检查实验时,必须提供!)

1、测试程序段

地址	汇编程序	指令代码						
		op (6)	rs(5)	rt(5)	rd(5)/immediate (16)	16进制数代码		
0x000000 00	addi \$1,\$0,8	000001	00000	00001	0000 0000 0000 1000	=	0401000 8	
0x000000 04	ori \$2,\$0,2	010000	00000	00010	0000 0000 0000 0010	=	40020002	
0x000000 08	add \$3,\$2,\$1	0000 00	00010	00001	0001 1000 0000 0000	=	00411800	
0x000000 0C	sub \$5,\$3,\$2	000010	00011	00010	0010 1000 0000 0000	=	08622800	
0x000000 10	and \$4,\$5,\$2	010001	00101	00010	0010 0000 0000 0000	=	44a22000	
0x000000 14	or \$8,\$4,\$2	010010	00100	00010	0100 0000 0000 0000	=	48824000	
0x000000 18	sll \$8,\$8,1	011000	00000	01000	0100 0000 0100 0000	=	60084040	
0x000000 1C	bne \$8,\$1,-2 (≠,转 18)	110001	01000	00001	1111 1111 1111 1110	=	c501fffe	
0x000000 20	slti \$6,\$2,8	011011	00010	00110	0000 0000 0000 1000	=	6a460008	
0x000000 24	slti \$7,\$6,0	011011	00110	00111	0000 0000 0000 0000	=	6aa70000	
0x000000 28	addi \$7,\$7,8	000001	00111	00111	0000 0000 0000 1000	=	04e70008	
0x000000 2C	beq \$7,\$1,-2 (=,转 28)	110000	00111	00001	1111 1111 1111 1110	=	c0e1fffe	
0x000000 30	sw \$2,4(\$1)	100110	00001	00010	0000 0000 0000 0100	=	98220004	
0x000000 34	lw \$9,4(\$1)	100111	00001	01001	0000 0000 0000 0100	=	9c290004	
0x000000 38	j 0x0000040	111000	00000	00000	0000 0000 0001 0000	=	e0000010	
0x000000 3C	addi \$10,\$0,10	000001	00000	01010	0000 0000 0000 1010	=	040a000a	
0x000000 40	halt	111111	00000	00000	000000000000000	=	FC000000	
0x000000 44								

0x000000 48				
0x000000 4C				

- 1、将指令代码初始化到指令存储器中,直接写入。
- 2.初始化PC的值,也就是以上程序段首地址PC=0x00000000,以上程序段从0x000000000 地址开始存放。
- 3.运行Xilinx Vivado进行仿真,看波形。