

1. Valider que vous avez toute les pièces du MO pour faire cette Assemblage.
2. Installer un ME bridé sur un pot sanitaire et marquer la bride au sharpie coté RTD
3. Prendre KimWipe et nettoyer le top du ME a l'alcool (figure 1)



Figure 1 – Nettoyage du top du ME avec KimWipe et alcool

4. Installer le magnet avec la Jig XXXXXXXX (figure 2).



Figure 2 – Installation du magnet avec la jig appropriée

5.
6. Prendre une Bobine ASM 40207-0732 et y appliquer la
colle Rapide sur deux endroits de l'élément de mesure.



Figure 3 – Installation loctite