1.안전관리론			
사건과 사고	사고방지 기본원리[5]	재해의 직접원인	위험훈련4Round
	1.안전조직		1.현상파악
1) 7 7 0) H.	2.사실의발견	日のようまれたくのようのことのの	
사고 - 고의성x	3.분석	불안전행동(인적원인)88%	2.본질추구
사건 - 고의성0	4.시정방법선정	불안전상태(물적원인)10%	3.대책수립
	5.시정책적용(3E적용)		4.목표설정
사고발생 5단계	안전관리 Cycle	재해예방 +원칙	을/메이 3E + IM / 4E
=하인리히의 도미노	(A)ENTROP		1.71술(Engineering)
1.사회적, 환경적 요인	1.실태파악	1.예방가능의 원칙	2.교육(Education)
2.개인적 성격	2. 결함발견	2.손실우연의 원칙	3.규제(Enforcement)
3.불안전행공 및 불안전 상태	3.대책결정	3.원인연계의 원칙	
4.사고	4.대책실시	4.대책선정의 원칙	4.Media
15.TX.2			4.환경(Environment)-4E
버드의 도미노	무재해 운동 3원칙	재해의 간접원인[5]	불안전 행동의 원인
1.제어의 부족-관리		1.기술적 원인	1.생리적
2.71본원인-71원	1.무의 원칙	2.교육적 원인	2.심리적
3.직접원인-징후	2.선취(안전제일)의 원칙	3.정신적원인	3.교육적
4.사고-접촉	3.참가의 원칙	4.신체적원인	5.요퓩역 4.환경적
5.상해-손실		5.관리적원인	- 1.· 전 6/위
안전확인 5지 운동	안전관리조직	장단점	안전보건관리조직의 기능
1.모지 - 마음의 준비	1.Line형	생산과 안전을 동시에 지시	
2.시지 - 복장	- 100명이하 소규모	신속 정확	1.위험제거기능
3.중지 - 규정과 기준	2.Staff형		2.생산관리기능
4.약지 - 점검 정비	- 100~1000명 중규모	안전과 생산 별개취급	3.손실방지기능
1.4M B 8-1 5.새끼손가락 - 안전확인	3.Line&Staff형		3.65 9
	-1000명이상 대규모	스태프의 월권행위 발생	
안전관리자의 업무		안전보건관리책임자의 업무	관리감독자의 업무
			① 기계・기구 또는 설비의 안전・
			보건 점검 및 이상 유무의 확인
			② 근로자의 작업복・보호구 및 방
		1.산업재해예방계획의 수립에 관	호장치의 점검과 그 착용•사용에
	• 보건에 관한 노 •사 협의체에	_	관한 교육•지도
	선관리규정 및 취업규칙에서 정한		③ 산업재해에 관한 보고 및 이에
지무 - 아버이즈메나리레 리그 드리 자	율안전확인대상기계 기구 등의 구	한 사항 3.근로자의 안전보건교육에 관한	대한 응급조치
2.인진인증대장//# //구 증과 // 입시 적격품의 선정	할인신확인대장기계 기구 등의 구	3.근도자의 인진도진교육에 판인 사항	④ 작업장 정리・정돈 및 통로확보
3.해당 사업장 안전교육계획의 수	립 및 실시	, ··· 。 ↓.작업환경의 측정 등 작업환경	에 대한 확인ㆍ감독
4.사업장 순회점검•지도 및 조치		의 점검 및 개선에 관한 사항	⑤ 산업보건의, 안전관리자 및 보건
5.산업재해발생의 원인조사 및 재	발방지를 위한 기술적 지도•조언	5.근로자의 건강진단 등 건강관	관리자, 안전보건관리담당자의 지도
		리에 관한 사항	• 협조에 대한 협조
			⑥ 위험성평가를 위한 업무에 기인
			하는 유해•위험요인의파악 및 그
			결과의 개선조치의 시행
하인리히 재해법칙	ILO 재해 구성비율	버드이론	하인리히 재해 코스트
マケハ (アロド)・ユストニッ・ロ (アニッ	マント・コット・ロットニッ	중상(폐질):경상:무상해물적손실:	* ** ** • > > > > > > > > > > > > > > > > > >
중상(사망):경상해:무상해	중상:경상:무상해	무상해무손실	직접비 : 간접비
1 : 29 : 300	1 : 20 : 200	1 : 10 : 30 : 600	= 1 : 4
근로자 위원	사용자 위원	산업안전 보건 위원회 설치대상	
	1.대표자	1.보통 상시근로자 50명이상	
1.근로자 대표	2.안전관리자	2.건설업인 경우 공사금액 120억	付(토목건설업 150억 이상인 사업
1.근도사 대표 2.명예감독관	3.보건관리자	장)	
	3.모 건판리자 4.보건의	3.일부 상시근로자 100명이상	
3.근로자			
Í	5.해당 사업장의 부서의 장	1	

시몬즈 재해코스트	재해코스트 직접비	산업재해 보고사항	재해조치순서7단계
			1.긴급조치
	1.치료비와 휴업보상비		2.재해조사
	2.장애보상비	1.발생개요 및 피해상황	3.원인분석
보험코스트+비보험코스트	3.유족보상비	2.조치 및 전망	4.대책수립
	4.장례비	3.71타 중요사항	5.대책실시계획
	5.재해보상비	0 — 0	6.실시
			7.평가
재해분류방법	재해사례연구시 유의점	산업재해조사목적	안전점검
			1.정기점검
1.통계적 분류	1.객관성	1.동종재해 재발방지	2.수시점검
2.개별적 분류	2.신뢰성	2.재해원인 규명	3.임시점검
3.상해 종류별 분류	3.논리적 분석	3.예방자료 수집	4.특별점검
4.재해 형태별 분류	4.과학적	책임자치벌	일시점검, 특수점검
작업위험 분석방법	재해통계방법	안전점검기준표 포함사항	작업기준
		1.점검부분	
1.면접법	1.파레토도	2.점검항목	-1-1-1
2.관찰법	2.크로스분석	3.점검방법	=작업지도서, 작업요령
3.설문	3.관리도	4.판정기준	-사용재료, 사용설비, 작업자,
4.방문 - 호텔	4.특성요인도	5.판정	작업조건, 작업방법, 작업의 관
5.혼합	실험계획도	6.점검시기	리, 이상시의 조치 등을 규정
절충, 시범		7.조치	
작업태도 분석	검사대상에 의한 분류	검사 방법에 의한 검사	안전인증 제품 표시 방법
			1.형식 또는 모델명
		1.육안검사	2.규격 또는 등급
1.20	1.기능검사	2.71능검사	3.제조자명
2.작업태도	2.형식검사	3.검사기기에 의한 검사	4.제조번호 및 제조연월
3.작업결과	3.규격검사	4.시험에 의한 검사	5.안전인증번호
			제조일, 검사자 성명
방진마스크 선정기준	안전모 시험성능기준	안전표지 기본 모델	특급방진마스크
그러가하우아 조우 거	LINGAH	1.금지 🚫	1.여과효율99%이상
1.여과효율이 좋을 것	1.내~성 2.난연성		(분리식은 99.95%)
2.흡배기저항이 낮을 것 3.좋은말들	3.턱끈풀림	2.경고 🔷, 🛆	2.독성 강한 물질 함유 분진이
3. まて 2 2	· 부근중심	3.안내	나 퓸 비산 작업시
산업안전색채	방독마스크 정화통 색깔	욕구저지 장애반응	운동시지각
1.빨강 - 금지	1.유기화합물(시클로헥산)-갈색	1.장애우위	1.자동운동
2.노랑 - 경고	2.아황산-노란색	2.자아우위	2.유도운동
3.파랑 - 지시	3.암모니아-녹색	3.욕구고집	3.가현운동(eta 운동)
4.녹색 - 안내	4.할로겐-회색	3.4+T.B	3.7°CC = (p c =)
슈퍼의 직업적 성장 과정	레빈의 법칙	STOP 불안전행위관찰	인간의 에러
1.탐색	B=f(P,E)		1.긴장
2.확립	B:행동	결심-정지-관찰-조치-보고	2.町全
3.유지	P:소질	5.8 .8 VI 4.5 TVI TT	3.교육훈련
	E:환경		
카운슬링순서	인간심215요소	매슬로우 욕구이론	McGrogor의 X,Y이론
	1.동기	1.생기	
 장면 구성	2.기질	2.안전	X - 나쁜말
'8 년 구'8 감정의 명확화	3.감정	3.사회적	Y - 좋은말
B 0 0 7	4.습성	4.존경	
	5.습관	5.자아실현	
작업개선4단계	재해사고의 분류	사고의본질적 특성	체크리스트 포함사항
1.작업분해	A.휴업상해	1.사고의 시간성	1.점검대상
2.세부내용검토	B.통원상해	2.우연성 중의 법칙성	2.점검항목
3.작업분석	C.응급처치	3.필연성 중의 우연성	3.점검시기
4.새로운방법의 적용	D.무상해사고	4.사고의 재현 불가능성	4.점검방법 로 파저 기준 미 중국(1)하
			5.판정기준 및 조치사항
OJT 직장 내 교육훈련	OFFJT 1.다수의 근로자, 조직적 훈련	OFFJT 안전교육 4단계	S-R이론
1.개개인 적절한 교육 가능	1.다구의 근도자, 조직직 군단 2.훈련에만 전념가능	1.학습준비	1.시행착오설
2.직장상황에 맞는 교육	2.운영에인 전념개능 3.전문가 조청	2.작업설명	2.조건반사설
3.교육비 절감	3.선군기 조정 4.집단적 협조,협력	3.작업을 시켜본다	3.조작적 조건화설
4.효과 신속	5.교재,시설 등의 효과적 활용	4.가르친 뒤 살펴본다.	4.접근적 조건화설

데이비스 동기부여 이론	색채조절의 효과	리더쉽 권한[5]	부주의 외적 조건
	1 - C - T-	선출-부하와 간격 좁다	
		1.보상적권한-봉급인상	
		2.강압적권한-승진누락	 1.작업 및 환경조건 불량
능력 = 지식 x 기능	1.감정의 효과	3.합법적(존경)권한	2.작업순서 부적당
동기유발 = 상황 x 태도	2.피로 방지		
인간의 성과 = 능력 x 동기유발	3.생산 능률 향상	4.위임된권한-지도자 자신이 자	
		신에게 부여	4.기상조건
		5.전문성의 권한-부하들이 스스	
W - 1 0 21 E	Linetan unitari sanaki	로 따른다	#13 01 01 H 01=1
바이오리듬	Lippit&White 리더쉽	감각온도의 결정요소	피로의 외부인자 1.작업조건
1.육체 - 23일 청색	1.독재형	1.온도	
2.지성 - 33일 녹색	2.민주형	2.습도	2.환경조건
3.감성 - 28일 적색	3.자유방임형	3.대류	3.생활조건
단조로움 해소/ 동기부여	ストにトロリュルト	의식적 통제 힘든 생리적 욕구	4.대인관계 습관에 영향을 주는 요인
	집단의 기능	그 무역 중에 입는 생이의 폭구	1.동기
1.새롭고 힘든 일을 시킨다	1.집단목표	1.호흡	2.71질
2.불필요한 통제를 배제한다	2.행동규범	2.안전	3.감정
3.책임감을 증대시킨다.	3.응집력	F. 676	
인간의 비질런스(긴장) 현상	주의 특징3가지	Taylor의 과학적 관리	4.습성 긴급조치6단계
1.작업 시작 후 빠른속도로 저	. — 7 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
하된다.		1.과학적 방법	1.피재기계의정지
2.발생빈도가 높은 신호일수록		2.과학적 선발과 교육	2.피해자구출
검출률이 높다	1.선택성	3.협동심고취	3.응급조치
3.규칙적인 신호에 대한 검출률	2.방향성	4.작업의 균등분배	+.관계자에게통보
	3.변동성	773 Y의 관등군의	
이 높다		W.012F24 - 2F27	5.2차재해방지
4.신호강도가 높고 오래 지속되		비인간적 착취	6.현장보존
는 신호는 검출률이 높다. 자극반응시간 순서	학과교육4단계	실습교육4단계	시간 소비 많은 단계
1.청각 0.17초		2 5 5 5 7 7 7 7	사건 그의 승규 전체
2.촉각 0.18초	1.도입	1.학습준비	
3.시각 0.2초	2.제시(설명)	2.작업설명	1.강의식 - 제시
9.시학 0.2조 4.미각 0.29초	3.적용(응용)	3.실습	2.토의식 - 적용
	4.확인(종합)	4.결과시찰	
5.통각 0.7초 <mark>하버드 교수법[5]</mark>	안전기능교육 3원칙	불안전한 행동을 바꾸는 순서	교육의3요소
1.준비	C C T O # 4 V C 7		
2.교시	I.준비	1.지식교육	 1.주체 - 강사
3.연합	2.위험작업의 규제	2.태도교육	2.객체 - 학생
4.총괄	3.안전작업의 표준화	3.개인교육	3.매개체 - 교재
र. ३ ८ 5. ३ ८		4.집단교육	<u>.</u>
	안전관리자 증원/교체	중대재해	ILO상해 구분
	1.연간 같은업종 평균 재해율의 <mark>2배</mark> 인		1.사망 - 노동손실7500일 2.영구전노동불능 - 신체장애 1~3급,
1.노동조합	경우	1.사망1인이상	노동손실7500일
2.근로자의 1/2 대표하는자 + /3	2.중대재해가 연간3건 이상 발생한 경우 3.관리자가 질병 그 밖에 사유로 3개월	2.3개월이상 부상자 2명이상 3.직업성 질병 10명이상	3.영구일부노동불능 - 신체장애 4~14급 4.일시 전노동 불능
.,,	동안 직무를 수행할 수 없게 된 경우		4.2시 신도등 결동 5.일시 일부노동 불능
	. 3 . 3 . 4 . 5		6.구급조치 - 1일미만
무재해의 정의	TBM 단시간 미팅	BS 4원칙	기억과정
업무로 인한 사망 or 3일 이상	1.작업전 5~15분	1.비판금지	
의 휴업을 요하는 부상/질병에	2.작업후 3~5분 팀장 주축	2.자유분방	기명-파지-재생-재인-기억
이환되지 않는 것.	3.5~6명	3.대량발언	
이번되어 당근 것.	3. J - 0 <u>-</u> 0.	4.수정발언	

관리감독자 정기안전보건교육내용	근로자 정기안전보건교육	공정안전보고서의 내용	
1.작업공정의 유해·위험과 재해예방 대책에 관한 사항 2.표준안전작업방법 및 지도 요령에 관한 사항 3.관리감독자의 역할과 임무에 관한 사항 4.산업보건 및 직업예방에 관한 사항 5.유해·위험 작업환경관리에 관한 사항	1.산업안전 및 사고예방에 관한 사항 2.산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항 3.건강증진 및 질병 예방에 관한 사항 4.유해 위험 작업환경 관리에 관한 사항 5.산업안전보건법 및 일반관리에 관한 사항	① 공정안전자료 ② 공정위험성 평가서 ③ 안전운전계획 ④ 비상조치계획	

키워드 정답 체크

안전제일 = 게리	열 우수장갑 = 석면	안전모시험 무게증가율 = 1%미만
소셜스킬즈 = 모랄양양	겁쟁이,신경과민 = 습관성누발자 = 암시설	직무만족요인 = 일의 내용
소시오그램 = 교우도식, 집단구조도	작업이어렵 = 상황성누발자 = 기회설	단조로운업무=감각차단현상
자기의부주의 이외에 오류 원인 = ECR	소질성누발자 = 경향설	주의력분산 = 일점집중현상 = phase4
의식이명석 = phse3 = 15분	환경을지각 = 선택	6-6회의 = 버즈세션
교재 = 포럼	전문가 = 심포지엄	

수식

도수율 =
$$\frac{\text{재해 건수}}{\text{연 근로시간 수}} \times 10^6$$

강도율 = $\frac{\text{근로손실일수}}{\text{연 근로시간 수}} \times 1,000$
연천인율 = $\frac{\text{사상자 수}}{\text{연평균 근로자 수}} \times 1,000 = 2.4 \times \text{도수율}$
환산도수율 = $\frac{\text{도수율}}{10}$, 환산도수율 = 강도율×100
종합재해지수 = 도수강도치 = $\sqrt{\text{도수율} \times \text{강도율}}$

2.인간공학 및 시스템 안전공학			
Layout의 원칙	인간기준의 종류	인간-기계 관계 측정법	인간공학에 사용되는 인간기준
	оп	1.순간조작 분석	
	1.인간의 성능 척도	2.지각운동 정보 분석	1.주관적 반응
1.71계배치를 집중화	2.주관적 반응	3.연속 컨트롤 부담 분석	2.생리적 지표
2.운반작업을 기계화	3.생리학적 지표	°. '- ' '- ' '- ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	3.인간성능척도
3.중복부분을 없앨 것	4.사고 및 과오빈도	5.기계의 상호 연관성 분석	나.사고빈도
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	6.사용빈도 부담 분석	환경적응적도
기계의 체계 형태	인간-기계 시스템 설계3단계	의식수준의 종류	부호의 3가지 유형
	1.작업설계		
1.수동	2.직무분석	1.경험연수	1.임의적
2.기계화	3.71능할당	2.지식수준	2.묘사적
3.자동화	4.인간성능-요건명세	3.기술수준	3.추상적
정각 시	s 시각	통제표시비 설계 5요소	FMEA 전기
1.전언 간단		1.계기의 크기	1.개방
2.전언이 이후에 재참조x	1.전언 복잡	2.공차	2.탈락
3.즉각적 행동 요할 경우	2.전언이 이후에 재참조	3.목측거리	3.잡음
4.수신자 시각 계통 과부하	3.전언이 공간적 위치를 다룰 경우	4.조작시간	4.drift
5.수신자가 자주 움직이는경우	4.수신 장소 시끄러운경우	5.방향성	5.입출력불량
			6.절연불량
미니멀 컷셋(야매)	display 기본요인	음량수준	에너지대사율 RMR
AND -11-1 E 01 0-11-1 1 171 -1	1.확인	I.phon에 의한 음량수준	에너지 소모량을 측정하는 방법
AND 게이트의 2개가 미니멀 컷	2.group 편성	2.인식소음수준	중 산소 소모율에 의한 방법.
셋이 된다.	3.관련성	3.sone에 의한 음량 수준	R = 작업대사량 기초대사량
여그하시 여러의 지느 내이시	4.가시성 자연가도의 그 브		
열교환에 영향을 주는 4요소	작업강도의 구분	CTDs 누적외상병	산소빚
1.71은	1.경작업 0~2	1.부적절한 자세	젖산이 적시에 제거되지 못하면
2.습도	2.중(中)작업 2~4	2.무리한 힘	작업이 끝난 후에도 남아있는
3.복사온도	3.중(重)작업 4~7	3.반복작업	젖산을 제거하기 위해 여분의
4.공기의대류	4.초중작업 7이상	4.비휴식 5.낮은 온도	산소가 필요
빛의 반사율	법적조도 기준	물건이 보일 조건	골격체계의 구성요소
1.순서	1.초정밀 750[lux]	2	
1.2^! 천장-벽-가구-바닥	2.정밀 300[lux]	1.색채	1.근육
2.천장과 바닥의 반사비율	3. 보통 150[lux]	2.THH1	2.신경
최소 3:1	4.그와 75[lux]	3.시각	3.관절
시스템 안전의 우선도	시스템안전	FTA기호	동작경제 3원칙
1.위험상태의 최소화 2.안전장치의 채택 3.경보장치의 채택 4.특수한 수단의 개발과 표식등 의 규격화	1.PHA - 정성적 2.FTA - 연역적, 정량적 3.FHA - subsystem분석 4.FMEA - 정성적, 귀납적 5.DT & ETA - 정량적, 귀납적 6.THERP - 정량적 7.MORT - 연역적,정량적 8.FMECA - 정성적 + 정량적		1.동작능력활용의 원칙 -양손으로 동시에 2.작업량 절약의 원칙 -적게 운동, 정돈할 것 3.동작 개선의 원칙 -배치는 대칭적, 높이는 적당히
FTA 재해 사례 연구순서	Safety Assessment 점검[6]	위험관리 4단계	리스크 처리기술
	1.관계자료의 정비 검토		_
1.TOP사상의 선정	2.정성적 평가	1.파악	1.호)皿)
2.사상의 재해 원인의 규명	3.정량적 평가	2.분석	2.경감
3.FT도 작성	4.안전대책수립	3.평가	3.보류
4.개선계획의 작성	5.재해정보에 의한 평가 6.FTA에 의한 재평가	4.처의	4.전가
FMEA 고장 발생확률 β	제조물 책임 PL	시업검사	정밀 진단 기술
1.실제손실 β=1	1.설계결함		1.파단면 해석
2.예상되는 손실 0.1≤β<1	2.제조결함	1.설비의 안전상태 유지확보를	2.강제 영화 테스트
3.가능한 손실 O<β≤0.1	3.경고결함	위해 실시	3.파괴 테스트
I	- 보전결함	2.설비의 안전점검을 말한다.	J151 CILE
4.영향없음 eta =0	<u> 보연 중위</u>		인화점평가기술

록 시스템의 종류	효율화 대상 4M	인간과오의 배후요인 4M	인간에 대한 모니터링[5]
국 시트템의 중류	표 A A L CU. 유 + LI	인신보다고의 배우교인 4년	1.셀프 모니터링
1.인트라록 - 인간 내면	1.Machine	I.Man	2.생리학적 모니터링
2.트랜스록 - 인터록과 인트라록	2.Material	2.Machine	3.비주얼 모니터링 - 동작자의
사이에	3.Man	3.Media	태도
3.인어촉 - 기계와 인간 사이에	4.Method	4.Management	4.반응에 대한 모니터링
			5.환경의 모니터링
심리적분류(Swain)의 인적오류	실수 원인의 수준적 분류	Fail-safe	인간이 과오 범하기 쉬운 작업
1.생략에러 2.실행에러 3.과잉행동에러 4.순서에러 5.시간에러	1.1차실수 - 자신으로부터 발생 2.2차실수 - 작업형태나 조건중에서 문제 발생 3.커맨드실수 - 직무를 하려고 해도 필요한 물건, 에너지가 없음	결함이 발생 되더라도 사고가 발생 x, 2중 3중 으로 제어 1.Fail passive - 부품 고장시 기계 정지 2.Fail operational - 다음 정기점 검까지 운전이 가능 3.Fail active - 경보를 울리는 가 운데 짧은시간 운전 가능 4.Fail soft - 기능의 저하가 되더	1.공동작업 2.속도와 정확성을 요하는 작업 3.변별을 요하는 작업 4.부적당한 입력특성을 갖는 경우
		라도 전제로서는 기능을 정지x	
부품 배치의 원칙	의자의 설계원칙	수평작업대	목시각
1.중요성의 원칙 2.사용빈도의 원칙 3.기능별 배치의 원칙 4.사용순서의 원칙	1.체중분포 - 좌골결절 2.의자좌판의 높이 3.의자좌판의 깊이와 폭 4.몸통의 안정	1.정상작업역 - 34~45cm 2.최대작업역 - 55~65cm 3.팔꿈치 높이 - 경 - 팔꿈치보다 0~10cm 낮게 중 - 15~20cm 낮게	수평작업조건 - 15° 좌우 및 아래쪽 수직작업조건 - 0~30° 하한
		정밀- 0~10cm 높게	
온도 변화 적온에서 추운환경으로 바뀔 때 1.피부경유 혈액량 감소, 중심부 순환량 증가 2.직장온도가 약간 올라간다.	소음 1.방음보호구 - 소극적인 대책 2.같은소음수준 기계2대 = 3dB 증가 3.마스킹현상 - 두 음 차가 10dB이상인 경우 발생, 90dB 허용노출시간 8시간	동시력 1.정상인의 시계 : 200° 2.색채를 식별할 수 있는 시계 : 70°	유해위험방지계획서 제출대상 [기계,설비] 1.용해로 2.화학설비 3.건조설비 4.가스집합용접장치 5.허가대상, 관리대상 유해물질 및 분진작업관련설비
유해위험방지계획서 제출대상			
[건설,공사] 1.지상높이31m 2.연면적 5천제곱미터 이상의 집회 3.최대지간길이 50m 이상인 교량 4.저수용량 2천만톤 이상 용수전4			
5.깊이IOm이상 굴착공사	. <u>.</u>		
π - · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

의사결정을 실행으로 = 조작	일정한 고장률 = 콘덴서	청각적 식별 = 강도
발판각도, 족답력 = 15~35°	팔꿈치각 150°	통일된형태 = 공간 시각화
에너지소비량높은작업 = 도끼질	몸의중심선으로부터 밖으로 = 외전	진전 적게 = 손이 심장높이
최적획폭비 = 1:8	당황,공포 = 의식의 혼란	기초대사 = 2300kcal
거꾸로 돌아오는현상 = 이력현상	주변소음의영향 = 신호검출이론(SDT)	인간의과오 = THERP
$e^{-0.5}$	앉아서 작업 공간 = 포락면	경로 용량 = 최대정보량
작은오차에 과잉반응 = 사정효과	반응지연 = 중앙처리 지연	물리현상 왜곡 = 작각
정력손실 = C₅dip = 4000hz	초기고장기간 = 디버깅	최적통제비 = 1.18
키보드 마우스 = 4시간	근원섬유 액틴 마이오신	소음 반감 = 2dB
A 0.093 B 0.46	temper proof = 고의로 안전장치 제거해도 안전	0.610

수식

휴식시간
$$(R) = \frac{60(E-4)}{E-1.5}$$
[min]

$$RMR = \frac{ 노동대사량}{ 기초대사량} = \frac{ 작업시소비에너지 - 안전시소비에너지}{ 기초대사량}$$

$$\frac{C}{D} \exists || = \frac{X}{Y}$$

$$\frac{C}{D}$$
비 $=\frac{\frac{a}{360}\times 2\pi L}{$ 표시 계기의 이동거리


고장률(
$$\lambda$$
) = $\frac{$ 고장건수 (r) 총가동시간 (t)

$$\mathsf{MTBF} = \frac{1}{\lambda}$$

신뢰도 R(t) =
$$e^{-\lambda t}$$

MTTF =
$$1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$$

시각 =
$$\frac{57.3 \times 60 \times H}{D}$$
[min]



$$R_s = 0.90 \times \{1-(1-0.9 \times 0.91)(1-0.80)\} \times 0.98 = 0.7377$$

반사율[%]=
$$\frac{$$
광속발산도 (fL) * 100

대비[%]=
$$\frac{\text{배경반사율}(Lb) - 표적물체반사율}{\text{배경반사율}(Lb)}*100$$

조도[lux]=
$$\frac{광도}{거리^2}$$

Oxford지수 WD=0.85W+0.15d

음압수준
$$dB_2=dB_1-20{\rm log}(\frac{P_2}{P_1})$$

음량 수준 Sone치 =
$$2^{(phon\bar{\lambda}|-40)/10}$$
 전체소음 = $=10\log(10^{\frac{dB_1}{10}}+10^{\frac{dB_2}{10}}+\cdots+10^{\frac{dB_n}{10}})$

3.기계위험방지기술			
3. // 취취염방시기물 <mark>리밋스위치</mark>	위험요소5가지 체크사항	기계설비 외관상 안전화	기계의 안전조건
기계적 접촉에 의해 접점을 기폐하는	보르파고 11시 엠크이 6	사제.5대 되다요 전신자.	1.외형의 안전화
	1.함정	(기계이 이정보보 미 토중보보 사	
장치	2.중격	1.기계의 외형부분 및 돌출부분 의	2.기능의 안전화 2.구주의 아저희
1.과부하방지장치	3.접촉	덮개 설치	3.구조의 안전화 # 자연적의 아저희
2.권과방지장치	4.말림	2.별실 또는 구획된 장소에 격리 동	4.작업점의 안전화 5.자입의 의원회
3.과전류차단장치	5.튀어나옴	력전도장치 -	5.작업의 안전화
4.압력제한장치		H-2 T-	6.작업보전의 안전화
기계설비의 본질 안전	기계고장률의 기본 모형	풀프루프 기구의 종류	기계의 위험성 원인
		1.가드	
1.조작상 위험이 없도록 설계		2.조작기구	1.운동하는 작업점
2.안전기능이 기계설비에 내장	1.초기고장 - 감소형(DFR)	3.lock 기구	2.작업점이 큰힘을 가진다
3.페일 세이프의 기능을 가질 것	2.우발고장 - 일정형(CFR)	4.trip 기구	3.동력 전달 부분이 있다
4.풀 프루프의 기능을 가질것	3.마모고장 - 증가형(IFR)	5.over-run 기구	4.부품의 고장이 반드시 있다.
1.5 1.00 1.5% 		6.push & pull 기구	10 T 6 - 1 T 6 7 T - 1 X 1 .
		7.기동방지기구	
위험점의 분류	안전난간의 설치요건	비상구의 설치	경보용 설비의 설치
	1.표면으로부터 90cm 이상지점에 설		
1.협착점 - 프레스기, 굽힘기계	치, 상부난간대를 120cm 이하에 설		
2.끼임점 - 연삭숫돌과 덮개	⊼1	1.작업장 각 부분으로부터 하나의 비	2
3.절단점 - 커터, 벨트의 이음	2.발끝막이판은 바닥면으로부터 10cm	상구 또는 출입구까지의 수평거리가	연면적이 $400m^2$ 이상이거나 상시
4.물림점 - 롤러, 기어	이상의 높이유지	50m 이하가 되도록 할 것	50인 이상의 근로자가 작업하는 옥내
5.접선물림점 - 벨트와 풀리, 체인과	3.난간대는 지름 2.7cm 이상의 금속	2.비상구의 너비는 0.75m 이상 높이	작업장에는 경보용 설비를 설치하여야
스프로킷, 랙과 피니언	제 파이프	는 1.5m 이상.	한다.
- = 도 첫, 학교 파이션 6.회전말림점 - 축, 커플링	사 되어드 4.100kg이상의하중에 견딜 수 있는	<u> </u>	
····································			
가설통로의 구조	구조 사다리식 통로의 구조	계단의 강도	계단참의 높이
		□ 건의 경조	마코(급) 표기
1.경사는 30°이하	1.발판과 벽 사이는 15cm 이상의 간		
2.경사가 15°를 초과하는 때에는 미	격 유지		
끄러지지 않는 구조로	2.폭은 30cm 이상	1.매제곱미터당 500kg이상의 하중을	높이가 3m를 초과하는 계단에는 높이
3.통로길이 15m 이상인 경우 10m마	3.사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로	견디는 강도	3m이내마다 너비 1.2m 이상의 계단
다 계단참을 설치	부터 60cm 이상 올라가도록	2.안전율 4 이상	참을 설치하여야 한다
4.건설공사에 사용하는 높이 8m 이상			·
인 비계다리에는 7m 이내마다 계단참	5.높이가 2.5m되는 지점부터 등받이		
을 설치	울 설치	1	H-22
고정형 가드 구비조건	방호장치의 종류	^{셰이퍼작업} 안전대책	플레이너/셰이퍼/슬로터의 방호장치
	1.위험장소		
1.충분한 강도	-격리형	1.램은 행정을 짧게	1.집받이
2.단순한구조, 조정이 용이	-위치제한형	2.바이트를 짧게 물린다.	2.방잭/방호울
3.주유작업에 방해 되지 않는 구조	-접근거부형	3.운전자는 바이트의 운동방향 측면에	3.칸막이
3.신체의 일부가 들어가지 않게 제작	-접근반응형	서 작업한다.	4.가 <u>드</u>
······· 2 7 // 2 7 // 16 // 0/4	2.위험원	4.방책을 설치한다.	시건장치
	-포집형 ->국소배기장치		
드릴작업시 안전대책	연삭숫돌 3요소	숫돌의 파괴원인	숫돌고정 방법
1.작은 물건은 바이스를 장작하고 손			
으로 지지하지 않는다.	1.입자	1.플랜지가 현저히 작을 때	1.좌우대칭의 플랜지를 사용
2.가공중 드릴이 깊이 먹어 들어가면	2.결합제	2.숫돌의 측면을 사용할 때	
기계를 멈추고 손돌리기로 드릴을 뽑	3.가공	3.반지름방향의 온도변화가 심할 때	2.플랜지 지름 숫돌지름의 1/3 이상
아낸다.		_ 	
유압장치	연삭기 작업시 유의사항	선반의 안전장치	안전장치의 선택 기준
			1.1행정1정지
			-게이트가드식
1.주위온도 40°C이하인 경우 가능한	1.연삭숫돌 대체시 3분이상 시운전	1.실드	-양수조작식
한 유압유 온도 65℃를 넘지 않는 회	2.작업시작전 1분이상 시운전	2.집브레이커	2.행정길이 40mm이상
로 및 구조	3.최고회전속도 초과해서 사용 금지	3.적귀버	-손쳐내기식
오 ; ㅜ 도 2.65°C 넘는것에는 유압 장치에 덮개	4.덮개를 설치	4.브레이 <u>크</u>	-수인식
설치	5.탁상용 연삭기의 경우 덮개의 노출	4.르테이크 5.방진구	-누인식 3.슬라이드 작동중 정지 가능
201	각도는 90°를 넘지 않는다	3. 6°€ T	
			-광전자식(=감응식) 아파브로
			-안전블록

숫돌 노출 각도		급정지 기구에 따른 방호장치	게이트가드식 방호장치
	80'004		
South Services		I.급정지 기구 부착 -양수 조작식	
 ● 원통면삭기, 센터리스면삭기, 공구 ● 연삭숫돌의 상략 연삭기, 만능연삭기 기타 이와 목적으로 하는 		-감응식 2.급정지 기구 부착x	1.하강식
비슷한 연식기	1 125'0H 65'0H	-양수 기동식 방호장치	2.도립식
12.048	12.018	-게이트가드방호장치 -수인식 -손쳐내기식	3.횡슬라이드식
 휴대용 연삭기, 스윙연삭기, 스라브 연삭기 기타 이와 비슷한 연삭기 비슷한 연삭기 	T 단연삭기 기타 이와 ⑤ 일반 연삭작업 등에 사용하는 것을 목적으로 하는 탁상용 연삭기		
금형안에 손이 들어가지 않는 구조	금형 안에 손이 들어가는 구조	롤러기 방호조치	압연기의 마찰각(eta)과 접촉각($lpha$)
1.안전울 설치 2.안전금형 3.자동화 또는 전용 프레스	1.가드식 = C 2.수인식 = E 3.손쳐내기식 = D 4.양수조작식 = B 5.광전자식 = A	급정지장치 설치 1.손으로 조작 - 밑면으로부터 1.8m 이내 2.복부로 조작 밑면으로부터 0.8m 이상 1.1m이하 3.무릎으로 조작 밑면으로부터 0.4m 이상 0.6m 이하	1.lpha < eta인 경우 : 재료가 자력으로 압입된다. $2.lpha \leq 2eta$ 인 경우 : 절대로 압연 불 가능
발생기실의 설치장소	가연성 가스	안전기의 설치	발생기실의 구조
1.아세틸렌 용접장치의 발생기는 전용의 발생기실을 설치 하여야 한다 2.건물의 최상층에 위치, 화기를 사용하는 설비로부터 3m를 조과하는 장소에 설치하여야 한다. 3.옥외에 설치한 경우개구부를 다른 건축물로부터 1.5m 이상 떨어지도록한다.	1.산소와 결합하여 빛과 열 2.공기 중에 연소하는 가스로 폭발한 계 하한이 10% 이하 3.폭발 한계의 상하한의 차가 20% 이상인 가스	가스의 역화 및 역류방지 ·각 취관마다 안전기를 설치 ·발생기와 가스용기 사이에 설치 ·건물의 최상층-화기사용으로부터 3m 조과하는 장소 ·옥외에 설치-개구부를 다른 건축물로 부터 1.5m이상	·벽은 불연성 재료 ·지붕과 천장에는 얇은 철판이나 불연성 재료 ·바닥면적의 1/16이상의 단면적을 가진 배기통을 옥상으로 돌출 ·출입구 문은 두께 1.5mm이상
충전 가스용기의 도색	가스용기 취급시 주의사항	가스장치실 구조	보일러 이상현상 종류
1.산소 - 녹색 2.염소 - 갈색 3.암모니아 - 백색 4.아세틸렌 - 황색	1. 가스용기를 사용·설치·저장 또는 방치하지 않아야 하는 장소(통풍,환기 good/화기장소 근처 x) 2. 용기의 온도 40도 이하 유지 3. 전도의 위험 없어야함 4. 운반할 때 캡 씌울 것 5. 밸브의 개폐는 서서히 6. 용해아세틸렌의 용기는 세워둘 것	·가스가 정제되지 않아야함 ·벽, 지붕, 천장(지붕,천장은 가벼운) 들은 불연성 재료	1.프라이밍 - 보일러의 과부하로 보일 러수가 극심하게 끓어수위 불안정 2.포밍 - 보일러수에 불순물이 많이 포함되어 있을 경우 3.캐리오버 - 증기에 대량의 물방울이 포함 나.워터해머 - 해머로 치는듯한 소리르 내며 관이 진동
보일러 방호장치	로봇의 작업시작 전 점검사항	지게차 운전시 주의사항	컨베이어 방호장치
1. 압력방출장치 -최고압력 이하에서 사용되도록 1개 또는 2개이상 설치 -2개이상 설치시 최고압력 이하에서 1개 작동, 다른 놈은 최고사용압력의 1.05배 이하에서 작동 -납으로 봉인 -스프링식 안전밸브 2. 압력제한 스위치 3. 고저 수위조절 장치 4. 화염 검출기	1. 외부전선의 피복 또는 외장의 손 상유무 2. 매니퓰레이터 작동의 이상 유무 3. 제동장치 및 비상정지장치의 기능	·정해진 하중 및 높이 초과하여 적재 금지 ·운전자 이외 탑승 금지 ·집을 싣고 비탈길을 내려갈 때에는 후진	1. 이탈 등의 방지장지 ·정전·전압강하 등에 의한 화물 또는 운반구의 이탈 및 역주행을 방지 2. 비상정지장치 ·근로자의 신체가 일부 말려 들어가는 등 위험을 미칠 우려가 있거나 비상 시에 운전을 정지—접선 물림점 3. 덮개, 울의 설치 ·화물이 떨어져 근로자에게 위험을 끼칠 수 있음
양중기의 종류	곤돌라 방호장치	승강기 안전장치	인력 운반
1. 크레인(호이스트를 포함) 2. 이동식 크레인 3. 리프트(이삿짐리프트 경우 적재하 중0.lton이상 인 것) 4. 곤돌라 5. 승강기(최대하중 0.25ton 이상)	·과부하방지 ·권과방지 ·비상정지 ·제동	·과부하방지 ·권과방지 ·비상정지 ·파이널리미트스위치 ·출입문인터록 ·속도조절기	1.자기 체중의 40% 2.남자25kg 3.여자15kg 4.20kg 25kg 둘다 있으면 20kg
비파괴검사의 종류		. •	
1.표면결함 검출 -외관검사 -침투탐상시험 -자분탐상시험 -와전류탐상법	2.내부결함검출 -초음파탐상법 -방사선투과법 3.그밖의 비파괴시험 -스트레인측정 -적외선, AET, 내압, 누출시험		

클러치 = 동력차단장치	가장 많은 기계사고 = 동력전달장치	해머의 로크웰경도 50~60
계단의 폭 = Im 이상	계단 설치시 높이 2m이내 장애물x	원동기,회전축 = 덮개/울 설치
플레이너 = 최소거리 40cm 이하시 방책 설치	분할날 두께 = 톱날의 1.1배	반발예방장치 = 12mm
통로조명 = 75lux이상	띠톱기계 = 날접촉 예방장치	집브레이커 = 선반에만 있다
방벽 높이 2.5m	프레스 금형 틈새 = 8mm이하	광전자식 = 마찰프레스=시계확보
원심기 = 덮개설치	용해가스 = 아세틸렌 = 용제는 아세톤	사출성형기 = 게이트가드 또는 양수조작식
가스집합용접장치 = 화기는 설비로부터 5m 이상	로봇의 방호장치 = 안전매트, 방호울	매니퓰레이터 = 사람의 팔과 기능 유사
플레이백 로봇 = 미리 순서, 위치 정보를 기억	워터해머의 원인 = 캐리오버	포크리프트 가장많은 재해 = 접촉
지게차의 좌우 안정도 = 15+1.1V	체인의 신장 = L ₀ X 5%	양중기 안전계수 = 5이상
컨베이어 건널다리 손잡이높이 = 90cm	방진구 - 12배 이상	와이어로프 = 킹크발생 적다

수식

[롤러가드]

$$Y = 6 + 0.15X$$

Y = 6 + 0.15X 단, X<160 Y=30, 단, $X \ge 160$

[절단기가드]

$$Y = 6 + \frac{1}{8}X$$

[방적기 및 제면기 가드]

$$Y = 6 + \frac{1}{10}X$$

안전하중
$$(Q) = \frac{$$
보증파단하중 (P)
안전율 (S)

안전율
$$(S) = \frac{$$
로프의가닥수 $(N) \times$ 로프의파단하중 (P) 안전하중 (Q)

양수기동식
$$T_m=(rac{1}{2}+rac{1}{N}) imesrac{60000}{spm}$$
 , $D_m=1.6\,T_m$

감응식 설치거리= $1.6(T_l + T_s)$

$$W = \frac{\frac{w}{2}}{\cos \frac{\theta}{2}}$$

4.전기위험방지기술	<u> </u>			
인공호흡방법	2	전격위험도 결정조건	인체의 전기저항	인체에 대한 전류의 영향
<u> </u>		교육되었고 등생고 U		건지에 대한 전유의 영양
			인체저항 5000Ω	
, , Het , o , r=5		1.통전전류의 크기	피부저항 2500Ω	최소 감지 전류 - 1~2mA
1.1분당 12~15회		2.통전시간	내부저항 500Ω	이탈가능 전류 - 7~8mA
2.30분이상 반복		3.통전경로	발과 신발사이 저항 1500Ω	이탈불능 전류 - 10~15mA
3.1분이내 소생률	95~97%	4.전원의 종류	신발과 대지사이 저항 500요	심세세동 전류 - 100mA이상
		0	땀이나면 1/12 물에 젖으면	
			1/25 습할경우 1/10	
퓨즈의 종류		<mark>ग्राम्बाग्रा</mark>	자동개폐기 종류	누전차단기
저압용 포장 - 정	격 전류의 1.1	1 211 6 01 an an a 11 DOC)		
ПŊ		1.주상유입개폐기(POS)	1.시한개폐기	1.고속형
고압용 포장 - 정	격 전류의 1.3	2.단로기(DS)	2.압력개폐기	2.보통형
ну		3.부하개폐기	3.전자개폐기	3.ㅈ١연형
고압용 비포장 -	정격 전류의	4.자동개폐기	4.스냅개폐기	4.150V이상일 때 설치
1.25HH	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5.저압개폐기		
누전화재 입증 요	71	유입(OCB)차단기 투입/차단 순서	방폭조건	정전작업시 조치사항
1 CTIVIII 8 0 TT	L	11 1 (000) 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	071	
			 1.점화원의 방폭적 격리구조	1.작업 전 -작업 지휘자 임명
			-내압방폭구조	-단락접지
			-압력방폭구조	2.작업 중
1.누전점		투입순서 c-a-b	-유입방폭구조	-개폐기 관리
2.발화점		차단순서 b-c-a	2.점화능력의 본질적인 억제구조	-단락접지상태 확인
3.접지점			-본질안전방폭구조	3.작업종료 시
			3.전기기기 및 설비의 안전도 향상	
			구조	-작업자에대한 위험이 없는 것
			- 안전증방폭구조	을 확인
				-개폐기투입, 송전 재개
절연용 보호기구		절연용 방호구	활선작업용기구·	전격방지기 설치 의무화 장소
1.7000V 이하 전	로의 활선 작			
업시 착용				
2.안전모 - AE, A	BE			
3.절연장화			1.절연봉(핫스틱)	1.선박 또는 탱크의 내부
-A종 저압용		1.고무판	2.다용도집게봉	2.높이 2m 이상 철골 고소작업
-B종 3500Vol하	작업용	2.방호판	3.조작용훅봉(CI스콘봉)	장소
-C종 3500~7000		3.선로커버, 애자커버	4.수동식절단기	3.도전성이 높은 액체로 습윤한
4.전기용 고무장갑		,	5.활차	장소
-사용전압 장화랑			2	<u> </u>
O. C. B. O. T. O.	٥ ح			
접지공사의 종류		I	전격방지기 사용상 주의사항	전격방지기 점검
잡시공사의 공유			교육당시기 사용성 구의사양	
종별	ج اداد	선굵기 접지저항		1.정기점검(6개월1회)
제1종	피로기	. । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	, 50.9 F 20°0 - 1111 - 20 1 - 1	2.정밀점검(1년에1회)
제2종		. $\frac{150}{1선지락전류}$ Ω이하	1.주위온도-20°C이상40°C이하	-절연저항IMΩ 이상일 것
제3종	·	1선지락전류 2.5 mm² 이상 ΙΟΟ Q이하	2.설치면이 20° 넘는 경사가 되	
	· 400V넘는		지 않도록 할 것	-지동시간(초이하
특별제3종	저압기기의 외함	2.5 mm^2 이상 10 Q 이하		-무부하전압25Vol하
				-입력전압의 85~110% 이내
누전차단기 설치해야	하는 기계	누전차단기 설치 안해도 되는 경우	누전차단기 접촉할 때 준수사항	누전 경보기 4요소
			·정격감도전류가 30mA 이하 이고 작	
1. 대지전압이 120V	를 조과하는		동시간은 0.03초 이내. 다만, 정격전	
이동형 또는 휴대형			부하전류가 50mA 이상인 경우	
2. 철판·철골 위 등 :			정격감도전류는 200mAol하로 작동시	
소에서 사용하는	0 · п 0	 1. 이중절연구조	간 0.1초 이내	 1.수신기
이동형 또는 휴대형	저기기계·기그	2. 절연대 위 등과 같이 감전위험 없	·분기회로 또는 전기기계 · 기구마다	2.변류기
3. 임시배선의 전로7		는 장소	누전차단기 접속	3.차단릴레이
_	· 교사되는 경조	_	·배전반 또는 분전반 내에 접속하고나	
에서 사용하는	Td-1-1-11 - 1 7	3. 비접지방식의 전로	꽂음접속기형	4.표시등 및 음향장치
이동형 또는 휴대형			누전차단기를 콘센트에 접속할 것	
4. 물 등 습윤장소여	11서 사용하는 저		지락보호전용 기능만 있는 누전차단	
압용 전기기게·기구			기는 과전류를 차단하는 퓨즈나 차단	
I			기 등과 조합	

					, , ,
누설전류가 흐르지 않는데 경보를 발할 때 원인	정전기 재해 - 역학현상	정전기 재해 - 방계	던현상	정전기 재해 예방	}
1.전기적인 유도가 많을 경우 2.변류기의 2차측 배선이 단락되어 지락 되었을 경우 3.변류기의 2차측 배선의 절연상태 가 불량할 경우	1.가루에 의한 눈금의 막힘 2.실의 절단, 보풀일기, 분진부착에 의한 품질저하 3.인쇄시 종이의 파손, 흐트러짐, 오손 ,겹침	정전기 재해 - 방전현상 1.방전전류 : 전자부품의 파괴, 오 동작 2.전자파 : 잡음, 오동작 3.발광 : 사진필름 등의 감광		1. 접지(도체일 부도체는 효과 입 2. 습기 부여(60 3. 도전성 재료 절대 금지-전기를 두니 안됨) 4. 대전 방지제	경우 효과 있으나 었다) ~70%유지) 사용(절연성 재료는 를 가
분진폭발위험장소	정전기 발생원인	전자잡음3요소		피뢰침 보수관리	
20종 - 폭발농도 분진 정상작동 중에 연속적 또는 자주 존재 21종 - 폭발농도 분진 정상작동중에 존재 가능 22종 - 이상작동상태하에서 가연성 분진층이 형성	1.접촉 2.마찰 3.박리	1.노이즈 발생원 2.피해기기 3.전자 매개체		연1회이상 검사, 1.접지저항의 축 2.지상각 접속부 3.지상에서의 단/	3년간 보관 정 의 검사
방폭기 구조 기호	방폭 전기기기 성능 표시	전압의 종별 구분 및 이격거리		1	
	Ex d IIA TI IP 54		교유	직류	이격거리
	Ex : 방폭구조의 상징	저압	600Vo1하	750V이하	l m
내압d 유입o 압력p 안전증e 본질안전i 특수s	d : 방폭구조(내압 방폭구조) IIA : 가스·증기 및 분진의 그룹	고압	600V 초과 7000V 이하	750V 조과 7000V 이하	1.2m
	TI : 온도등급	특별고압	7000V	초과	2 m
	IP 54 : 보호등급				

섬락 = 두장소 사이에 방전	심실세동 위험 파형 = T파(심실휴식시)	가장 위험 통전경로 - 왼손~가슴
누전차단기 최소동작전류 = 50%이상	누전 경보기 = 50mA	발화 누전전류 = 300~500mA
누전경보기의 검출누설 전류치 =	지동시간 = 용접봉 홀더에 무부하전압 발생	파두장 $1.2\mu s$ 파미장 $50\mu s$
200mA ~ IA	후 주접점 개방될 때까지의 시간	표준충격파형 $1.2\! imes\!50\mu s$
인화단계 = 40~43 A/ mm^2	Y종 = 90°C	절연장갑00등급 =교류500/직류750 = 갈색
가스폭발위험장소 = 0종~2종	피뢰침 보호범위 = 없다	폭연성 분진 = 금속관 공사
15.11	65.2	지구 = 1414V
58.36	94.96	13.6
146.7	38mA	TI = 450°C

수식

$$I = \frac{165}{\sqrt{T}} [mA]$$

$$W = I^2 R T$$

$$E = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV = \frac{Q^2}{2C}(J)$$

5.화학설비 위험방지기술			
위험물의 정의	위험물의 특징	카바이드 취급시 안전한 방법	고체 및 액체 화합물의 독성 표현단위
상온 20℃ (기압에서 대기 중의 산소 또는 수분 등과 쉽게 격렬히 반응하면서 수조 이내에 방출되는 막대한 에너지로 인해 화재 및 폭 발을 유발시키는 물질	1.물 또는 산소와의 반응이 용이 2.반응속도가 급격히 진행 3.반응시 수반되는 발열량이 크다 4.수소와 같은 가연성 가스를 발생 한다. 5.화학적 구조 및 결합력이 대단히 불안정하다	1.습기 있는 곳은 피할 것 2.전기설비는 방폭구조로 하고 스위 치는 옥외의 안전한 곳에 설치 3.드럼통 열 때는 내부의 아세틸렌 가스를 발산시키면서 신중히 떼어낼 것	1.LD : 한 마리 동물 치사량 2.MLD : 10마리 이상에서 1마리 죽는 최소양 3.LD50 : 50%죽는 양 4.LD100 : 전부 죽는 양
인화성 가스	인화성 가스의 종류	유독물의 종류와 성상	발화성 물질 저장법
폭발한계농도의 하한이 13% 이하, 또는 상하한의 차가 12% 이상인 것으로서 표준 기압 하의 20°C에서 가스상태인 물질	1.수소 2.아세틸렌 3.에틸렌 4.메탄 5.에탄 6.프로판 7.부탄	1.흄 - 증기화된 물질의 응축 및 산화로 인하여 생기는 고체상의 미립자 2.미스트 - 공기중에 분산된 액체의 작은 입자 3.분진 - 공기 중에 분산된 고체의 작은 입자	1.나트륨,칼륨 - 석유속에 2.황린 - 물속에 3.적린,마그네슘,칼륨 - 격리 4.질산은(AgNO3)용액 - 햇빛을 피 하여
자연발화 발생 조건	자연발화 방지대책	유기용제 업무 게시 사항	유기용제 허용 소비랑
1.표면적이 넓을 것 2.열전도율이 작을 것 3.발열량이 클 것 4.주위의 온도가 높을 것	1.통풍 2.저장실 온도를 낮출 것 3.열이 축적되지 않는 퇴적방법 선 택 4.습도가 높지 않도록	3.중독이 발생할 때의 응급처지방법	제1종: W=1/15*A 제2종: W=2/5*A 제3종: W=3/2*A
유해물질의 허용 농도	연소의 3요소	화학적 폭발	폭발등급
1.시간가중 평균농도(TWA) 2.단시간 노출 한계(STEL) 3.최고허용농도(Ceiling 농도) 4.혼합물질의 허용농도(TLV)	1.가연물 2.열 또는 점화원 3.산소	1.분해폭발 2.화합폭발 3.중합폭발 4.연소폭발	 1등급 0.6mm 초과 -메탄, 에탄, 프로판, 부탄 2등급 0.4mm 초과 0.6mm 이하 -에틸렌, 석탄가스 3등급 0.4mm 이하 -수소, 아세틸렌
DID가 짧아지는 요인	분진폭발 방지대책	분진 폭발 대상물질	발화의 발생요인 4가지
1.점화에너지가 강할수록 2.연소속도가 큰 가스일수록 3.관경이 가늘거나 관 속에 이물질 이 있을 경우 4.압력이 높을수록	1.폭발하한 농도 이하가 되도록 관 리 2.공기 등을 질소, 이산화탄소 등으 로 치환 3.작화원의 제거 및 격리	1.탄닌 2.금속분진 3.곡물가루 시멘트	1.온도 2.조성 3.압력 4.용기의 모양과 크기
분진 폭발의 과정	증기운 폭발	화재의 종류	<u>화재의 예방대책 4가지</u>
분진의 퇴적 → 비산하여 분진운 생성 → 분산 → 점화원 → 폭발	1.다량의 가연성 가스 또는 기화하 기 쉬운 가연성 액체가 개방된 공 간에 유출 2.폐쇄공간과 달리 폭굉으로 발전 가능	A급 : 일반 - 백색 B급 : 유류 - 황색 C급 : 전기 - 청색 D급 : 금속 - 색표시x	1.예방 2.국한 3.소화 4.피난
폭발재해의 근본대책	전기설비 방폭구조 구비조건	퍼지의 종류	화학설비 안전거리
1.폭발봉쇄 2.폭발억제 3.폭발방산	1.퓨즈 사용 2.접지 3.시건장치 4.도선의 인입방식을 정확히 채택	1.진공퍼지 2.압력퍼지 3.스위프퍼지	1.단위공정시설로부터 다른 단위공 정시설 사이 - 10m 2.나머지 경우 - 20m
폭발방호장치의 종류 1.안전밸브 6.역화방지기 2.파열판 7.벤트스택 3.역지밸브 8.자동경보장치 4.배출밸브 9.긴급차단장치 5.통기밸브 10.긴급방출장치	+설 발화형 폭발재해 예방대책 □. 뱅브의 오조작 방지 □. 누설물질 감지경보 □. 발화원관리	폭발범위 1.폭발한계란 인화성 물질이 기체상태에서 공기와 혼합하여 일정농도 범위내에서 연소가 일어나는 범위 2.폭발한계는 하한계와 상한계로 표시 3.상한계란 용량으로 연소가 계속되는 최대의 용량비 4.하한계는 반대 5.위험성은 하한계가 낮을수록 연소범위가 넓을수록 위험 6.압력상승시 하한계는 불변, 상한계는 상승	반응기 안전설계시 고려사항 1.상의 형태 2.온도의 범위 3.운전압력 4.부식성

증류탑 일상점검 항목	지하작업장	인화성 가스 취급시 유의사항	증류탑 운전상 주의사항
1.보온재 및 보냉재의 파손상황 2.도장의 열화 상태 3.기조볼트의 헐거움여부	1.장시간 작업을 계속 하는 경우 4 시간마다 가스농도를 측정 2.가스의 농도가 인화하한계 값의 25% 이상으로 밝혀진 경우 즉시 근로자 대피	1.중전된 용기는 항상 40℃이하의 온도 유지 2.용기는 지붕이 있고, 통풍이 잘 되는 장소에 보관할 것 3.빈 용기와 충전된 용기는 구별하 여 각각의 위치에 놓을 것 4.용기 중의 가스는 전부 사용하지	I.원료의 농도와 공급단 2.환류량의 증감 3.온도구배
열교환기 효율 낮아지는 원인	건조설비구성	말고 약간 남기도록 할 것 <mark>건조설비의 구조</mark>	흡입, 토출 밸브의 불량 원인
1.유체의 오염에 의한 고분자 물이 관내 외벽에 부착 2.관측 또는 동체측에 비응축가스의 축적 3.폐쇄의 경우 스팀의 유량이 급속 히 감소하여 스팀측의 배압이 올라 간다 4.유량이 감소하는 경우	1.구조부분 2.가열장치 3.부속설비	1.건조설비의 바깥면은 불연성 재료로 할 것 2.건조설비의 내부는 청소가 쉬운구조로 할 것 3.덮개를 설치하거나 격벽을 설치할 것 4.좋은말	1.가스압력에 변화 초래 2.가스온도가 상승
유량계의 종류	배관의 종류	공식(pitting)	실린더 주위 이상음
1.차압식 유량계 -피토관 -오리피스 -벤투리미터 2.면적식 유량계 -로타미터	1.배관용 탄소강 강관(SGP) 2.압력배관용 탄소강 강관 (STGP/SPPS) 3.고압배관용 탄소강 강관 (STS/SPPH) 4.고온배관용 탄소강 강관 (STPT/SPHT)	1.금속의 구멍을 내는 국부적인 부 식으로 일단 시작되면 내부적으로 계속된다 2.가장 파괴적이고 깊숙한 부식 형 태이다	
크랭크 주위 이상음	공동현상	서징(맥동)현상	베이퍼 <u>로크</u>
1.주베어링의 마모와 헐거움 2.연결봉 베어링의 마모와 헐거움 3.크로스헤드의 마모와 헐거움	1.부분적으로 증기를 발생시켜 배관을 부식 시키는 현상 2.진동,소음 발생 3.효율저하 및 침식	I.진공계, 유량계, 압력계 등의 침 이 흔들리는 현상 2.유량의 주기적인 변동 발생	1.유체이송시 배관 내에서 외부의 어떤 영향을 받아 액체가 기체로 변화하는 현상 2.진동발생, 펌프효율 감소
부식방지	안전장치의 종류	가스사용의 제한	소화방법
화학설비 또는 그 배관 중 인화점 이 60℃이상인 물질이 접촉하는 부 분에는 부식에 의한 폭발 또는 화 재를 방지하기 위해 부식이 잘 안 되는 재료를 사용하거나 도장등의 조치를 해야한다	1.flarestack -가스나 고휘발성 액체의 증기를 연소해서 대기 중으로 방출 2.blow-down 3.steam-draft	1.공기가 아닌 가스를 부식성 액체 압송 작업에 사용하면 안된다 2.질소나 탄산가스를 사용할 수 있 다	1.제거소화 -가연물을 제거하거나 가연성 액체 의 농도를 희석시켜 연소를 저지 2.산소질식소화 -가연물이 연소할 때 산소농도를 10~15%로 떨어뜨려 연소를 중단 시키는 방법
탄산가스 소화기	할론소화기 종류	화학설비 종류 \	vs 화학설비 부속설비 종류
1.사염화탄소 소화기 -고온의 철, 알루미늄에 접촉하면 염소 및 포스겐 발생 2.산알칼리 소화기 -일반화재에 유효 3.할로겐화물 소화기	ClFlCllBrl a b c d abcd = 소화기 종류 ex)1040=CCL4	1.화학물질 반응 또는 혼합장치 2.화학물질 분리장치 3.화학물질 저장 또는 계량설비 4.열교환기류 5.화학제품 가공설비 6.분체화학물질 취급장치	1.화학물질이송 관련 설비 2.자동제어 관련 설비 3.비상조치 관련설비 4.누출감지 및 경보 관련 설비 5.폐가스 처리설비 6.분진처리설비
-B,C급에 적당 -부촉매 억제효과(F⟨Cl⟨Br⟨I⟩	63/1070-0014	7.분체화학물질 분리장치 8.화학물질 이송 또는 압축설비	7.운전하기 위해 부속된 전기관련설비 8.안전관련설비

실험식 = 가장 간단한 정수비	분자식 = 원자의 종류와 그 수를 원소기호로 표시	포스겐(COCl2) = 극독 = 하리슨시약
인화점 가장 낮은 것 = 아세트알데히드	덕트 = 길이 짧게, 굴곡부 수 적게	반응위험성 = 황색
유해지수 K = 농도*노출시간	위험물 누출 방지 = 가스켓	폭발 = 연소속도 0.1~10m/s
기계적 폭발 = 안전밸브 설치한다	폭굉 = 화염전파속도〉음속	폭굉 = 연소속도 1000~3500m/s
가스는 균일, 액체는 불균일	비등현상 압력상승 폭발 = BLEVE	피크폭발압력 = 최조압력*8
내압방폭구조 나사산 = 5산	반응속도가 지수함수적으로 증대 = 반응폭주	포종탑 = reboiler & condenser
역류방지 = 체크밸브	운동부분 = 패킹	정지부분 = 가스켓
물망치 작용 = 수격작용	외부로부터의 화기를 방지 = 화염방지기	파열판 = 일회용 안전 밸브

$$Cst = \frac{100}{1 + 4.773\left(N + \frac{M}{4}\right)}$$

폭발 하한계 = 0.55 * *Cst* 폭발 상한계 = 3.5 * *Cst*

$$T_2 = T_1 \times \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}$$

6.건설안전기술			
직접가설비	근본적인 건설재해 방지대책	지반의 조사순서	지하탐사법의 종류
1.규준틀 2.비계 및 발판 3.먹매김 4.건축물 보양설비 5.양중, 운반, 타설설비 6.안전시설 중 낙하물 방지	1.공기, 공정의 적정화 2.안전보건 경비의 적정기준 설정 3.적정한 시공업자 선정 4.하도급 계약자의 적정화 5.설계사, 적산담당기술사, 안전보건 교육 실시	사전조사 → 예비조사 →본조사 → 추가조사	1.터파보기 -구멍 간격 5~10cm -지름크기 60~90cm -깊이 1.5~3m 2.짚어보기 -철근을 땅속에 박아 판단 3.물리적 탐사법 -탄성파 탐사법 -전기 비저항법
보일링,파이핑 방지대책	보링시 주의 사항	보링의 종류	표준관입시험
1.Filter 및 차수벽 설치 2.흙막이 근입깊이 깊게 3.약액주입 등의 굴작면 고결 4.지하수위 저하 5.압성토 공법	1.보링 깊이는기초폭의 1.5~2배, 일반적인 경우 20cm 또는 지지층 이상으로 한다 2.간격은 약 30m 3.보링 구멍은 수직으로 판다 4.채취 시료는 충분히 양생해야한다	1.회전식 보링 - 지질상태 가장 정확하게 파악 2.수세식 보링 - 깊은 지층 조사가능 3.충격식 보링 - W/R에 충격날을 설치파여 낙하시켜 토질 분석 4.오거보링 - 송곳을 이용해 깊이 10m 이내의 시추에 사용. 2m 내외의 얕은 지층의 점토층 토질 분석	I.모래의 밀도 측정 2.표준 샘플러를 63.5kg 해머로 76cm 낙하로 쳐 박아 관입량 30cm에 달하는 데 요하는 타격 횟 수를 구한다
소성한계	적정공기	흙의 휴식각	하방 방지대책
반죽된 흑을 손으로 밀어서 지름 3mm의 국수모양으로 만들어 부슬 해질 때의 함수비	산소농도의 범위가 18% 이상 23.5%미만, 탄산가스 농도가 1.5% 미만인 수준의 공기	1.마찰력만으로써 중력에 의하여 정 지되는 흙의 사면각도 2.파기경사각은 휴식각의 2배로 본 다	1.흑막이 근입깊이를 깊게 2.표토제거 하중감소 3.지반개량 4.굴작면 하중증가 5.어스앵커설치
액화 방지대책	사내 안전보건교육의 종류	가설 구조물 구비조건	안전시설비
1.간극수압제거 2.well point 등의 배수 공법 3.치환 및 다짐공법 4.지중연속벽 설치	1.관리감독자 정기교육 2.근로자 정기교육 3.신규채용시 교육 4.특별안전교육 5.작업내용 변경시 교육	1.경제성 2.안전성 3.작업성(사용성)	1.추락 방지용 안전시설비 2.낙하, 비래 보호용 시설비 3.각종 안전표지 등에 소요되는 비용 4.공사현장 내에 중장비로부터 근로자 보호를 위한 교통안전 표지판및 펜스 등 교통안전시설물 5.위생 및 긴급피난용 시설비
유해, 위험 방지를 위하여 방호조치 가 필요한 기계,기구의 종류	셔블계 굴작기계	트랙터계 기계	<u> 간이리프트</u>
1.예조기 2.원심기 3.공기압축기 4.금속절단기 5.지게차 6.포장기계 페이퍼 드레인 머신	1.파워셔블 - 지반면보다 높은 곳의 땅파기에 적합 2.백호 - 토목공사나 수중굴착에 많 이 사용, 지반면보다 낮은 곳의 땅을 파는데 적합 3.드래그라인 - 연약한지반, 낮은 장소의 굴작에 적당 4.클램쉘 - 연약지반, 깊은 땅파기 공사와 흙막이 버팀대를 설치하는데 사용 5.항타기/항발기 - 말뚝작업	1.셔블불도저 2.버킷도저 3.휠불도저	운반구의 바닥면적이 $1m^2$ 이하이거 나 천장높이가 $1.2m$ 이하인것
불도저의 분류	스크레이퍼의 용도	정격하중 등의 표시	운전위치 이탈시 조치사항
1.스트레이트도저 - 블레이드가 수 평 2.앵글도저 - 블레이드의 방향이 20~30° 경사가 진 것 3.틸트도저	1.채굴 2.성토적재 3.운반 4.하역	1.양중기 - 정격하중, 운전속도, 경 고표시 부작 2.달기구 - 정격하중만 표시	2.원동기를 정지시키고 브레이크를 확실히 거는 등 불시 주행을 방지 하기 위한 조치를 할 것
지게차(fork lift)	지게차의 헤드가드 구비조건	폭풍 등으로 인한 이상 유무 점검	컨베이어의 종류
1.마스터의 전경각 5~6° 2.마스터의 후경각 10~12°	1.상부 프레임의 각 개구의 폭 또는 길이는 16cm 미만일 것 2.강도는 포크 리프트의 최대하중의 2배, 4t을 넘을시 4t으로 한다 3.서서조작하는 방식 - 높이 2m 4.앉아서 조작하는 방식 - 높이 1m	1.순간풍속 초당 30m 2.중진 이상 진도의 지진 3.양중기 사용 작업시 미리 기계 각 부위에 이상이 있는지 점검	I.포터블 2.스크루 3.벨트 4.대형

굴착작업시 조사사항	전압식 다짐기계		압쇄기			건설물 등의	l 벽체와 통로와의 간격
1.형상, 지질 및 지층의 상태 2.균열, 함수, 용수 및 동결의 유무 또는 상태 3.매설물 등의 유무 또는 상태 4.지반의 지하수위 상태	1.머캐덤 롤러 -3륜, 쇄석기층 및 자 ⁻ 2.탬덤롤러 -도로용 롤러, 2륜, 7 짐 3.타이어 롤러 -사질토, 소성이 낮은 4.탬핑 롤러 -롤러 표면에 돌기 만	점성토 다 흜	법 2.벽체의 수 3.20m 높	으로 파쇄 해져 해체에 용이, 이까지 작업 발생하여 살	능률 우	0.3m 이동 1.크레인으를 통하는 등의 벽체 2.크레인가 레인거더오 3.크레인가	너더의 통로의 끝과 크
팽창제의 안전	절단순서		붕괴 등의	방지		달기구의	안전계수
1.팽창제와 물의 혼합비율 확인 2.천공직경 30~50mm 유지 3.천공 간격은 콘크리트 강도에 의하여 결정되나 30~70mm가 적당하다 4.개봉된 팽창제 사용x, 쓰다남 은 팽창제 처리에 유의	바닥판 → 보 → 내벽 기둥 → 외벽 → 외곽·		올 우려가 업용리프트 를 증가시	조과하는 바이 가 있는 때에 등에 대하여 비 키는 등 그 ¹ 위한 조치를	는 건설작 받침의 수 붕괴 등을	달기와이어 - 10 2. 화물의 -5 3.훅, 샤클	탑승 운반구 지지하는 너로프 또는 달기 체인 하중 직접지지 라, 클램프, 리프팅 빔 경우 4이상
와이어로프의 사용제한 조건	달기체인의 사용제한 3	조건	전도 등의	방지		해체공법의	
1.이음매가 있는 것 2.끊어진 소선의 수 10% 이상 3.지름의 감소가 공칭지름의 7% 조과 4.꼬인 것 5.심하게 변형 또는 부식 6.열과 전기 충격에 의한 손상	1.길이의 증가가 제3 길이의 5%를 초과한 3 2.제조된 때의 해당 6 의 10%를 초과한 것	차량계 건설기계 등을 사용하는 1.길이의 증가가 제조된 때의 작업시 기계가 넘어지거나 굴러 길이의 5%를 초과한 것 떨어질 우려가 있는 경우 2.제조된 때의 해당 링의 지름 1.유도하는 사람을 배치 의 10%를 초과한 것 2.부동침하방지 3.균열이 있거나 심하게 변형된 3.갓길의 붕괴방지		1.압쇄공법 2.팽창압공 3.화염공법	ქ - 법 - - 소음×,진동×		
악천후 및 강풍시 작업중지	그물코 인장강도		방망사 신	품 인장강도			
1.순간풍속이 초당 10m 초과시 타워크레인의 설치 수리 점검 해체 작업을 중지 2.순간 풍속이 초당 15m 초과 시 타워크레인의 운전 작업을 중지	10cm 12	당강도 20kg 0kg	그물코	三つ [cm] 10 5		방망의 경 는 방망 40	통류 [kg] 매듭 방망 200 110
방망의 표시사항	방망의 사용 제한		계단의 안			토석 붕괴	ドラルス
1.제조자명 2.제조연월 3.재봉치수 4.그물코 5.신품인 때의 방망의 강도 제조일	1.규정 강도 이하 2.인체 또는 그 이상: 갖는 낙하물에 대해 : 은 방망 3.강도가 명확하지 않음	1.35 도 - 계단 및 계단함 500 kg/m^2 이상 $2.$ 폭 - 1 m 이상 $3.$ 계단함 - 높이 3 m 마다 대해 충격을 받 1.2 m 이상의 계단함 설치 4.71 등 간격 - 2 m		2.절토 및 3.공사에 중의 증가 4.지표수 한 토사 중	付면의 기울기 증가 성토 높이의 증가 의한 진동 및 반복하		
토석 붕괴 재해	굴착면 기울기 기준					붕괴 발생	예방 대책
[내적 요인] 1.절토 사면의 토질, 암질	구분 보통흙	습 건) 종류 지	フルミフ 1:1~ 1:0.5	1.5		법면의 기울기 계획 기울기 계획과 차이
2.성토 사면의 토질 3.토석의 강도 저하	암반	연	한암 I: 0.8 연암 I: 0.5 연암 I: 0.3		.5		시 재검토 및 계획 변
붕괴 방지공법	토석 점검 시기		토석 붕괴시 조치사항		낙하물 재	해 방지 대책	
1.활동가능성 있는 토사 제거 2.비탈면 또는 법면의 하단을 다짐 3.배수를 시키고 지하수위를 낮 추기 위하여 수평보링 4.말뚝박기	1.작업 전후 2.비 온 후 3.인접 구역에서 발파형	한 경우	1.동시작약	ქ 금지 로 및 공간 ^및	탁보	1.고소작업 자재를 지 확보 2.방호시설 3.안전한	付장에서는 작업 공간과 덕치할 장소를 충분히 성 설치 작업방법, 자재의 취급 취급방법 등에 대한 교

나하·비래재해 예방대책	가설 구조물의 특징	벽연결 역할기능	비계의 도괴 및 파괴
1.방망 규격은 그물코 가로, 세로 각각 10cm 이하 2.지상에서 10m 이내에 첫 번째 방망 설치, 매 10m 이내마다 반복 설치, 설치각도는 20~30° 유지 3.겹친 폭은 30cm 이상 4.방망의 돌출길이는 수평으로 2m 이상	1.연결재가 부족하여 불안정하기 쉬움 2.부재 결합이 간략하고 불완전 결합이 많음 3.조립의 정밀도 낮음 4.부재는 과서 단면이거나 결함 이 있는 재료가 사용되기 쉬움	1.비계 전체 좌굴을 방지 2.편심하중을 지탱 3.풍하중에 의한 도괴 방지	1.비계, 발판 또는 지지대의 파괴 2.비계, 발판의 탈락 또논 그 지지대의 변위, 변형 3.풍압 4.지주의 좌굴
비계용 통나무 조건	통나무 비계 조립기준	달기강대와 달비계 안전계수	통나무 비계 사용기준
1.끝말구의 지름 4.5cm이상 2.휨 정도는 길이의 1.5%이내 3.1m당 0.5~0.7cm가 이상적 4.갈라진 길이는 전체길이의 1/5 이내, 깊이는 통나무 직경 의 1/4을 넘지 말아야 한다	1.비계기등 간격 2.5m 2.지상으로부터 첫 번째 띠장은 3m이하 위치에 설치	1.강재 2.5 이상 2.목재 5 이상	지상높이 4층 이하 또는 12m 이하인 건축물·공작물 등의 건조 · 해제 및 조립 등 작업에서만 사용할 수 있다
조립 간격		작업 발판의 구조	비계 조립 및 해체
	조립 간격[m]		
단관 틀비계 통나무 5 1.비계기등의 최고부로부터 31m5 본의 강관으로 묶어 세울 것	방향 수평 방향 5 5 6 8 .5 7.5 디는 지점 밑부분의 비계기둥은 2	1.작업발판의 폭은 40cm이상 2.발판재료 간의 틈은 3cm 이하 3.선박 및 보트 건조 작업의 경우 작업 발판의 폭 30cm이상가능 4.틈 3cm 이하 유지 곤란한 경우 5cm 이하 가능	비계재료의 연결·해체 작업을 하는 경우에는 폭 20cm 이상의 발판을 설치
2.비계기등간의 적재하중은 400k 비계의 점검 및 보수	9을 조과하지 않도록 알 것 <mark>말비계</mark>	경사로	통로발판
1.발판 재료의 손상여부 및 부 착 또는 걸림 상태 2.연결부의 풀림 상태 3.연결재료의 손상/부식 상태 4.손잡이의 탈락 여부 5.기둥의 침하, 변형, 변위 또는 흔들림 상태 6.로프의 부작 상태 및 매단 장 치의 흔들림 상태	1.지주부재와 수평면과의 기울기 75°이하, 지주부재와 지주부재 사이를 고정시키는 보조부재 설 치 2.말비계의 높이가 2m 초과시 작업발판의 폭을 40cm 이상으로 한다	1.비탈면의 경사각은30° 이내 2.경사로의 폭은 최소 90cm 이 상	1.발판은 폭 40cm 이상, 두께 3.5cm 이상, 길이는 3.6m 이내 의 것을 사용 2.겹침길이는 20cm 이상
이동용 사다리	조립도	붕괴등의 위험방지	발파의 작업 기준
1.길이 6m 이하 2.다리의 벌림은 벽높이의 1/4 3.벽면 상부로부터 최소한 60cm 이상의 상부 연장길이가 있어야 한다.	흙막이지보공 조립하는 경우 미리 조립도 작성. 조립도는 흑막이판·말뚝·버팀대및 띠장 등 부재의 배치·치수·재질 및 설치방법과 순서가 명시되어야 한다		1.발파공의 충진재료는 점토·모래 등 발화성 또는 인화성의 위험이 없는 재료를 사용 2.폭발하지 않은 경우 -단락시켜 재점화 되지 않도록 조치 후 그 때부터 5분이상 경과한 후가 아니면 화약류의 장전장소에 접근금지 3.폭발하지 않은 경우 -전기뇌관 외의 것에 의한 경우에는 점화한 때부터 15분 이상접근 금지 4.점화하기 전 장전한 장소로부터 30페이상 떨어진 장소에서도통시험을 할 것
거푸집 조립	1	거푸집동바리 및 강재 재료 선정	콘크리트 타설시 준수사항
1.거푸집지보공 조립시 작업 책임자. 2.동바리로 사용하는 강관에 대해서는 방향으로 만듬 3.파이트서포트를 3본이상 이어서 시 높이 2m 이내마다 수평연결재 2개방 4.재료,기구,공구를 올리거나 내릴 때 5.기둥→보받이내력벽→큰보→작은보-	·높이 2m 이내마다 수평연결재를 2개 ·용x, 높이가 3.5m 이상인 경우에는 향 에는 달줄, 다포대 등을 사용	1.강도 2.강성 3.내구성 4.작업성 5.타설 콘크리트의 영향력 6.경제성	1.최상부의 슬래브는 이어붓기를 되도록 피하고 일시에 전체를 타설 2.손수레로 콘크리트를 운반할 때에는 적당한 간격을 유지

측압의 측정 방법	철골의 자립도 검토	운반의 5원칙	중량물 운반 공동작업시 안전 수칙
1.수압판에 의한 방법 2.측압계를 이용하는 방법 3.죄임절물을 변형에 의한 방법 4.OK식 측압계	1.높이 20m 이상인 구조물 2.구조물의 폭과 높이의 비가 1:4 이상인 구조물 3.단면 구조에 현저한 차이가 있는 것 4.연면적당 철골량이 50 kg/m² 이하인 구조물 5.기둥이 타이 플레이트형인 구 조물 6.이음부가 현장 용접인 경우	1.직선운반할 것 2연속운반할 것 3.운반작업을 집중화시킬 것 4.생산을 최고로 하는 운반을 생각할 것 5.최대한 시간과 경비를 절약할 수 있는 운반방법을 고려할 것	1.작업지휘자를 정할 것 2.체력과 기량이 같은 사람을 골라 보조와 속도를 맞출 것 3.운반 도중 서로 신호 없이 힘을 빼지 말 것 4.긴 목재를 둘이서 메고 운반할 때에는 서로 소리를 내어 동작을 맞출 것 5.들어올리거나 내릴 때에는 서로 신호를 하여 동작을 맞출 것
요통 방지대책	화물취급작업시 관리감독자의 직무	화물 적재시 준수사항	철골작업시 작업 중지기준
1.단위 시간당 작업량을 적절히 한다 2.작업전 체조 및 휴식을 부여 한다 3.적정배치 및 교육훈련을 실시 한다 4.운반작업을 기계화한다 5.취급중량을 적절히 한다 6.작업자세의 안전화를 도모한다	1.작업 방법 및 순서를 결정하고 작업을 지휘 2.기구 및 공구를 점검하고 불량품을 제거 3.관계 근로자 외 출입을 금지시키는 일 4.해체 작업을 하는 때에는 하대 위 화물의 낙하 위험 여부를확인하고 그 작업의 착수를지사하는 일	지 아니한 때에는 칸막이나 벽에 기대어 적재하지 않도록 할 것	1.풍속 초당 10m 2.비 시간당 1mm 3.눈 시간당 1cm

공통가설비 = 간접적인 역할을 하는 공사비	지하수가 모래같이 솟아오르는 현상 = 보일링	Quicksand의 진전된 현상 = 파이핑
계상기준 = 안전관리비*1.2 이하	기술지도 = 월 1회	히빙 = 연약성 점토지반이 부풀어 흙막이 파괴
지하수를 뽑아올려 지반 안정 = well point	간극 내의 물이 빠져 흙의 입자 사이가 좁아지 며 침하 = 압밀침하현상	와이어로프 설치각도 60°
타워크레인 = 360° 회전 가능	가이데릭 = 360° 선회가능	방망 지지점 강도 = 600kg or F=200B
벽면 혹은 바닥에 추락의 위험이 우려되는 장소	권상용 와이어로프 길이 = 2회 감고 남을 수	도르래 축 간 거리 = 권상장치 드럼폭의 15배
= 개구부	있는 길이	이상
삼각데릭 = 270°	이동식 비계의 발판 = 폭 40cm, 두께 3.5cm	최고허용 경사도 = 10%
300t급 이상 선박 = 현문 사다리 설치	아크용접 = 3500°C의 아크열 사용	재해자중 사망자 = 부상자의 5배 가중치
고소작업대 = 안전율5이상	손가락 25mm	부두/안벽의 통로 90cm
silo = 슬라이딩폼	트럭 = 7대	