# Guide d'Installation de l'Implémentation MO5 sur FPGA

### **Matériel Requis**

- Carte de développement DE1 avec FPGA Altera/Intel
- Clavier PS/2
- Moniteur VGA
- Carte SD
- Câble Micro USB pour la programmation
- Haut-parleurs ou écouteurs (optionnel)

# **Logiciels Requis**

- Quartus Prime Programmer (ou Quartus II)
- Fichier de configuration FPGA pour MO5 (.sof ou .pof)
- Image ROM du BASIC MO5
- Logiciel utilitaire pour carte SD

#### Procédure d'Installation

### 1. Préparation de la Configuration FPGA

# **Utilisation du fichier .sof (Programmation Volatile)**

- 1. Connectez votre carte DE1 à votre ordinateur via le câble USB
- 2. Lancez Quartus Programmer
- 3. Cliquez sur "Add File" et sélectionnez le fichier .sof du MO5
- 4. Cochez la case "Program/Configure"
- 5. Cliquez sur "Start" pour programmer le FPGA
- 6. La configuration sera perdue lors de la mise hors tension

#### **Utilisation du fichier .pof (Programmation Non-volatile)**

- 1. Connectez votre carte DE1 à votre ordinateur via le câble USB
- 2. Lancez Quartus Programmer
- 3. Configurez le mode sur "Active Serial Programming"
- 4. Cliquez sur "Add File" et sélectionnez le fichier .pof du MO5
- 5. Cochez les cases "Program/Configure" et "Verify"
- 6. Cliquez sur "Start" pour programmer la mémoire flash

7. La configuration persistera après les cycles d'alimentation

#### 2. Configuration de la Mémoire Flash

La mémoire flash de la carte DE1 doit être programmée avec la ROM BASIC du MO5 :

- 1. Préparez votre image ROM du BASIC MO5 (format .bin)
- 2. Convertissez l'image ROM en format hex compatible si nécessaire :

```
$ bin2hex basic.bin basic.hex
```

- 3. Programmez la mémoire flash avec la ROM BASIC à l'adresse correcte (soit via Quartus, soit en utilisant le programmeur flash d'Altera)
- 4. Vérifiez que la programmation a réussi

#### 3. Préparation de la Carte SD

Selon les informations disponibles sur dcmoto.free.fr:

- 1. Formatez une carte SD en FAT16 ou FAT32
- 2. Créez une structure de répertoire correspondant à l'organisation des disques MO5 :

- 3. Téléchargez des logiciels MO5 depuis dcmoto.free.fr
- 4. Convertissez les logiciels au format approprié :
  - Pour les fichiers cassette (.k7), utilisez les outils de conversion mentionnés sur dcmoto.free.fr
  - Pour les images disque (.fd), extrayez-les en utilisant l'utilitaire approprié
- 5. Placez les fichiers convertis dans les répertoires correspondants

# 4. Connexions Physiques

- 1. Insérez la carte SD préparée dans le slot SD de la carte DE1
- 2. Connectez un clavier PS/2 au port PS/2
- 3. Connectez un moniteur VGA au port VGA
- 4. Connectez des haut-parleurs à la sortie audio (si souhaité)
- 5. Connectez l'alimentation à la carte DE1

# 5. Configuration du Système

Après avoir allumé la carte DE1 :

- 1. Définissez la disposition du clavier à l'aide des interrupteurs SW[1:0] :
  - 00 : Disposition QWERTY
  - 01: Disposition AZERTY (Français)
  - 10/11 : Mappage direct
- 2. Définissez la vitesse du CPU à l'aide de l'interrupteur SW[2] :
  - 0 : 1MHz (vitesse originale du MO5)
  - 1: 10MHz (mode accéléré)
- 3. Le système devrait démarrer automatiquement dans le BASIC MO5

#### 6. Dépannage

- Si le système ne démarre pas, appuyez sur KEY[0] pour effectuer une réinitialisation matérielle
- Vérifiez les indicateurs LED pour l'état du système :
  - LEDG[4-5]: État du crayon optique
  - LEDR : État des interrupteurs
  - LEDG[3:0]: État des touches
- Les afficheurs 7 segments montrent l'adresse CPU actuelle pour le débogage

#### **Notes d'Utilisation**

- Utilisez Ctrl+Alt+Suppr pour effectuer une réinitialisation logicielle
- Les commandes BASIC du MO5 devraient fonctionner comme dans le système original
- Pour accéder aux fichiers sur la carte SD, utilisez les commandes BASIC appropriées ou les utilitaires de dcmoto.free.fr
- Le système émule le matériel original du MO5 mais avec des capacités améliorées (résolution plus élevée, option CPU plus rapide, etc.)

# **Ressources Supplémentaires**

- dcmoto.free.fr : Source de logiciels et de documentation MO5
- Manuel de la carte DE1 : Pour les détails sur la configuration de la carte FPGA
- Manuel utilisateur MO5: Pour des informations sur les commandes BASIC MO5 et leur utilisation

#### **Problèmes Courants**

- Carte SD non reconnue : Assurez-vous qu'elle est correctement formatée et contient la structure de répertoire appropriée
- Clavier ne fonctionne pas : Vérifiez la connexion PS/2 et le paramètre de disposition du clavier
- Pas d'affichage : Vérifiez la connexion VGA et la compatibilité du moniteur

•	Problèmes de mémoire flash : Reprogrammez la flash avec la ROM BASIC	