Resumen de los Cambios Realizados en la Screen y Envío de Datos desde la ESP8266

1. Cambios en el Archivo screen.c

Se realizaron modificaciones en la pantalla para procesar y mostrar mensajes de error basados en un byte de errores enviado por la ESP8266.

a. Decodificación de Errores

- Se agregó una función llamada decode_bit, que verifica si un bit específico de un byte está activado (1). Esto se utiliza para determinar qué errores están presentes.
- · Ejemplo:

```
bool decode_bit(uint8_t byte, uint8_t bit_position) {
   return (byte & (1 << bit_position)) != 0;
}</pre>
```

b. Mostrar Mensajes de Error

- Se implementó una función display_errors que genera una lista de mensajes de error basados en los bits activados del byte recibido.
- Los mensajes se muestran en el área de alarmas de la pantalla (label_alarm).
- · Ejemplo:

```
void display_errors(uint8_t error_byte) {
   char error_text[256] = "";
   for (uint8_t i = 0; i < NUM_ERROR_BITS; i++) {
      if (decode_bit(error_byte, i)) {
         strcat(error_text, error_messages[i]);
         strcat(error_text, "\n");
      }
   }
   if (strlen(error_text) == 0) {
      strcpy(error_text, "No se detectaron errores.");
   }
   lv_label_set_text(label_alarm, error_text);
}</pre>
```

c. Estructura de Datos Extendida

• La estructura uart_data_t se amplió para incluir un campo para almacenar el byte de errores (uint8_t errores).

d. Actualización de Pantalla

- En la función update_labels_callback, se actualizan los valores de temperatura, volumen y errores.
- Ejemplo:

```
static void update_labels_callback(void *param) {
   uart_data_t *data = (uart_data_t *)param;
   lv_label_set_text_fmt(label_temp1, "T1: %.2f °C", data->t1);
   lv_label_set_text_fmt(label_temp2, "T2: %.2f °C", data->t2);
   lv_label_set_text_fmt(label_volume, "Volumen: %d ml", data->vol);
   display_errors(data->errores);
}
```

e. Manejo de Datos Recibidos

- Se modificó screen_data_handler para parsear el byte de errores desde la trama enviada por la ESP8266.
- $\bullet \quad \text{Formato esperado: DATA:T1=<temp1>;T2=<temp2>;V0L=<volumen>;ERR=0x<error_byte>;} \ . \\$
- Ejemplo:

```
static void screen_data_handler(const char *data) {
    float t1, t2;
    int vol;
    uint8_t errores = 0;
    if (sscanf(data, "DATA:T1=%f;T2=%f;VOL=%d;ERR=0x%hhX;", &t1, &t2, &vol, &errores) >= 3) {
        latest_data.t1 = t1;
        latest_data.t2 = t2;
        latest_data.vol = vol;
        latest_data.errores = errores;
        lv_async_call(update_labels_callback, &latest_data);
    }
}
```

2. Envío de Datos desde la ESP8266

Se añadió lógica para enviar datos simulados, incluyendo temperaturas, volumen y un byte de errores aleatorio.

Formato de la Trama

La ESP8266 envía los datos en el siguiente formato:

```
DATA:T1=<temp1>;T2=<temp2>;VOL=<volumen>;ERR=0x<error_byte>;
```

Código en la ESP8266

• El byte de errores se genera aleatoriamente para pruebas:

```
uint8_t error_byte = random(0, 256); // Byte aleatorio entre 0x00 y 0xFF
```

• Ejemplo de generación y envío de la trama:

Interpretación del Byte de Errores

• Cada bit del byte representa un posible error:

```
Bit 0: Error 1Bit 1: Error 2...Bit 7: Error 8
```

• Ejemplo:

o 0x05 (00000101 en binario): Representa que están activos los errores 1 y 3.

3. Integración por el Compañero

Para integrar estos cambios:

- 1. Desde el lado de la pantalla:
 - Asegúrate de que el byte de errores (ERR=0xXX) esté incluido en la trama enviada.
 - Los datos deben estar en el formato especificado para que screen.c pueda procesarlos correctamente.
- 2. Desde el lado de la ESP8266:
 - o Implementa el envío de los datos simulados con el formato correcto.
 - o Si ya se tienen errores reales, ajusta el valor del byte de errores (error_byte) según los estados detectados por los sensores o lógicas del sistema.

Con estas modificaciones, ambos sistemas podrán interactuar correctamente para mostrar los errores detectados en tiempo real en la pantalla.