





第 15 章 软件定时器

汪辰

本章内容



- > 软件定时器的分类
- > 软件定时器的设计

本章内容



- > 软件定时器的分类
- > 软件定时器的设计

定时器分类



- 硬件定时器:芯片本身提供的定时器,一般由外部晶振提供,提供寄存器设置超时时间,并采用外部中断方式通知 CPU,参考第 12 章介绍。优点是精度高,但定时器个数受硬件芯片的设计限制。
- 软件定时器:操作系统中基于硬件定时器提供的功能 ,采用软件方式实现。扩展了硬件定时器的限制,可 以提供数目更多(几乎不受限制)的定时器;缺点是 精度较低,必须是 Tick 的整数倍。

软件定时器的分类



> 按照定时器设定方式分:

- 单次触发定时器: 创建后只会触发一次定时器通知事件,触发后该定时器自动停止(销毁)
- 周期触发定时器: 创建后按照设定的周期无限循环触发定时器通知事件,直到用户手动停止。

> 按照定时器超时后执行处理函数的上下文环境分:

- 超时函数运行在中断上下文环境中,要求执行函数的执行时间尽可能短,不可以执行等待其他事件等可能导致中断控制路径挂起的操作。优点是响应比较迅速,实时性较高。
- 超时函数运行在任务上下文环境中,即创建一个任务来执行这个 函数,函数中可以等待或者挂起,但实时性较差。

本章内容



- > 软件定时器的分类
- > 软件定时器的设计


软件定时器的设计



```
/* software timer */
struct timer {
        void (*func)(void *arg);
        void *arg;
        uint32_t timeout_tick;
};
extern struct timer *timer_create(void (*handler)(void *arg), void *arg, uint32_t timeout);
extern void timer_delete(struct timer *timer);
```

软件定时器的设计





谢谢

欢迎交流合作