





第 5 章 RISC-V 汇编语言编程

汪辰

本章内容



- ► RISC-V 汇编语言入门
- ► RISC-V 汇编指令总览
- ➤ RISC-V 汇编指令进阶
- ► RISC-V 汇编函数调用约定
- ► RISC-V 汇编与 C 混合编程



► 【参考 1】: The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged ISA, Document Version 20191213



- ► RISC-V 汇编语言入门
 - 汇编语言概念简介
 - 汇编语言语法介绍
 - •一个典型的例子
- ► RISC-V 汇编指令总览
- ➤ RISC-V 汇编指令进阶
- ► RISC-V 汇编函数调用约定
- ► RISC-V 汇编与 C 混合编程

汇编语言概念简介



- ~ 汇编语言(Assembly Language)是一种"低级"语言。
- > 汇编语言的缺点:
 - 难读
 - 难写
 - 难移植
- > 汇编语言的优点
 - 灵活
 - 强大
- > 汇编语言的应用场景
 - 需要直接访问底层硬件的地方
 - 需要对性能执行极致优化的地方


汇编语言语法介绍 (RISC-V GNU 版本)



- 一个完整的 RISC-V 汇编程序有多条语句组成。
- 一条典型的 RISC-V 汇编语句由 3 部分组成:
 - [label:] [operation] [comment]
 - · label: 标号,GNU 汇编中,任何以冒号结尾的标识符都被认为是一个标号,而不一定非要在一行的开始。
 - operation 可以有以下多种类型:
 - √ instruction: 指令,直接对应二进制机器指令的字符串
 - ✓ pseudo-instruction: 伪指令,为了提高编写代码的效率,可以用一条伪指令指示汇编器产生多条实际的指令 (instructions)。
 - ✓ directive: 伪操作,通过类似指令的形式(以"."开头),通知汇编器如何控制代码的产生等,不对应具体的指令。
 - ✓ macro: 用户自定义的宏
 - · comment: 注释,常用方式:以"#"开始到当前

一个典型的例子





pseudo-instruction



- ► RISC-V 汇编语言入门
- ► RISC-V 汇编指令总览
 - RISC-V 汇编指令操作对象
 - RISC-V 汇编指令编码格式
 - RISC-V 汇编指令分类
 - RISC-V 汇编伪指令一览
- ➤ RISC-V 汇编指令进阶
- P RISC-V 汇编函数调用约定
- ► RISC-V 汇编与 C 混合编程

RISC-V 汇编指令操作对象



- > 寄存器:
 - · 注意:本章节课程涉及 RV32I 的通用寄存器组
 - 32 个通用寄存器, x0 ~ x31
 - 在 RISC-V 中,只对寄存器中的数据执行算术 运算。

▶ 内存:

- 使用字节(Byte)为基本单位寻址
- RV32 可以访问最多 2^32 个字节的内存空间。

RISC-V 汇编指令编码格式



31 27 26 25	24 20	19	15	14	12	11	7	6	0	
funct7	rs2	rs1		fun	ct3		rd	opcode		R-type
imm[11:	0]	rs1		fun	ct3		rd	opcode		I-type
imm[11:5]	rs2	rs1		fun	ct3	imn	n[4:0]	opcode		S-type
imm[12 10:5]	rs2	rs1		fun	ct3	imm[4:1 11]	opcode		B-type
	imm[31	:12]					rd	opcode		U-type
im	imm[20 10:1 11 19:12] rd opcode							J-type		

- ▶ 指令长度: 1 word = 4 bytes = 32 bits
- > 32 个 bit 划分成不同的"域 (field)"
- ► 6 种指令格式 (format)

RISC-V 汇编指令编码格式



31 27 26	25 24 20	19	15	14	12	11	7	6	0	
funct7	rs2	rs1		fun	ct3	r	d	opco	de	R-type
imm[1]	:0]	rs1		fun	ct3	r	d	opco	de	I-type
imm[11:5]	rs2	rs1		fun	ct3	imm	[4:0]	opco	de	S-type
imm[12 10:5]	rs2	rs1		fun	ct3	imm[4	:1 11]	opco	de	B-type
	imm[3]		r	d	opco	de	U-type			
iı	nm[20 10:1			r	d	opco	de	J-type		

▶ 6 种指令格式 (format)

- R-type: (Register),每条指令中有三个 fields,用于指定 3 个 寄存器参数
- I-type: Immediate) ,每条指令除了带有两个寄存器参数外,还带有一个立即数参数(宽度为 12 bits)。
- S-type: (Store),每条指令除了带有两个寄存器参数外,还带有一个立即数参数 (宽度为 12 bits,但 fields 的组织方式不同于 l-type)
- B-type: (Branch),每条指令除了带有两个寄存器参数外,还带有一个立即数参数 (宽度为 12 bits ,但取值为 2 的倍数)。
- U-type: (Upper),每条指令含有一个寄存器参数再加上一个立即数参数(宽度为 20 bits,用于表示一个立即数的高 20 位)
- J-type: (Jump),每条指令含有一个寄存器参数再加上一个立即数参数(宽度为 20 bits)

RISC-V 汇编指令分类



算术运算指令

逻辑运算指令

移位运算指令

内存读写指令

分支与跳转指令

	Inst	Name	FMT	Opcode	funct3	funct7	Description (C)
	add	ADD	R	0110011	0x0	0x00	rd = rs1 + rs2
	sub	SUB	R	0110011	0x0	0x20	rd = rs1 - rs2
	addi	ADD Immediate	I	0010011	0x0		rd = rs1 + imm
	lui	Load Upper Imm	U	0110111			rd = imm << 12
Ĺ	auipc	Add Upper Imm to PC	U	0010111			rd = PC + (imm << 12)
	xor	XOR	R	0110011	0x4	0x00	rd = rs1 ^ rs2
	or	OR	R	0110011	0x6	0x00	rd = rs1 rs2
	and	AND	R	0110011	0x7	0x00	rd = rs1 & rs2
	xori	XOR Immediate	I	0010011	0x4		rd = rs1 ^ imm
	ori	OR Immediate	I	0010011	0x6		rd = rs1 imm
Ļ	andi	AND Immediate	I	0010011	0x7		rd = rs1 & imm
	sll	Shift Left Logical	R	0110011	0x1	0x00	rd = rs1 << rs2
	srl	Shift Right Logical	R	0110011	0x5	0x00	rd = rs1 >> rs2
	sra	Shift Right Arith*	R	0110011	0x5	0x20	rd = rs1 >> rs2
	slt	Set Less Than	R	0110011	0x2	0x00	rd = (rs1 < rs2)?1:0
	sltu	Set Less Than (U)	R	0110011	0x3	0x00	rd = (rs1 < rs2)?1:0
	slli	Shift Left Logical Imm	I	0010011	0x1	imm[5:11]=0x00	rd = rs1 << imm[0:4]
	srli	Shift Right Logical Imm	I	0010011	0x5	imm[5:11]=0x00	rd = rs1 >> imm[0:4]
	srai	Shift Right Arith Imm	I	0010011	0x5	imm[5:11]=0x20	rd = rs1 >> imm[0:4]
	slti	Set Less Than Imm	I	0010011	0x2		rd = (rs1 < imm)?1:0
	sltiu	Set Less Than Imm (U)	I	0010011	0x3		rd = (rs1 < imm)?1:0
	1b	Load Byte	I	0000011	0x0		rd = M[rs1+imm][0:7]
	1h	Load Half	I	0000011	0x1		rd = M[rs1+imm][0:15]
	lw	Load Word	I	0000011	0x2		rd = M[rs1+imm][0:31]
	1bu	Load Byte (U)	I	0000011	0x4		rd = M[rs1+imm][0:7]
	lhu	Load Half (U)	I	0000011	0x5		rd = M[rs1+imm][0:15]
	sb	Store Byte	S	0100011	0x0		M[rs1+imm][0:7] = rs2[0:7]
	sh	Store Half	S	0100011	0x1		M[rs1+imm][0:15] = rs2[0:15]
	sw	Store Word	S	0100011	0x2		M[rs1+imm][0:31] = rs2[0:31]
	beq	Branch ==	В	1100011	0x0		if(rs1 == rs2) PC += imm
	bne	Branch !=	В	1100011	0x1		if(rs1 != rs2) PC += imm
	blt	Branch <	В	1100011	0x4		if(rs1 < rs2) PC += imm
	bge	Branch ≤	В	1100011	0x5		if(rs1 >= rs2) PC += imm
	bltu	Branch < (U)	В	1100011	0x6		if(rs1 < rs2) PC += imm
	bgeu	Branch \geq (U)	В	1100011	0x7		if(rs1 >= rs2) PC += imm
	jal	Jump And Link	J	1101111			rd = PC+4; PC += imm
	jalr	Jump And Link Reg	I	1100111	0x0		rd = PC+4; PC = rs1 + imm

注:部分指令因篇幅原因未列出,譬如Compare/Synch/Change Level 指令等。具体请参考RISC-V 规范手册

RISC-V 汇编伪指令一览 _s

Pseudoinstruction	Base Instruction(s)	Meaning
la rd, symbol	auipc rd, symbol[31:12] addi rd, rd, symbol[11:0]	Load address
l{b h w d} rd, symbol	auipc rd, symbol[31:12] l{b h w d} rd, symbol[11:0](rd)	Load global
s{b h w d} rd, symbol, rt	auipc rt, symbol[31:12] s{b h w d} rd, symbol[11:0](rt)	Store global
fl{w d} rd, symbol, rt	auipc rt, symbol[31:12] fl{w d} rd, symbol[11:0](rt)	Floating-point load global
fs{w d} rd, symbol, rt	auipc rt, symbol[31:12] fs{w d} rd, symbol[11:0](rt)	Floating-point store global
nop	addi x0, x0, 0	No operation
li rd, immediate	Myriad sequences	Load immediate
mv rd, rs	addird, rs, 0	Copy register
not rd, rs	xori rd, rs, -1	One's complement
neg rd, rs	sub rd, x0, rs	Two's complement
negwrd, rs	subw rd, x0, rs	Two's complement word
sext.w rd, rs	addiw rd, rs, 0	Sign extend word
seqz rd, rs	sltiu rd, rs, 1	Set if $=$ zero
snez rd, rs	sltu rd, x0, rs	Set if ≠ zero
sltz rd, rs	slt rd, rs, x0	Set if < zero
sgtz rd, rs	slt rd, x0, rs	Set if > zero
fmv.s rd, rs	fsgnj.s rd, rs, rs	Copy single-precision register
fabs.s rd, rs	fsgnjx.s rd, rs, rs	Single-precision absolute value
fneg.s rd, rs	fsgnjn.s rd, rs, rs	Single-precision negate
fmv.d rd, rs	fsgnj.d rd, rs, rs	Copy double-precision register
fabs.d rd, rs	fsgnjx.d rd, rs, rs	Double-precision absolute value
fneg.d rd, rs	fsgnjn.d rd, rs, rs	Double-precision negate
beqz rs, offset	beq rs, x0, offset	Branch if = zero
bnez rs, offset	bne rs, x0, offset	Branch if \neq zero
blez rs, offset	bge x0, rs, offset	Branch if \leq zero
bgez rs, offset	bge rs, x0, offset	Branch if \geq zero
bltz rs, offset	blt rs, x0, offset	Branch if < zero
bgtz rs, offset	blt x0, rs, offset	Branch if > zero
bgt rs, rt, offset	blt rt, rs, offset	Branch if >
ble rs, rt, offset	bge rt, rs, offset	Branch if \leq
bgtu rs, rt, offset	bltu rt, rs, offset	Branch if >, unsigned
bleu rs, rt, offset	bgeu rt, rs, offset	Branch if ≤, unsigned
j offset	jal x0, offset	Jump
jal offset	jal x1, offset	Jump and link
jr rs	jalr x0, rs, 0	Jump register
jalr rs	jalr x1, rs, 0	Jump and link register
ret	jalr x0, x1, 0	Return from subroutine
call offset	auipc x1, offset[31:12] jalr x1, x1, offset[11:0]	Call far-away subroutine
tail offset	auipc x6, offset[31:12] jalr x0, x6, offset[11:0]	Tail call far-away subroutine
fence	fence iorw, iorw	Fence on all memory and I/O
161108	Tence forw, forw	rence on an memory and 1/0





- ▶ RISC-V 汇编语言入门
- ► RISC-V 汇编指令总览
- ► RISC-V 汇编指令详解
 - 算术运算指令
 - •逻辑运算指令
 - 移位运算指令
 - 内存读写指令
 - •条件分支指令
 - 无条件跳转指令
 - RISC-V 指令寻址模式总结
- > RISC-V 汇编函数调用约定
- PRISC-V 汇编与 C 混合编程






j	语法 ADD RD RS2			D, F	RS1,										
				\ <u>\</u>	v6	7 7		\		VE	1 54	7			
31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11		7	6	0	
	funct7		rs	2	r	rs1	fun	ct3		rd		op	code	R-type	

- opcode (7): R-types 的 opcode 是 0b0110011,
- funct7+funct3 (10): 和 opcode 一起决 定最终的指令类型
- rs1 (5): 第一个 operand ("source register 1")
- rs2 (5): 第二个 operand ("source register 2")
- rd (5): "destination register" 田干友故





ADD







ì	语法 SUB RD, RS1, RS2														
/-	/T.1			auh	VE	v.G	~7		\ <u></u>		v.G	V 7			
31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11		7	6	0	
	funct7			rs	32	r	s1	fun	ct3		rd		op	code	R-ty





ì	吾法			ADDI RD, RS1, IMM											
/7	rıl —			744	VE	V6	1		\/ [-	v6	ı 1			
31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11		7	6	0	
	imm[11:0]				r	rs1	fun	ct3		rd		op	code	I-typ	

- opcode (7): I-types 的 opcode 是 0b0010011,
- funct3 (3): 和 opcode 一起决定最终的指令 类型
- rs1 (5): 第一个 operand ("source register 1")
- rd (5): "destination register" 用于存放 计算的结果,这里是求和的结果。
- imm (12): "immediate" 立即数。代替了



ADDI (ADD Immediate)

i	ADDI RD, RS1, IMM														
/_					VE	v6	E		VE	-	v6	1 /	E /		
31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11		7	6	0	
	imm[11:0]				rs	s1	fun	ct3		rd		op	code	I-type	

- imm (12): "immediate", 立即数占 12 位
- · 在参与算术运算前该 immediate 会被 "符号扩展" 为一个 32 位的数
- 这个立即数可以表达的数值范围为: [-2¹¹, +2¹¹),即[-2048, 2047)。





> 基于算术运算指令实现的其他伪指令

伪指令	语法	等价指令	指令描述	例子
NEG	NEG RD, RS	SUB RD, x0, RS	对 RS 中的值取 反并将结果存放 在 RD 中	neg x5, x6
MV	MV RD, RS	ADDI RD, RS, 0	将 RS 中的值拷 贝到 RD 中	mv x5, x6
NOP	NOP	ADDI x0, x0, 0	什么也不做	nop



➤ ADDI 的局限性

语	语法 ADDI RD, RS1, IMM														
/_	/Til - 3 dd x			VE	v6	1		\/ [: _	VA	ı 1				
31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11		7	6	0	
	imm[11:0]				r	s1	fun	ct3		rd		op	code	I-typ	

给一个寄存器赋值的数值范围只有: [-2048, 2047)。

如果要赋值一个太数(RV32)怎么办? 解决思路:自己构造一个。

具体做法:

引入一个新的命令先设置高 20 位,存放在 rs1 复用现有的 ADDI 命令补上剩余的低 11 位即可



LUI (Load Upper Immediate)

	语法			LUI	RC), IM	IM							
	例子	引子 lui x5, 0x12345						X5	$\bar{b} = 0$	0x123	45 <	< 12		
31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0	
	imm[31:12]										rd	op	code	U-type

- LUI 指令采用 U-type:
 - ✓ opcode (7): U-types 的 opcode 是 0b0110111,
 - ✓ rd (5): "destination register" 用于存放结果
 - ✓ imm (20): "immediate", 立即数
- · LUI 指令会构造一个 32 bits 的立即数,这个立即数的高 20 位对应指令中的 imm ,的低



▶ 利用 LUI + ADDI 来为寄存器加载一个大数 0x12345678



lui x1, 0x12345 # x1 = 0x12345000 addi x1, x1, 0x678# x1 = 0x12345678



▶ 利用 LUI + ADDI 来为寄存器加载一个大数 0x12345800



lui x1,0x12345 # x1 = 0x12345000 addi x1, x1,0x800# x1 = 0x12345800

31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0	
1	0000	0000	000			rs1	L	fun	ct3		rd	opo	code	I-type





▶ 利用 LUI + ADDI 来为寄存器加载一个大数 0x12345800



```
lui x1, 0x12346 # x1 = 0x12346000
addi x1, x1, -0x800 # x1 = 0x12345800
```



语法	LI RD, IMM	
例子	li x5, 0x12345678	x5 = 0x12345678

- LI (Load Immediate) 是一个伪指令 (pseudo-instruction)
- · 汇编器会根据 IMM 的实际情况自动生成正确的 真实指令(instruction)。

Bing^o



AUIPC

ü	吾法		,	AU	IPC	RD,	IMM	1						
侈	列子			aui	рс х	(5, 0)	×123	45	X5	$\bar{5} = 0$	0x123	45 <	< 12	
31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0	
				im	m[31	:12]					rd	op	code	U-

- AUIPC 指令采用 U-type
- 和 LUI 指令类似,AUIPC 指令也会构造一个 32 bits 的立即数,这个立即数的高 20 位对 应指令中的 imm ,低 12 位清零。但和 LUI 不同的是,AUIPC 会先将这个立即数和 PC 值相加,将相加后的结果存放在 RD 中。



LA (Load Address)

语法	LA RD, LABEL	
例子	la x5, foo	x5 =

- LA 是一个伪指令(pseudo-instruction)
- · 具体编程时给出需要加载的 label ,编译器会根据实际情况利用 auipc 和其他指令自动生成正确的指令序列。
- 常用于加载一个函数或者变量的地址。



指令	语法	描述		例子			
ADD	ADD RD, RS1, RS2	RS1 和 RS2 的	RS1 和 RS2 的值相加,结果保存到 RD				
SUB	SUB RD, RS1, RS2	RS1 的值减去 F	RS2 的值,结果保存到 RD	sub x5, x6, x7			
ADDI	ADDI RD, RS1, IMM	RS1 的值和 IMI	RS1 的值和 IMM 相加,结果保存到 RD				
LUI	LUI RD, IMM		构造一个 32 位的数,高 20 位存放 IMM ,低 12 位清零。结果保存到 RD				
AUIPC	AUIPC RD, IMM		构造一个 32 位的数,高 20 位存放 IMM ,低 12 位清零。结果和 PC 相加后保存到 RD				
		的组合					
NEG	NEG RD, RS	SUB RD, x0, RS	对 RS 中的值取反并将结果存 放在 RD 中	neg x5, x6			
MV	MV RD, RS	ADDI RD, RS, 0	mv x5, x6				
NOP	NOP	ADDI x0, x0, 0	什么也不做	nop			

逻辑运算指令(Logical Instructions)



指令	格式	语法	描述	例子
AND	R-type	AND RD, RS1, RS2	RD = RS1 & RS2	and x5, x6, x7
OR	R-type	OR RD, RS1, RS2	$RD = RS1 \mid RS2$	or x5, x6, x7
XOR	R-type	XOR RD, RS1, RS2	RD= RS1 ^ RS2	xor x5, x6, x7
ANDI	I-type	ANDI RD, RS1, IMM	RD = RS1 & RS2	andi x5, x6, 20
ORI	I-type	ORI RD, RS1, IMM	RD = RS1 IMM	or x5, x6, 20
XORI	I-type	XORI RD, RS1, IMM	RD= RS1 ^ IMM	xor x5, x6, 20

- 所有的逻辑指令都是按位操作
- XOR (eXclusive OR, "异或"): 两个 bit 值不同(异)则取值为 1 (达到类似取 1 为 OR 的效果);如果两个 bit 相同则取值为 0。

伪指令	语法	等价指令	描述	例子
NOT	NOT RD, RS	XORI RD, RS, -1	对 RS 的值按位取反,结果 存放在 RD 中	not x5, x6

移位运算指令(Shifting Instructions)



> 逻辑移位

指令	格式	语法	描述	例子
SLL	R- type	SLL RD, RS1, RS2	逻辑左移(Shift Left Logical), RD = RS1 << RS2	sll x5, x6, x7
SRL	R- type	SRL RD, RS1, RS2	逻辑右移(Shift Right Logical) RD = RS1 >> RS2	srl x5, x6, x7
SLLI	I-type	SLLI RD, RS1, IMM	逻辑左移立即数(Shift Left Logical Immediate) RD= RS1 << IMM	slli x5, x6, 3
SRLI	I-type	SRLI RD, RS1, IMM	逻辑右移立即数(Shift Right Logical Immediate) RD = RS1 >> IMM	srli x5, x6, 3

无论是逻辑左移还是逻辑右移,补足的都是 0

移位运算指令(Shifting Instructions)



> 算术移位


指令	格式	语法	描述	例子
SRA	R-type	SRA RD,RS1,RS2	算术右移(Shift Right Arithmetic) RD= RS1 >> RS2	sra x5, x6, x7
SRAI	I-type	SRAI RD, RS1, IMM	算术右移立即数(Shift Right Arithmetic Immediate) RD= RS1 >> IMM	srai x5, x6, 3

- 算术右移时按照符号位值补足。
- 对于算术移位,只有算术右移,没有算术左移,左移会导致 MSB(符号位)丢失,失去算术移位的意义。

内存读写指令(Load and Store Instructions)



- 内存读指令: Load ,将数据从内存读入寄存器。
- 内存写指令: Store ,将数据从寄存器写出到内存。



内存读写指令(Load and Store Instructions)



内存读(Load)

指令	格式	语法	描述	例子
LB	I-type	LB RD, IMM(RS1)	Load Byte ,从内存中读取一个 8 bits 的数据到 RD 中,内存地址 = RS1 + IMM ,数据在保存到 RD 之前会执行 sign-extended。	lb x5, 40(x6)
LBU	I-type	LBU RD, IMM(RS1)	Load Byte Unsigned ,从内存中读取一个 8 bits 的数据到 RD 中,内存地址 = RS1 + IMM ,数据在保存到 RD 之前 会执行 zero-extended 。	lbu x5, 40(x6)
LH	I-type	LH RD, IMM(RS1)	Load Halfword ,从内存中读取一个 16 bits 的数据到 RD中,内存地址 = RS1 + IMM,数据在保存到 RD 之前会执行 sign-extended 。	lh x5, 40(x6)
LHU	I-type	LHU RD, IMM(RS1)	Load Halfword Unsigned ,从内存中读取一个 16 bits 的数据到 RD 中,内存地址 = RS1 + IMM ,数据在保存到 RD 之前会执行 zero-extended 。	lhu x5, 40(x6)
LW 3	主意。 2047]。	MARD给MHT3的/扁和	多 <mark>元 元 </mark>	lw x5, 40(x6)

为何对 word 的 load 不区分无符号和有符号方式?

内存读写指令(Load and Store Instructions)



内存写(Store)

指令	格式	语法	描述	例子
SB	S-type	SB RS2, IMM(RS1)	Store Byte ,将 RS2 寄存器中低 8 bits 的数据 写出到内存中,内存地址 = RS1 + IMM 。	sb x5, 40(x6)
SH	S-type	SH RS2, IMM(RS1)	Store Halfword,将 RS2 寄存器中低 16 bits 的数据写出到内存中,内存地址 = RS1 + IMM。	sh x5, 40(x6)
SW	S-type	SW RS2, IMM(RS1) 26 25 24 20	Store Word ,将 RS2 寄存器中的 32 bits 的数	sw x5, 40(x6)
[imm[1		rs1 funct3 imm[4:0] opco	

注意: IMM 给出的偏移量范围是 [-2048, 2047]。



为何对于 load 要区分无符号方式和有符号方式,而 store 不区分?

条件分支指令(Conditional Branch



指令	格式	语法	描述	例子
BEQ	B- type	BEQ RS1,RS2,IMM	Branch if EQual 。比较 RS1 和 RS2 的值,如果相等,则执行路径 跳转到一个新的地址。	beq x5, x6, 100
BNE	B- type	BNE RS1,RS2,IMM	Branch if Not Equal 。比较 RS1 和 RS2 的值,如果不相等,则执行路径跳转到一个新的地址。	bne x5, x6, 100
BLT	B- type	BLT RS1,RS2,IMM	Branch if Less Than。按照 有符号方式 比较 RS1 和 RS2 的值,如果 RS1 < RS2 ,则执行路径跳转到一个新的地址。	blt x5, x6, 100
BLT U	B- type	BLTU RS1,RS2,IMM	Branch if Less Than (Unsigned)。按照无符号方式比较 RS1 和 RS2 的值,如果 RS1 < RS2 ,则执行路径跳转到一个新的地址。	bltu x5, x6, 100
BGE	B- type	BGE RS1,RS2,IMM	Branch if Greater than or Equal。按照 有符号方式 比较 RS1 和RS2 的值,如果 RS1 >= RS2 ,则执行路径跳转到一个新的地址。	bge x5, x6, 100
BLT U	B- 31 imm	BLTU 27 26 25 24 [12 10:5] rs		bgeu x5, x6, 100 0 B-type

[•] 跳转的目标地址计算方法: 先将 IMM x 2 ,符号扩展后和 PC 值相加得到最终的目标地址,所以跳转范围是以 PC 为基准, +/- 4KB 左右 ([-4096, 4094])。

[•]具体编程时,不会直接写 IMM ,而是用标号代替,交由链接器来最终决定 IMM 的值。

条件分支指令(Conditional Branch



	actric	tions)						
•••	伪指 令	语法	等价指令	描述				
	BLE	BLE RS, RT, OFFSET	BGE RT, RS, OFFSET	Branch if Less & Equal ,有符号方式比较,如果 RS <= RT ,跳转到 OFFSET				
	BLEU	BLEU RS, RT, OFFSET	BGEU RT, RS, OFFSET	Branch if Less or Equal Unsigned ,无符号方式比较,如 果 RS <= RT ,跳转到 OFFSET				
	BGT	BGT RS, RT, OFFSET	BLT RT, RS, OFFSET	Branch if Greater Than ,有符号方式比较,如果 RS > RT ,跳转到 OFFSET				
	BGTU	BGTU RS, RT, OFFSET	BLTU RT, RS, OFFSET	Branch if Greater Than Unsigned ,无符号方式比较,如果 RS > RT ,跳转到 OFFSET				
	BEQZ	BEQZ RS, OFFSET	BEQ RS, x0, OFFSET	Branch if Equal Zero, 如果 RS == 0 ,跳转到 OFFSET				
	BNEZ	BNEZ RS, OFFSET	BNE RS, x0, OFFSET	Branch if Not Equal Zero, 如果 RS!= 0 ,跳转到 OFFSET				
	BLTZ	BLTZ RS, OFFSET	BLT RS, x0, OFFSET	Branch if Less Than Zero, 如果 RS < 0 ,跳转到 OFFSET				
	BLEZ	BLEZ RS, OFFSET	BGE x0, RS, OFFSET	Branch if Less or Equal Zero, 如果 RS <= 0,跳转到 OFFSET				
	BGTZ	BGTZ RS, OFFSET	BLT x0, RS, OFFSET	Branch if Greater Than Zero ,如果 RS > 0 ,跳转到				



> JAL (Jump And Link)

语法				JAL	JAL RD, LABEL									
例子				jal	jal x1, label									
31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0	
	imm[20 10:1 11 19:12]							rd	ope	code	J-t			

- · JAL 指令使用 J-type 编码格式。
- JAL 指令用于调用子过程 (subroutine/function)。
- · 子过程的地址计算方法:首先对 20 bits 宽的 IMM x 2 后进行 sign-extended ,然后将符号扩展后的值和 PC 的值相加。因此该函数跳转的范围是以 PC 为基准,上下~+/- 1MB。
- · JAL 指令的下一条指令的地址写入 RD ,保存为返回地址。
- · 实际编程时,用 label 给出跳转的目标,具体 IMM



> JALR (Jump And Link Register)

语法						JALR RD, IMM (RS1)									
/7						ial	r v1	10	\cap / \sim	5)					
31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11		7	6	0	
imm[11:0]				rs?	L	fun	ct3		rd		ope	code	I-typ		

- JALR 指令使用 I-type 编码格式。
- JALR 指令用于调用子过程 (subroutine/function)。
- · 子过程的地址计算方法: 首先对 12 bits 宽的 IMM 进行 sign-extended, 然后将符号扩展后的值和 RS1 的值相加,得到最终的结果后将其最低位设置为 0 (确保地址按 2 字节对齐)。因此该函数跳转的范围是以 RS1 为基准,上下~+/-2KB。
- · JALR 指令的下一条指令的地址写入 RD ,保存为返回地址。



- > 如何解决更远距离的跳转?
 - AUIPC X6, IMM-20
 - JALR X1,X6, IMM-12



如果跳转后不需要返回,可以利用 x0 代替 JAL 和 JALR 中的 RD

伪指令	语法	等价指令	描述	例子
J	J OFFSET	JAL X0, OFFSET		
JR	JR OFFSET	JALR X0, 0(RS)		

RISC-V 指令寻址模式总结



所谓寻址模式指的是指令中定位操作数(oprand)或者地址的方式

C

寻址模式	解释	例子
立即数寻址	操作数是指令本身的一部分	addi x5, x6, 20
寄存器寻址	操作数存放在寄存器中,指令中指定访问的寄存器从而获取	addi x5, x6, 20
基址寻址	该操作数。 操作数在内存中,指令中通过指定寄存器(基址 base)和	lw x5, 40(x6)
	立即数(偏移量 offset),通过 base + offset 的方式获得操作数在内存中的地址从而获取该操作数	
PC 相对寻	分支和跳转指令中,通过 PC 和指今中的立即数相加获得目	beq x5, x6, 100
<u>址</u>	标地址的值	

31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0	
im	m[12	10:5	5]	rs	32	rs.	1	fun	ct3	imm[[4:1 11]	op	code	B-type


本章内容



- ▶ RISC-V 汇编语言入门
- ➤ RISC-V 汇编指令总览
- ➤ RISC-V 汇编指令详解
- ► RISC-V 汇编函数调用约定
 - 汇编编程时为何需要制定函数调用约定
 - 函数调用栈的概念
 - 函数调用过程中有关寄存器的编程约定
 - 函数调用过程中函数跳转和返回指令的编程约定
 - 函数调用过程中实现被调用函数的编程约定
- ► RISC-V 汇编与 C 混合编程


汇编编程时为何需要制定函数调用约定(Calling Conventions)






函数调用栈的概念(1)





函数调用栈的概念(2)





函数调用过程中有关寄存器的编程约定



寄存器名	ABI 名 (编程用 名)	用途约定	谁负责保存
x0	zero	读取时总为 0 , 写入时不起任何效果	N/A
x1	ra	存放函数返回值(return address)	Caller
x2	sp	存放栈指针(stack pointer)	Callee
x5~x7, x28~x3 1	t0~t2, t3~t6	临时(temporaries)寄存器,相对 Caller 来说 Callee 不保证这些寄存器中的值在函数调用过程中保持不变,这意味着如果需要的话, Caller 需要自己在调用 Callee 之前保存临时寄存器中的值。	Caller
x8, x9, x18~x2 7	s0, s1, s2~s11	保存(saved)寄存器,对于 Callee 来说需要保证这些寄存器的值在函数返回后仍然维持原值,所以一旦 Callee 在自己的函数中会用到这些寄存器则需要在栈中备份并在退出函数时进行恢复。	Callee
x10, x11	a0,a1	用于在函数调用过程中保存第一个和第二个参数,以及在函数返回时传递返回值。	Caller
x12 ~ x17	a2 ~ a7	如果函数调用时需要传递更多的参数,则可以用这些寄存器,但注意用于传递 参数的寄存器最多只有 8 个(a0 ~ a7),如果还有更多的参数则要利用 栈。	Caller


函数调用过程中函数跳转和返回指令的编程约定(1)



伪指令	等价指令	描述	例子
jal offset	jal x1, offset	跳转到 offset 制定位置,返回地 址保存在 x1 (ra)	jal foo
jalr rs	jalr x1, 0(rs)	跳转到 rs 中值所指定的位置,返回地址保存在 x1 (ra)	jalr s1
j offset	jal x0, offset	跳转到 offset 制定位置,不保存返回地址	j loop
ir rs	ialr x0, 0(rs)	跳转到 rs 中值所指定的位置 不	ir s1
		保存返回地址	
call offset	auipc x1, offset[31 : 12] + offset[11] jalr x1, offset[11:0] (x1)	长跳转调用函数	call foo
tail	auipc x6, offset[31 : 12] +	长跳转尾调用	tail foo
offset	offset[11] jalr x0, offset[11:0](x6)		

函数调用过程中函数跳转和返回指令的编程约定(2)





函数调用过程中实现被调用函数的编程约定



def function () {

函数起始部分(Prologue)

减少 sp 的值,根据本函数中使用 saved 寄存器的情况以及 local 变量的多少开辟 栈空间。

将 saved 寄存器的值保存到栈中

娴築掛矮体还会调用其他的函数,则将 ra 寄存器的值保存到栈中

函数退出部分(Epilogue)

从栈中恢复 saved 寄存器

如果需要的话,从栈中恢复 ra 寄存器

增加 sp 的值,恢复到进入本函数之前的状态。

调用 ret 返回

本章内容



- ► RISC-V 汇编语言入门
- ► RISC-V 汇编指令总览
- ➤ RISC-V 汇编指令详解
- ► RISC-V 汇编函数调用约定
- ▶ RISC-V 汇编与 C 混合编程
 - •RISC-V 汇编调用 C 函数
 - ·C 函数中嵌入 RISC-V 汇编

RISC-V 汇编调用 C 函数



- ▶ 遵守 ABI (Abstract Binary Interface) 的规定
 - 数据类型的大小,布局和对齐
 - 函数调用约定(Calling Convention)
 - 系统调用约定
 - •
- ► RISC-V 函数调用约定规定:
 - 函数参数采用寄存器 a0 ~ a7 传递
 - · 函数返回值采用寄存器 a0 和 a1 传递

C 函数中嵌入 RISC-V 汇编



asm volatile (

汇编指令列表

- : 输出操作数(可选)
- : 输入操作数(可选)
- : 可能影响的寄存器或者存储器(可选)

);

指令列表用双引号括起来,多条指令之间用 ";" 或者 "\n" 分隔 "输出操作数" 和 "输入操作数" 用于将需要操作的 C 变量和汇编指令的操作数对应起来。

"可能影响的寄存器或者存储器"用于告知编译器当前嵌入的汇编语句可能修改的寄存器或者内存,方便编译器执行优化。

谢谢

欢迎交流合作