





第 12 章 硬件定时器

汪辰



- ➤ RISC-V 定时器中断
- ► RISC-V CLINT 介绍
- **硬件定时器的应用**



- ➤ 【参考 1】: The RISC-V Instruction Set Manual , Volume I: Unprivileged ISA , Document Version 20191213
- ➤ 【参考 2】: The RISC-V Instruction Set Manual, Volume II: Privileged Architecture, Document Version 20190608-Priv-MSU-Ratified
- ► 【参考 3】:SiFive FU540-C000 Manual, v1p0



- ► RISC-V 定时器中断
- ► RISC-V CLINT 介绍
- **硬件定时器的应用**

RISC-V 中断(Interrupt)的分类

ISCAS MIST

- ➤ 本地(Local)中断
 - software interrupt
 - timer interrupt
- → 全局(Global)中断
 - externel interrupt

──M mode Software Interrupt	
M mode Timer Interrupt	
——M and S mode External Interrupt→	U54 Hart1

Interrupt	Exception Code	Description
1	0	User software interrupt
1	1	Supervisor software interrupt
1	2	Reserved for future standard use
1	3	Machine software interrupt
1	4	User timer interrupt
1	5	Supervisor timer interrupt
1	6	Reserved for future standard use
1	7	Machine timer interrupt
1	8	User external interrupt
1	9	Supervisor external interrupt
1	10	Reserved for future standard use
1	11	Machine external interrupt
1	12-15	Reserved for future standard use
1	≥16	Reserved for platform use

[参考 2] Table 3.6: Machine cause register (mcause) values after trap.

【参考 3】 Figure 3: FU540-C000 Interrupt Architecture Block Diagram.

Core Local INTerruptor






Figure 3: FU540-C000 Interrupt Architecture Block Diagram.

~ -



- ➤ RISC-V 定时器中断
- ► RISC-V CLINT 介绍
- > 硬件定时器的应用

CLINT 编程接口 - 寄存器 (timer 部分)




可编程寄存器	功能描述	内存映射地址
mtime	real-time 计数器(counter)。在 RV32 和 RV64 上都是 64-bit 字长。系统必须保证该计 数器的值始终按照一个固定的频率递增。	BASE + 0xbff8
mtimecmp	timer compare register。在 RV32 和 RV64 上都是 64-bit 字长。	BASE + 0x4000 + (hart) * 8)

- RISCV 规范规定, CLINT 的寄存器编址采用内存映射 (memory map)方式。
- ▶ 具体寄存器编址采用 base + offset 的格式,且 base 由各个特定 platform 自己定义。针对 QEMU-virt,其 CLINT 的设计参考了 SFIVE, base 为 0x2000000。
- 当 mtime >= mtimecmp 时, CLINT 负责产生一个 timer 中断。如果要使能该中断需要保证全局中断打开并且 mie.MTIE 标志位置 1。
- 当 timer 中断发生时, hart 会设置 mip.MTIP ,程序可以在 mtimecmp 中写入新的值清除 mip.MTIP 。

CLINT 编程接口 - 寄存器 (timer 部分)







- ➤ RISC-V 定时器中断
- ► RISC-V CLINT 介绍
- > 硬件定时器的应用

硬件定时器的应用: 时间管理



生活离不开对时间的管理;操作系统的运行也是一样。



- > 操作系统中最小的时间单位
- ➤ Tick 的单位(周期)由硬件定时器的周期决定 (通常为 1~100ms)
- > Tick 周期越小,系统的精度越高,但开销越大

0



〉操作系统维护的一个整型计数值,记录着系统 启动直到当前发生的 Tick 总数。

> 可用于维护系统的墙上时间,所以也称为系统

时钟。



```
/* interval ~= 1s */
#define TIMER_INTERVAL CLINT_TIMEBASE_FREQ
static uint32_t _tick = 0;
```

```
void timer_init()
{
     timer_load(TIMER_INTERVAL);
```

```
void timer_handler()
{
    __tick++;
    printf("tick: %d\n", __tick);
    timer_load(TIMER_INTERVAL);
}
```

谢谢

欢迎交流合作