

开源共享

携手共进

深圳普中科技有限公司

官方网站: www.prechin.cn

技术论坛: www.prechin.net

技术 QQ: 2489019400

咨询电话: 0755-61139052

ENC28J60 以太网开发手册

本手册我们将向大家介绍 PZ-ENC28J60 网络模块及其使用。本手册我们将使用 PZ-ENC28J6 网络模块和 uIP 1.0 实现: TCP 服务器、 TCP 客服端以及 WEB 服务器等三个功能。本章分为如下几部分内容:

- 1 ENC28J60 以及 uIP 介绍
- 2 硬件设计
- 3 软件设计
- 4 实验现象




1 ENC28J60 以及 uIP 介绍

1.1 ENC28J60 简介

ENC28J60 是带有行业标准串行外设接口(Serial Peripheral Interface, SPI)的独立以太网控制器。它可作为任何配备有 SPI 的控制器的以太网接口。ENC28J60 符合 IEEE 802.3 的全部规范,采用了一系列包过滤机制以对传入数据包进行限制。 它还提供了一个内部 DMA 模块,以实现快速数据吞吐和硬件支持的 IP 校验和计算。 与主控制器的通信通过两个中断引脚和 SPI 实现,数据传输速率高达 10 Mb/s。两个专用的引脚用于连接 LED,进行网络活动状态指示。ENC28J60 的主要特点如下:

- (1) 兼容 IEEE802.3 协议的以太网控制器
- (2) 集成 MAC 和 10 BASE-T 物理层
- (3) 支持全双工和半双工模式
- (4) 数据冲突时可编程自动重发
- (5) SPI 接口速度可达 10Mbps
- (6) 8K 数据接收和发送双端口 RAM
- (7) 提供快速数据移动的内部 DMA 控制器
- (8) 可配置的接收和发送缓冲区大小
- (9) 两个可编程 LED 输出
- (10) 带 7 个中断源的两个中断引脚
- (11) TTL 电平输入
- (12) 提供多种封装: SOIC/SSOP/SPDIP/QFN 等 ENC28,I60 的典型应用电路如图所示:




ENC28J60 由七个主要功能模块组成:


- 1) SPI 接口, 充当主控制器和 ENC28J60 之间通信通道。
- 2) 控制寄存器,用于控制和监视 ENC28J60。
- 3) 双端口 RAM 缓冲器,用于接收和发送数据包。
- 4) 判优器,当 DMA、发送和接收模块发出请求时对 RAM 缓冲器的访问进行控制。
 - 5) 总线接口,对通过 SPI 接收的数据和命令进行解析。
- 6) MAC(Medium Access Control)模块,实现符合 IEEE 802.3 标准的 MAC 逻辑。
 - 7) PHY (物理层) 模块,对双绞线上的模拟数据进行编码和译码。

ENC28J60 还包括其他支持模块,诸如振荡器、片内稳压器、电平变换器(提供可以接受 5V 电压的 I/O 引脚)和系统控制逻辑。


ENC28J60 的功能框图如图所示:



PZ-ENC28J60 以太网模块采用 ENC28J60 作为主芯片,单芯片即可实现以太 网接入,利用该模块,基本上只要是个单片机就可以实现以太网连接。 PZ-ENC28J60 以太网模块原理图如图所示:



PZ-ENC28J60 以太网模块外观图如图所示:



该模块通过一个 2*4 的排针与外部电路连接,这 8 个引脚分别是: 3.3V、CS、GND、SCK、RST、MOSI、INT、MISO。其中 GND 和 3.3V 用于给模块供电,MISO/MOSI/SCK 用于 SPI 通信, CS 是片选信号, INT 为中断输出引脚, RST 为模块复位信号。

1.2 uIP 简介

uIP 由瑞典计算机科学学院(网络嵌入式系统小组)的 Adam Dunkels 开发。 其源代码由 C 语言编写,并完全公开, uIP 的最新版本是 1.0 版本,本指南 移植和使用的版本正是此版本。

uIP 协议栈去掉了完整的 TCP/IP 中不常用的功能,简化了通讯流程,但保留了网络通信必须使用的协议,设计重点放在了 IP/TCP/ICMP/UDP/ARP 这些网络层和传输层协议上,保证了其代码的通用性和结构的稳定性。


由于 uIP 协议栈专门为嵌入式系统而设计,因此还具有如下优越功能:

- 1) 代码非常少, 其协议栈代码不到 6K, 很方便阅读和移植。
- 2) 占用的内存数非常少, RAM 占用仅几百字节。
- 3) 其硬件处理层、协议栈层和应用层共用一个全局缓存区,不存在数据的 拷贝,且发送和接收都是依靠这个缓存区,极大的节省空间和时间。
 - 4) 支持多个主动连接和被动连接并发。
- 5) 其源代码中提供一套实例程序: web 服务器, web 客户端, 电子邮件发送程序(SMTP 客户端), Telnet 服务器, DNS 主机名解析程序等。通用性强,移植起来基本不用修改就可以通过。

6) 对数据的处理采用轮循机制,不需要操作系统的支持。

由于 uIP 对资源的需求少和移植容易,大部分的 8 位微控制器都使用过 uIP 协议栈,而且很多的著名的嵌入式产品和项目(如卫星, Cisco 路由器,无 线传感器网络)中都在使用 uIP 协议栈。

uIP 相当于一个代码库,通过一系列的函数实现与底层硬件和高层应用程序的通讯,对于整个系统来说它内部的协议组是透明的,从而增加了协议的通用性。 uIP 协议栈与系统底层和高层应用之间的关系如图所示:



从上图可以看出,uIP 协议栈主要提供 2 个函数供系统底层调用:uip_input 和 uip_periodic。另外和应用程序联系主要是通过 UIP_APPCALL 函数。

当网卡驱动收到一个输入包时,将放入全局缓冲区 uip_buf 中,包的大小由全局变量 uip_len 约束。同时将调用 uip_input()函数,这个函数将会根据包首部的协议处理这个包和需要时调用应用程序。当 uip_input()返回时,一个输出包同样放在全局缓冲区 uip_buf 里,大小赋给 uip_len。如果 uip_len 是0,则说明没有包要发送。否则调用底层系统的发包函数将包发送到网络上。

uIP 周期计时是用于驱动所有的 uIP 内部时钟事件。当周期计时激发,每一个 TCP 连接都会调用 uIP 函数 uip_periodic()。类似于 uip_input()函数。uip_periodic()函数返回时,输出的 IP 包要放到 uip_buf 中,供底层系统查询 uip_len 的大小发送。

由于使用 TCP/IP 的应用场景很多,因此应用程序作为单独的模块由用户实现。uIP 协议栈提供一系列接口函数供用户程序调用,其中大部分函数是作为 C 的宏命令实现的,主要是为了速度、代码大小、效率和堆栈的使用。用户需要将

应用层入口程序作为接口提供给 uIP 协议栈, 并将这个函数定义为宏 UIP_APPCALL()。这样, uIP 在接收到底层传来的数据包后, 在需要送到上层应 用程序处理的地方, 调用 UIP_APPCALL()。在不用修改协议栈的情况下可以适配不同的应用程序。

uIP 协议栈提供了我们很多接口函数,这些函数在 uip.h 中定义,为了减少函数调用造成的额外支出,大部分接口函数以宏命令实现的, uIP 提供的接口函数有:

- 1, 初始化 uIP 协议栈: uip init()
- 2. 处理输入包: uip input()
- 3. 处理周期计时事件: uip periodic()
- 4. 开始监听端口: uip listen()
- 5. 连接到远程主机: uip connect()
- 6. 接收到连接请求: uip connected()
- 7. 主动关闭连接: uip_close()
- 8. 连接被关闭: uip closed()
- 9. 发出去的数据被应答: uip acked()
- 10. 在当前连接发送数据: uip send()
- 11. 在当前连接上收到新的数据: uip newdata()
- 12. 告诉对方要停止连接: uip_stop()
- 13. 连接被意外终止: uip_aborted()

1.3 uIP 移植

接下来,我们看看 uIP 的移植过程。首先,打开 uIP 源码包 ("\uIP 学习资料\uIP-1.0源码"),uIP1.0 的源码包里面有如下内容:



其中 apps 文件夹里面是 uip 提供的各种参考代码,本实验我们主要有用到里面的 webserver 部分。 doc 文件夹里面是一些 uip 的使用及说明文件,是学习 uip 的官方资料。 lib 文件夹里面是用于内存管理的一个代码,我们没有用到。 uip 里面就是 uip 1.0 的源码了,移植的时候我们全部要用到。 unix 里面提供的是具体的应用实例,我们移植参考主要是依照这个里面的代码。

(1) 移植第一步:实现在 unix/tapdev.c 里面的三个函数。

首先是 tapdev_init 函数,该函数用于初始化网卡(也就是我们的 ENC28J60),通过这个函数实现网卡初始化。其次是 tapdev_read 函数,该函数用于从网卡读取一包数据,将读到的数据存放在 uip_buf 里面,数据长度返回给 uip_len。最后是 tapdev_send 函数,该函数用于向网卡发送一包数据,将全局缓存区 uip_buf 里面的数据发送出去(长度为 uip_len)。其实这三个函数就是实现最底层的网卡操作。

- (2) 第二步,因为 uIP 协议栈需要使用时钟,为 TCP 和 ARP 的定时器服务,因此我们需要 STM32 提供一个定时器做时钟,提供 10ms 计时(假设 clock-arch.h 里面的 CLOCK_CONF_SECOND 为 100),通过 clock-arch.c 里面的 clock_time 函数返回给 uIP 使用。
- (3) 第三步,配置 uip-conf.h 里面的宏定义选项。主要用于设置 TCP 最大连接数、 TCP 监听端口数、 CPU 大小端模式等,这个大家根据自己需要配置即可。

通过以上 3 步的修改,我们基本上就完成了 uIP 的移植。在使用 uIP 的时候,一般通过如下顺序:

1) 实现接口函数(回调函数) UIP_APPCALL。

该函数是我们使用 uIP 最关键的部分,它是 uIP 和应用程序的接口,我们必须根据自己的需要,在该函数做各种处理,而做这些处理的触发条件,就是前面提到的 uIP 提供的那些接口函数,如 uip_newdata、uip_acked、uip_closed等等。另外,如果是 UDP,那么还需要实现 UIP_UDP_APPCALL 回调函数。

- 2) 调用 tapdev_init 函数,先初始化网卡。 此步先初始化网卡,配置 MAC 地址,为 uIP 和网络通信做好准备。
- 3) 调用 uip init 函数,初始化 uIP 协议栈。

此步主要用于 uip 自身的初始化,我们直接调用就是。

4) 设置 IP 地址、网关以及掩码

这个和电脑上网差不多,只不过我们这里是通过 uip_ipaddr、uip_sethostaddr、uip_setdraddr 和 uip_setnetmask 等函数实现。

5) 设置监听端口

uIP 根据你设定的不同监听端口,实现不同的服务,比如我们实现 Web Server 就监听 80 端口(浏览器默认的端口是 80 端口),凡是发现 80 端口的数据,都通过 Web Server 的 APPCALL 函数处理。根据自己的需要设置不同的监听端口。不过 uIP 有本地端口(lport)和远程端口(rport)之分,如果是做服务端,我们通过监听本地端口(lport)实现;如果是做客户端,则需要去连接远程端口(rport)。

6) 处理 uIP 事件

最后,uIP 通过 uip_polling 函数轮询处理 uIP 事件。该函数必须插入到用户的主循环里面(也就是必须每隔一定时间调用一次)。

2 硬件设计

本实验使用到硬件资源如下:

- (1) D1 和 D2 指示灯
- (2) K LEFT 和 K RIGHT 按键
- (3) 串口1
- (4) TFTLCD 模块
- (5) ENC28 I60 网络模块

前四部分电路在前面章节都介绍过,这里就不多说,下面我们来看下 ENC28J60 模块与开发板如何连接的 (PZ6806L 开发板未集成 ENC28J60 模块, PZ6806D 开发板集成了此模块,因此我们同样将此模块按照 PZ6806D 以太网电路连接)。前面我们介绍了 PZ-ENC28J60 网络模块的接口,我们通过杜邦线将以太网模块与 STM32 开发板的以太网端子连接,连接关系如图所示:

编号	1	2	3	4	5	6	7	8
PZ-ENC28J60以太网模块	3.3V	CS	GND	SCK	RST	MOSI	INT	MISO
STM32开发板以太网接口	3. 3V	PB12	GND	PB13	PB9	PB15	PB8	PB14

对应开发板实物接口如图所示:




从上图中可以看出,其实 PZ-ENC28J60 网络模块同 STM32 开发板的管脚顺序是一一对应的,直接按照丝印标注连接即可。在开发板连接网络模块以后,我们还需要一根网线(自备),连接网络模块和路由器,这样我们才能实现和电脑的连接。

3 软件设计

本实验所实现的功能为: 开机检测 ENC28J60, 如果检测不成功,则提示报错。 在成功检测到 ENC28J60 之后,初始化 uIP,并设置 IP 地址(192.168.1.16)等,然后监听 80 端口和 1200端口,并尝试连接远程 1400端口,80端口用于实现 WEB Server 功能, 1200端口用于实现 TCP Server 功能,连接 1400端口实现 TCP Client 功能。此时,我们在电脑浏览器输入http://192.168.1.16,就可以登录到一个界面,该界面可以控制开发板上两个LED 灯的亮灭,还会显示开发板的当前时间以及开发板 STM32 芯片的温度(每10 秒自动刷新一次)。另外我们通过网络调试软件(做 TCP Server 时,设置 IP地址为: 192.168.1.181,端口为 1400;做 TCP Client 时,设置 IP地址为: 192.168.1.16,端口为 1200)同开发板连接,即可实现开发板与网络调试软件之间的数据互发。按 K_RIGHT,由开发板的 TCP Server 端发送数据到电脑的 TCP Client 端。 按 K_LEFT,由开发板的 TCP Client 端发送数据到电脑的 TCP Server 端。 LCD 显示当前连接状态。

我们打开本实验工程,我们在该工程源码下面加入 uIP-1.0 文件夹,存放 uIP1.0 源码,再新建了 uIP-APP 文件夹,存放应用部分代码,因为 uIP 自己有一个 timer.c 和 timer.h 的文件,所以我们要确保自己工程内定时器的驱动文件不要与之重名。在 APP 文件夹内我们还新建了一个 ENC28,J60 文件夹,用于

存放 ENC28J60 的驱动代码。详细的步骤这里我们就不一一阐述了,大家可以打开工程查看,全部改好之后,工程如图所示:



图中 uIP-1.0 文件夹里面的代码全部是 uIP 提供的协议栈源码,而 uIP-APP 里面的代码则部分是我们自己实现的,部分是 uIP 提供的,其中:

clock-arch.c,属于 uIP 协议栈, uIP 通过该代码里面的 clock_time 函数获取时钟节拍。

tapdev.c,同样是 uIP 提供,用来实现 uIP 与网卡的接口,该文件实现 tapdev_init、tapdev_read 和 tapdev_send 三个重要函数。

tcp_demo.c,完成 UIP_APPCALL 函数的实现,即 tcp_demo_appcall 函数。该函数根据端口的不同,分别调用不同的 appcall 函数,实现不同功能。同时该文件还实现了 uip_log 函数,用于打印日志。

tcp_client_demo. c,完成一个简单的 TCP 客户端应用,实现与电脑 TCP 服务端的数据收发。

tcp_server_demo.c,完成一个简单的 TCP 服务端应用,实现与电脑 TCP 客户端的数据收发。

httpd.c、httpd-cgi.c、httpd-fs.c 和 httpd-strings.h,属于 uIP 提供的 WEB 服务器参考代码,我们通过修改部分代码,实现一个简单的 WEB 服务

器。

由于工程代码较多,我们仅挑选一些重点来介绍。

首先是 enc28J60.c 文件,这个里面存放的是 enc28J60 相关的驱动代码。我们通过 spi2 驱动 enc28J60。 所以首先是 enc28J60 初始化函数 ENC28J60_Init(), 初始化完成之后,其他的代码就是通过 spi 接口控制 enc28J60 进行相关的操作,这些操作的方法以及指令在 enc28J60 的数据手册可以找到,这里我们不做过多讲解。

enc28j60 的底层代码写好之后,接着就是接口层封装了。这个是 tapdev.c 里面完成的。打开 tapdev.c 文件可以看到里面有三个函数,这三个函数向下负责与 enc28j60 的接口打交道, 向上提供给 uip 或者用户函数直接调用。 代码如下:

```
//MAC 地址, 必须唯一
```

//如果你有两个 STM32 开发板, 想连入路由器, 则需要修改 MAC 地址不一样! const u8 mymac[6]={0x04, 0x02, 0x35, 0x00, 0x00, 0x01}; //MAC 地址

```
//配置网卡硬件,并设置 MAC 地址
//返回值: 0, 正常; 1, 失败;
u8 tapdev_init(void)
{
    u8 i, res=0;
    res=ENC28J60_Init((u8*)mymac); //初始化 ENC28J60

    //把 IP 地址和 MAC 地址写入缓存区
    for (i = 0; i < 6; i++)uip_ethaddr.addr[i]=mymac[i];
    // 指 示 灯 状态:0x476 is PHLCON LEDA(绿)=links status,

LEDB(红)=receive/transmit
    //PHLCON: PHY 模块 LED 控制寄存器
    ENC28J60_PHY_Write(PHLCON, 0x0476);
```

```
return res;

//读取一包数据

uint16_t tapdev_read(void)

{
   return ENC28J60_Packet_Receive(MAX_FRAMELEN, uip_buf);

}

//发送一包数据

void tapdev_send(void)

{
   ENC28J60_Packet_Send(uip_len, uip_buf);
}
```

tapdev_init 函数,该函数用于初始化网卡,即初始化我们的 ENC28J60,初始化工作主要通过调用 ENC28J60_Init 函数实现,该函数在 enc28j60.c 里面实现,同时该函数还用于设置 MAC 地址,这里请确保 MAC 地址的唯一性。在初始化 enc28j60 以后,我们设置 enc28j60 的 LED 控制器工作方式,即完成对 ENC28J60 的全部初始化工作。该函数的返回值用于判断网卡初始化是否成功。

tapdev_read 函数,该函数调用 ENC28J60_Packet_Receive 函数,实现从网卡(ENC28J60)读取一包数据,数据被存放在 uip_buf 里面,同时返回读到的包长度(包长度一般是存放在 uip len 里面的)。

tapdev_send 函数,该函数调用 ENC28J60_Packet_Send 函数,实现从网卡 (ENC28J60) 发送一包数据到网络,数据内容存放在 uip_buf,数据长度为 uip len。

```
再来看看 tcp_demo.c 里面的 tcp_demo_appcall 函数,该函数代码如下:
//TCP应用接口函数(UIP_APPCALL)
//完成 TCP 服务(包括 server 和 client)和 HTTP 服务
void tcp_demo_appcall(void)
{
```

```
switch(uip conn->lport)//本地监听端口 80 和 1200
      case HTONS(80):
          httpd_appcall();
          break;
      case HTONS (1200):
          tcp_server_demo_appcall();
          break;
      default:
          break;
   }
   switch(uip_conn->rport) //远程连接 1400 端口
       case HTONS (1400):
          tcp_client_demo_appcall();
          break;
       default:
          break;
   }
}
```

该函数即 UIP_APPCALL 函数,是 uIP 同应用程序的接口函数,该函数通过端口号选择不同的 appcall 函数,实现不同的服务。其中 80 端口用于实现 WEB 服务,通过调用 httpd_appcall 实现; 1200 端口用于实现 TCP 服务器,通过调用 tcp_server_demo_appcall 函数实现; 1400 是远程端口,用于实现 TCP 客户端,调用 tcp_client_demo_appcall 函数实现。

接着,我们来看看这 3 个 appcall 函数,首先是 WEB 服务器的 appcall 函数: httpd_appcall,该函数在 httpd.c 里面实现,源码如下:

//http 服务(WEB)处理

```
void httpd appcall(void)
      struct
                 httpd state
                                *s
                                             (struct
                                                        httpd state
*)&(uip_conn->appstate);//读取连接状态
      if(uip_closed() | uip_aborted() | uip_timedout())//异常处理
      }else if(uip connected())//连接成功
          PSOCK_INIT(&s->sin, s->inputbuf, sizeof(s->inputbuf) - 1);
          PSOCK INIT(&s→sout, s→inputbuf, sizeof(s→inputbuf) - 1);
          PT_INIT(&s->outputpt);
          s->state = STATE_WAITING;
                timer_set(&s->timer, CLOCK_SECOND * 100);*/
          s->timer = 0;
          handle connection(s);//处理
      }else if(s!=NULL)
          if (uip_pol1())
             ++s->timer;
             if (s-) timer \geq 20 uip abort ();
             else s\rightarrow timer = 0:
          handle connection(s);
      }else uip_abort();//
    该函数在连接建立的时候,通 handle_connection 函数处理 http 数据,
handle_connection 函数代码如下:
   //分析 http 数据
```

```
static void handle connection(struct httpd state *s)
      handle input(s); //处理 http 输入数据
      if(s->state==STATE_OUTPUT)handle_output(s);//输出状态,处理输出
数据
   }
   该函数调用 handle input 处理 http 输入数据,通过调用 handle output
实现 http 网页输出。对我们来说最重要的是 handle_input 函数,
handle_input 函数代码如下:
   extern unsigned char data index html[]; //在 httpd-fsdata.c 里面
被定义,用于存放 html 网页源代码
   extern void get temperature (u8 *temp);
                                       //在main函数实现,用于获
取温度字符串
   extern void get_time(u8 *time);
                                         //在 main 函数实现,用于
获取时间字符串
   const
LED1_ON_PIC_ADDR="http://www.prechin.net/data/attachment/common/c8/co
mmon_2_banner.jpg"; //LED1 亮, 图标地址
                                 u8
                                                            *
   const
LED2 ON PIC ADDR="http://www.prechin.net/data/attachment/common/c8/co
mmon_3_banner.jpg"; //LED2 亮, 图标地址
   const
                                 118
LED OFF PIC ADDR="http://www.prechin.net/data/attachment/common/c8/co
mmon_4_banner.jpg"; //LED 灭, 图标地址
```

//处理 HTTP 输入数据

static PT_THREAD(handle_input(struct httpd_state *s))

```
{
      char *strx;
      u8 dbuf[17];
      PSOCK_BEGIN(&s->sin);
      PSOCK_READTO(&s->sin, ISO_space);
      if (strncmp (s->inputbuf,
                                                         http_get,
4)!=0)PSOCK CLOSE EXIT(&s->sin); //比较客户端浏览器输入的指令是否是
申请 WEB 指令 "GET "
      PSOCK READTO(&s->sin, ISO space);
   //" "
      if (s->inputbuf[0] != ISO slash) PSOCK CLOSE EXIT(&s->sin);
      //判断第一个(去掉 IP 地址之后)数据,是否是"/"\
      if(s->inputbuf[1] == ISO space||s->inputbuf[1] == '?')
      //第二个数据是空格/问号
         if (s-) input buf [1]==?? &&s-) input buf [6]==0x31) //LED1
             led1=!led1;
             strx=strstr((const char*)(data_index_html+13), "D1 状态
");
             if(strx)//存在"LED1 状态"这个字符串
                strx=strstr((const char*)strx, "color:#");// 找 到
"color:#"字符串
                if(led1)//LED1灭
                    strncpy(strx+7, "5B5B5B", 6); //灰色
                   strncpy(strx+24, "灭", 2); //灭
                   strx=strstr((const char*)strx, "http:");// 找 到
```

```
"http:"字符串
                    strncpy(strx, (const
char*)LED_OFF_PIC_ADDR, strlen((const char*)LED_OFF_PIC_ADDR));//LED1
灭图片
                 }else
                    strncpy(strx+7, "FF0000", 6); //红色
                    strncpy(strx+24, "亮", 2); //"亮"
                    strx=strstr((const char*)strx, "http:");// 找 到
"http:"字符串
                    strncpy(strx, (const
char*) LED1 ON PIC ADDR, strlen((const char*) LED1 ON PIC ADDR));//LED1
亮图片
          }else if (s-)inputbuf[1]=='?' \&\&s-)inputbuf[6]==0x32)//LED2
             1ed2=!1ed2;
             strx=strstr((const char*)(data_index_html+13), "D2 状态
");
             if(strx)//存在"LED2 状态"这个字符串
                 strx=strstr((const char*)strx, "color:#");// 找 到
"color:#"字符串
                 if(led2)//LED2灭
                    strncpy(strx+7, "5B5B5B", 6); //灰色
                    strncpy(strx+24, "灭", 2); //灭
                    strx=strstr((const char*)strx, "http:");// 找 到
```

```
"http:"字符串
                    strncpy(strx, (const
char*)LED_OFF_PIC_ADDR, strlen((const char*)LED_OFF_PIC_ADDR));//LED2
灭图片
                }else
                    strncpy(strx+7, "00FF00", 6); //绿色
                    strncpy(strx+24, "亮", 2); //"亮"
                    strx=strstr((const char*)strx, "http:");// 找 到
"http:"字符串
                    strncpy(strx, (const
char*)LED2_ON_PIC_ADDR, strlen((const char*)LED2_ON_PIC_ADDR));//LED2
亮图片
          strx=strstr((const char*)(data_index_html+13), "℃");//找到
          if(strx)
             get_temperature(dbuf);
                                    //得到温度
             strncpy(strx-4, (const char*)dbuf, 4); //更新温度
          strx=strstr((const char*)strx, "RTC 时间:"); //找到"RTC 时间:"
字符
          if(strx)
             get_time(dbuf);
                                     //得到时间
             strncpy(strx+33, (const char*)dbuf, 16); //更新时间
```

```
    strncpy(s->filename, http_index_html, sizeof(s->filename));
}else //如果不是' '/'?'
{
    s->inputbuf[PSOCK_DATALEN(&s->sin)-1] = 0;
    strncpy(s->filename, &s->inputbuf[0], sizeof(s->filename));
}
s->state = STATE_OUTPUT;
while(1)
{
    PSOCK_READTO(&s->sin, ISO_n1);
    if(strncmp(s->inputbuf, http_referer, 8) == 0)
    {
        s->inputbuf[PSOCK_DATALEN(&s->sin) - 2] = 0;
    }
}
PSOCK_END(&s->sin);
}
```

这里,我们需要了解 uIP 是把网页数据(源文件)存放在 data_index_html,通过将这里面的数据发送给电脑浏览器,浏览器就会显示出我们所设计的界面了。当用户在网页上面操作的时候,浏览器就会发送消息给 WEB 服务器,服务器根据收到的消息内容,判断用户所执行的操作,然后发送新的页面到浏览器,这样用户就可以看到操作结果了。本实验我们实现的 WEB 服界面如图所示:



图中两个按键分别控制 D1 和 D2 的亮灭, 然后还显示了 STM32 芯片的温度和 RTC 时间等信息。

控制 D1, D2 亮灭我们是通过发送不同的页面请求来实现的,这里我们采用的是 Get 方法(请自行百度),将请求参数放到 URL 里面,然后 WEB 服务器根据 URL 的参数来相应内容,这样实际上 STM32 就是从 URL 获取控制参数,以控制 D1 和 D2 的亮灭。 uIP 在得到 Get 请求后判断 URL 内容,然后做出相应控制,最后修改 data_index_html 里面的部分内容(比如指示灯图标的变化,以及提示文字的变化等),再将 data_index_html 发送给浏览器,显示新的界面。

显示 STM32 温度和 RTC 时间是通过刷新实现的, uIP 每次得到来自浏览器的请求就会更新 data_index_html 里面的温度和时间等信息,然后将data_index_html 发送给浏览器,这样达到更新温度和时间的目的。但是这样我们需要手动刷新,比较麻烦,所以我们在网页源码里面加入了自动刷新的控制代码,每 10 秒钟刷新一次,这样就不需要手动刷新了。

handle_input 函数实现了我们所说的这一切功能,另外请注意data_index_html 是存放在httpd-fsdata.c(该文件通过 include 的方式包含进工程里面)里面的一个数组,并且由于该数组的内容需要不停的刷新,所以我们定义它为 sram 数据, data_index_html 里面的数据,则是通过一个工具软件: amo 的编程小工具集合 V1.2.6. exe,将网页源码转换而来,该软件在光盘

有提供,如果想自己做网页的朋友,可以通过该软件转换。

WEB 服务器相关内容就为大家介绍这么多。

接下来看看 TCP 服务器 appcall 函数: tcp_server_demo_appcall,该函数在 tcp_server_demo.c 里面实现,该函数代码如下:

```
u8 tcp_server_databuf[200]; //发送数据缓存
u8 tcp_server_sta; //服务端状态
//[7]:0, 无连接;1, 已经连接;
//[6]:0, 无数据;1, 收到客户端数据
//[5]:0, 无数据;1, 有数据需要发送
```

//这是一个 TCP 服务器应用回调函数。

//该函数通过 UIP_APPCALL(tcp_demo_appcal1) 调用, 实现 Web Server 的功能.

//当 uip 事件发生时,UIP_APPCALL 函数会被调用,根据所属端口(1200),确定是否执行该函数。

//例如 : 当一个 TCP 连接被创建时、有新的数据到达、数据已经被应答、数据需要重发等事件

```
void tcp_server_demo_appcall(void)
{
```

struct tcp_demo_appstate *s = (struct tcp_demo_appstate
*)&uip_conn->appstate;

if(uip_aborted())tcp_server_aborted(); //连接终止

if(uip_timedout())tcp_server_timedout(); //连接超时

if(uip_closed())tcp_server_closed(); //连接关闭

if(uip_connected())tcp_server_connected(); //连接成功

if(uip_acked())tcp_server_acked(); //发送的数据成功送达

//接收到一个新的 TCP 数据包

if (uip newdata())//收到客户端发过来的数据

```
if((tcp server sta&(1<<6))==0)//还未收到数据
             if (uip_len>199)
                ((u8*)uip appdata)[199]=0;
             }
             strcpy((char*)tcp server databuf, uip appdata);
             tcp server sta =1<<6;//表示收到客户端数据
      }else if(tcp server sta&(1<<5))//有数据需要发送
         s->textptr=tcp_server_databuf;
          s->textlen=strlen((const char*)tcp server databuf);
          tcp server sta&=~(1<<5);//清除标记
      //当需要重发、新数据到达、数据包送达、连接建立时,通知 uip 发送
数据
      if(uip_rexmit() | | uip_newdata() | | uip_acked() | | uip_connected() | |
uip poll())
          tcp_server_senddata();
      }
```

该函数通过 uip_newdata()判断是否接收到客户端发来的数据,如果是,则将数据拷贝到 tcp_server_databuf 缓存区,并标记收到客户端数据。当有数据要发送(K_RIGHT 按下)的时候,将需要发送的数据通过 tcp_server_senddata函数发送出去。

最后,我们看看 TCP 客户端 appcall 函数: tcp_client_demo_appcall,该函数代码同 TCP 服务端代码十分相似,该函数在 tcp_server_demo.c 里面实现,代码如下:

u8 tcp client databuf[200]; //发送数据缓存

```
//客户端状态
   u8 tcp_client_sta;
   //[7]:0, 无连接;1, 已经连接;
   //[6]:0, 无数据;1, 收到客户端数据
   //[5]:0, 无数据;1, 有数据需要发送
   //这是一个 TCP 客户端应用回调函数。
   //该函数通过 UIP APPCALL(tcp demo appcall)调用,实现 Web Client 的功
能.
   //当 uip 事件发生时,UIP_APPCALL 函数会被调用,根据所属端口(1400),确
定是否执行该函数。
   //例如: 当一个 TCP 连接被创建时、有新的数据到达、数据已经被应答、
数据需要重发等事件
   void tcp_client_demo_appcall(void)
   {
     struct tcp_demo_appstate *s = (struct tcp_demo_appstate
*) &uip conn->appstate;
     if(uip aborted())tcp client aborted(); //连接终止
     if(uip timedout())tcp client timedout(); //连接超时
     if(uip_closed())tcp_client_closed(); //连接关闭
     if(uip_connected())tcp_client_connected(); //连接成功
     if(uip acked())tcp client acked(); //发送的数据成功送达
     //接收到一个新的 TCP 数据包
     if (uip_newdata())
        if((tcp client sta&(1<<6))==0)//还未收到数据
```

```
{
             if (uip len>199)
                ((u8*)uip appdata)[199]=0;
             strcpy((char*)tcp_client_databuf, uip appdata);
             tcp client sta =1<<6;//表示收到客户端数据
      }else if(tcp client sta&(1<<5))//有数据需要发送
      {
         s->textptr=tcp client databuf;
         s->textlen=strlen((const char*)tcp_client_databuf);
         tcp_client_sta&=~(1<<5);//清除标记
      }
      //当需要重发、新数据到达、数据包送达、连接建立时,通知 uip 发送
数据
      if(uip_rexmit() | uip_newdata() | uip_acked() | uip_connected() | 
uip poll())
         tcp client senddata();
```

该函数也是通过 uip_newdata()判断是否接收到服务端发来的数据,如果是,则将数据拷贝到 tcp_client_databuf 缓存区,并标记收到服务端数据。当有数据要发送(K_LEFT 按下)的时候,将需要发送的数据通过 tcp_client_senddata 函数发送出去。

uIP 通过 clock-arch 里面的 clock_time 获取时间节拍, 我们通过在time.c 里面初始化定时器 6, 用于提供 clock time 时钟节拍,每 10ms 加 1,

这里代码就不贴出来了,请大家查看源码。

最后在 main.c 里面,我们要实现好几个函数,但是这里仅贴出 main 函数 以及 uip_polling 函数,该部分如下:

```
#define BUF ((struct uip_eth_hdr *)&uip_buf[0])
    int main()
    {
       uip ipaddr t ipaddr;
       SysTick_Init(72);
       NVIC PriorityGroupConfig(NVIC PriorityGroup 2); //中断优先级
分组 分2组
       LED Init();
       USART1_Init (9600);
                               //LCD 初始化
       TFTLCD_Init();
       FRONT COLOR=RED;
      LCD_ShowString(10, 10, tftlcd_data. width, tftlcd_data. height, 16, "
ENC28J60 Ethernet Test!");
       LCD_ShowString(10, 30, tftlcd_data. width, tftlcd_data. height, 16, "
www.prechin.com");
       RTC Init();
       ADCx_Init();
       ADC Temp Init();
       while(tapdev_init()) //初始化 ENC28J60 错误
       {
```

LCD_ShowString(10, 50, tftlcd_data.width, tftlcd_data.height, 16, "ENC 28J60 Init Error!");

```
printf("ENC28J60 Init Error!\r\n");
      };
      led1=0;
      1ed2=0;
      printf("ENC28J60 Init OK!\r\n");
      LCD_ShowString(10, 50, tftlcd_data. width, tftlcd_data. height, 16, "
");
      uip init();
                              //uIP 初始化
      LCD ShowString (10, 80, tftlcd data. width, tftlcd data. height, 16, "
IP:192.168.1.16");
      LCD ShowString (10, 100, tftlcd data. width, tftlcd data. height, 16,
"MASK: 255. 255. 255. 0");
      LCD ShowString(10, 120, tftlcd_data.width, tftlcd_data.height, 16,
"GATEWAY: 192. 168. 1. 1");
      uip_ipaddr(ipaddr, 192, 168, 1, 16); //设置本地设置 IP 地址
      uip_sethostaddr(ipaddr);
      uip_ipaddr(ipaddr, 192, 168, 1, 1); //设置网关 IP 地址(其实就是
你路由器的 IP 地址)
      uip setdraddr(ipaddr);
      uip ipaddr(ipaddr, 255, 255, 255, 0); //设置网络掩码
      uip setnetmask(ipaddr);
      uip_listen(HTONS(1200)); //监听 1200 端口,用于 TCP Server
                                         // 监 听 80 端 口, 用 于 Web
      uip listen(HTONS(80));
Server
      tcp_client_reconnect();
                                        //尝试连接到 TCP Server 端,
用于TCP Client
```

```
while (1)
        uip_polling(); //处理 uip 事件,必须插入到用户程序的循环体
中
        delay_ms(1);
     }
   //uip 事件处理函数
   //必须将该函数插入用户主循环,循环调用.
   void uip_polling(void)
   {
     u8 i;
     static struct timer periodic timer, arp timer;
     static u8 timer_ok=0;
     if(timer_ok==0)//仅初始化一次
        timer_ok = 1;
        timer_set(&periodic_timer, CLOCK_SECOND/2); //创建1个0.5
秒的定时器
        timer_set(&arp_timer, CLOCK_SECOND*10); //创建1个10秒的
定时器
     uip_len=tapdev_read(); //从网络设备读取一个 IP 包,得到数据长
度. uip_len 在 uip. c 中定义
     if(uip_len>0)
                        //有数据
        //处理 IP 数据包(只有校验通过的 IP 包才会被接收)
```

```
if(BUF->type == htons(UIP ETHTYPE IP))//是否是 IP 包?
          uip arp ipin(); //去除以太网头结构, 更新 ARP 表
          uip input(); //IP 包处理
          //当上面的函数执行后,如果需要发送数据,则全局变量
uip len > 0
          //需要发送的数据在uip buf, 长度是uip len (这是2个全局
变量)
          if(uip len>0)//需要回应数据
           {
             uip arp out();//加以太网头结构,在主动连接时可能要构
造 ARP 请求
             tapdev_send();//发送数据到以太网
        }else if (BUF->type==htons(UIP_ETHTYPE ARP))//处理 arp 报文,
是否是 ARP 请求包?
          uip_arp_arpin();
          //当上面的函数执行后,如果需要发送数据,则全局变量
uip_len>0
          //需要发送的数据在uip buf, 长度是uip len(这是2个全局变
量)
          if(uip_len>0)tapdev_send();// 需要发送数据,则通过
tapdev send 发送
     }else if(timer expired(&periodic timer)) //0.5 秒定时器超时
        timer_reset(&periodic_timer); //复位 0.5 秒定时器
        //轮流处理每个 TCP 连接, UIP CONNS 缺省是 40 个
```

```
for (i=0; i < UIP CONNS; i++)</pre>
           uip_periodic(i); //处理 TCP 通信事件
           //当上面的函数执行后,如果需要发送数据,则全局变量
uip_len>0
           //需要发送的数据在 uip_buf, 长度是 uip_len (这是 2 个全局
变量)
           if(uip len>0)
             uip arp out();//加以太网头结构,在主动连接时可能要构
造 ARP 请求
             tapdev send();//发送数据到以太网
           }
   #if UIP UDP
             //UIP UDP
        //轮流处理每个 UDP 连接, UIP UDP CONNS 缺省是 10 个
        for (i=0; i<UIP_UDP_CONNS; i++)
        {
           uip_udp_periodic(i); //处理 UDP 通信事件
           //当上面的函数执行后,如果需要发送数据,则全局变量
uip len>0
           //需要发送的数据在 uip_buf, 长度是 uip_len (这是 2 个全局
变量)
           if (uip len > 0)
             uip arp out();//加以太网头结构,在主动连接时可能要构
造 ARP 请求
             tapdev_send();//发送数据到以太网
           }
```

#endif

}

//每隔 10 秒调用 1 次 ARP 定时器函数 用于定期 ARP 处理, ARP 表 10 秒更新一次, 旧的条目会被抛弃


```
if(timer_expired(&arp_timer))
{
    timer_reset(&arp_timer);
    uip_arp_timer();
}
```

其中 main 函数相对比较简单,先初始化网卡(ENC28J60)和 uIP等,然后设置 IP 地址(192.168.1.16)及监听端口(1200和 80),就开始轮询 uip_polling 函数,实现 uIP 事件处理,同时扫描按键,实现数据发送处理。 当有收到数据的时候,将其显示在 LCD 上,同时通过串口发送到电脑。注意,这里 main 函数调用的 tcp_client_reconnect 函数,用于本地(STM32) TCP Client 去连接外部服务端,该函数设置服务端 IP 地址为 192.168.1.103(就是你电脑的 IP 地址),连接端口为 1400,只要没有连上,该函数就会不停的尝试连接。


uip_polling 函数,第一次调用的时候创建两个定时器,当收到包的时候 (uip_len>0),先区分是 IP 包还是 ARP 包,针对不同的包做不同处理,对我们来说主要是通过 uip_input 处理 IP 包,实现数据处理。当没有收到包的时候(uip_len=0),通过定时器定时处理各个 TCP/UDP 连接以及 ARP 表处理。

4 实验现象

将工程程序编译下载到开发板内并且将模块连接到开发板上,可以看到TFTLCD上显示如下界面:



可以看到,此时 TCP Server 和 TCP Client 都是没有连接的,我们打开: 网络调试助手 USR-TCP232-Test. exe 这个软件(该软件在光盘有提供),然后选择 TCP Server,设置本地 IP 地址为: 192.168.1.181(我们电脑的 IP 默认就是),设置本地端口为 1400,点击连接按钮,就会收到开发板发过来的消息,此时我们按开发板的 K_LEFT,就会发送数据给网络调试助手,同时也可以通过网络调试助手发送数据到 STM32 开发板。如图所示:



在连接成功建立的时候,会在 STM32 开发板上面显示 TCP Client 的连接 状态,然后如果收到来自电脑 TCP Server 端的数据,也会在 LCD 上面显示, 并打印到串口。这是我们实现的 TCP Client 功能。

如果我们在网络调试助手,选择协议类型为 TCP Client,然后设置服务器 IP 地址为 192.168.1.16 (就是我们 STM32 开发板设置的 IP 地址),然后设置服务器端口为 1200,点击连接,同样可以收到开发板发过来的消息,此时我们按开发板的 K_RIGHT 按键,就可以发送数据到网络调试助手,同时网络调试助手也可以发送数据到我们的开发板。如图所示:

在连接成功建立的时候,会在 STM32 开发板上面显示 TCP Server 的连接 状态,然后如果收到来自电脑 TCP Client 端的数据,便会在 LCD 上面显示, 并打印到串口。这是我们实现的 TCP Server 功能。

最后, 我们测试 WEB 服务器功能。打开浏览器, 输入 http://192.168.1.16,就可以看到如下界面:



此时,我们点击网页上的 D1 状态反转和 D2 状态反转按钮,就可以控制 D1 和 D2 的亮灭了。同时在该界面还显示了 STM32 的温度和 RTC 时间,每次刷新的时候,进行数据更新,另外浏览器每 10 秒钟会自动刷新一次,以更新时间和温度信息。