法拉电容恒功率电源管理系统使用说明

附开源资料




购买链接



1. 简要使用说明

1.1 接线

本法拉电容恒功率电源管理系统有三个插头, 1、INPUT: 此处接入裁判系统底盘输出。 2、CAP: 此处接入法拉电容。3、OUTPUT: 此处接入负载, 一般是底盘的四个电机的电源。 INPUT 输入电压一般不超过 28V, 电容组耐压推荐 30V。请勿将电源反接!!




(此图视角为电路板背面)

指示灯说明



(参考接线图与指示灯说明)



(参考接线图-请勿反接)

1.2 通信说明

本系统可以通过 CAN 总线反馈电容电压、输入电流、输入电压、设定的功率四个数据,用于监控供电状态。也可以通过 CAN Bus 设定功率,从 45W—100W 可调,默认功率为 70W。

(1) CAN 反馈报文格式:

地址:	0x211		
数据长度:	8		
字节 1:	输入电压数据低八位		
字节 2:	输入电压数据高八位		
字节 3:	电容电压数据低八位		
字节 4:	电容电压数据高八位		
字节 5:	输入电流数据低八位		
字节 6:	输入电流数据高八位		
字节 7:	目标功率数据低八位		
字节8:	目标功率数据高八位		

数据接收后,按照高低八位拼接成 16 位有符号数,除 100 就可以得到电压、电流、功率数据。

此处反馈的数据与 3508 等电机反馈数据格式不同,此处采用低位在前的方式发送数据是为了减少 Cortex-M0 单片机的运算量而不得已采取的方式。由于 Cortex-M0 采用小端结构,所以默认保存数据低位在前。法拉电容恒功率电源管理系统发送反馈数据的代码如下:

在你的主控板上,推荐如下数据处理代码:

```
case 0x211:
{

    extern float PowerData[4];
    uint16_t * pPowerdata = (uint16_t *) can_rx_data;//CAN收到的8个字节的数组
    PowerData[0] = (float)pPowerdata[0] / 100.f;//输入电压
    PowerData[1] = (float)pPowerdata[1] / 100.f;//电容电压
    PowerData[2] = (float)pPowerdata[2] / 100.f;//输入电流
    PowerData[3] = (float)pPowerdata[3] / 100.f;//设定功率
    }
}break;
}
```

(2) CAN 设定功率格式:

地址:	0x210		
数据长度:	最少两个字节		
字节1:	功率设定数据高八位		
字节 2:	功率设定数据低八位		


功率设定步进为 0.01W, 发送值从 4500——10000 对应 45W 到 100W, 比如, 设定 80W 功率的代码如下:

```
uint16_t temPower = 8000;
uint8_t sendbuf[8];
sendbuf[0] = temPower >> 8;
sendbuf[1] = temPower;
CAN_Send_Msg(&hcan1, sendbuf, 0x210, 8);
```

注意,不推荐以太高的频率发送功率数据,推荐10Hz。

2. 原理说明

2.1 组成说明



本控制板采用同步 Buck 结构,采集输入功率,实现输入功率控制,经过滑模控制、前馈控制等控制算法实现恒功率控制。当输入有电时候,自动打开输出;输入断开,自动关闭输出。当外部电容或输入其中一个有电时候,法拉电容恒功率电源管理系统得控制器都会工作,可以与主控板通信。

如上图的连接,当底盘电机(负载)超过设定功率时,输入也不会超过你设定的功率,不足部分由法拉电容补偿。由于法拉电容容量有限,补偿的时间也有限,所以超功率也不宜太久。按照标配的8F(100F,12串)的电容,完全满足使用要求。


2.1 RM 使用注意事项

在主控板正常工作时候,电容相当于直接接在负载两端,也就是说,电机两端的电压在超过设定功率时候是不恒定的。这种设计对于电机负载来说,比采用升压设计更有效。电机作为电流驱动型设备,大家使用的 3508 等电机的电调具备优秀的电流环设计,能抑制输入电压的缓慢变化带来的影响。而且电机在刹车等操作的时候,回馈的电流会直接冲回法拉电容组。而如果采用升压方案,首先系统整体的效率会下降,常规同步升压的效率理想情况下也仅仅 90%,损耗非常大,而且电机刹车会造成升压输出端的泵升电压,如果处理不当,轻则击穿 MOS,重则烧毁电调。

此设计有以下注意事项, 当需要持续超功率时候, 应关注电容电压不要低于 12V, 这可能会造成 620 电调的低压保护, 在测试中, 使用 8F 电容组, 测试的步兵车重量等于官方限重, 即使上坡、高速跑, 电容电压也始终在 20V 上下, 全程行动自如, 并且不超功率。

附录资料

Buck 电路设计指南(基础知识)



T 导通,L 充电,斜率为 $\frac{V_d-V_o}{L}$ 。T 关闭,L 续流放电(L-R-D),斜率为 $\frac{V_o}{L}$ 。

$$\int_0^{Ton} \frac{V_d - V_o}{L} dt = \int_{Ton}^{Ts} \frac{V_o}{L} dt$$
$$\frac{V_d - V_o}{L} t_{on} = \frac{V_o}{L} t_{off}$$
$$\frac{V_o}{V_d} = \frac{t_{on}}{t_{on} + t_{off}} = D$$

电流关系:

$$\frac{I_o}{I_d} = \frac{\mathsf{t}_{on}}{\mathsf{t}_{on} + \mathsf{t}_{off}} = \frac{1}{D}$$

在电流连续和不连续的边缘时:

$$\begin{aligned} \mathbf{i}_{L\text{max}} &= I_L + \frac{\Delta_{I_L}}{2} \\ \mathbf{i}_{L\text{min}} &= I_L - \frac{\Delta_{I_L}}{2} \end{aligned}$$

 Δ_{I_L} 可以由 L 充电上升期间得到(当然也可以由下降期间,只不过这样计算比较复杂):

$$\Delta_{I_L} = \frac{V_{\rm d} - V_{\rm o}}{I_{\rm c}} DTs$$

接下来要得到 I_L ,在 Buck 电路中, $I_L = I_0$:

$$I_L = I_O = \frac{V_o}{R}$$

由:

$$i_{Lmin} = I_L - \frac{\Delta_{I_L}}{2} = \frac{V_o}{R} - \frac{1}{2} \frac{V_d - V_o}{L} DTs = 0$$

$$\frac{V_{\rm o}}{R} = \frac{1}{2} \frac{V_{\rm d} - V_{\rm o}}{L} DTs$$

得到:

$$Lf_s = \frac{1}{2} \frac{V_d - V_o}{V_o} DR = \frac{1}{2} \frac{\frac{V_o}{D} - V_o}{V_o} DR = \frac{1}{2} \frac{V_o - DV_o}{DV_o} DR = \frac{1}{2} (1 - D)R$$

所以为了保持 CCM:

$$Lf_s \ge \frac{1}{2}(1-D)R$$

在电流不连续时(固定 V_d):

$$\frac{V_{\rm d} - V_{\rm o}}{L} DTs = \frac{V_{\rm o}}{L} \Delta 1Ts$$

$$(V_{\rm d} - V_{\rm o}) DTs = V_{\rm o} \Delta 1Ts$$

$$\frac{V_{\rm o}}{V_{\rm d}} = \frac{D}{D + \Delta 1}$$

关键是求出Δ1

由 I_0 ,三角形电流面积的积分除以总时间:

$$I_{O} = \frac{i_{Lmax}(D + \Delta 1)Ts}{Ts} = \frac{i_{Lmax}(D + \Delta 1)}{2} = \frac{V_{d} - V_{o}}{L}DTs \frac{(D + \Delta 1)}{2}$$
$$= \frac{V_{d} - \frac{D}{D + \Delta 1}V_{d}}{L}DTs \frac{(D + \Delta 1)}{2}$$
$$= \frac{\frac{\Delta 1}{D + \Delta 1}V_{d}}{L}DTs \frac{(D + \Delta 1)}{2} = \frac{\Delta 1V_{d}}{L}DTs \frac{1}{2} = \frac{DTsV_{d}}{2L}\Delta 1$$

所以:

$$\Delta 1 = \frac{2L}{DTsV_{\rm d}}I_O$$

所以:

$$\frac{V_{\rm o}}{V_{\rm d}} = \frac{D}{D + \Delta 1} = \frac{D}{D + \frac{2L}{DTsV_{\rm d}}I_{O}}$$

在电流不连续时(固定 V_0 ,求D):

$$\frac{V_{\rm d} - V_{\rm o}}{L} DTs = \frac{V_{\rm o}}{L} \Delta 1Ts$$

$$(V_{\rm d} - V_{\rm o}) DTs = V_{\rm o} \Delta 1Ts$$

$$\frac{V_{\rm o}}{V_{\rm d}} = \frac{D}{D + \Delta 1}$$

关键是求出Δ1

由 I_0 ,三角形电流面积的积分除以总时间:

$$I_{O} = \frac{i_{Lmax}(D + \Delta 1)Ts}{2} = \frac{i_{Lmax}(D + \Delta 1)}{2} = \frac{V_{d} - V_{o}}{L}DTs\frac{(D + \Delta 1)}{2}$$
$$= \frac{V_{d} - \frac{D}{D + \Delta 1}V_{d}}{L}DTs\frac{(D + \Delta 1)}{2}$$

$$= \frac{\Delta 1}{L} V_{\rm d} DTs \frac{(D+\Delta 1)}{2} = \frac{\Delta 1 V_{\rm d}}{L} DTs \frac{1}{2} = \frac{DTsV_{\rm d}}{2L} \Delta 1 = \frac{DTsV_{\rm d}}{2L} \Delta 1 \frac{V_{\rm o}}{V_{\rm o}} = \frac{TsV_{\rm o}}{2L} \Delta 1 \frac{DV_{\rm d}}{V_{\rm o}}$$

所以,由上式调整顺序分离出 $\Delta 1$ ($I_{OBmax} = \frac{TsV_0}{2L}$):

$$\Delta 1 = \frac{2LV_{o}I_{O}}{TsV_{o}DV_{d}} = \frac{I_{O}}{I_{OBmax}} \frac{V_{o}}{V_{d}}$$
$$\frac{V_{o}}{V_{d}} = \frac{D}{D + \frac{I_{O}}{I_{OBmax}} \frac{V_{o}}{V_{d}}}$$

调整顺序:

$$\frac{V_{\rm d}}{V_{\rm o}} = \frac{D + \frac{I_O}{I_{OBmax}} \frac{V_{\rm o}}{V_{\rm d}}}{D}$$

$$D \frac{V_{\rm d}}{V_{\rm o}} = D + \frac{I_O}{I_{OBmax}} \frac{V_{\rm o}}{V_{\rm d}}$$

$$D \left(\frac{V_{\rm d}}{V_{\rm o}} - 1\right) = \frac{I_O}{I_{OBmax}} \frac{V_{\rm o}}{V_{\rm d}}$$

$$D \left(\frac{V_{\rm d} - V_{\rm o}}{V_{\rm o}}\right) = \frac{I_O}{I_{OBmax}} \frac{V_{\rm o}}{V_{\rm d}}$$

$$D = \frac{I_O}{I_{OBmax}} \frac{V_{\rm o}}{V_{\rm d}} \frac{V_{\rm o}}{V_{\rm d} - V_{\rm o}}$$

关于I_{OBmax}和I_{LBmax}

在 DCM 和 CCM 的边界(注意在此时 $\frac{V_o}{V_d}=D$ 这个关系依然成立), I_{LB} 由三角形电流面积的积分除以总时间得到:

比如由下降趋势的I_L求:

$$I_{LB} = \frac{\frac{1}{2} Ts \frac{V_0}{L} (1 - D) Ts}{Ts} = \frac{1}{2} \frac{V_0 Ts}{L} (1 - D)$$

比如由上升趋势的I,求:

$$I_{LB} = \frac{\frac{1}{2}Ts\frac{V_{d} - V_{o}}{L}DTs}{Ts} = \frac{\frac{1}{2}Ts\frac{V_{d} - DV_{d}}{L}DTs}{Ts} = \frac{1}{2}Ts\frac{V_{d} - DV_{d}}{L}D = \frac{1}{2}Ts\frac{V_{d}(1 - D)}{L}D$$
$$= \frac{1}{2}Ts\frac{\frac{V_{o}}{L}(1 - D)}{L}D = \frac{1}{2}\frac{V_{o}Ts}{L}(1 - D)$$

如果, V_0 , Ts和 L 都是固定值, 所以 I_{LB} 其最大值:

$$I_{LBmax} = \frac{TsV_0}{2L}$$

流经电感的电流也就是 I_0 :

$$I_{OBmax} = I_{LBmax} = \frac{TsV_0}{2L}$$

如果, $V_{\rm d}$, Ts和 L 都是固定值, 所以 I_{LB} 其最大值 $(D=\frac{1}{2})$:

$$I_{LB} = \frac{\frac{1}{2}Ts\frac{V_{\rm d} - V_{\rm o}}{L}DTs}{Ts} = \frac{\frac{1}{2}Ts\frac{V_{\rm d} - DV_{\rm d}}{L}DTs}{Ts} = \frac{1}{2}Ts\frac{V_{\rm d} - DV_{\rm d}}{L}D = \frac{1}{2}Ts\frac{V_{\rm d}(1 - D)}{L}D$$
$$= \frac{1}{2}Ts\frac{V_{\rm d}(D - D^2)}{L}$$
$$I_{LBmax} = \frac{TsV_{\rm o}}{8L}$$

流经电感的电流也就是 I_0 :

$$I_{OBmax} = I_{LBmax} = \frac{TsV_0}{8L}$$

电压波动:

$$\Delta V_O = \frac{\Delta Q}{C} = \frac{\frac{1}{2} \frac{\Delta I_L}{2} \frac{Ts}{2}}{C} = \frac{\Delta I_L Ts}{8C}$$

接下来求出 ΔI_L (同样可以根据 I_L 上升也能根据 I_L 下降):

$$\Delta I_L = \frac{V_{\rm d} - V_{\rm o}}{L} DTs$$

所以:

$$\Delta V_O = \frac{\frac{V_\mathrm{d} - V_\mathrm{o}}{L} DTs Ts}{8C} = \frac{(V_\mathrm{d} - V_\mathrm{o}) DTs Ts}{8LC} = \frac{(V_\mathrm{d} - DV_\mathrm{d}) DTs Ts}{8LC} = \frac{V_\mathrm{d} (1 - D) DTs^2}{8LC}$$

从而:

$$\frac{\Delta V_O}{V_O} = \frac{V_{\rm d} \ (1-D) \ DTs^2}{8LCV_O} = \frac{(1-D) \ Ts^2}{8LC}$$

在这个电路里:

$$f_C = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$f_s = \frac{1}{T_s}$$

所以:

$$\frac{\Delta V_O}{V_O} = \frac{(1-D) Ts^2}{8LC} = \frac{(1-D)}{8 \left(\frac{1}{2\pi f_C}\right)^2} \left(\frac{1}{f_s}\right)^2 = \frac{(1-D) (\pi f_C)^2}{2} \left(\frac{1}{f_s}\right)^2$$
$$= \frac{\pi^2 (1-D)}{2} \left(\frac{f_C}{f_s}\right)^2$$

所以当然是 $f_s \gg f_c$ 比较好。

Buck 电路设计指南(建模知识)

考虑如下的线性系统状态空间模型:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx + Du$$

引入开关变量 d(t),

d(t) = 1 开关处于闭合状态 $(0 \le t \le DT)$

d(t) = 0 开关处于开启状态 (DT $\leq t \leq T$)

其中 D 是占空比, T 是 PWM 波的周期.

Buck 电路的状态方程可以通过如下方式描述:

$$\dot{x} = A_{on}x + B_{on}u$$

$$y = C_{on}x + D_{on}u$$

上式适用于 $0 \le t \le DT$.

$$\dot{x} = A_{off}x + B_{off}u$$

$$y = C_{off}x + D_{off}u$$

上式适用于 $DT \le t \le T$.

开关状态方程可以通过如下方式描述:

$$\dot{x} = A_S x + B_S u$$

$$y = C_s x + D_s u$$

$$\dot{x} = \left[A_{on}d(t) + A_{off}\big(1-d(t)\big)\right]x + \left[B_{on}d(t) + B_{off}\big(1-d(t)\big)\right]u$$

$$y = \left[C_{on}d(t) + C_{off}\big(1-d(t)\big)\right]x + \left[D_{on}d(t) + D_{off}\big(1-d(t)\big)\right]u$$

小结

	ON 状态		OFF 状态	
拓扑	A_{on}	B_{on}	A_{off}	B_{off}
Buck	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix}$	[0]

Buck 电路设计指南(基础的控制知识)

1. PID 控制

施加在对象上的控制器输出为

$$u(t) = K_p e + K_i \int e \, dt + K_d \frac{de}{dt}$$

这是一个知名的闭环控制器,无需赘述。

2. 前馈控制

使用前馈控制的理念,可以布置 PID 控制器的抗饱和工作,可以参考 matlab 公司的公开 文档辅助设计:


https://ww2.mathworks.cn/help/simulink/examples/anti-windup-control-using-a-pid-controller.html

3. 滑膜控制


滑膜控制是一种非常著名的非线性设计工具,其强迫相轨迹在有限时间内到达滑动流形,并在之后保持在相图中的滑动流形上。这种控制算法的设计流程可以归纳为:选择合适的滑动流形,选择控制输入并将其中的非线性符号函数用其饱和函数逼进,证明稳定性并进行测试。

Buck 电路设计指南(仿真与实际结果)


仿真是确认一个电力电子系统设计合理性与安全性的必要途径,通过 Simulink 与 Matlab 混合编程,使得最接近底层的输出结果得以呈现并确认,是一个合理的设计的必备途径。




控制程序框图




在充电过程中进行功率切换的实际测试波形 (实测)



80W 恒功率模式下带 5Ω 负载的输入电流(y 轴单位 A, x 轴单位 s, Simulink 仿真)



80W 恒功率模式下带 5Ω负载的输入功率(y 轴单位 W, x 轴单位 s, Simulink 仿真)



80W 恒功率模式下带 5Ω 负载的充电电压(y 轴单位 V, x 轴单位 s, Simulink 仿真)