- 3.6.2 扩展信道的平均互信息量和信道容量
- 一、基本的表达式
- 1、扩展信道的平均互信息量

$$I(\overline{X}; \overline{Y}) = I(X^{N}, Y^{N})$$

$$= \sum_{h=1}^{N} \sum_{l=1}^{N} P(\alpha_{h}, \beta_{l}) \log \frac{P(\alpha_{h}, \beta_{l})}{P(\alpha_{h})P(\beta_{l})}$$

$$= \sum_{h=1}^{N} \sum_{l=1}^{N} P(\alpha_{h})P(\beta_{l} | \alpha_{h}) \log \frac{P(\beta_{l} | \alpha_{h})}{P(\beta_{l})}$$

2、平均互信息量与各类熵的关系

$$I(\overline{X}; \overline{Y}) = H(\overline{X}) - H(\overline{X} | \overline{Y})$$
$$= H(\overline{Y}) - H(\overline{Y} | \overline{X})$$

定理3.8 信源发出的N元随机变量序列

$$X = X_1 X_2 \cdots X_N,$$

通过信道传送,输出N元随机变量

$$\overline{Y} = Y_1 Y_2 \cdots Y_N$$
。若信道无记忆,

则有
$$I(\overline{X}; \overline{Y}) \leq \sum_{k=1}^{N} I(X_k; Y_k)$$

证明:

$$H(\overline{Y} \mid \overline{X}) = -\sum_{h=1}^{r^N} \sum_{l=1}^{s^N} P(\alpha_h, \beta_l) \log P(\beta_l \mid \alpha_h)$$

$$= -\sum_{h_1,h_2,\cdots h_N, l_1,l_2,\cdots l_N} P(a_{h1},a_{h2},\cdots a_{hN},b_{l1},b_{l2},\cdots,b_{lN}) \square \log \left[\prod_{k=1}^N P(b_{l_k} \mid a_{h_k}) \right]$$

$$= -\sum_{k=1}^{N} \sum_{h_k} \sum_{l_k} P(a_{h_k}, b_{l_k}) \log P(b_{l_k} \mid a_{h_k})$$

$$=\sum_{k=1}^{N}H(Y_{k}|X_{k})(信道无记忆)$$

$$=\sum_{k=1}^{N}I(X_{k};Y_{k})$$

定理3.9

信源发出的N元随机变量序列

$$X = X_1 X_2 \cdots X_N$$

通过信道传送,输出N元随机变量序列

$$\overline{Y} = Y_1 Y_2 \cdots Y_{N^{\circ}}$$

若信源无记忆,则有

$$I(\overline{X}; \overline{Y}) \ge \sum_{k=1}^{N} I(X_k; Y_k)$$

证明:

因信源无记忆,

故
$$H(\overline{X}) = H(X_1 X_2 \cdots X_N) = \sum_{k=1}^N H(X_k)$$

且 $H(\overline{X} | \overline{Y}) = H(X_1 X_2 \cdots X_N | Y_1 Y_2 \cdots Y_N)$
= $H(X_1 | Y_1 Y_2 \cdots Y_N) + H(X_2 | Y_1 Y_2 \cdots Y_N)$
+ \cdots + $H(X_N | Y_1 Y_2 \cdots Y_N)$
 $\leq \sum_{k=1}^N H(X_k | Y_k)$

推论: 信源发出的N元随机变量序列

$$X = X_1 X_2 \cdots X_N,$$

通过信道传送,输出 N元随机变量序列

$$\overline{Y} = Y_1 Y_2 \cdots Y_N^{\circ}$$

若信道和信源均无记忆,则有

$$I(\overline{X}; \overline{Y}) = \sum_{k=1}^{N} I(X_k; Y_k)$$

信源信道均无记忆时的信道容量:

- 1、N元随机变量序列 X_1 , X_2 , ..., X_N 中各 X_k 独立同分布,即所有 X_k 都是完全相同的随机变量,记这些相同的输入随机变量为X。
- 2、无记忆信源的N元序列加到无记忆信道,得到的N元输出序列 Y_1 , Y_2 , ..., Y_N 中各 Y_k 必然是独立同分布的,所有 Y_k 都是完全相同的随机变量,记这些相同的随机变量为Y。
- $3 \cdot I(X_1; Y_1) = I(X_2; Y_2) = \dots = I(X_k; Y_k) = \dots = I(X; Y)$

: 若信源信道均无记忆,则有 $I(\overline{X}; \overline{Y}) = NI(X; Y)$ 离散无记忆信道N次扩展信道的信道容量为

$$C^{N} = \max_{P_{X}} I(\overline{X}; \overline{Y}) = \max_{k=1}^{N} I(X_{k}; Y_{k})$$
$$= \sum_{k=1}^{N} \max_{I} I(X_{k}; Y_{k}) = \sum_{k=1}^{N} C_{k}$$

因信道容量是信道的固有参数,只与信道自身的统计特性有关,对同一信道,所有 C_k 均相同,等于单符号信道容量C,因此,离散无记忆信道的N次扩展信道的信道容量为

$$C^N = NC$$