

# JLX240160G-676-BN 使用说明书 (不带字库 IC)

序号	内 容 标 题	页码
1	概述	2
2	特点	2
3	外形及接口引脚功能	3-5
4	电路框图	5-6
5	背光参数	6
6	时序特性	6-11
7	指令表及硬件接口、编程案例	12-末页

### 1. 概述

晶联讯电子专注于液晶屏及液晶模块的研发、制造。所生产 JLX240160G-676-BN 型液晶模块由 于使用方便、显示清晰, 广泛应用于各种人机交流面板。

JLX240160G-676-BN

JLX240160G-676-BN 可以显示 240 列\*160 行点阵单色或 4 灰度级的图片,或显示 7 个/行\*5 行 32\*32 点阵或显示 10 个/行\*6 行 24\*24 点阵的汉字,或显示 15 个/行\*10 行 16\*16 点阵的汉字。

### 2. JLX240160G-676-BN 图像型点阵液晶模块的特性

- 2.1 结构牢。
- 2.2 IC 采用矽创公司 ST75256, 功能强大, 稳定性好
- 2.3 功耗低。
- 2.4接口简单方便:可采用4线SPI串行接口、并行接口,I<sup>2</sup>C接口。
- 2.5 工作温度宽:-20℃ 70℃;
- 2.6 储存温度宽:-30℃ 80℃;
- 2.7 显示内容:
  - ●240\*160 点阵单色或 4 灰度级图片:
  - ●或显示 7 个×5 行 32\*32 点阵的汉字;
  - ●或显示 10 个×6 行 24\*24 点阵的汉字:
  - ●或显示 15 个×10 行 16\*16 点阵的汉字;
  - ●或显示 20 个×13 行 12\*12 点阵的汉字;
  - ●或显示其他的 ASCII 码等:

### 3. 外形尺寸及接口引脚功能:




图 1. 液晶模块外形尺寸

### 模块的接口引脚功能

### 3.2 模块的接口引脚功能

### 3.2.1 并行时接口引脚功能

引线号	符号	名 称	功 能
1	VG	偏压电路	LCD 偏置驱动电压, VG 与 VSS 之间接一个电容
2	V0	倍压电路	VO与 XVO 之间接一个电容
3	XV0	倍压电路	
4	CA1P	倍压电路	CA1P 与 CA1N 之间接一个电容
5	CA1N	倍压电路	
6	VDD	电源电路	供电电源正极
7	VSS	接地	OV
8	NC	空脚	空脚
9	NC	空脚	空脚
10	IF1	I	H:接高电平
11	IF0	I	L:接低电平
12	CS	片选	低电平片选
13	A0 (RS)	寄存器选择信号	H:数据寄存器 0:指令寄存器 (IC 资料上所写为 "CD")
14	E (RD)	使能信号	6800 时序: 使能信号
15	RW (WR)	读/写	6800 时序: H:读数据 0:写数据
16	RST	复位	低电平复位,复位完成后,回到高电平,液晶屏开始工作
17~24	D0~D7	I/0	并行接口时,数据总线 DB0~DB7

### 表 1: 模块并行接口引脚功能

### 3.2.2 四线串行时接口引脚功能

引线号	符号	名 称	功 能
1	VG	偏压电路	LCD 偏置驱动电压, VG 与 VSS 之间接一个电容
2	V0	倍压电路	V0 与 XV0 之间接一个电容
3	XV0	倍压电路	
4	CA1P	倍压电路	CA1P 与 CA1N 之间接一个电容
5	CA1N	倍压电路	
6	VDD	电源电路	供电电源正极
7	VSS	接地	OV
8	NC	空脚	空脚
9	NC	空脚	空脚
10	IF1	Ι	L:接低电平
11	IF0	Ι	L:接低电平
12	CS	片选	低电平片选
13	A0 (RS)	寄存器选择信号	H:数据寄存器 0:指令寄存器 (IC 资料上所写为 "CD")
14	E (RD)	使能信号	串行接口,RD接高电平
15	RW (WR)	读、写	串行接口,RW 接高电平
16	RST	复位	低电平复位,复位完成后,回到高电平,液晶屏开始工作
17	DO (SCK)	I/0	串行时钟
18~20	D1 ~ D3	I/0	串行数据
	(SDA)		
21~24	D4-D7	I/0	串行接口, D4-D7 引脚建议接 VDD

表 2: 4线 SPI 串行接口引脚功能

### 3.2.3 I<sup>2</sup>C 总线时接口引脚功能

0.2.0 1		女山门脚切肥	_
引线号	符号	名 称	功 能
1	VG	偏压电路	LCD 偏置驱动电压, VG 与 VSS 之间接一个电容
2	V0	倍压电路	VO与 XVO 之间接一个电容
3	XV0	倍压电路	
4	CA1P	倍压电路	CA1P 与 CA1N 之间接一个电容
5	CA1N	倍压电路	
6	VDD	电源电路	供电电源正极
7	VSS	接地	OV
8	NC	空脚	空脚
9	NC	空脚	空脚
10	IF1	I	L:接低电平
11	IF0	I	H:接低电平
12	CS	片选	I2C接口,此引脚接 VSS
13	AO(RS)	寄存器选择信号	I2C接口,此引脚接高电平
14	E (RD)	使能信号	I2C接口,不用,此引脚接高电平
15	RW (WR)	读、写	I2C接口,不用,此引脚接高电平
16	RST	复位	低电平复位,复位完成后,回到高电平,液晶屏开始工作
17	DO (SCK)	I/0	串行时钟
18~20	D1 ~ D3	I/0	串行数据
	(SDA)		
21~22	D4-D5	I/0	I2C 接口,D4-D5 引脚接 VDD
23~24	D6-D7	I/0	I2C 接口,D6-D7 是从属地址接 VSS

表 3: I2C 总线接口引脚功能

### 4. 电路框图





图 2: JLX240160G-676-BN 图像点阵型液晶模块的电路框图



### 4.1 背光参数

该型号液晶模块带 LED 背光源。它的性能参数如下:

工作温度:-20° C∽+70° C;

背光颜色: 白色。

正常工作电流为: (8∽20)×5=40~100mA (LED 灯数共 5 颗);

工作电压: 3.0V;

### 5. 技术参数

### 5.1 最大极限参数(超过极限参数则会损坏液晶模块)

名称	符号		标准值								
		最小	典型	最大							
电路电源	VDD - VSS	-0.3	_	5. 5	V						
LCD 驱动电压	VO - XVO	-0.3	_	16	V						
静电电压			_	100	V						
工作温度		-20	_	+70	$^{\circ}\mathbb{C}$						
储存温度		-30		+80	$^{\circ}$ C						

表 2: 最大极限参数

### 5.2 直流 (DC) 参数

名 称	符号	测试条件		单位		
			MIN	TYPE	MAX	
工作电压	VDD		2.6	3. 3	3.6	V
背光工作电压	VLED		2. 9	3. 0	3. 1	V
输入高电平	VIH		0.8VDD		VDD	V
输入低电平	VIO		0		0. 2VDD	V
输出高电平	VOH	IOH = 0.2 mA	0.8VDD		VDD	V
输出低电平	V00	100 = 1.2 mA	0		0. 2VDD	V
模块工作电流	IDD	VDD = 3.0V		0.3	1.0	mA
背光工作电流	ILED	VLED=3.0V	40	75	100	mA

表 3: 直流 (DC) 参数

### 6. 读写时序特性(AC参数)

### 6.1 4线 SPI 串行接口写时序特性(AC 参数)




图 3. 从 CPU 写到 ST75256(Writing Data from CPU to ST75256)

表 7. 写数据到 ST75256 的时序要求

项 目	符号	测试条件		单位		
			MIN	TYPE	MAX	
4线 SPI串口时钟周期	tSCYC		80			ns
(4-line SPI Clock Period)			80			
保持SCK高电平脉宽	tSHW		30			ns
(SCL "H" pulse width)		引脚: SCL	30			
保持SCLK低电平脉宽	tSLW		30			ns
(SCL "L" pulse width)						
地址建立时间	tSAS		20			ns
(Address setup time)		  引脚: AO				
地址保持时间	tSAH	7 7 JAP: AU	20			ns
(Address hold time)						
数据建立时间	tSDS		20			ns
(Data setup time)		FIRM CID				
数据保持时间	tSDH	┦引脚: SID	20			ns
(Data hold time)						
片选信号建立时间	tCSS		20			ns
(CS-SCL time)		引册 CCD				
片选信号保持时间	tCSH	┦引脚: CSB	20			ns
(CS-SCL time)						


VDD =1.8 $^{\sim}$ 3.3V ±5%, Ta = -30 $^{\sim}$ 85 $^{\circ}$ C

输入信号的上升和下降时间(TR, TF)在15纳秒或更少的规定。

所有的时间,用 20%和 80%作为标准规定的测定。

### 6.2 6800 时序并行接口的时序特性(AC参数)

1.



从 CPU 写到 ST75256(Writing Data from CPU to ST75256)

#### 图 4. 写数据到 ST75256 的时序要求 (6800 系列 MPU)

符号 名称 极限值 单位 项目 MIN **TYPE** MAX 地址保持时间 Α0 tAH6 20 ns 地址建立时间 tAW6 0 ns 系统循环时间 tCYC6 160 Е ns 使能"低"脉冲宽度 tEWLW 70 ns 使能"高"脉冲宽度 70 tEWHW ns 写数据建立时间 DB[7: 0] tDS6 15 ns 写数据保持时间 tDH6 15 ns

表 8. 读写数据的时序要求

VDD =1.8 $^{\sim}$ 3.3V ±5%, Ta = -30 $^{\sim}$ 85 $^{\circ}$ C

输入信号的上升时间和下降时间(TR, TF)是在15纳秒或更少的规定。当系统循环时间非 常快,


(TR + TF) ≤ (tcyc6 - tewlw - tewhw) 指定。

所有的时间,用 20%和 80%作为参考指定的测定。

tewlw 指定为重叠的 CSB "H"和"L"。

R/W信号总是"H"

#### 6.3 8080 时序并行接口的时序特性(AC参数)



从 CPU 写到 ST75256 (Writing Data from CPU to ST75256)

图 4. 写数据到 ST75256 的时序要求 (8080 系列 MPU)

项目 符号 名称 极限值 单位 MIN TYPE MAX 地址保持时间 Α0 tAH8 20 ns 地址建立时间 tAW8 0 ns 系统循环时间 /WR tCYC8 160 ns 使能"低"脉冲宽度 tCCLW70 ns 使能"高"脉冲宽度 70 tCCHW ns 写数据建立时间 DB tDS8 15 ns 写数据保持时间 tDH8 15 ns

表 8. 读写数据的时序要求

VDD = 1.8 $^{\circ}$ 3.3V ± 5%, Ta = -30 $^{\circ}$ 85 $^{\circ}$ C


输入信号的上升时间和下降时间(TR, TF)是在15纳秒或更少的规定。当系统循环时间非 常快,

(TR + TF) ≤ (tcyc8 - tcclw - tcchw) 指定。

所有的时间,用 20%和 80%作为参考指定的测定。

tcclw被指定为"L"之间的重叠 CSB 和/ WR 处于"L"级

### 6.3 I<sup>2</sup>C接口的时序特性(AC 参数)



从 CPU 写到 ST75256 (Writing Data from CPU to ST75256)

### 图 4. 写数据到 ST75256 的时序要求(I<sup>2</sup>C 系列 MPU)

### 表 8. 读写数据的时序要求

	化	0. 佚与奴饰叫的73	<b>大小</b>			
项 目	符号	名称	极限值			单位
			MIN	TYPE	MAX	
SCL时钟频率	CSL	FSCLK			400	kUZ
SCL时钟的低周期	CSL	TLOW	1.3			us
SCL时钟周期	CSL	THIGH	0.6			us
数据保持时间	SDA	TSU;Data	0. 1			ns
数据建立时间	SDA	THD;Data	0		0.9	us
SCL, SDA 的上升时间	SCL	TR	20+0. 1Cb		300	ns
SCL, SDA 下降时间	SCL	TF	20+0. 1Cb		300	ns
每个总线为代表的电容 性负载		Cb			400	pF
一个重复起始条件设置 时间	SDA	TSU; SUA	0.6			us
启动条件的保持时间	SDA	THD;STA	0.6			us
为停止条件建立时间		TSU;STO	0.6			us
容许峰值宽度总线		TSW			50	ns
开始和停止条件之间的 总线空闲时间	SCL	TBUF	0.1			us

所有的时间,用 20%和 80%作为标准规定的测定。

这是推荐的操作 I C接口与 VDD1 高于 2.6V。

### 6.4 电源启动后复位的时序要求(RESET CONDITION AFTER POWER UP):





图 5: 电源启动后复位的时序

表 6: 电源启动后复位的时序要求


			~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		
项 目	符号	测试条件		极限值	单位	
			MIN	TYPE	MAX	
复位时间	T <sub>RW</sub>				1	us
复位保持低电平的时间	T <sub>RD</sub>	引脚: RESET, WR	1			ms




### 7. 指令功能:

## 7.1 指令表

指令名称		指令码									
	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	
(1)扩展指令1	0	0	0	0	1	1	EXT1	0	0	EXT0	扩展指令1、2、3、4
											0X30:扩展指令1
Ext[1:0]=0, 0 (Extension	n Comma	and1/扩	展指令	- 1) (	X30 ±	广屏指	<b>令</b> 1 -	一定要	调用(	0X30 ⅓	上能用扩展指令1
(2)显示开/关	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	显示开/关:
(display on/off)										1	OXAE: 关,OXAF: 开
(3)正显/反显	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	显示正显/反显
(Inverse Display)										1	0XA6:正显,正常
											OXA7: 反显
(4)所有点阵开/关	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0X22: 所有点阵关
(All Pixel ON/OFF)										1	0X23: 所有点阵开
	0	0	,		0	0	_	0	-	0	OVOL E THE
(5) 控制液晶屏显示	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	OXCA:显示控制
(Display Control)	1	0	0	0	0	0	0	CLD	0	0	0X00:设置 CL 驱动频率: CLD=0
	1	0	DT7	DT6	DT5	DT4	DT3	DT2	DT1	DT0	OX7F:点空比: Duty=128
cas do 1 146 B	1	0	0	0	LF4	F1	LF3	LF2	LF1	LF0	0X20:帧周期
(6)省电模式	0	0	1	0	0	1	0	1	0	SLP	0X94: SLP=0,退出睡眠模式
(Power save)	_	_							_		<b>0X95</b> : SLP=1,进入睡眠模式
(7)页地址设置	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0X75: 页地址设置
(Set Page Address)	1	0	YS7	YS6	YS5	YS4	YS3	YS2	YS1	YS0	0X00: 起始页地址
	1	0	YE7	YE6	YE5	YE4	YE3	YE2	YE2	YE0	0X1F: 结束页地址,每4行为1页
(8)列地址设置	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0X15: 列地址设置
(Set Column Address)	1	0	XS7	XS6	XS5	XS4	XS3	XS2	XS1	XS0	0X00: 起始列地址
	1	0	XE7	XE6	XE5	XE4	XE3	XE2	XE1	XE0	OXFF: 结束列地址 XE=256
(9)行列扫描 <b>方向</b>	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	OXBC: 行列扫描方向
(Data Scan Direction)	1	0	0	0	0	0	0	MV	MX	MY	OXOO: MX, MY=Normal
(10)写数据到晶液屏	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	OX5C: 写数据
(Write Data)	1	0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	8位显示数据
(11)读液晶屏显示数据	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	OX5D: 读数据
(Read Data)	1	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO DO	8位显示数据
(12)指定区域显示数据	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	OXA8: 指定显示区域
(Partial In)	1	0	PTS7	PTS6	PTS5	PTS4	PTS3	PTS2	PTS1	PTS0	起始区域地址: 00h≤PTS≥A1h
	1	0	PTE7	PTE6	PTE5	PTE4	PTE3	PTE2	PTE1	PTE0	结束区域地址: 00h≤PTE≥A1h
(13) 退出指定区域显示	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	OXA9: 退出指定区域显示
(Partial Out)											
(14)读/改/写	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	OXEO: 进入读/改/写
(15)退出读/改/写	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	OXEE: 退出读/改/写
(16)指定显示滚动区域	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	OXAA: 滚动区域设置
(Scroll Area)	1	0	TL7	TL6	TL5	TL4	TL3	TL2	TL1	TL0	TL[7:0]:起始区域地址
	1	0	BL7	BL6	BL5	BL4	BL3	BL2	BL1	BL0	BL[7:0]:结束区域地址
	1	0	NSL7	NLS6	NSL5	NSL4	NSL3	NSL2	NSL1	NSL0	NSL[7:0]:指定行数
	1	0	0	0	0	0	0	0	SCM1	SCM0	SCM[1:0]:显示模式
(17)显示初始行设置	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	OXAB: 滚动开始初始行设置



(Set Start Line)	1	0	SL7	SL6	SL5	SL4	SL3	SL2	SL1	SL0	00h≤SL≥A1h
(18)开振荡电路	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	OXD1: 开内部振荡电路
(19)关振荡电路	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0XD2: 关内部振荡电路
(20)电源控制	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0X20: 电源控制
(Power Control)	1	0	0	0	0	0	VB	0	VF	VR	OXOB: VB、VF、VR=1
(21)液晶内部电压设置	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0X81:设置对比度
(Set Vop)	1	0	0	0	Vop5	Vop4	Vop3	Vop2	Vop1	Vop0	0X26:微调对比度,范围 0X00-0XFF
	1	0	0	0	0	0	0	Vop7	Vop6	Vop5	0X04:粗调对比度,范围 0X00-0X07
											先微调再粗调,顺序不能变
(22)液晶内部电压控制	0	0	1	1	0	1	0	1	1	VOL	OXD6: VOP 每格增加 0.04V
(Vop Control)											<b>0XD7:</b> VOP 每格减少 0.04V
(23)读寄存器模式	0	0	0	1	1	1	1	1	0	REG	OX7C: 读寄存器值 Vop[5:0]
											OX7D: 读寄存器值 Vop[8:6]
(24)空操作	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0X25: 空操作
(25)读状态 (并行、IIC)	0	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	读状态字节
(26)读状态(串行接口)	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	读状态字节
	0	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
(27)数据格式选择	0	0	0	0	0	0	1	DO	0	0	<b>0X80:</b> 数据 D7→D0
(Data Format Select)											0XCO:数据 DO→D7
(28)显示模式	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0XF0: 显示模式设置
(Display Mode)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	DM	0X10: 黑白模式
											<b>0X11:</b> 4 灰级度模式
(29)ICON设置	0	0	0	1	1	1	0	1	1	ICON	OX77: 使能 ICON RAM
											OX76: 禁用 ICON RAM
(30)设置主/从模式	0	0	0	1	1	0	1	1	1	MS	0X6E: 主模式(使用主模式)
The state of the s											
											0X6F: 从模式
Ext[1:0]=0, 1 (Extens	sion C	Comman	nd 2)	OX	31 扩	屏指令	<b>2</b> →	定要说	周用 02	以31オ	0X6F: 从模式 能用扩展指令 2
	sion C	Comman 0	od 2)	<b>0</b> X	<b>31 扩</b> 1	<b>屏指令</b>	<b>2</b> − 0	定要 <b>说</b> 0	<b>周用 0</b> 2	(31 才	
Ext[1:0]=0, 1 (Extens	T	T				T			ſ		能用扩展指令 2
Ext[1:0]=0, 1 (Extense (31) 灰度设置	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	<b>能用扩展指令 2</b> 0X20: 灰度级设置
Ext[1:0]=0, 1 (Extense (31) 灰度设置	0	0	0	0	1 0	0	0	0	0	0	能用扩展指令 2 0X20: 灰度级设置 GL[4:0]: 浅灰度级设置
Ext[1:0]=0, 1 (Extense (31) 灰度设置	0 1 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	能用扩展指令 2 0X20: 灰度级设置 GL[4:0]: 浅灰度级设置
Ext[1:0]=0, 1 (Extense (31) 灰度设置	0 1 1 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	1 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	能用扩展指令 2 0X20: 灰度级设置 GL[4:0]: 浅灰度级设置
Ext[1:0]=0, 1 (Extense (31) 灰度设置	0 1 1 1 1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 0 0 0	0 0 0 0 GL4	0 0 0 0 GL3	0 0 0 0 GL2	0 0 0 0 GL1	0 0 0 0 GL0	能用扩展指令 2 0X20: 灰度级设置 GL[4:0]: 浅灰度级设置
Ext[1:0]=0, 1 (Extense (31) 灰度设置	0 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 GL4 GL4	0 0 0 0 GL3 GL3	0 0 0 0 0 GL2 GL2	0 0 0 0 0 GL1 GL1	0 0 0 0 GL0 GL0	能用扩展指令 2 0X20: 灰度级设置 GL[4:0]: 浅灰度级设置
Ext[1:0]=0, 1 (Extense (31) 灰度设置	0 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0	0 0 0 0 GL4 GL4 GL4	0 0 0 0 GL3 GL3	0 0 0 0 GL2 GL2 GL2	0 0 0 0 GL1 GL1	0 0 0 0 GL0 GL0	能用扩展指令 2 0X20: 灰度级设置 GL[4:0]: 浅灰度级设置
Ext[1:0]=0, 1 (Extense (31) 灰度设置	0 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 GL4 GL4 GL4	0 0 0 0 GL3 GL3 GL3	0 0 0 0 GL2 GL2 GL2	0 0 0 0 GL1 GL1 GL1	0 0 0 0 GL0 GL0 GL0	能用扩展指令 2 0X20: 灰度级设置 GL[4:0]: 浅灰度级设置
Ext[1:0]=0, 1 (Extense (31) 灰度设置	0 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 GL4 GL4 GL4	0 0 0 0 GL3 GL3 GL3	0 0 0 0 GL2 GL2 GL2 O	0 0 0 0 GL1 GL1 GL1	0 0 0 0 GL0 GL0 GL0	能用扩展指令 2 0X20: 灰度级设置 GL[4:0]: 浅灰度级设置
Ext[1:0]=0, 1 (Extense (31) 灰度设置	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 GL4 GL4 GL4 0 0	0 0 0 0 GL3 GL3 GL3 0 0	0 0 0 0 GL2 GL2 GL2 O 0	0 0 0 0 GL1 GL1 GL1 0 0	0 0 0 0 GL0 GL0 GL0 0 0	能用扩展指令 2 0X20: 灰度级设置 GL[4:0]: 浅灰度级设置
Ext[1:0]=0, 1 (Extense (31) 灰度设置	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 GL4 GL4 GL4 0 0 GD4	0 0 0 0 GL3 GL3 GL3 0 0 GD3	0 0 0 0 GL2 GL2 GL2 O 0 GD2	0 0 0 0 GL1 GL1 0 0 GD1	0 0 0 0 GL0 GL0 GL0 0 0 GD0	能用扩展指令 2 0X20: 灰度级设置 GL[4:0]: 浅灰度级设置
Ext[1:0]=0, 1 (Extense (31) 灰度设置	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 GL4 GL4 GL4 0 0 GD4	0 0 0 0 GL3 GL3 0 0 GD3	0 0 0 0 GL2 GL2 GL2 0 0 GD2	0 0 0 0 GL1 GL1 0 0 GD1	0 0 0 0 GL0 GL0 0 0 GD0	能用扩展指令 2 0X20: 灰度级设置 GL[4:0]: 浅灰度级设置
Ext[1:0]=0, 1 (Extense (31) 灰度设置	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 GL4 GL4 GL4 0 0 GD4	0 0 0 0 GL3 GL3 0 0 GD3	0 0 0 0 GL2 GL2 GL2 0 0 GD2 0 GD2	0 0 0 0 GL1 GL1 0 0 GD1	0 0 0 0 GL0 GL0 0 0 GD0	能用扩展指令 2 0X20: 灰度级设置 GL[4:0]: 浅灰度级设置
Ext[1:0]=0, 1 (Extense (31) 灰度设置	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 GL4 GL4 GL4 0 0 GD4 0 GD4 GD4	0 0 0 0 GL3 GL3 GL3 0 0 GD3 0 GD3	0 0 0 0 GL2 GL2 GL2 0 0 GD2 0 GD2	0 0 0 0 GL1 GL1 0 0 GD1 0 GD1	0 0 0 0 GL0 GL0 0 0 GD0 0 GD0	能用扩展指令 2 0X20: 灰度级设置 GL[4:0]: 浅灰度级设置
Ext[1:0]=0, 1 (Extense (31) 灰度设置	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 GL4 GL4 GL4 0 0 GD4 0 GD4 GD4	0 0 0 0 GL3 GL3 0 0 GD3 0 GD3 GD3 GD3	0 0 0 0 GL2 GL2 GL2 0 0 GD2 0 GD2 GD2 GD2	0 0 0 0 GL1 GL1 0 0 GD1 0 GD1 GD1 GD1	0 0 0 0 GL0 GL0 0 0 GD0 0 GD0 GD0	能用扩展指令 2 0X20: 灰度级设置 GL[4:0]: 浅灰度级设置
Ext[1:0]=0, 1 (Extension (31)灰度设置 Set Gray Level	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 GL4 GL4 0 0 GD4 0 GD4 GD4 GD4	0 0 0 0 GL3 GL3 GL3 0 0 GD3 0 GD3 GD3 GD3	0 0 0 0 GL2 GL2 GL2 0 0 GD2 0 GD2 GD2 GD2	0 0 0 0 GL1 GL1 0 0 GD1 0 GD1 GD1 GD1	0 0 0 0 GL0 GL0 0 0 GD0 0 GD0 GD0 GD0	能用扩展指令 2 0X20: 灰度级设置 GL[4:0]: 浅灰度级设置
Ext[1:0]=0, 1 (Extense (31) 灰度设置	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 GL4 GL4 GL4 0 0 GD4 0 GD4 GD4 GD4	0 0 0 0 GL3 GL3 0 0 GD3 0 GD3 GD3 GD3	0 0 0 0 GL2 GL2 GL2 0 0 GD2 0 GD2 GD2 GD2 GD2	0 0 0 0 GL1 GL1 0 0 GD1 0 GD1 GD1 GD1	0 0 0 0 GL0 GL0 0 0 GD0 GD0 GD0 GD0	能用扩展指令 2 OX20: 灰度级设置 GL[4:0]: 浅灰度级设置 GD[4:0]: 深灰度级设置



(35)自み读軟控制		)	1111			JLII	2101	000	070	DI		文加口797. 2015 00 22
(36)		1	0	0	0	0	0	0	0	BE1	BE0	0X01: 升压电容频率
(33)   (34)   (34)   (34)   (34)   (34)   (35)   (34)   (35)   (34)   (35)   (34)   (35)   (34)   (35)   (34)   (35)   (34)   (35)   (34)   (35)		1	0	0	0	0	0	0	BS2	BS1	BS0	<b>0X02:</b> 偏压比,BIAS=1/12
(34)性圧配効性样 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0	(33)升压倍数	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0X51:内建升压倍数设置
(35)自动读取控制	(Booster Level)	1	0	0	1	1	1	1	0	1	BST	0X7B:10 倍
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(34)电压驱动选择	0	0	0	1	0	0	0	0	0	DS	OX41: LCD 内部升压
1 0 1 1 0 0 Num   1 0 0 1 1 1 0 0 Num   1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(and the later back)	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	XARD=0: 使能自动读
(36)控制のTP读写	(35)目郊宴取控制	1	0	1	0	0	XARD	1	1	1	1	XARD=0:不使能自动读
		0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0xe0: OTP 读写
(37)控制のTP出	(36)控制OTP读写	1	0	0	0	ER/	0	0	0	0	0	WR/RD=0; 0x00, 使能 OTP 读
(38)等  (37)						RD						ER/RD=1; 0x20, 使能 OTP 写
(40)   (40)	(37)控制OTP出	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	控制 OTP 出
(40) OTP选择控制	(38)写OTP	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	写OTP
(40) OTP选择控制	(39)读OTP	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	读 OTP
(41)OTP程序设置		0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0xe4: OTP 选择控制
(41) OTP程序设置	(40)OTP选择控制	1	0	1	Ctrl	0	0	1	0	0	1	Ctrl=1: 0xc9,不使能 OTP
(42)   (42)   (42)   (42)   (42)   (42)   (42)   (42)   (42)   (42)   (42)   (43)   (42)   (43)   (43)   (43)   (43)   (44)   (44)   (44)   (44)   (46)   (45)   (10)   (44)   (46)   (45)   (10)   (44)   (46)   (45)   (10)   (44)   (46)   (45)   (10)   (44)   (46)   (46)   (46)   (47)   (46)   (47)   (46)   (47)   (46)   (47)   (46)   (47)   (46)   (47)   (46)   (47)   (46)   (47)   (46)   (47)   (46)   (47)   (46)   (47)   (46)   (47)   (47)   (46)   (47)   (46)   (47)   (46)   (47)   (47)   (46)   (47)   (47)   (46)   (47)   (47)   (46)   (47)   (47)   (46)   (47)												Ctrl=0: 0x89,使能 OTP
1	// // O	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	OTP 程序设置
1	(41)OIP柱序设置	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
(42) 帆速率		0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0xf0: 帧速率设置在不同的温度范
1		1	0	0	0	0	FRA4	FRA3	FRA2	FRA1	FRA0	围
1	(42)帧速率	1	0	0	0	0	FRB4	FRB3	FRB2	FRB1	FRB0	
(43)温度范围       0       0       1       1       1       1       1       0       0       1       0       Oxf2: 温度范围设置         (43)温度范围       1       0       0       TA6       TA5       TA4       TA3       TA2       TA1       TA0		1	0	0	0	0	FRC4	FRC3	FRC2	FRC1	FRC0	
1 0 0 0 TA6 TA5 TA4 TA3 TA2 TA1 TA0		1	0	0	0	0	FRD4	FRD3	FRD2	FRD1	FRD0	
1		0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0xf2: 温度范围设置
1 0 0 766 TB5 TB4 TB3 TB2 TB1 TB0	( , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	0	0	TA6	TA5	TA4	TA3	TA2	TA1	TA0	
O	(43)温度范围	1	0	0	TB6	TB5	TB4	TB3	TB2	TB1	TB0	
1		1	0	0	TC6	TC5	TC4	TC3	TC2	TC1	TC0	
1		0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0xf4: 温度补偿系数设置
(44) 温度梯度补偿       1       0       MT53       MT52       MT51       MT50       MT43       MT42       MT41       MT40         1       0       MT73       MT72       MT71       MT70       MT63       MT62       MT61       MT60         1       0       MT93       MT92       MT91       MT90       MT83       MT82       MT81       MT80         1       0       MTB3       MTB2       MTB1       MTB0       MT63       MT62       MT61       MT60         1       0       MTB3       MTB2       MTB1       MTB0       MT63       MT62       MT61       MT60         1       0       MTB3       MTB2       MTB1       MTB0       MT63       MT62       MT61       MT60         1       0       MTB3       MTB2       MTD1       MTD0       MTC3       MTC2       MTC1       MTC0         4(45) ID \(\particle{B}\)       Command       3)       0x38 \(\frac{t}{F}\) \(\frac{H}\) i \(\frac{1}{1}\)       0       1       0       1       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0		1	0	MT13	MT12	MT11	MT10	MT03	MT02	MT01	MT00	
(44)温度梯度补偿       1       0       MT73       MT72       MT71       MT70       MT63       MT62       MT61       MT60         1       0       MT93       MT92       MT91       MT90       MT83       MT82       MT81       MT80         1       0       MTB3       MTB2       MTB1       MTB0       MTA3       MTA2       MTA1       MTA0         1       0       MTB3       MTB2       MTD1       MTD0       MTC3       MTC2       MTC1       MTC0         1       0       MTF3       MTF2       MTF1       MTD0       MTC3       MTC2       MTC1       MTC0         1       0       MTF3       MTF2       MTF1       MTD0       MTC3       MTC2       MTC1       MTC0         45) ID 设置       O       0       1       1       0       1       0       1       0 <td></td> <td>1</td> <td>0</td> <td>MT33</td> <td>MT32</td> <td>MT31</td> <td>MT30</td> <td>MT23</td> <td>MT22</td> <td>MT21</td> <td>MT20</td> <td></td>		1	0	MT33	MT32	MT31	MT30	MT23	MT22	MT21	MT20	
1		1	0	MT53	MT52	MT51	MT50	MT43	MT42	MT41	MT40	
1	(44)温度梯度补偿	1	0	MT73	MT72	MT71	MT70	MT63	MT62	MT61	MT60	
1		1	0	MT93	MT92	MT91	MT90	MT83	MT82	MT81	MT80	
1		1	0	MTB3	MTB2	MTB1	MTB0	MTA3	MTA2	MTA1	MTAO	
Ext[1:0]=1,0(Extension       Command       3)       0x38 扩屏指令 3       一定要调用 0X38 才能用扩展指令 3         (45) ID 设置       0       0       1       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       1       1       1       1       0		1	0	MTD3	MTD2	MTD1	MTDO	MTC3	MTC2	MTC1	MTCO	
(45) ID 设置       0       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1 <th< td=""><td></td><td>1</td><td>0</td><td>MTF3</td><td>MTF2</td><td>MTF1</td><td>MTF0</td><td>MTE3</td><td>MTE2</td><td>MTE1</td><td>MTEO</td><td></td></th<>		1	0	MTF3	MTF2	MTF1	MTF0	MTE3	MTE2	MTE1	MTEO	
(45) ID 设置       1       0       ID7       ID6       ID5       ID4       ID3       ID2       ID1       ID0         (46) 读 ID       0       0       0       1       1       1       1       1       RID=1: 0x7f, 使能         Ext[1:0]=1,1(Extension Command 4) 0x39 扩屏指令 4 一定要调用 0X39 才能用扩展指令 4         0       0       1       1       0       1       0       <	Ext[1:0]=1,0(Extension	Comma	and 3	) 0x38	扩屏	指令 3	一定	要调用	0X38	才能	用扩展	指令3
1   0   ID7   ID6   ID5   ID4   ID3   ID2   ID1   ID0   ID0   ID5   ID4   ID3   ID2   ID1   ID0   ID5   ID4   ID5   ID5   ID4   ID5   I			T			T T						
Ext[1:0]=1,1(Extension Command 4)       0x39 扩屏指令 4 一定要调用 0X39 才能用扩展指令 4         0       0       1       1       0       1       0	(45)11) 设直	1	0	ID7	ID6	ID5	ID4	ID3	ID2	ID1	ID0	
0     0     1     1     0     1     1     0 </td <td>(46)读 ID</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>RID</td> <td>RID=1: 0x7f,使能</td>	(46)读 ID	0	0	0	1	1	1	1	1	1	RID	RID=1: 0x7f,使能
1 0 0 0 EOTP 0 0 0 EOTP, 一般不使能 EOTP, 一般不使能 EOTP	Ext[1:0]=1,1(Extension	Comm	and 4	) 0x39	扩屏	指令 4	一定	要调用	0X39	才能	用扩展	指令 4
(47) 使能 OTP 使能 EOTP		0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0xd6: 使能 OTP
(	(47) /+ 4k omp	1	0	0	0	0	EOTP	0	0	0	0	EOTP=1,不使能 EOTP,一般不
FOTP-0.使能 FOTP	(47) 使能 OTP											使能 EOTP
												EOTP=0;使能 EOTP


表 8. 指令表

请详细参考 IC 资料"ST75256.PDF"。

### 7.2 点阵与 DD RAM 地址的对应关系

请留意页的定义: PAGE, 与平时所讲的"页"并不是一个意思, 在此表示 8 个行就是一个"页", 一个 256\*128 点阵的屏分为 8 个"页", 从第 0"页"到第 7"页"。


DB7--DB0 的排列方向: 数据是从下向上排列的。最低位 D0 是在最上面,最高位 D7 是在最下面。 每一位(bit)数据对应一个点阵,通常"1"代表点亮该点阵,"0"代表关掉该点阵.如下图所示:



2 Bits Data N=0~3		DDRAM		LCD
D2N+1	D2N	22.0		200
1	1	1	1	
0	0	0	0	
1	0	1	0	
0	1	0	1	

Figure 21 DDRAM Mapping (4-Level Gray Scale Mode)

下图摘自 ST75256 IC 资料,可通过"ST75256. PDF"之第 37 页获取最佳效果。



### 7.3 初始化方法

用户所编的显示程序, 开始必须进行初始化, 否则模块无法正常显示, 过程请参考程序

### 点亮液晶模块的步骤

### 硬件准备:

开发板(或专门设计的主板)、单片 机、电源、连接线、仿真器或程序下 载器(又名烧录器)

### 正确地接线


根据说明书正确地与开发板连接,连 接的线包括:液晶模块电源线、背光电源线、10端口(接口) 10端口包括: 并口时: CS、RESET RW、E、RS、DO--D7, 串口时: CS、SCLK、SDA、RESET、RS

### 编写软件


背光给合适的直流电可以点亮,但液晶 屏里面没有程序,只给电不能让液晶屏 显示(我们通常说"点亮"),程序须 另外编写,并烧录(下载)到单片机里 液晶模块才能工作。

### 7.4接口方式及程序:

6.3.1 液晶模块与 MPU(以 8051 系列单片机为例)接口图如下:



并行接口图



```
液晶模块型号: JLX256128G-676
    并行接口
    驱动 IC 是:ST75256
    版权所有: 晶联讯电子: 网址 http://www.jlxlcd.cn;
*/
#include <reg52.H>
#include <intrins.h>
#include <chinese_code.h>
sbit cs1=P3^5;
                     /*3.4接口定义*/
sbit reset=P3^2;
                     /*3.3 接口定义*/
sbit rs=P3^4;
                     /*接口定义*/
sbit rd=P3^0;
                     /*接口定义*/
                     /*接口定义。另外 P1.0~1.7 对应 DB0~DB7*/
sbit wr=P3^1;
sbit key=P2^0;
                     /*按键接口, P2.0 口与 GND 之间接一个按键*/
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/*延时: 1毫秒的 i 倍*/
void delay(int i)
    int j, k;
    for(j=0;j<i;j++)
        for (k=0; k<110; k++);
}
/*延时: lus 的 i 倍*/
void delay_us(int i)
{
    int j, k;
    for(j=0;j<i;j++)
        for (k=0; k<1; k++);
}
/*等待一个按键, 我的主板是用 P2.0 与 GND 之间接一个按键*/
void waitkey()
{
 repeat:
    if (key==1) goto repeat;
    else delay(2000);
}
```

```
=====transfer command to LCM=
void transfer_command_lcd(int data1)
     cs1=0;
     rs=0;
     rd=0;
     delay_us(1);
     wr=0;
     P1=data1;
     rd=1;
     delay_us(1);
     cs1=1;
     rd=0;
}
//----transfer data to LCM-
void transfer_data_lcd(int data1)
{
     cs1=0;
     rs=1;
     rd=0;
     delay_us(1);
     wr=0;
     P1=data1;
     rd=1;
     delay_us(1);
     cs1=1;
     rd=0;
}
void initial_lcd()
     reset=0;
     delay(100);
     reset=1;
     delay(100);
     transfer_command_lcd(0x30);
                                    //EXT=0
     transfer\_command\_1cd(0x94);
                                    //Sleep out
     transfer_command_lcd(0x31);
                                    //EXT=1
     transfer_command_lcd(0xD7);
                                    //Autoread disable
     transfer_data_lcd(0X9F);
                                    //
     transfer_command_lcd(0x32);
                                   //Analog SET
```

```
//OSC Frequency adjustment
   transfer_data_lcd(0x00);
   transfer_data_lcd(0x01);
                                 //Frequency on booster capacitors->6KHz
                                 //Bias=1/11
   transfer_data_lcd(0x03);
   transfer_command_lcd(0x20);
                              //灰度设置
   transfer_data_lcd(0x01);
   transfer_data_lcd(0x03);
   transfer_data_lcd(0x05);
   transfer_data_lcd(0x07);
   transfer_data_lcd(0x09);
   transfer_data_lcd(0x0b);
   transfer_data_lcd(0x0d);
   transfer_data_lcd(0x10);
   transfer_data_lcd(0x11);
   transfer_data_lcd(0x13);
   transfer_data_lcd(0x15);
   transfer_data_lcd(0x17);
   transfer_data_lcd(0x19);
   transfer_data_lcd(0x1b);
   transfer_data_lcd(0x1d);
   transfer_data_lcd(0x1f);
   transfer_command_1cd(0x30);
                               //EXT1=0, EXT0=0, 表示选择了"扩展指令表 1"
   transfer_command_lcd(0x75);
                               //页地址设置
   transfer_data_lcd(0X00);
                               //起始页地址: YS=0X00
   transfer_data_lcd(0X14);
                               //结束页地址: YE=0x1F每 4 行为一页, 第 0~3 行为第 0 页, 第 124~127 行为第 31 页
(31=0x1f)
                              //列地址设置
   transfer_command_lcd(0x15);
   transfer_data_lcd(0X00);
                               //起始列地址: XS=0
   transfer_data_lcd(0Xff);
                               //结束列地址: XE=256 (0xff)
                               //行列扫描方向
   transfer_command_lcd(0xBC);
                                  //MX. MY=Normal
   transfer_data_lcd(0x01);
   transfer_data_lcd(0xA6);
   transfer_command_lcd(0x0C);
                               //数据格式选择, 0x0C 是低位在前 D0-D7, 0x08 是高位在前 D7-D0
   transfer_command_lcd(0xCA);
                               //显示控制
   transfer_data_lcd(0X00);
                                  //设置 CL 驱动频率: CLD=0
                                  //占空比: Duty=160
   transfer_data_lcd(0X9F);
   transfer_data_lcd(0X20);
                                  //N 行反显: Nline=off
   transfer_command_lcd(0xF0);
                               //显示模式
                                  //如果设为 0x11:表示选择 4 灰度级模式,如果设为 0x10:表示选择黑白模式
   transfer_data_lcd(0X10);
                               //设置对比度, "0x81" 不可改动, 紧跟着的 2 个数据是可改的, 但 "先微调后粗调"这
   transfer_command_lcd(0x81);
```

void test(int x, int y)

```
个顺序别乱了
    transfer_data_lcd(0x3f);
                                   //微调对比度,可调范围 0x00~0x3f, 共 64 级
                                   //粗调对比度,可调范围 0x00~0x07, 共8级
    transfer_data_lcd(0x03);
    transfer_command_lcd(0x20);
                                   //电源控制
    transfer_data_lcd(0x0B);
                                   //D0=regulator; D1=follower; D3=booste, on:1 off:0
    delay_us(100);
    transfer_command_lcd(0xAF);
                                 //打开显示
}
/*写 LCD 行列地址,X 为起始的列地址,Y 为起始的行地址,x_total,y_total 分别为列地址及行地址的起点到终点的差值 */
void lcd_address(int x, int y, x_total, y_total)
    x=x-1;
    y=y;
    transfer_command_lcd(0x15); //Set Column Address
    transfer_data_lcd(x);
    transfer_data_lcd(x+x_total-1);
    transfer_command_lcd(0x75); //Set Page Address
    transfer_data_lcd(y);
    transfer_data_lcd(y+y_total-1);
    transfer_command_lcd(0x30);
    transfer_command_lcd(0x5c);
}
/*清屏*/
void clear_screen()
{
    int i, j;
    lcd_address(0, 0, 241, 21);
    for (i=0; i<21; i++)
         for(j=0;j<241;j++)
             transfer_data_lcd(0x00);
        }
    }
}
```


JLX240160G-676-BN

```
{
    int i, j;
    lcd_address(x, y, 256, 16);
    for(i=0;i<16;i++)
         for(j=0;j<256;j++)
              transfer_data_lcd(0xff);
    }
}
//写入一组 16x16 点阵的汉字字符串(字符串表格中需含有此字)
//括号里的参数: (页,列,汉字字符串)
void display_string_16x16(uchar column, uchar page, uchar *text)
{
    uchar i, j, k;
    uint address;
    j=0;
    while(text[j]!= '\0')
     {
         i=0;
         address=1;
         while(Chinese_text_16x16[i]> 0x7e)
              if(Chinese_text_16x16[i] == text[j])
                  if(Chinese\_text\_16x16[i+1] == text[j+1])
                  {
                       address=i*16;
                       break;
                  }
             }
              i +=2;
         }
         if(column>239)
         {
             column=0;
             page+=2;
         }
         if(address !=1)
              lcd_address(column, page, 16, 2);
              for (k=0; k<2; k++)
```

24

```
{
                   for(i=0;i<16;i++)
                        transfer_data_lcd(Chinese_code_16x16[address]);
                       address++;
                   }
              }
              j +=2;
         }
         else
              lcd_address(column, page, 16, 2);
              for (k=0; k<2; k++)
                   for(i=0;i<16;i++)
                        transfer_data_lcd(0x00);
                   }
              }
              j++;
         }
         column+=16;
     }
}
/*显示 32*32 点阵的汉字或等同于 32*32 点阵的图像*/
void disp_32x32(int x, int y, uchar *dp)
{
     int i, j;
     lcd_address(x, y, 32, 4);
     for(i=0;i<4;i++)
         for(j=0;j<32;j++)
          {
              transfer_data_lcd(*dp);
              dp++;
         }
     }
}
/*显示 240*160 点阵的图像*/
void disp_240x160(int x, int y, char *dp)
{
     int i, j;
```

```
lcd_address(x, y, 240, 20);
    for (i=0; i<20; i++)
         for(j=0;j<240;j++)
         {
             transfer_data_lcd(*dp);
             dp++;
         }
}
void main ()
{
    initial_lcd();
                                                           //对液晶模块进行初始化设置
    while(1)
     {
         clear_screen();
                                                           //清屏
         disp_240x160(1, 1, bmp1);
                                             //显示一幅 240*160 点阵的黑白图。
         waitkey();
         clear_screen();
                                                           //清屏
         disp_240x160(1, 1, bmp2);
                                             //显示一幅 240*160 点阵的黑白图。
         waitkey();
         clear_screen();
         display_string_16x16(33, 1, "深圳市晶联讯电子有限公司");
         waitkey();
                                                           //清屏
         clear_screen();
         disp_32x32(7,1,jing2);
         disp_32x32((32*1+7), 1, lian2);
         disp_32x32((32*2+7), 1, xun2);
         disp_32x32((32*3+7), 1, dian2);
         disp_32x32((32*4+7),1,zi2);
         waitkey();
    }
}
```



### 7.4 程序举例:

#### 7.4.1 串行接口

液晶模块与 MPU(以 8051 系列单片机为例)接口图如下:





图 8. 串行接口




### 与并行方式相比较,只需改变接口顺序以及传送数据、传送命令这两个函数即可:

### 串行接口程序


```
sbit lcd_cs1 = P3^2;//CS
sbit lcd reset= P1^1;//RST
sbit lcd sclk = P1^2;//串行时钟
sbit lcd rs = P3<sup>1</sup>;//RS
sbit lcd_sid = P1^3;//串行数据
sbit key
                = P2<sup>0</sup>; //按键
//写指令到 LCD 模块
void transfer_command_lcd(int data1)
    char i;
    1cd_cs1=0;
    1cd rs=0;
    for (i=0; i<8; i++)
        1cd_sc1k=0;
        if(data1&0x80) lcd_sid=1;
        else lcd_sid=0;
        1cd_sc1k=1;
        data1 <<=1;
    1cd cs1=1;
//写数据到 LCD 模块
void transfer_data_lcd(int data1)
    char i;
    1cd_cs1=0;
    1cd_rs=1;
    for (i=0; i<8; i++)
        1cd sc1k=0;
        if(data1&0x80) lcd_sid=1;
        else lcd sid=0;
        lcd sclk=1;
        data1<<=1;
    1cd_cs1=1;
```

### 7.5、IIC 接口



JLX240160G-676-BN

图 10. IIC



### 7.5.1、以下为 I2C 接口方式范例程序 与串行方式相比较,只需改变接口顺序以及传送数据、传送命令这两个函数即可:

```
JLX 晶联讯电子
/* 液晶模块型号: JLX240160G-676
    IIC 接口
    驱动 IC 是:ST75256
    版权所有: 晶联讯电子: 网址 http://www.jlxlcd.cn;
#include <reg52.H>
#include <intrins.h>
#include <chinese code.h>
sbit reset=P1^1;
sbit scl=P1^3;
sbit sda=P1^2;
sbit key=P2^0;
void transfer(int data1)
    int i;
    for (i=0; i<8; i++)
        sc1=0;
        if (data1\&0x80) sda=1;
       else sda=0;
       scl=1;
       sc1=0;
       data1=data1<<1;</pre>
       sda=0;
       sc1=1;
       sc1=0;
void start_flag()
    scl=1;
               /*START FLAG*/
   sda=1;
               /*START FLAG*/
    sda=0;
               /*START FLAG*/
void stop_flag()
    scl=1;
               /*STOP FLAG*/
               /*STOP FLAG*/
    sda=0;
    sda=1;
               /*STOP FLAG*/
//写命令到液晶显示模块
void transfer_command(uchar com)
    start_flag();
    transfer(0x78);
    transfer(0x80);
    transfer(com);
    stop_flag();
//写数据到液晶显示模块
void transfer_data(uchar dat)
```

```
JLX
晶联讯电子
```

start\_flag();
transfer(0x78);
transfer(0xC0);
transfer(dat);
stop\_flag();

-END-