

HMS · 더 빠르고 정확한 업무 처리 솔루션

건축물대장 조서 작성

솔루션 · v4.4

건축물대장 PDF 여러 건을 엑셀 조서 한 장으로 정리합니다

이 문서는 이 솔루션 하나만 자세히 다룹니다.

한눈에

무엇을 넣나	건축물대장 PDF (글자가 살아 있는 것)
무엇이 나오나	대장 종류별로 시트가 나뉜 엑셀 한 장
한 번에	PDF 개수 제한 없음

설치 — Solution Center 에서 [설치]를 누르시면 바로 이용하실 수 있습니다. 센터를 처음 쓰신다면 'Solution Center 사용 안내' 를 함께 보십시오.

1 건축물대장 조서 작성

건축물대장 PDF 여러 건을 엑셀 조서 한 장으로 정리합니다

왜 만들었나

발주처에서 받는 건축물대장 명부에는 층별 용도나 층별 면적 같은 세부 정보가 대개 빠져 있습니다. 세부 검토가 필요할 때는 결국 대장을 한 건씩 열어 옮겨 적어야 했습니다.

옮겨 적는 일은 오래 걸릴 뿐 아니라 눈으로 하는 일이라 틀리기도 쉽습니다.

주요 기능

1 대장 종류를 알아서 구분

일반건축물대장 · 총괄표제부 · 집합건축물대장을 알아보고 시트를 나눠 저장합니다.

2 세부 항목까지 추출

기본정보와 층별 현황, 인허가일, 위반건축물 여부까지 함께 뽑습니다.

3 여러 건을 한 번에

PDF 를 목록으로 담아 개수 제한 없이 처리합니다.

4 저장 위치 자동

저장할 엑셀을 입력 파일 옆으로 미리 잡아 드립니다. 원하시면 바꾸실 수 있습니다.

이전 버전에서 달라진 점

- 이름을 **건축물대장 조서 작성**으로 바꿨습니다.
- 저장할 엑셀을 **입력 파일 옆으로 자동으로** 잡아 드립니다. [찾아보기]로 바꾸실 수 있습니다.
- 파일 목록의 줄 간격을 좁혀 여러 건을 담아도 한눈에 들어옵니다.
- 작업 기록 상자를 줄이고 [기록 지우기]를 없애 화면을 단순하게 했습니다.

꼭 확인하세요 — 글자를 읽을 수 있는 대장 PDF 만 쓸 수 있습니다. 그림으로 된 PDF 를 넣으면 아무 값도 뽑히지 않습니다.

2 건축물대장 조서 작성 · 사용 방법

건축물대장 PDF 를 담고 [건축물대장 조서 작성 실행]을 누르면 엑셀 한 장이 나옵니다.

HMS

건축물대장 조서 작성

● 활성화

여러 건의 건축물대장 PDF 를 읽어 엑셀 한 개로 정리합니다.

글자를 읽을 수 있는 대장 PDF 만 쓸 수 있습니다.
정부24 에서 내려받은 건축물대장은 글자가 그림으로 박혀 있어 읽지 못합니다. 그런 파일을 넣으면 아무 값도 뽑히지 않습니다.
세움터에서 받으셨거나 발주처에서 받으신, 글자를 긁어 복사할 수 있는 대장 PDF 를 쓰십시오. PDF 를 열어 글자가 골라서 선택되면 쓸 수 있는 파일입니다.

1

입력 설정

건축물대장 PDF

2120083560000176.pdf
2120083560000211.pdf
2120083560000232.pdf
2120083560000318.pdf
2120083560000407.pdf
2120083560000512.pdf

파일 추가
선택 삭제
전체 삭제

2

저장할 엑셀

E:\★ 민수의 만능도구함\★ KG HMS Solution Platform\★ 테스트파일\건축물대장_조서_20260823_1838.xlsx

찾아보기

건축물대장 조서 작성 실행

저장 위치 열기

3

작업 기록

대기 중

[18:38:04] 준비 완료
[18:38:04] 작업 흐름 - 건축물대장 PDF 고르기 → 저장 위치 정하기 → 실행
[18:38:04] 글자만 읽습니다. OCR 은 쓰지 않습니다.
[18:38:04] 일반건축물대장 · 총괄표제부 · 집합건축물대장을 시트로 나눠 저장합니다.
[18:38:04] 저장 위치를 입력 파일 옆으로 잡았습니다. 바꾸려면 [찾아보기] 를 누르세요.

- 1 **입력 파일** — 건축물대장 PDF 를 담습니다. 창 안으로 끌어다 놓으셔도 됩니다.
- 2 **저장할 엑셀** — 입력 파일 옆으로 자동으로 잡힙니다.
- 3 **작업 기록** — 어떤 대장이 어떤 종류로 읽혔는지 진행하는 동안 그대로 보입니다.

알아 두시면 — 글자가 살아 있는 PDF 만 읽을 수 있습니다. 세움터에서 내려받으셨거나 발주처에서 받으신 원본을 쓰십시오.

정부24 에서 받은 대장은 글자가 그림으로 박혀 있어 읽지 못합니다. PDF 를 열어 글자가 골라서 선택되면 쓸 수 있는 파일입니다.

3 이렇게 나옵니다

연번	대지위치	지번	대지면적(m ²)	건축면적(m ²)	연면적(m ²)	층수	주용도	위반
1	충청북도청주시흥덕구옥산면	142-6	231.4	138.6	402.9	지하 0 · 지상 3	단독주택	아니오
2	충청북도청주시흥덕구옥산면	142-11	268.0	159.2	561.4	지하 1 · 지상 3	단독주택	아니오
3	충청북도청주시흥덕구옥산면	143-2	205.7	121.8	338.5	지하 0 · 지상 3	단독주택, 제2종 근린생활시설	아니오
4	충청북도청주시흥덕구옥산면	143-9	312.5	182.4	521.6	지하 0 · 지상 3	제2종 근린생활시설	아니오
5	충청북도청주시흥덕구옥산면	145-3	188.9	112.7	301.4	지하 0 · 지상 4	단독주택	아니오
6	충청북도청주시흥덕구옥산면	145-14	224.6	133.1	352.8	지하 0 · 지상 4	단독주택	아니오
7	충청북도청주시흥덕구옥산면	147-8	241.2	144.9	438.7	지하 0 · 지상 4	단독주택(다가구주택)	아니오
8	충청북도청주시흥덕구옥산면	147-20	219.3	129.5	376.2	지하 0 · 지상 4	단독주택	아니오

만들어진 엑셀 조서 — 대장 한 건이 한 줄입니다

연번	지번	구분	층별	구조	용도	면적(m ²)
2	142-11	주1	지1	철근콘크리트구조	단독주택(주차장)	151.20
		주1	1층	철근콘크리트구조	제1종 근린생활시설(소매점)	128.40
		주2	1층	철근콘크리트구조	제1종 근린생활시설(휴게음식점)	5.60
		주3	2층	철근콘크리트구조	단독주택(다가구주택)	138.10
		주4	3층	철근콘크리트구조	단독주택(다가구주택)	138.10
4	143-9	부1	1층	철근콘크리트구조	창고	9.20
		주1	1층	철근콘크리트구조	제2종 근린생활시설(일반음식점)	176.30
		주1	2층	철근콘크리트구조	제2종 근린생활시설(사무소)	18.40
		주1	2층	철근콘크리트구조	단독주택(다가구주택)	158.90
		주1	3층	철근콘크리트구조	단독주택(다가구주택)	158.76

같은 조서의 층별 현황 — 대장 한 건에 층이 여럿이면 그만큼 줄이 붙습니다. 지하층·부속건축물까지 층·구조·용도·면적이 그대로 들어갑니다

엑셀을 이렇게 읽으십시오

- + 시트가 대장 종류별로 나뉩니다 — 일반건축물대장 · 총괄표제부 · 집합건축물대장.
- + 엑셀에서는 층별 현황이 한 줄 안에서 오른쪽으로 이어 붙습니다 — 현황1(구분·층별·구조·용도·면적), 현황2, 현황3... 층이 많으면 칸이 그만큼 늘어납니다. 위 표는 보기 쉽게 줄로 퍼 놓은 것입니다.
- + 읽지 못한 대장은 '상태' 와 '오류메모' 칸에 이유가 적힙니다.

4 그 밖에

- + 새 버전이 나오면 센터가 알려 드립니다. 카드의 [업데이트]를 누르시면 바로 받습니다.
- + 설치한 뒤에는 센터를 켜지 않고 시작 메뉴에서 바로 여셔도 됩니다.
- + 쓰시다가 불편한 점이 있으면 센터 오른쪽 위 봉투 아이콘으로 알려 주세요.

고맙습니다 — 보내 주신 이야기가 다음 판을 만듭니다. 실제로 여러 기능이 그렇게 생겼습니다.