
# ArtCloud 服务器 REST API 接口客户端调用说明

## 1.拼料接口

- a) 服务器后台必备条件:
  - ❖ CADM 加密狗
  - ❖ CADM API 支持组件:
    - AJC.exe
    - CNCImport.dll
    - QREncoder.dll
    - RuleParser.dll
    - CNCDriver.dll
    - PathReader.dll
    - USBScan.dll
    - RawInput.dll
    - IFAutoDetect.dll
    - DXFReader.dll
    - ImageProc.dll
    - CuttingStock.exe
    - CutGDII.dII
    - CutGLib.dll
    - CuttingWrapper.dll
    - iconv.dll
    - libxml2.dll
    - zlib1.dll
- b) 客户端演示工程: RequestTask、RESTClient



#### c) 客户端 API()调用说明

#### ● 引用

using RESTClient.CadmAPI;

#### ● 启动任务,启动时调用一次

int TaskSubmit(WebRequestSession session, String taskType, String taskName, Dictionary<String, String> files2Post)

session: 登录后的 session 变量;

taskType: "BinPacking" 表示拼料任务; "PathImport" 表示 svg 导入任务;

taskName: 用于任务名称,为可选项;

files2Post: 参数值对,设置料单 xml 文件(或导入 svg 文件)如: File1=D:\gitArtisman\ArtCloud\NestingTask1.xml;成功返回正值,表示任务流水号 ID; 0 或负值表示失败。

#### ● 任务进度查询,需要定时查询,建议 1000ms 左右

int TaskProgress(WebRequestSession session, String taskID, StringBuilder taskError)

session: 登录后的 session 变量; taskID: TaskSubmit 返回的任务 ID; taskError: 返回任务输出的信息;

返回的进度值: >=10000 表示错误结束和进度; >=1000 表示成功结束和进度; <=100 仅表示进度

该值的构成是基于进度[0,100],成功结束+1000,错误+10000,因此实际进度(progress%1000)

进度 100 并不表示结束,分阶段时,会出现多个回合【0~100】

\_\_\_\_>=1000 才表示任务结束

服务器进度无法做到均匀细分,因此建议客户端自行制作进度等待提示,直到检测到任务结束

### ● 终止任务,强制结束任务

int TaskCancel(WebRequestSession session, String taskID, StringBuilder taskError)

session: 登录后的 session 变量 taskID: TaskSubmit 返回的任务 ID; taskError: 返回任务输出的信息; 返回值>0 表示 API 成功执行

## ● 获取任务结果

 $int\ TaskResult (\verb|WebRequestSession| session,\ String\ taskID,\ StringBuilder\ taskError)$ 

session: 登录后的 session 变量 taskID: TaskSubmit 返回的任务 ID;

taskError: 返回结果文件,一般以 zip 格式返回,客户端使用完毕后负责删除该临时 zip 文件;

返回值>0 表示 API 成功执行