Noodlefighter

Noodlefighter Osu Keyboard v2.1 chs



介绍

造价: 约 45RMB

樱桃 MX 系列机械按键

扫描频率 1000Hz


实测传输延迟: 6-10ms

三个键均可设置成预置的按键(ESC/F1/F2/F8/F12/space/enter , zx zc as ad PageUp/down 上下 左右)

可变色 LED 作为手速指示器

闲置 15sec,可变色 LED 变为闲置背景色,背景色可方便的设置

4个可设置的按键灯工作状态(一直亮/一直灭/按下时点亮/按下时熄灭)







制作材料、所需工具清单

电子元件

 Name
 封装
 标号
 数量 说明

 PCB
 5*5cm
 /
 1
 见"关于 pcb"

Atmega48PA	32PIN TQFP U1		1	主控芯片
MINI USB Female	B-TYPE 5P 90degree	USB	1	
zener diode 3.6v	1206	D1 D2	2	稳压管
resistance 271 (270 Ω)	0805	R7 R8 R9	3	电阻
resistance 102 (1000 Ω)	0805	R5	1	电阻
resistance 680 (68 Ω)	0805	R3 R4	2	电阻
resistance 471 (470 Ω)	0805	R1 R2	2	电阻
capacitance 220 (22pf)	0805	C1 C2	2	电容
capacitance 104 (0.1uf)	0805	C4	1	电容
capacitance 227 (220uf)	6032	C3	1	钽电容
RGBLED	5050	RGBLED	1	三基色彩色 led
microswitch 普通微动开关	6*6*8MM	BT3	1	
CHERRY MX Switch	/	BT1 BT2	2	樱桃按键
3mm LED	3mm		2	BT1, BT2 的可选按键灯
无源晶振	20Mhz	Y1	1	

外壳相关

	Name	count	说明
件。限公	screw M3*12mm	4	螺丝 固定外壳
	nut M3	4	普通螺母 固定外壳
件也限公	screw M3*10mm	4	螺丝 固定 pcb
	Non-slip nuts M3	4	防滑螺母 固定 pcb

其他

	Name	count	说明
	cherry mx switch keycap R3	2	樱桃轴键帽,R3高度
	microswitch keycap	1	微动按键键帽
		1	防滑硅胶垫 带背胶
S111cor	silicone gasket 2mm	1	粘贴于底部用于防滑


必要的工具


Name count 说明

AtmelISP 1 烧录程序用

screwdriver 1 十字螺丝刀 组装用

plier 1 钳子 装防滑螺母时需要用到






关于 PCB

键盘 usb 通讯部分的实现方法是使用 V-USB 开源库(http://www.obdev.at/products/vusb/)。

这里提供 Altium Designer 10的 pcb 文件 ("PCB\OSUpcb. PcbDoc") 以及生成好的 GERBER 文件 ("PCB\GERBER\")

你需要联系 pcb 厂商生产该电路板。

元件清单在"制作材料、所需工具清单"中。



关于外壳

外壳由亚克力板激光切割制成,请将矢量图文件("Shell\standard.dwg", AutoCAD2000文件,文件中图形单位为mm)送交工厂。

注意: 图样需要分别使用 3mm/2mm 厚压克力板雕刻,请注意矢量图里的标注。


P. S. 关于 mini 外壳("Shell\mini. dwg"):这个类型的外壳在这个版本尚未完善,外壳强度不高,请谨慎使用。

其他的材料

- 1. 硅胶带背胶防滑垫
- 2. 樱桃轴获得方法:

1>向 OEM 商购买流出的少量按键


2>从旧键盘上拆下樱桃按键



(atmelISP)



(Fuse)



(ISP Define)

关于 avr 芯片上的程序

编译好的 hex 文件: "Prog\m48key. hex"

ISP 口为精简的 6PIN ISP, 请参考图"ISP Define"

熔丝位设置:

CKDIV8=0

CKSEL=1110

SUT=10

P.S. 这个程序参照了一个叫 C64 Keyboard 的开源键盘. 向原作者致敬!

组装方法

组装可参考工程包里的"assemble_chs_eng.doc" (中/英文)

也参考组装演示视频(中文字幕) http://www.tudou.com/programs/view/sbXESmsUZPg



步骤: ↩

- 1.洗手(油污粘在亚克力上效果啧啧啧),撕下亚克力外壳的保护膜。
- 2.将"外壳底板""外壳-电路板支撑""电路板",依次叠放,以"防滑螺母""10mm螺丝"固定(螺母在上,请用钳子固定螺母)。
- 3.将"普通螺丝"装入底板里,将"外壳顶部""外壳边框"堆叠,置于"外壳-电路板支撑"之上,以"12mm螺丝"固定。↓
- 4.装上键帽,贴上防滑垫(请自行剪裁。为稳定,尽量贴在边缘;为防滑,可以适当增大使用面积)↓

以下为硅胶防滑垫贴的推荐贴法



设置说明

1. 直接设置项目

设置保存在键盘内部,不会由于断电或更换电脑而消失。

设置过程中,为方便查看效果,需要使用一个免费工具 Keyboard Test Utility.

上方两颗键为"BT1 BT2",将下方一颗键称为"BT3",长按的意思为"按下 0.5sec"

BT3 设置方法——先同时按下 BT1 BT2, 再长按 BT3

BT1/2 设置方法——先同时按下 BT2 BT3, 再长按 BT1

闲置时背景光设置方法——先同时按下 BT1 BT3,再长按 BT2

可参考视频(中文字幕) http://www.tudou.com/programs/view/mSUck6N8cYk

2. PCB 上设置项目


JP (pcb 跳线) 两端接通为 1, 断开为 0.

	JP2	JP1	按键光	
0	0		常暗,按下变亮(默认)	
0	1		常亮	
1	0		常亮,按下变暗	
1	1		不亮	

注意

关于按键灯的安装方向:从 pcb 顶端来看,LED 正极(长脚)应该在左手边,焊接 led 前请先烧程序测试,测试 led 是否正常工作。





美化方式

透明的亚克力板很单调吧,这里推荐2种美化方案:

- 1. 使用彩色亚克力板
- 2. 水转印图样(水转移纸:中文 wiki 英文 wiki),喷上油漆固定

NoodleFighter.COM NoodleFighter's Personal HomePage