74th. CH32V203 ProMicro Like CH32V203搭載ProMicroピン互換ボード

回路図等サポートページ

https://github.com/74th/ch32v-dev-boards/tree/main/ch32v203-promicro



制作者連絡先

Twitter/GitHub:74th Gmail: 74th.tech@gmail.com

Atsushi Morimoto (@74th)



ファームウェアの書き込みの仕方について

CH32V203には2つの書き込み方法があります。

- 1. USB経由
- 2. WCH-Link/WCH-LinkEデバッガを用いて、RISC-V用SrtWDポート SWDIO、SWCLK経由で書き込む

USB経由での書き込み

BOOTボタンを押しながらRESET(RST)を押すことで、USB経由で書き込める状態になります。wchisp(ch32-rs)や、WCHISPTool(公式)を使うことで書き込むことができます。

SWDポートでの書き込み

ProMicroの左側のGNDを、SWDIO、SWCLKに置き換えています。こちらとWCH-Link(もしくはWCH-LinkE)を接続することで、書き込むことが

できます。WCH-LinkEは秋月電子通商で購入することができます。 WCH-LinkEクローンを74thの方で制作していますので、良ければこちら もBoothShopにて購入を検討ください。

ソフトウェアには、wchisp(ch32-rs)、minichlink(ch32v003fun)、WCHLinkUtility(公式)、公式IDEのMounRiverStudio付属のOpenOCDが利用可能です。

CH32V203の開発方法について

CH32V203の開発方法はご自身でお調べの上、利用してください。74th が知る範囲では以下の方法があります。

- ・WCH公式のArduino開発環境 https://github.com/openwch/arduino_core_ch32 ※Arduinoでのファームウェアの書き込みにはSWDポートを利用します。 USBで書き込む場合には、別途ツールが必要です。
- · WCH公式SDK(C、C++)
 - ・ IDE MountRiverStudio(Eclipseベース、無料版あり)
 - ・ PlatformIO の CH32Vサポートコミュニティパッケージ
- · ch32-rs(Rust)

各ツール、SDK等へのリンクは、サポートページのGitHubリポジトリ内の READMEに記載しています。こちらもご覧下さい。

CH32V203データシート

http://www.wch-ic.com/downloads/CH32V20x_30xDS0_PDF .html



ピン配置

			USB1DM/USB1DP					
UART1 TX	PA9	1		24	5V			
UART1 RX	PA10	2	O'o	23	GND			
_	PA13/SWDIO	3	O TO	22	RST			
	PA14/SWCLK	4	O(c,c) D150	21	3.3V			
I2C1 SDA	PB7	5	OK CH32V203	20	PA3	ADC3	UART2 RX	WKUP
I2C1 SCL	PB6	6	O WH	19	PA2	ADC2	UART2 TX	
ADC9	PB1	7		18	PA1	ADC1	UART2 RTS	
	PB3	8		17	PA0	ADC0	UART2 CTS	
ADC8	PB0	9		16	PA5	SPI1 SCK		
	PB4	10	O RSI 7	15	PA6	SPI1 MISO		
	PB8	11	Of Carlo	14	PA7	SPI1 MOSI		
	PB9	12	0°	13	PA4	ADC4		