迅为电子Linux驱动教程 一物理地址虚拟地址





本节目标

• 了解虚拟地址




这两期视频教程的目的

- 让大家能够接受或者理解下面的内容
 - 对宏定义EXYNOS4_GPL2(0)的操作就是对4412芯片管脚AC21(POP)寄存器的操作
- 上层程序员(包括驱动工程师)不用关心物理地址和虚拟地址具体是 多少,只需要对一组宏定义操作,就是对4412内部寄存器操作

DF编辑器
福斯PDF编辑










现代中央处理器CPU







物理地址

- 4412中的物理地址
 - CPU内部寄存器register
 - eMMC
 - TF卡
- 从前面的内容看来,现代CPU和单片机就是相比多了缓存和内存管理单元,好像还是很好理解的。
 - 缓存比内存贵,速度快,所以它在挨着CPU的第一级
 - 内存比存储介质贵,速度快,所以它在缓存和内存之间



MMU内存管理单元 一产生的历史背景

- MMU是中央处理器中用来管理虚拟存储器、物理存储器的控制线路, 同时负责虚拟地址映射为物理地址
- 在原始的PC上,程序员编程的时候遇到一个问题
 - 程序大于内存
 - 当时的解决办法是程序员将程序"分割"成一段一段的,运行的时候CPU先运行一段,然后关闭前一段,再运行下一段。
 - 虽然运行的时候,CPU可以自动处理,但是"分割"的工作由程序员完成, 很痛苦,很枯燥。
- 在这个环境下引入了内存管理单元──MMU



MMU内存管理单元 一地址范围

- 内存管理单元的基本思路
 - 数据和堆栈的大小总和可以超过物理存储器的大小,操作系统把当前使用的部分留在内存中,其它的保留在硬盘上。
- 内存管理单元——地址范围
 - 32位的CPU地址范围是0──2的32次方
 - 64位的CPU地址范围是0──2的64次方





MMU内存管理单元 —页和页帧

- 虚拟地址空间被划分为页的单位,相应的物理地址空间被划分为页帧。这个就是分页机制
 - 页的大小必须一样,页帧的大小也必须一样
- 如果一台32位的机器有1G内存,它最大可运行4G大小的程序。
 - 这台机器首先要有4G的存储空间





MMU内存管理单元 一虚拟地址和物理地址的映射

- MMU本质上是一个表格
 - MMU表格一边是CPU发送指令对应的虚拟地址,一边存储的是物理地址
 - 虚拟地址转化为物理地址,内存通过物理地址去读取实际的数据
- 在4412处理器中,内部寄存器也是通过虚拟地址和物理地址映射之后 才拿来使用的。





小结

大家可以通过网络的资料进一步了解这几个基本概念,这些概念对于 我们操作GPIO有很大的帮助



谢谢!

