模拟温度模块

1. 传感器功能:

模拟温度传感器基于热敏电阻的工作原理(即电阻阻值随外界温度变化而变化),传感器感测环境温度,通过程序将传感器输出数据转换为摄氏温度,在园艺、家庭警报系统等装置中有较广泛的应用。

2. 端口说明

- :接地或者电源负极。
- + :连接电源正极。
- S:模拟温度传感器信号输出端口,该接口应为模拟输出接口。

3. 端口连接


- : 连接 arduino 2560 实验板的 GND 接口。
- + : 连接 arduino 2560 实验板的' +5V'接口。
- S:连接自己定义的传感器模块输出接口,在验证示例程序中为 A2

4. 函数使用

- AnalogTemp(int analog_temp):构造函数,在定义对象时,初始化传感器接口。
- double Thermister(int RawADC): 根据传感器接口的数值转换为摄氏温度,返回值为转换后的摄氏温度值,返回值类型为双精度。
- double getPin():返回模拟温度传感器接口的值,返回值为双精度

5. 模块连通效果:

编译烧制成功后,打开 COM 窗口可以看到实时的温度值。 测量室温时结果如图:



当手指触摸传感器时,温度值发生变化:



6. 样例程序

```
#include "SensorLib.h"
#include "Adafruit_GFX.h"
#include <Wire.h>

AnalogTemp at(2);
void setup(){
    Serial.begin(115200);
}

void loop(){
    Serial.println("Analogtemp-----test");
    Serial.println(at.getPin());
    delay(500);
}
```