数字温度模块

1. 传感器功能

数字温度模块用以感测传感器上是否有温度信号,并以数字信号输出。

- 2. 端口说明
 - G : 地线接口
 - + : 电源接口
 - D0: 数字输出
 - (A0: 无功能)
- 3. 端口连接
 - G : 连接 Arduino MEGA 2560 GND 接地 IO 接口
 - + : 连接 Arduino MEGA 2560 +5V 电源 IO 接口
 - DO: 按程序设计连接到 Arduino MEGA 2560 数字 IO 接口(0~15), 示例程序中为 2
- 4. 函数使用
- DigitalTemp(int sensorpin):构造函数,在定义对象时,初始化传感器接口。
- Int getPin(): 返回传感器接口的值,有高低两种值。
- 5. 样例程序

```
#include "SensorLib.h"
#include "Adafruit_GFX.h"
#include <Wire.h>

DigitalTemp dt(2);
void setup() {
    Serial.begin(115200);
}

void loop() {
    Serial.println("digitaltemp----test");
    Serial.println(dt.getPin());
    delay(500);
}
```

6. 运行效果

数字温度模块调试、烧制成功后,当传感器感测到温度信号时,arduino 实验板上的 LED 灯亮,否则灯不亮。