## 无源蜂鸣器

## 1. 模块功能

通过 arduino 控制频率,可以使得无源蜂鸣器模块以一定的频率发出蜂鸣声,用以作为提示或报警。

- 2. 端口说明
  - : 地线接口
  - + : 电源接口
  - S:连接自己定义的传感器模块输出接口
- 3. 端口连接
  - :连接 Arduino MEGA 2560 GND 接地 IO 接口
  - + : 连接 Arduino MEGA 2560 +5V 电源 IO 接口
  - S : 按程序设计连接到 Arduino MEGA 2560 数据 IO 接口(0~15), 示例程序中为 8
- 4. 函数使用
  - Void digitalWrite(pin, value): 数字 IO 口输出电平定义函数, pin 表示为 0~53, value 表示为 HIGH 或 LOW。 比如定义 HIGH 可以驱动 LED。
  - int digitalRead(pin):数字 IO 口读输入电平函数,pin 表示为 0~53,value 表示为 HIGH 或 LOW。比如可以读数字传感器。
- 5. 样例程序

```
int buzzer=8;//设置控制蜂鸣器的数字 IO 脚
void setup()
{
 pinMode(buzzer,OUTPUT);//设置数字 IO 脚模式,OUTPUT 为辒出
}
void loop()
 unsigned char i,j;//定义变量
 while(1)
 {
   for(i=0;i<80;i++)//辒出一个频率的声音
     digitalWrite(buzzer,HIGH);//发声音
     delay(1);//延时 1ms
     digitalWrite(buzzer,LOW);//不发声音
     delay(1);//延时 ms
   }
   for(i=0;i<100;i++)//辒出另一个频率癿声音
     digitalWrite(buzzer,HIGH);//发声音
     delay(2);//延时 2ms
```

```
digitalWrite(buzzer,LOW);//不发声音
delay(2);//延时 2ms
}
}
```

## 6. 运行效果

无源蜂鸣器模块调试、烧制成功后,蜂鸣器以程序中设置的频率发出蜂鸣声,并且按照 设置的时间间隔发声/不发声。

注:相比有源蜂鸣器,无源蜂鸣器因为振荡器少,所以价格便宜,声音频率可控,可以实现节奏旋律的效果。