## 1.在打印开始时,没有耗材挤出

大多数的 3D 打印机在打印开始前,喷头加热的过程中,喷嘴中的融化耗材会自行流出,这会导致喷嘴前端的耗材流出,形成空腔。导致挤出机挤出时需要等几秒才会出料。

#### 2.喷头就工作台太近

没有足够的空间让融化的耗材流出,这种情况通会在打印第3或第4层才会流出耗材。可以通过尝试调平、调整首层的层高来解决。

#### 3.挤出机无法送出耗材

检查耗材与送丝轮的接触面是否磨损太严重,摩擦力太小退出耗材,将损坏的耗材剪掉,然后重新安装耗材。

#### 4.喷头堵塞

因为喷头被杂质堵塞了需要重新疏通喷头。预热喷头,等喷头温度显示为 240 度的时候,手动输入挤出机数值进料,观察喷头中是否有耗材挤出。如有必要情况,可使用 1.5mm 直径 六角扳手辅助挤出喉管余料。

# 5.模型首层脱离平台问题

对于打印件来说,第一层牢固的粘结在平台上是非常重要的。如果没有粘结在平台上,模型将会打印失败,喷头堆积耗材,此时需要进行平台重新调平,达到合适高度位置。

# 6.平台不平,喷头离平台太远,造成打印失败

当出现第一层没有牢固的粘结在平台上的情况时,需检查平台是否平整是否需要重新调平,喷头过高。可在切片的时候加入底层网格功能,这样可以找到相对比较平整的打印面。降低底层打印速度,这样能够让耗材更好的粘在平台上。

## 7.温度或散热设置问题

打印时 ABS, 收缩比较严重, 在打印大物件的时候, 由于局部温度不平衡, 导致收缩程度不一样, 可能会造成翘边, 脱离平台等情况。打印不同类型耗材, 需要将热床温度调整至合适温度 (ABS, 热床 100-120 度, PLA 热床温度 50 度)。

## 8.平台表面材质

不同的材料对不同的表面材质都有不同的粘结效果。极光尔沃对热床分别采用了高硼硅玻璃板,及黑金刚玻璃板,FA特制打印平台。

#### 9.耗材挤出量不足

因为大多数的 3D 打印机并没有检测有多少塑料从喷嘴挤出的反馈系统,所以就会有可能发生挤出量少于软件设定的量。当出现这种情况的时候,最明显的就是线与线之间有明显的缝隙。

#### 10.耗材直径错误

发生这种情况,第一个要检查的就是线径是否正确,通常我们使用的都是 1.75mm 的耗材,但有些厂家的线径不达标,线径要小于 1.75mm,遇到这种情况,推荐各位还是用卡尺来几率选择线段测量直径,计算耗材线径平均值。

# 11.为什么调完平台打印完成后下次打印为什么平台不平或者要重调

首先调平是通过托臂上面的螺丝去改变每个点的升降,从而达到平整,所以铲模型的时候需要注意减少平台的摆动与部件的移动情况,所以下次打印还是需要注意下打印平台的平整度。

## 12.调节平台需要注意什么

通常每次调完或检查平台操作后,都需移动喷嘴在平台上走一圈接近平台尺寸的延边,让平台边缘与喷头之间的距离达到效果。

#### 13.每次打印前都需要检查平台吗

通常不需要每次在打印前调节平台,但每次打印首层时需要观察粘附平台效果来判定,只要平台距离合适即可。

## 14.模型打印过程中停电了能否继续打印

如果停电了模型对于没有断电续打功能的机型,直接终止打印,下次开机无法继续打印,但 对于有断电续打功能的机型,来电开机时,可点击恢复打印按钮来继续打印。

#### 15.中途可以暂停再继续打吗

与断电续打功能一样,具有暂停打印的机型,中途是可以暂停打印的,但在暂停期间不能去移动喷头,会造成移位情况出现。

# 16.中途耗材用完怎么办

模型在软件进行切片转换格式的时候就会显示所需打印的时间,耗材长度以及重量,那您需要判断机器上余下的耗材能否支持本次打印完成;根据不同机型有断料检查开关的功能,可以在耗材用完的情况下自动暂停打印,无断料检测功能的机型则需要注意耗材余量,及时进行接料。

## 17.喷头处常常有融料,堆成一坨,是什么原因呢

由于机器的原理是热融堆叠的原理,所以重力原因会导致耗材融化外流,是正常现象,所以需要您在打印前用镊子或者剪钳夹去多余的残料即可。

# 18. 为什么打印过程中喷头左侧的圆形涡轮风扇为何不转

答:首先此圆形的涡轮风扇不同于挤出电机正前方的方形风扇,方形风扇开机就会转,是为了冷却电机,而左侧的涡轮风扇经过导风嘴进行冷却模型,涡轮风扇只有在单独选择预热时才会进行工作以及选择模型打印时'首层过后'才会开始工作。

#### 19.为什么老是英文显示 mintemp

出现这种情况通常按键无法操作:

1.有可能是天气问题造成,因为机器有个保护机制,一旦实际探温低于 0-4 度,机器就会启动低温保护,所以需要开机的时候,迅速开启预热 PLA 或者 ABS,如果还是无法解决,就需要您在关机的时候,用吹风机加热风给机器喷头以及热床 3-5 分钟的加热,问题即可解决。 2.如果天气是正常的 20 度左右,且还是出现这样的情况,很有可能是热敏已经损坏或者破碎,需要拆出热敏进行检查,及时的更换。

## 20.为什么在打印模型同样个位置会剧烈振动,机器会不会损坏

这种位置一般是模型实体部分的填充,特别是交窄的壁厚,填充为波浪形,打印速度很快的时候 xv 配合产生共振引起的,这个不会影响模型表面,是正常情况

#### 21.为什么打出来的模型会有不规则的菱角

答: 在绘图软件里导出 stl 的时候会有二进制文件导出的时候 stl 格式是默认设置的, 这是软件的特性, 可以增加导出模型时的网格数参数来调整

#### 22.拉丝现象的发生,如何避免

答:一般情况下此类问题都是由回抽参数设置不对引起,首先进入切片软件的高级参数区,然后改变回抽速度以及回抽长度,通常情况下,我们只需改变回抽的速度即可

## 23.机器对木质耗材使用

答:我们机器是支持木质耗材的,但建议使用本司专用木质耗材,数据是从测试中总结出来,也是最适合我们机器的参数。

## 24.模型上打印字体建议?

答: 关于字体打印又分为两种:

第一种就是外凸型的,像这样字体,我们在作图的时候把字体的整体加大点,反言之,每个字体的笔画的厚度最好别小于 0.7MM。

第二种就是内凹型的,打这样的模型最好字体是朝上,如果字体是贴在平台上,可能会由于平台没调到最佳,挤压导致字体看不清,或者完全看不到,此处对调平台非常关键,所以通常字体朝上就可以完全避免。

# 25.打印一半 喷头温度突然将至室温,后便无法上升,重启也一样?

答:如果是突然性的且无法再次升温,非常有可能是主板的加热芯片或加热棒存在问题,可以通过观闻来判断,将机器的底盖拆除,闻下主板是否有异味,检查加热芯片是否有烧焦的痕迹。

## 26.清理喷头的时候,用扳手捅,捅不下去,用力敲的话扳手又会弯曲,怎么处理?

答:如果遇到此问题,需要您联系我们售后,了解更换喷嘴三件套流程,切记如果强行去捅去敲会导致零件变形,错误的方法不可取。

## 27.模型后期怎么处理呢?特别支撑面

答:首先您需要工具,钳子或者刻刀,还有砂纸,最开始我们用钳子或者刻刀将粗糙面大的部分去除掉,然后用砂纸进行打磨,可以使用一些手持式打磨机辅助打磨。

# 28.打印过程发生了移位原因分析

- (1)被异物缠绕或者阻挡,检查喷头组件是否被线缠绕或者有异物阻挡其运动,将异物排除。
- (2) 检查光轴和电机上所有的同步轮,看是否有松动,将松动的拧紧。检查皮带是否松动。
- (3) 打印速度过快,3D 打印机最佳打印速度为 40-60mm/s,可以调慢打印的速度再试试。

### 29.填充率设置 100%, 打印不出实心物体?

图形的实心与空心是与填充率没有关系的,图形本身是实心的那打出来的才会是实心的。打

出来的模型实心和空心和打印软件也是没有关系的,是根据自己画出来的图形是实心打出来就是实心,画的是空心打出来就是空心的。

## 30.3D 打印机翘边原因,如何解决?

3D 打印机翘边是因为塑料冷却的过程中会收缩。打印较大的作品时,每单位面积产生的收缩累积起来,向内产生的拉力,就变得相当强大,造成边缘翘起。解决办法: 1、加宽第一层线宽或者增加底垫打印; 2、关闭排风系统,保持 3D 打印机稳定恒温; 3、减慢打印速度; 4、开启热床加热; 5、改善模型,查看模型是不是有的地方非常薄。

## 31.打 PLA 到高层时翘边,为何打印到高层才翘边?

- 1. 您需要打印的模型高度超过 15 公分,都需要加垫子(通常是用底层网格垫子)
- 2. 您的模型长宽不足 1CM, 高度不少 5 公分, 此处毫无疑问需要加垫子 (通常使用边线)。

## 32. 刚收到机器预热时热床目标温度两百多,喷头温度的没显示?

这个是因为机器的固件运行异常引起的一个偶然情况,只需要重启设备就可以恢复正常,跟 我们手机偶然的卡顿,重启后就恢复正常。

# 33.打印一定高度,模型层与层不能粘合在一起?

出现这样的请况可能有以下几个原因:

- 1.喷头温度低于设定温度,通过调整温度来让温度达到理想打印温度
- 2.耗材有打结的情况,此时只能停止打印,将耗材理顺,重新进行打印
- 3..喷头处堵头了, 联系售后要清理喷头步骤视频, 如清理后依然堵头, 请更换喷头。

# 34.喷头和热床处的温度全部为 0 , 故障原因?

- 1.喷头或者平台的热敏损坏,联系售后客服指引检测电阻数值是否在范围内。
- 2.主板的问题固件的原因,关掉电源重新启动机器,若还是不能正确探温,则需要进行全面的检测。

# 35.公司目前那些机型可以打印 TPU,需要修改哪些参数及注意事项?

现公司能够打印 TPU 的有: A6, A7, A8, A8s, A9 等机型

参数:打印速度: 30-20mm/s (打印速度不宜过快)

打印温度: 200-210度

平台: 50度

其他参数与 PLA 相同即可

# 36.打印模型的时候有一边翘了,另一边不翘,而且平台也是调好的了?

这个可能是由于模型平铺到打印平台时,一边未能及时的冷却造成翘起--建议打印时在软件中设置一个边缘垫子,能够较好的阻止翘边。

### 37.耗材质量问题(缠料,易断)?

由于耗材是由绕线机直接自动的绕制的,所以其中必然会有一定的机械的不可控因素,所以如果耗材缠料了,可以先理顺,在接着打印,若再次出现,请联系我们的售后,我们将给您更换一卷;若手上的耗材比较脆容易折断,应该是在使用的过程中没有将耗材密封保存,所

以水汽被耗材吸收了,才出现的一种情况。

# 38.平台上的蓝色纸有什么用处,用到什么程度需要更换?

答:您指的是美纹纸,它的作用一是防止刮坏喷嘴,二让模型与平台粘接更稳。由于打印材料的热胀冷缩效应,当打印大体积模型时,可能会发生翘边现象,建议打印前先贴上蓝色美纹纸,才开始打印。该纸可反复使用,直到破损或者明显粘不住模型为止。

## 39.平台出现变形,中间高,两边低的情况?

答:平台使用一段时间后,是会有稍稍的热胀冷缩的情况,可能是中间凸起或中间下凹,可以通过打印底层网格地垫来找到一个平面进行模型打印。

## 40.模型的底部接触面非常粗糙,有什么方法可以提高底部的打印精度?

- 1.平台与喷嘴靠的过进了,喷嘴吐出的丝被过度挤压了,适当的调远平台距离。
- 2.若是因为加了底部垫子造成的,在软件中去掉底部垫子的选项,直接在美纹纸完美的平台上打印。

# 41. 模型怎么打印效果较好?

模型打印可以根据模型的表面需求来摆放,需要展示于外的模型面,尽量避开支撑与底垫,悬空较大的角度,可以通过调整角度达到范围内,既可减少支撑的接触面,粗糙程度降低。

#### 42. 打印的时候中途就不出丝。

造成这种原因: 1、堵头,耗材杂质过多,打印途中杂质无法被加热熔融,堵塞了喷头。2、喷头磨损,打印刚性较高耗材,长年累月下来,喷头被磨损,孔径变小,造成出丝不顺。

# 43.打印的时候模型粘不上平台,平台调整过,经过测量是不平的?

平台是安装在托臂上,可能会受托臂的影响造成不平,可以拆下平台重新安装,经过测量得出测量值在范围之外,可以联系售后进行更换加热平台铝基板部件。

#### 44.这个喷嘴上面老是缠了一部分料

因为在打印前加热或停止打印后的过程中,耗材还冷却未固化前,因为重力原因下坠,通过镊子或铲刀移除处理即可。

#### 45.A8 打印中途停止打印

造成中途停止,1、环境温度过高或过低,主板短暂停止运行引发打印机停止打印。2、中途电压不稳定,供电断续造成打印停止。3、主板或电机出故障引发打印机停止工作。

# 46.模型没问题,打印时出现断层

中间断层,主要原因是出丝不顺,出丝不均匀,需要检查喷头温度是否掉温,喷头磨损程度, 是否堵头以及耗材直径是否符合打印要求。

## 47. 打印四方的模型,四个角转弯处出现缝隙

模型表面边缘出现缝隙,是因为重叠度参数设置不对造成,可增加填充与表面的重叠参数来改善。