
VIA 平台射频校准总结

1. 接收机校准:

对于零中频接收机的校准是可以采用下面的说明手动校准,AMTS实现了自动化,但方法和原理与下面文档一致,只是在校准增益的GAIN STATE 从增益4开始。

1.1 对于 VIA 平台采用的是零中频接收机,所以 Rx baseline 校准项目的数据根式和超外差式接收机有所不同,因此 ETS 需要修改一些选项,以支持 DCR 格式。打开 ETS 后,选择菜单 ETS/CP/DB/DB Templates/PCS/CP DB HWD PCS RX AGC 打开后的对话框与下图一致。



如果与下图不一致, 可以采用下面的步骤

- 1) 选择菜单 ETS/File/Defines,在打开对话框中的 RF Target Option 中选择 SYS_RF_MAXIM_DCR_V4,或者 SYS_RF_PHILIPS_R2A.。此选项与 RF 的方案有关。
- 2) 选择 OK 之后,关闭 ETS,重新打开 ETS,查看一下格式是否正确。
- 1.2 CP 中校准数据的准备工作:

校准 Rx AGC baseline 的时候, Rx 其他两个校准项需要清零, 否则会对 baseline 的结果有影响, 有两种清零的方法, 一种是将所有的校准数据清零, 二是将指定项清零。


- 1) 清除所有的校准数据,选择菜单 ETS/CP/CP Clear, DB id 选择 RF,然后发送 send 命令。 选择菜单 ETS/RF/RF Cal Initialize, Cal mode 选择 NVRAM,此种方法会清楚所有校准数据。
- 2) 清除部分校准数据,这种方法可以清除需要清除的校准数据,而不对其他数据产生影响,方法是打开对应的校准项对话框,把所有的数据写成 0,然后发送 Send 命令,然后选择菜单 ETS/RF/RF Cal Initialize, Cal mode 选择 NVRAM。

1.3 校准步骤

- 1) 将手机与综测仪连接
- 2) 开机, 手机完全开机之后关闭协议栈 PS




3) 设置信道: ETS/RF/CP PLL Channel Config, Ctrl mode 选择 Manual, 设置所要的 Band 和 Channel



- 4) 将综测仪上设置相同的 Band 和 Channel,设置合适的线损。
- 5)校准参考点:在综测仪设置一个功率,使接收机工作在最高增益上,通常 DCR 接收机 有 6 个增益,分别是 0-5,这里设置为最高增益 5(在 AMTS 中设置为增益 4)菜单是 ETS/RF/CDMA/DSPM Rfc Dagc Set Gain State



- 6) 打开菜单 ETS/DSPM/Spy/Rfc/DSPM Rfc RxTx,记录 Bitsel 和 Gain 两个值。
- 7) 打开 Rx AGC Baseline 的校准数据对话框如下图所示:



- 8) 发送 write,发送 RF Cal Initialize 命令,那么基准参考校准就结束了。
- 9) 校准增益差: 在综测仪上设置一个功率, 如-85dBm(对应增益 4-0, 分别是-85, -76, -60, -45, -30)设置接收机的增益 4。



- 10)从 DSPM Rfc RxTx 窗口中得到 Receive power(dBm)的值,如-96.4dBm,那么增益 5 到增益 4 的增益差值为-85- (-96.4) =11.4,在 CP DB HWD PCS RX AGC 中的 Gain step Delta dB 的 5 中输入 11.4,发送 write 命令,然后发送 RF cal Initialize.
- 11) 重复 9-10 部直到所有增益差校准完成。
- 12) 输入增益切换点,在 Gain State Switch Levels 中输入预先设置的增益切换点。
- 13) 其他值写 0, 发送 write,然后发送 RF Cal Initialize

- 1.4 校准结果检测
- 1) 设置接收机增益为自动控制



3) 在综测仪设置功率为-25dBm 和-104dBm 的范围内的值,通过 DSPM Rfc RxTx spy 中的 Received power 来读取功率值,这个功率值和设置的功率值的差异应该在 2dBm 之内。 校准其余信道

当基准信道的 Rx baseline 校准结束之后,对应校准 13 信道,在指定信道,综测仪发出功率如-99dBm,手机在同信道接收 Id=DSPM Rx Agc Get Parms



检测接受到的功率然后与综测仪发出的功率做差值,得到该信道的补偿值。重复此步骤一直到所有信道校准完毕。


2. 发射机校准:

与接收机校准之前的准备工作相同,都是需要对校准值清零。此处不再重复叙述。


- 2.1 基准信道 Tx AGC baseline 校准
- 1) 手机与综测仪连接
- 2) ETS 配置手机信道. ETS/RF/CP PLL Channel Config




- 3) 综测仪上设置同样的 band 和信道
- 4) ETS 将手机的 CDMA TX 打开 ETS/RF/CDMA/CP Cdma Transmitter Ctrl




5)ETS 设置手机全速率发射 ETS/RF/CDMA/CP Tx CDMA Test



6)ETS 命令手机发射不同功率等级的功率 ETS/RF/CDMA/DSPM Tx AGC Config




7)在发射较高等级功率的时候将增益调整到中等增益上面



9)在发射功率的时候综测仪需要测试手机发射的功率值,ETS 通过调整 HW Val 的数值来获得相功率。同时记录功率值和 HW Val 值

记录低增益时手机发射为-55, -45, -35, -25, -15, -5, 5, 15 (dBm) 对应的 HW Val 值 记录高增益时手机发射功率为 5, 15, 18, 20, 22, 23, 24(dBm) 对应的 HW Val 值, 写入 ETS/CP/DB/DB Templates/PCS/CP DB HWD PCS TX AGC 中, 发送 write 命令。




2.2 各信道发射机 TxAGC 校准

- 1) 基准信道校准完毕,ETS 命令需要校准的信道在低增益发射-10dBm 的功率,同时综测仪接收并返回数值。-10 再减去读到的值,计算出补偿值,各个信道形成列表,将表写入手机中。
- 2) ETS 命令需要校准的信道在中等增益发射 18dBm 的功率,同时综测仪接收并返回数值。 18 再减去读到的值,计算出补偿值,各个信道形成列表,将表写入手机中。

2.3.发射机各信道最大功率控制

此项目的校准需要完成 Baseline TxAGC 校准。此项校准用于发射机最大功率的校准,所以此项仅校准一个增益,即最大增益。


- 1) Baseline TxAGC 项的校准已经完成
- 2) 对需要校准的项清零




3) ETS 配置手机信道. ETS/RF/CP PLL Channel Config




- 4) 综测仪上设置同样的 band 和信道
- 5) ETS 将手机的 CDMA TX 打开 ETS/RF/CDMA/CP Cdma Transmitter Ctrl




6)ETS 设置手机全速率发射 ETS/RF/CDMA/CP Tx CDMA Test



7)ETS 命令手机发射 23dBm 功率 ETS/RF/CDMA/DSPM Tx AGC Config



- 8) 在发射功率的时候综测仪需要测试手机发射的功率值
- 9) 调整信道,完成各信道的测试
- 10) 用 23 减去各信道发射的功率值,形成表格,将结果写入手机中




2.4 TxAGC 闭环功率控制基准校准


- 1) baseline TxAGC 校准完毕
- 2) 连接综测仪
- 3) 关闭协议栈




3) 将 AFC PDM 值设置为默认值 RF > CDMA > DSPM AFC Config




4) 设置手机的信道 RF> CP PLL Channel Config




- 5) 设置综测仪的信道
- 6) 开始发射 RF > CDMA > CP Tx CDMA Test




7) 设置发射的功率 RF > CDMA > DSPM TxAGC Config, AMTS 中设置了 19, 20, 21, 22, 23, 24 功率等级。



8) 获得 ADC 值 **CP>HWD>CPAux ADC Get**,多次测量取平均值




9)更改功率,形成列表,将结果写入手机 CP > DB > DB Templates > PCS > CP DB HWD PCS > Tx Pwr Detect




2.5 TxAGC 闭环功率控制各信道校准


- 1) baseline TxAGC 和 TxAGC 闭环功率控制基准校准完毕
- 2)将 AFC 设置为默认值,与 TxAGC 闭环功率控制基准校准一样
- 3) 连接综测仪
- 4)设置手机的信道,首先将信道设置为基准信道。RF > CP PLL Channel Config



4) 开始发射功率 RF > CDMA > CP Tx CDMA Test,




5) 设置手机的功率 RF > CDMA > DSPM TxAGC Config., 在 AMTS 设置手机为 23dBm



6) 将综测仪调整到所要测试的信道

7)从综测仪得到手机发射的功率 Measured Tx Power,ETS 发送命令 RF > CP Read Current Tx Power.获得 Closed Loop Tx Power,根据下面公式获得各信道补偿 PCS Adjustment=Measured Tx Power - Closed Loop Tx Power .



	CP DB E	IVD PCS	Tx P	wr Det	Freq	Adj		
Wri	te 🔽 T	ack I	Read					
PCS Band Coordinates:								
	PCS Chan	nel		PCS	Adjustr	nent dB		
1	0	0.00	0000					
2	0	0.00	0000					
3	0	0.00	0000					
4	0	0.00	0000					
5	0	0.00	0000					
6	0	0.00	0000					
7	0	0.00	0000					
8	0	0.00	0000					
9	0	0.00	0000					
10	0	0.00	0000					
11	0	0.00	0000					
12	0	0.00	0000					
13	0	0.00	0000					
14	0	0.00	0000					
15	0	0.00	0000					
16	0	0.00	0000					