

## PADS Logic 输出完整 BOM 教程

一, 打开要输出 BOM 的电路图,选择相关菜单(按图上红色字序号步骤操作),如下图:






二, 完成上图中的操作后会出现下图中的对话框,接着还是按下图中红色字序号步骤操作;




三,完成上图中的操作后会出现下图中的对话框,跟据自己想输出BOM的格式选择各项,我推荐红框中的选项;





四,完成上图中的操作后会出现下图中的对话框,选择你想输出 BOM 的电路图,接着还是按下图中红色字序号步骤操作;




## 五, 完成上图中的操作后会出现下图中的对话框,接着还是按下图中红色字序号步骤操作;






六, 完成上图中的操作后会出现下图中的对话框,此页你可以试着选不同的选项看输出的 BOM 会有什么不同?接着还是按下图中红色字序号步骤操作;






七,完成上图中的操作后会出现下图中的对话框,此页中选项直接关系到输出的 BOM 内容,关键在右边的 Table Column 框下有那些项目 BOM 就会输出那些项目的相关内容。接着还是按下图中红色字序号步骤操作;





## 八, 完成上图中的操作后会出现下图中的对话框,接着还是按下图中红色字序号步骤操作;






九, 完成上图中的操作后会出现下图中的对话框, 此页中是关于输出 BOM 的名称和脚本保存名的选项或填空。接着还是按下图中红色字序号步骤操作;





十,完成上图中的操作后会发现脚本保存名已经出现在 Basic Script 对话框中,同时 BOM 也已经输出。下次再出 BOM 时就简单多了,直接按下图中红色字序号步骤操作就可以了!



制作: ☆好好生活★



