



Android 无线应用之Wifi

易松华 2010.10.16





主要内容

- O WIFI基本工作原理和android WIFI基本架构
- Marvell8686 SDIO WIFI基本工作原理
- o SDIO 内核驱动流程





Wifi运作原理:

O Wi-Fi 的设置至少需要一个Access Point(ap)和一个或一个以上的client(hi)。AP每100ms将SSID(Service Set Identifier)经由beacons(信号台)封包广播一次,beacons封包的传输速率是1 Mbit/s,并且长度相当的短,所以这个广播动作对网络效能的影响不大。因为Wi-Fi规定的最低传输速率是1 Mbit/s,所以确保所有的Wi-Fi client端都能收到这个SSID广播封包,client 可以借此决定是否要和这一个SSID的AP连线。使用者可以设定要连线到哪一个SSID。





WIFI的基本框架

1.1 WIFI 的基本架构 Settings, WifiSwitcher等应用 JAVA应用层 JAVA框架层 android.net.wifi包 WIFI的JNI WPA适配层 Client利用方式 C框架层 wap_supplicant程序 内核空间 Wifi的内核驱动程序





硬件特性

- o 88w8686特性
- 单芯片集成了 802.11 a/g/b RF、基带、CPU(arm9) 、MAC、内存、接口
- o IEEE 802.11 数据传输率1和2Mbps
- o IEEE 802.11 b 数据传输率5.5和11Mbps
- O IEEE 802.11 g 数据传输率6,9,12,18,24,36,48,54Mbpss
- o 两个独立的DMA
- 内部工作频率5.5、11、16、20、40、64、80、 128MHZ;外部睡眠时钟: 100khz





硬件特性

o Omap3530 sd/mmc/sdio接□特性

- n ※ 支持SD2.0、MMC4.2、SDIO1.1
- n ※ 1024byte 数据FIFO Tx/Rx
- n ※ 支持Tx和Rx 2通道 DMA传输模式
- n ※ 支持SDIO卡中断,挂起,恢复
- n ※ 支持1bit、4bit sdio传输模式





SDIO接口

o SDIO Card简介:

ü 是为高速数据 I/O传输,低功耗移动电子设备而设计的。其电压范围为 2.0~3.6V。

o SDIO协议:

- ü SDIO协议是由SD卡的协议演化升级而来的,很多地方保留了SD卡的读写协议,同时SDIO协议又在SD卡协议之上添加了CMD52和CMD53命令。
- ü 协议规范定义了两种类型的 SDIO Card, 即高速 SDIO Card 和低速 SDIO Card。
- ü SDIO和SD卡规范间的一个重要区别是增加了低速标准
- ü 这两个命令可以方便的访问某个功能的某个地址寄存器。





SDIO命令

o SDIO命令:

- **ü** Command:用于开始传输的命令,是由HOST端发往DEVICE端的。其中命令是通过CMD信号线传送的。
- **ü** Response:回应是DEVICE返回的HOST的命令,作为Command的回应。 也是通过CMD线传送的。
- ü Data:数据是双向的传送的。可以设置为1线模式,也可以设置为4线模式。 数据是通过DATO-DAT3信号线传输的。
- **ü** CMD52 命令是 IO_RW_DIRECT 命令的简称,由 HOST 发往 DEVICE 的 ,它必须有 DEVICE 返回来的 Response ,不需要占用 DAT 线,读写的数据是通过 CMD52 或者 Response 来传送。每次 只能读或者写一个 byte。
- ü CMD53 是在CDM52上对读写进行了扩展,CMD53 允许每次读写多个字节或者多个块 (BLOCK)。当读写操作是块操作的时候,块的大小是可以通过设置 FBR 中的相关寄存器来设置。





SDIO命令列表

Table 42: SDIO Mode, SDIO Commands

Command	Command Name	Description
CMD0	GO_IDLE_STATE	Used to change from SDIO to SPI mode
CMD3	SEND_RELATIVE_ADDR	SDIO Host asks for RCA
CMD5	IO_SEND_OP_COND	SDIO Host asks for and sets operation voltage
CMD7	SELECT/DESELECT_CARD	Sets SDIO target device to command state or back to standby
CMD15	GO_INACTIVE_STATE	Sets SDIO target device to inactive state
CMD52	IO_RW_DIRECT	Used to read/write host register and CIS table
CMD53	IO_RW_EXTENDED	Used to read/write data from/to SQU memory

ü CMDO: SDIO模式和SPI模式的转换

ü CMD3: 读取SDIO的RCA(相关卡地址)

ü CMD5: 询问和设置卡的电压范围


ü CMD7: 使卡进入命令状态或者是准备好状态

ü CMD15:设置卡为不激活状态


ü CMD52: 读写寄存器和CIS(卡信息结构)表

ü CMD53:对多字节数据进行读写

SDIO读写操作



- **读命令:** 首先HOST会向DEVICE发送命令,紧接着DEVICE会返回一个握手信号,此时,当HOST收到回应的握手信号后,会将数据放在4位的数据线上,在传送数据的同时会跟随着CRC校验码。当整个读传送完毕后,HOST会再次发送一个命令,通知DEVICE操作完毕,DEVICE同时会返回一个响应。
- 写命令: 首先HOST会向DEVICE发送命令,紧接着DEVICE会返回一个握手信号,此时,当HOST收到回应的握手信号后,会将数据放在4位的数据线上,在传送数据的同时会跟随着CRC校验码。当整个写传送完毕后,HOST会再次发送一个命令,通知DEVICE操作完毕,DEVICE同时会返回一个响应。






Figure 3 Card initialization flow in SD mode (SDIO aware host)

Android WIFI工作流程

- o 进入设置菜单打开WIFI
- o wifi模块上电,复位
- SDIO rescan 识别出SDIO卡
- o insmod 驱动模块
- o 驱动注册,调用wlan_probe
- o download firmware到模块,注册网卡,初始化数据结构和 回调函数
- o 设置网卡参数
- o 扫描网络
- o 连接到ap
- o 获取dhcp

Wifi 内核驱动支持

o 内核编译:

定制内核模块:

- 1.Networking support à Wireless à <*>Common routines for IFFF802.11 drivers
- 2.Device Drivers à Network device support à Wireless LAN à <M> Marvell 8xxx Libertas WLAN driver support with thin firmware

<M>Marvell 8xxx Libertas WLAN driver support

<M>Marvell Libertas SDIO 802.11b/g cards

制作内核映象文件:

make ulmage

make modules





SDIO内核驱动注册流程(1)

- o platform_driver_register(&s3cmci_driver)
 - ü 注册一个平台设备
- o s3cmci_probe函数
 - 道 首先分配一个mmc_host结构体,mmc_alloc_host(sizeof(struct s3cmci_host), &pdev ->dev),这样就能在mmc_host中找到了 s3cmci_host,对mmc_host结构体的部分成员进行了初始化,并且初始化了工作队列,对应的操作函数为mmc_rescan,此函数对插入的卡进行扫描区分卡的类型并且对其初始化。
 - **ü** 接下来向系统请求GPIO口(GPE[5-10]),并注册一个tasklet,回调函数是pio_tasklet(使用PIO模式进行读写数据,在中断处理函数s3cmci_irq会回调该函数)。
 - ü 向设备平台资源获取寄存器的物理地址(开始地址(Ox5AOOOOO)和结束地址(Ox5AOFFFFF)),并向内存申请大小一样的区域块,最后对物理地址动态映射成虚拟地址。
 - ü 向设备平台资源获取中断号(37),并进行中断注册,中断处理函数是s3cmci_irq。





SDIO内核驱动注册流程(2)

p 为mmc->pos赋值,s3cmci_ops结构体

```
static struct mmc_host_ops s3cmci_ops = {
    .request = s3cmci_request, //实现了命令和数据的发送和接收
    .set_ios= s3cmci_set_ios, //来设置硬件IO,包括引脚配置,使能时钟,和配置总线带宽.
    .get_ro= s3cmci_get_ro,// 通过从GPIO读取,来判断我们的卡是否是写保护的
    .get_cd= s3cmci_card_present, //通过从GPIO读取来判断卡是否存在
    .enable_sdio_irq = s3cmci_enable_sdio_irq,//使能SDIO的IRQ
};
```


o 命令和数据的发送和接收






s3cmci_request

- o 命令和数据的发送和接收 (.request= s3cmci_request)
 - n 先确定目前是否有卡,如果检测没有,则调用mmc请求去完成进程。如果卡 存在则调用s3cmci_sned_request来发送请求
 - n 先对command,cmd,fifo寄存器清0,如果确定在cmd中有数据,将调用 s3cmci_setup_data()数据请求处理设置,然后对这个函数做个检测,是 否更新成功,如果不成功,再次调用mmc_request_done()请求。
 - n 判断主机是采用dma还是使用pio通道,这里默认为PIO通道,再检测它是否准备成功
 - n S3cmci_send_command(host,cmd);做第二次发送命令。
 - n 最后使能中断s3cmci_enable_irq()。









mmc_rescan分析


- ü 当检测初始化好了, 发送cmd52复位, (读写寄存器和CIS(卡信息结构)表)
- ü mmc_send_io_op_cond(host, 0, &ocr),CMD5发送,只有当SDIO卡收到 cmd5之后,才会返回R4寄存器(询问和设置卡的电压范围),当没接受到 cmd5命令时,不会对任何命令作出反应。
- ü 接着进入sdio卡初始化mmc_sdio_init_card()
- ü mmc_alloc_card()分配卡结构体,然后发送CDM3,CMD7命令,相应取得卡相关地址,然后以CMD3返回来的地址RCA作为CMD7的参数,使卡进入命令状态或是准备状态,如果卡设定已分配到的RCA地址后,将从stand-by状态转化到command状态,并将回应以后的读取指令及其他指令。如果给卡设定RCA以处的地址和RCA=000h时,卡将转换到stand-by状态。然后读命令状态寄存器CCCR与CIS,设置卡速度。





Android应用和中间层

WIFI 模块







Wifi模块的初始化:

 在 SystemServer 启动的时候,会生成一个 ConnectivityService 的实例,

try {
Log.i(TAG, "Starting Connectivity Service.");
ServiceManager.addService(Context.CONNECTIVITY_SE
RVICE, new
ConnectivityService(context));
} catch (Throwable e) {
Log.e(TAG, "Failure starting Connectivity Service", e);
}





Android应用和中间层工作流程


- 初始化
- o 使能WIFI
- o 查找AP
- o 配置AP参数
- o连接
- o 配置IP地址





Wifi模块的初始化:

- 在 SystemServer 启动的时候,会生成一个 ConnectivityService 的实例,
- o ConnectivityService 的构造函数会创建WifiService,
- O WifiStateTracker 会创建WifiMonitor 接收来自底层的事件,wifimonitor把它转化成wifistateTracker能识别的消息。WifiService 和WifiMonitor 是整个模块的核心。WifiService 负责启动关闭wpa_supplicant、启动关闭WifiMonitor 监视线程和把命令下发给wpa_supplicant,而WifiMonitor 则负责从wpa_supplicant 接收事件通知。







A&D

THANKS!