



FlashTool 固件烧录软件说明

Version 0.1

由于运行环境不一样,在运行 FlashTool.exe 可能运行发生错误,发生错误麻烦先安装如下插件:

win32 系统可以先尝试安装: tool\patch\VC_redist.x86.exe Win64 系统可以先尝试安装: tool\patch\VC_redist.x64.exe


安装完以上插件仍然报错, 麻烦安装 VS2019

安装 FlashTool 工具运行环境 VS2019,

Visual Studio Installer 安装目录: FlashTool\tool \VisualStudio2019。

1) 双击 **Visual Studio Installer** 安装,

2) 在下图安装界面,选择修改



3) 下图选择"使用 C++的桌面开发", 安装详细信息默认即可:




- 4) 点击"修改"开始下载安装(visual Studio 程序大 1.77GB. 下载时间较久)
- 5) 耐心等待下载安装完成



安装程序版本 2.9.3365


1.1 烧录步骤如下:

- 1.1.1 先将模块通过 USB 插入电脑上,
- a、空片插上待出现如下设备,再运行 FlashTool.exe




b、flash 内已经烧录的模块、需要待设备已经起来之后再运行 FlashTool.exe,如下图

表示设备已启动:



1.1.2 点击运行 FlashTool 下面的 FlashTool.exe,点击"选择固件路径",选择固件所在路径,nor flash 选路径如下:




Nand flash 路径如下:



1.1.3 点击"开始下载",进行固件烧录:





注意下载过程请勿断电!

1.1.4 刷机完成界面,大概花费 80~150s 左右:

