项目A 电子琴学习机

1	任务要求		
	1.1	1. 基本功能	2
		1.1.1 自由模式	2
		1.1.2 自动演奏模式	2
		1.1.3 学习模式	2
		1.1.4 模块化设计	3
	1.2	优化功能	3
		1.2.1 自由模式:	3
		1.2.2 自动演奏模式:	3
		1.2.3 学习模式:	4
	1.3	Bonus	4
2	—些	帮助	5
	2.1	EGO1 用户手册(必要的引脚描述)	5
	2.2	硬件	5
	2.3	代码	6
	2.4	你的代码模块可能看起来像这样	9
3	附件		9

您的团队预计要实现一个小型电子琴,以帮助演奏音乐,该电路支持模式选择和演奏功能,可选VGA作为输出设备。

1 任务要求 2

注意:

1. 由于需要演示,每个音符的持续时间可以相对于实际应用而延长。

- 2. 以下电子琴学习方法仅供参考,如果您有更好的实现方法(合理且用户友好),可以相应调整实现。
- 3. 演奏节奏由您的团队设计,音乐可以粗略识别即可(我们对音乐是否 优雅的判定并不苛刻)。
- 4. 建议在灵活性、流畅性、可视性和趣味性方面优化您的学习机。

1 任务要求

当电子琴学习机启动并正常工作时,有三种可用模式:自由模式、自动演奏模式、学习模式。

1.1 1. 基本功能

1.1.1 自由模式

随意按键,电子琴播放相应的音符,例如,随意按下几个按钮,学习机播放do、re、mi等音符。

1.1.2 自动演奏模式

学习机自动演奏歌曲,例如,进入自动演奏模式,自动演奏"小星星"。

1.1.3 学习模式

根据音符顺序和持续时间点亮,以引导用户正确演奏,例如,根据"小星星"的顺序,应该按灯下方对应的键,用户按下后灯会熄灭,然后打开另

1 任务要求 3

一盏灯。

1.1.4 模块化设计

合理划分模块来处理用户输入、音乐存储、控制蜂鸣器、LED、七段数码管等输出。

1.2 优化功能

1.2.1 自由模式:

在自由按键的基础上,电子琴播放相应的音符。

• 增加八度调整音符:

更高的八度:按下特定键,可以弹出比原始八度更高的音符,同样适用于低音八度。

1.2.2 自动演奏模式:

学习机在增加音乐库的基础上自动演奏歌曲。

• 在七数码管上显示曲目编号:

进入自动模式后,按下按钮实现音乐库的前后翻页,选择三首或更多歌曲,七段数码管显示音乐库的内容(至少可以播放两首歌曲)。

• 在自动演奏时,使用灯光指示用户演奏位置和持续时间:

按下按钮确认曲目后,学习机开始自动演奏,当音符出现时从音符上方点亮灯光,音符演奏后熄灭灯光,直到歌曲结束。

1 任务要求 4

1.2.3 学习模式:

在引导的基础上提高整个演奏的评级:对于每个音符,确定演奏间隔, 根据用户正确演奏的次数,在七段数码管或LED灯上显示用户的评级

1.3 Bonus

用户操作更加方便,显示更加直观,性能更加流畅。 包括但不限于以下内容:

- 用户可以根据他们的使用习惯调整键的位置:当学习设备进入调整模式时,设备按顺序演奏音符,如do re mi。选择与'do'相对应的音符后,按下确认按钮,机器将演奏下一个音符,等待用户再次选择并确认。完成所有确认后,用户练习期间按下的键对应的音符将与调整模式一致。
- 对于用户的演奏记录,可以选择是否将其保存在音乐库中: 进入录音模式,记录用户按下的键的顺序和位置,当用户按下结束键时停止录音,然后自动回放。用户按下确认键后,将其保存在设备中,以后可以通过自动播放模式重新播放它(提供删除和覆盖操作选项)。
- VGA显示更多关于音乐的信息以辅助指导演奏和增加趣味性: 例如, 使用一些图形提示音符播放的时机,显示歌曲名称而不是编号。
- 关于评分的实时更新更加精细和合理: 在学习模式中,根据用户按键的时间与标准时间的差异提供实时变化的评分。评分方法将作为评估的基础。
- 音乐的节奏更多变化: 在自动模式和学习模式中,每个音符的持续时间可以不一致。

2 一些帮助

2.1 EGO1 用户手册(必要的引脚描述)

EGO1用户手册



图 1: 小星星

2.2 硬件

课程提供的蜂鸣器是一种被动蜂鸣器。被动蜂鸣器可以是压电蜂鸣器 或磁性蜂鸣器。它们的工作原理相对简单。它们的音调由它们固有的振动 频率决定。为了使蜂鸣器正确发声,需要根据开发板的时钟和C大调'do'的 频率来调整输出频率。

也许您会有些担忧自己没有音律方面的天赋,但不用担心! 我们已经

为您准备好了根据EGO1时钟频率调好的代码,就在之后的代码区块,只要输入对应的数字,比如输入1,它将输出do的发声频率。

在使用时,要注意蜂鸣器线的连接。通过测试发现,长时间通电但没有适当振动会导致导线烧断。如果确认代码正确但蜂鸣器没有发声,可能是导线已经烧断,尽管看不出来,或接口连接错误。

正确的接口应将一端连接到正极,将另一端连接到输出特定频率的引脚。有关具体引脚,请参考用户手册。

如果您真的不幸烧断了您的蜂鸣器导线,也不要惊慌,它还可以继续工作。解决方法: 撕开导线上的橡胶包装,使导线的金属部分接触到原来连接的位置。(来自先驱探索者)

如果您实在是疑惑并且确定不是您的代码,引脚或者一些其它问题导致的发声问题,您可以尝试以下方法确定它是否还能工作。

验证蜂鸣器是否正常工作的方法:左侧IO列从上数第一个和第二个IO口(第二个是正极3V),连通时会产生电流,这个时候如果反复插拔,就会强制产生间断电流。蜂鸣器会发出"呲"的声音。(来自先驱实验者)

蜂鸣器的声音可能没有您想象的大,需要注意它一闪而过的微弱发声。

2.3 代码

Listing 1: Buzzer

```
output wire speaker // Buzzer output signal
        );
7 | wire [31:0] notes [7:0];
8 reg [31:0] counter;
9 | reg pwm;
10 // Frequencies of do, re, mi, fa, so, la, si
11 \mid // Obtain the ratio of how long the buzzer should be
        active in one second
12 | assign notes[1]=381680;
13 | assign notes [2] = 340136;
14 | assign notes[3]=303030;
15 | assign notes [4] = 285714;
16 | assign notes [5] = 255102;
17 | assign notes [6] = 227273;
18 | assign notes [7] = 202429;
19 | initial
20 | begin
21 \mid pwm = 0;
22 | end
23 always @(posedge clk) begin
        if (counter < notes[note]||note==1', b0) begin</pre>
24
25
            counter <= counter + 1'b1;</pre>
26
        end else begin
```

您也许还好奇这样的频率是如何计算出来的,do的频率是261.6Hz,时钟的频率是100MHz,100M/261.6=381680。那么,接下来任务中的调整八度就请您自行探索啦。

以及,使用二维数组时,请注意: wire[31:0] notes[7:0]中,[31:0]是位宽, [7:0]表示数组大小为8(从0-7),两者意义不同。(来自先驱探索者)

Listing 2: for 的使用 (just a hint,也许会帮助您减少一些工作量)

```
integer i;
1
     for ( i = 0; i < 8; i = i + 1)</pre>
2
3
      begin
        if (key[i] == inputs )
4
5
        begin
6
              note <= i;</pre>
              light <= key[i];
8
        end
9
      end
```

3 附件说明 9

2.4 你的代码模块可能看起来像这样



图 2: a module example

3 附件说明

我们准备了一个测试用的Bit流文件并且录制了使用时的视频,最右边的三个娇小白色的开关(R3 T3 T5)可以控制它的状态:011 自由模式,010自动播放模式,101 调整按键模式。

希望可以对您有所帮助, 祝项目顺利