

鋼材在庫システム 使い方マニュアル

かざすだけQRスキャン対応版 / Hướng dẫn sử dụng (アプリはベトナム語表示に切替できます)

アドレスはこれ1つ **https://192.168.1.107/**

PCもスマホも共通 (社内Wi-Fiのみ)

このマニュアルは、やりたいこと別の3部構成です

1



在庫があるか確認する

欲しい材料が倉庫にあるか、長さ・置き場所をスマホで調べる / Kiểm tra tồn kho

→ 2ページ

2



在庫を使う

QRにかざすだけで読み取り。使った後の残りの長さを登録する / Dùng vật liệu

→ 3ページ

3



新しい在庫を登録する

今日納入された定尺の残りなど、リストに無い材料を登録する /
Đăng ký vật liệu mới

→ 4ページ

はじめる前に (各スマホで最初の1回だけ)

- 1 スマホを**社内Wi-Fi**につなぎ、右のQRを読んでページを開く
- 2 「この接続はプライベートではありません」と警告が出たら... (社内サーバーなので安全。通信は暗号化されています)
警告の画面 → 詳細を表示 → このWebサイトを閲覧
- 3 「QRを読み取る」を押してカメラを「許可」
- 4 名前は**最初に1回選ぶだけ** (次からは自動)。ベトナム語にする人は右上の「**Tiếng Việt**」を押す
- 5 ホーム画面に追加しておくと次からワンタップ



https://192.168.1.107/

鋼材在庫システム (社内のみ)
スマホのカメラで読み取り



1 アプリを開く（スマホは最初からこの画面）。ここが在庫の一覧です

2 材質・鋼種で絞り込む。上の検索欄に規格の一部（例：50）を入れて探すこともできます

【拡大】絞り込み欄

材質

鋼種

すべての材質

すべての鋼種

3 カードを見る。1枚 = 材料1本。長さ・置き場所（棚番号）・仕上げが分かります

【拡大】在庫カードの見方



SUS304 角パイプ 50*50 × t2

長さ 3,000 mm

B-2

#400

持ち出す

この材料は「SUS304の角パイプ 50*50・板厚t2、残り3,000mm、置き場所B-2」という意味です

PCも同じアドレスでOK。「在庫検索」タブなら、もっと細かい絞り込みと合計重量・合計金額の集計ができます。

カードに出てこない＝在庫なしです。よく使う材料が無くなりそうなときは、早めに発注担当へ連絡を。材料そのものに貼ってあるQRラベルにスマホをかざすと、その材料の画面が直接開くので探す手間もありません。

- 1 倉庫へ行くとき：「QRを読み取る」で鍵置き場のQRに**かざす** → 名前を確認して「**記録して倉庫へ行く**」（鍵を返すときの操作はありません。フックに戻すだけ）
- 2 材料のQRに**かざす**：赤い「QRを読み取る」を押すとカメラが起動。**ラベルを枠に入れるだけで自動で読み取り**、その材料の画面が開きます（シャッター不要）

【拡大】枠に入れるだけ



【手順1】鍵QRにかざすとこの画面

鋼材倉庫の鍵

これから鋼材倉庫へ行くことを記録します

あなたの名前*

山田 太郎

[→] 記録して倉庫へ行く

- 3 使い方を選ぶ：全部使ったら「**全部 持ち出す**」、一部だけなら「**一部使った（残りを登録）**」
- 4 残った長さを測って入力：使用量は自動計算。「**持ち出しを記録**」で完了！

【拡大】残りの長さ（mm） — 例：残り1.5mなら「1500」

残りの長さ（mm） — 使用後に残った長さを測って入力

1500

→ 1,500 mm 使用・残り 1,500 mm で登録します

入力するのは「使った長さ」ではなく「残った長さ」です。登録しないと在庫と実物がズレて、次に使う人が困ります。使ったその場で必ず登録を（1回10秒）。



残材を登録

リストに無い材料（今日納入された定尺の残りなど）を在庫に登録します

材質* 鋼種*
A6063 角パイプ

板厚 (mm)* 材料規格*
2 50*50

残りの長さ (mm)*
2500

保管場所 表面仕上げ
C-2 指定なし

あなたの名前*
山田 太郎

キャンセル 登録する

今日納入されたばかりの定尺を使って残りが出たときなど、まだQRラベルが無い材料はここから在庫に登録します。

- 1 持ち出し画面の「+ 残材を登録」を押す

【拡大】このボタン



残材を登録

今日納入された材料の残りなど、リストに無い材料はこちら

- 2 材料の情報を**選ぶ**：材質 → 鋼種 → 板厚 → 材料規格（例：50*50）。サンタリ-パイプは規格を入れると**板厚が自動で入ります**
- 3 **残りの長さ(mm)**を測って入力し、**置き場所（棚番号）**を選ぶ
- 4 名前を確認して「**登録する**」で完了。すぐ在庫一覧に出ます

QRラベルは後日、事務所が印刷して貼ります（登録した本人が貼る必要はありません）。

こまったときは（Q&A）

「保護されていません」と警告が出る	最初の1回だけ出ます。iPhoneは「詳細を表示」→「このWebサイトを閲覧」、PC(Chrome/Edge)は「詳細設定」→「アクセスする」でOK。社内サーバーなので安全です（通信は暗号化されています）。
QRが読み取れない	明るい場所でラベルに近づける。ふつうのカメラアプリでラベルを読み、出てきたリンクを開いてもOK。それでもダメなら絞り込みで材料を探して「持ち出す」からでも。
「この在庫は見つかりません」と出る	その材料は使い切り済みとして記録されています。ラベルを剥がして捨て、事務所に一声かけてください。
名前の選択肢に自分がいない	「（名前を直接入力）」を選んで入力し、管理者（辻本）まで連絡してください。
登録を忘れて帰ってきた	気づいた時点でOK。①の方法で材料を探し、「持ち出す」から残りの長さを登録してください（PCからでも可能）。