

鋼材在庫システム 使い方マニュアル

かざすだけQRスキャン対応版 / Hướng dẫn sử dụng (アプリはベトナム語表示に切替できます)

アドレスはこれ1つ <https://kouzaizaiko.wataru419.com/>

PC・スマホ共通
社内Wi-Fiのみ

このマニュアルは、やりたいこと別の3部構成です

1



在庫があるか確認する

欲しい材料が倉庫にあるか、長さ・置き場所をスマホで調べる / Kiểm tra tồn kho

→ 2ページ

2



在庫を使う

鍵置き場のQRにかざして倉庫へ → 使った後の残りの長さを登録する /
Dùng vật liệu

→ 3～4ページ

3



新しい在庫を登録する

今日納入された定尺の残りなど、リストに無い材料を登録する /
Đăng ký vật liệu mới

→ 5ページ

はじめる前に（各スマホで最初の1回だけ）

- 1 スマホを**社内Wi-Fi**につなぎ、右のQRを読んでページを開く（警告は出ません。設定も不要）
- 2 「QRを読み取る」を押してカメラを**「許可」**
- 3 名前は**最初に1回選ぶだけ**（次からは自動）。ベトナム語にする人は右上の**「Tiếng Việt」**を押す
- 4 **ホーム画面に追加**しておくとか次からワンタップ



[https://
kouzaizaiko.wataru419.com/](https://kouzaizaiko.wataru419.com/)

鋼材在庫システム（社内のみ）
スマホのカメラで読み取り

前のアドレス（192.168.1.107）で使っていた人へ：前のホーム画面のアイコンや、材料に貼ってあるQRラベルからも、自動でこのアドレスに切り替わります。アドレスが変わったので、**名前・言語・カメラの許可だけ最初の1回やり直してください。**



1 アプリを開く（スマホは最初からこの画面）。ここが在庫の一覧です

2 材質・鋼種で絞り込む。「材料規格」（一部だけでもOK 例：50）と「板厚」は別々に指定できます。板厚は、その材料に在庫がある厚さだけが出ます

【拡大】絞り込み欄（空欄はすべて対象）

⇒ 材質

⇒ 鋼種

すべての材質

すべての鋼種

⇒ 材料規格

H 板厚 (mm)

部分一致 例：50

すべて

使う材料の「持ち出す」ボタンを押してください。空欄はすべて対象です。

☐ 条件クリア

3 カードを見る。1枚 = 材料1本。長さ・置き場所（棚番号）・仕上げが分かります

【拡大】在庫カードの見方



SUS304 角パイプ 50*50 × t2

長さ 3,000 mm

B-2

#400

⇒ 持ち出す

この材料は「SUS304の角パイプ 50*50・板厚t2、残り3,000mm、置き場所B-2」という意味です

PCも同じアドレスでOK。「在庫検索」タブなら、もっと細かい絞り込みと合計重量・合計金額の集計ができます。

カードに出てこない = 在庫なしです。よく使う材料が無くなりそうときは、早めに発注担当へ連絡を。材料そのものに貼ってあるQRラベルにスマホをかざすと、その材料の画面が直接開くので探す手間もありません。

- 1 プログラム室の鍵置き場へ。鍵のフックの横に、この「鋼材倉庫の鍵」のQRの貼り紙が貼ってあります



- 2 スマホでアプリを開き、赤い「QRを読み取る」を押してカメラを起動 → 貼り紙にかざす（枠に入れるだけ・シャッター不要）
- 3 「鋼材倉庫の鍵」画面が開くので、名前を確認（前回の名前が自動で入っています）して「記録して倉庫へ行く」を押す
- 4 フックから鍵を取って倉庫へ！これで「誰がいつ倉庫に入ったか」が自動で記録されます

帰ってきたら：鍵をフックに掛けるだけ。アプリの操作はいっさいありません（返却ボタンはそもそも無し）。

うまく読み取れないときは、ふつうのカメラアプリで貼り紙にかざして、出てきたリンクを開いてもOKです。

【手順2】貼り紙にかざす



【手順3】この画面が出たら押すだけ

🔑 鋼材倉庫の鍵 ×

これから鋼材倉庫へ行くことを記録します

あなたの名前*

山田 太郎 ▼

[→] 記録して倉庫へ行く

- 1 材料のQRにかざす：赤い「QRを読み取る」を押すとカメラが起動。ラベルを枠に入れるだけで自動で読み取り、その材料の画面が開きます（シャッター不要）

【拡大】枠に入れるだけ



- 2 使い方を選ぶ：全部使ったら「全部 持ち出す」、一部だけなら「一部使った（残りを登録）」

- 3 残った長さを測って入力：使用量は自動計算。「持ち出しを記録」で完了！

【拡大】残りの長さ（mm） — 例：残り1.5mなら「1500」

残りの長さ（mm） — 使用後に残った長さを測って入力

1500

→ 1,500 mm 使用・残り 1,500 mm で登録します



入力するのは「使った長さ」ではなく「残った長さ」です。登録しないと在庫と実物がズレて、次に使う人が困ります。使ったその場で必ず登録を（1回10秒）。

押し間違えたら：記録の直後に画面の下に出る「元に戻す」を押す（15秒間）。気づくのが遅れたら武田・航へ（作業ログから戻せます）。「全部持ち出す」は確認が1回出ます。

今日納入されたばかりの定尺を使って残りが出たときなど、まだQRラベルが無い材料はここから在庫に登録します。

- 1 持ち出し画面の「+ 残材を登録」を押す

【拡大】このボタン



残材を登録

今日納入された材料の残りなど、リストに無い材料はこちら

- 2 材料の情報を**選ぶ**：材質 → 鋼種 → 板厚 → 材料規格（例：50*50）。選んだ材料に**実在する板厚・規格・仕上げだけ**が出ます。サニタリーパイプは規格を入れると板厚が自動で入ります
- 3 残りの長さ(mm)を測って入力
- 4 名前を確認して「登録する」。どこに直すか（例：C-2）が**大きく出る**ので、その棚に置いて完了

置き場所は**選ばなくてOK**。登録すると自動で決まって表示されます。置き場所の決まりが無い材料（SS400など）は「**武田・航に確認してください**」と出ます。

こまったときは（Q&A）

ページが開かない・「保護されていません」と出る	スマホが社内Wi-Fiにつながっているか確認。アドレスが https://kouzaizaiko.wataru419.com/ になっているか確認（表紙のQRやホーム画面から開けば自動でこうなります）。
QRが読み取れない	明るい場所でラベルに近づける。ふつうのカメラアプリでラベルを読み、出てきたリンクを開いてもOK。それでもダメなら絞り込みで材料を探して「持ち出す」からでも。
「この在庫は見つかりません」と出る	その材料は使い切り済みとして記録されています。ラベルを剥がして捨て、事務所に一声かけてください。
名前の選択肢に自分がいない	「（名前を直接入力）」を選んで入力し、管理者（辻本）まで連絡してください。
登録を忘れて帰ってきた	気づいた時点でOK。①の方法で材料を探し、「持ち出す」から残りの長さを登録してください（PCからでも可能）。