串口设备应用笔记

RT-THREAD 文档中心

上海睿赛德电子科技有限公司版权 @2019



WWW.RT-THREAD.ORG

Friday 28th September, 2018

目录

目录			i
1	本文的	的目的和结构	1
	1.1	本文的目的和背景	1
	1.2	本文的结构	1
2	问题问	阐述	1
3	问题的	的解决	2
	3.1	准备和配置工程	3
	3.2	加入串口相关代码	6
	3.3	运行结果	7
4	进阶间	阅读	8
	4.1	使用哪个串口	8
	4.2	串口发送	11
	4.3	串口接收	12
	4.4	I/O 设备管理框架和串口的联系	14
5	API 🛊	参考	14
	5.1	API 列表	14
	5.2	核心 API 详解	15
		5.2.1. rt_device_open()	15
		5.2.2. rt_device_find()	16
		5.2.3. rt_device_set_rx_indicate()	16
		5.2.4. rt_device_read()	17
		5.2.5 rt device write()	17

!!! abstract "摘要"本应用笔记描述了如何使用 RT-Thread 的串口设备,包括串口配置、设备操作接口的应用。并给出了在正点原子 STM32F4 探索者开发板上验证的代码示例。

1 本文的目的和结构

1.1 本文的目的和背景

串口(通用异步收发器,常写作 UART、uart)是最为广泛使用的通信接口之一。在裸机平台或者是没有设备管理框架的 RTOS 平台上,我们通常只需要根据官方手册编写串口硬件初始化代码即可。引入了带设备管理框架的实时操作系统 RT-Thread 后,串口的使用则与裸机或者其它 RTOS 有很大的不同之处。RT-Thread 中自带 I/O 设备管理层,将各种各样的硬件设备封装成具有统一接口的逻辑设备,方便管理及使用。本文说明了如何在RT-Thread 中使用串口。

1.2 本文的结构

本文首先给出使用 RT-Thread 的设备操作接口开发串口收、发数据程序的示例代码,并在正点原子 STM32F4 探索者开发板上验证。接着分析了示例代码的实现,最后深入地描述了 RT-Thread 设备管理框架与串口的联系。

2 问题阐述

RT-Thread 提供了一套简单的 I/O 设备管理框架,它把 I/O 设备分成了三层进行处理:应用层、I/O 设备管理层、硬件驱动层。应用程序通过 RT-Thread 的设备操作接口获得正确的设备驱动,然后通过这个设备驱动与底层 I/O 硬件设备进行数据(或控制)交互。RT-Thread 提供给上层应用的是一个抽象的设备操作接口,给下层设备提供的是底层驱动框架。



串口设备应用笔记 3节 问题的解决




图 1: RT-Thread 设备管理框架

那么用户如何使用设备操作接口开发出跨平台的串口应用代码呢?

3 问题的解决

本文基于正点原子 STM32F4 探索者开发板,给出了串口的配置流程和应用代码示例。由于 RT-Thread 设备操作接口的通用性,因此这些代码与硬件平台无关,读者可以直接将它用在自己使用的硬件平台上。正点原子 STM32F4 探索者开发板使用的是 STM32F407ZGT6,具有多路串口。我们使用串口 1 作为 shell 终端,串口 2 作为实验用串口,测试数据收发。终端软件使用 putty。板载串口 1 带有 USB 转串口芯片,因此使用 USB 线连接串口 1 和 PC 即可;串口 2 则需要使用 USB 转串口模块连接到 PC。



串口设备应用笔记 3节 问题的解决



图 2: 正点原子 STM32F4 探索者

3.1 准备和配置工程

- 1. 下载 RT-Thread 源码
- 2. 进入 rt-thread\bsp\stm32f4xx-HAL 目录,在 env 命令行中输入 menuconfig,进入配置界面,使用 menuconfig 工具(学习如何使用)配置工程。
- (1) 配置 shell 使用串口 1: RT-Thread Kernel —> Kernel Device Object —> 修改 the device name for console 为 uart1。
- (2) 勾选 Using UART1、Using UART2,选择芯片型号为 STM32F407ZG,时钟源为外部 8MHz,如图所示:



串口设备应用笔记 3节 问题的解决




图 3: 使用 menuconfig 配置串口

3. 输入命令 scons -target=mdk5 -s 生成 keil 工程, 打开工程后先修改 MCU 型号为 STM32F407ZETx, 如图所示:




图 4: 检查芯片型号

4. 打开 putty,选择正确的串口,软件参数配置为 115200-8-1-N、无流控。如图所示:



串口设备应用笔记 3节问题的解决




图 5: putty 配置

5. 编译、下载程序,按下复位后就可以在串口 1 连接的终端上看到 RT-Thread 标志 log 了,输入 list_device 命令能查看到 uart1、uart2 Character Device 就表示串口配置好了。

```
COM9 - PuTTY

| | /
| RT - Thread Operating System
| | | 3.0.2 build Jan 18 2018
| 2006 - 2017 Copyright by rt-thread team
| msh > list_device
| device type ref count
| count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count | count
```

图 6: 使用 list_device 命令查看 uart 设备



串口设备应用笔记 3节问题的解决

3.2 加入串口相关代码

下载串口示例代码




图 7: 添加示例代码到工程

本应用笔记示例代码 app_uart.c、app_uart.h, app_uart.c 中是串口相关操作的代码,方便阅读。app_uart.c 中提供了 4 个函数 uart_open、uart_putchar、uart_putstring、uart_getchar 以方便使用串口。app_uart.c 中的代码与硬件平台无关,读者可以把它直接添加到自己的工程。利用这几个函数在 main.c 中编写测试代码。main.c 源码如下:

```
#include "app_uart.h"
#include "board.h"

void test_thread_entry(void* parameter)
{
    rt_uint8_t uart_rx_data;
    /* 打开串口 */
    if (uart_open("uart2") != RT_EOK)
    {
        rt_kprintf("uart open error.\n");
        while (1)
        {
            rt_thread_delay(10);
        }
    }
    /* 单个字符写 */
    uart_putchar('2');
    uart_putchar('1');
```

串口设备应用笔记 3节问题的解决

```
uart_putchar('8');
   uart_putchar('\n');
   /* 写字符串 */
   uart_putstring("Hello RT-Thread!\r\n");
   while (1)
       /* 读数据 */
       uart_rx_data = uart_getchar();
       /* 错位 */
       uart_rx_data = uart_rx_data + 1;
       /* 输出 */
       uart_putchar(uart_rx_data);
    }
}
int main(void)
    rt_thread_t tid;
   /* 创建 test 线程 */
   tid = rt_thread_create("test",
                   test_thread_entry,
                   RT_NULL,
                   1024,
                   2,
                   10);
   /* 创建成功则启动线程 */
   if (tid != RT_NULL)
       rt_thread_startup(tid);
   return 0;
}
```

这段程序实现了如下功能:

- 1. main 函数里面创建并启动了测试线程 test_thread_entry。
- 2. 测试线程调用 uart_open 函数打开指定的串口后,首先使用 uart_putchar 函数发送字符和 uart_putstring 函数发送字符串。
- 3. 接着在 while 循环里面调用 uart_getchar 函数读取接收到的数据并保存到局部变量 uart_rx_data 中,最后将数据错位后输出。

3.3 运行结果

编译、将代码下载到板卡,复位,串口 2 连接的终端软件 putty (软件参数配置为 115200-8-1-N、无流控)输出了字符 2、0、1、8 和字符串 Hello RT-Thread!。输入字符 'A',串口 2 接收到将其错位后输出。实验现象如图所示:





图 8: 实验现象

图中 putty 连接开发板的串口 2 作为测试串口。

4 进阶阅读

串口通常被配置为接收中断和轮询发送模式。在中断模式下,CPU 不需要一直查询等待串口相关标志寄存器,串口接收到数据后触发中断,我们在中断服务程序进行数据处理,效率较高。RT-Thread 官方 bsp 默认便是这种模式。

4.1 使用哪个串口

uart_open 函数用于打开指定的串口,它完成了串口设备回调函数设置、串口设备的开启和事件的初始化。源码如下:

```
rt_err_t uart_open(const char *name)
{
   rt_err_t res;
   /* 查找系统中的串口设备 */
   uart_device = rt_device_find(name);
   /* 查找到设备后将其打开 */
   if (uart device != RT NULL)
   {
       res = rt_device_set_rx_indicate(uart_device, uart_intput);
       /* 检查返回值 */
       if (res != RT_EOK)
           rt_kprintf("set %s rx indicate error.%d\n",name,res);
           return -RT_ERROR;
       }
       /* 打开设备,以可读写、中断方式 */
       res = rt device open(uart device, RT DEVICE OFLAG RDWR |
                           RT_DEVICE_FLAG_INT_RX );
```

```
/* 检查返回值 */
if (res != RT_EOK)
{
    rt_kprintf("open %s device error.%d\n",name,res);
    return -RT_ERROR;
}

else
{
    rt_kprintf("can't find %s device.\n",name);
    return -RT_ERROR;
}
/* 初始化事件对象 */
rt_event_init(&event, "event", RT_IPC_FLAG_FIFO);
return RT_EOK;
}
```

简要流程如下:






图 9: uart_open 函数流程图

uart_open 函数使用到的设备操作接口有:rt_device_find、rt_device_set_rx_indicate、rt_device_open。uart_open 函数首先调用 rt_device_find 根据串口名字获得串口句柄,保存在静态全局变量 uart_device 中,后面关于串口的操作都是基于这个串口句柄。这里的名字是在 drv_usart.c 中调用注册函数 rt_hw_serial_register 决定的,该函数将串口硬件驱动和 RT-Thread 设备管理框架联系起来了。

接着调用 rt_device_set_rx_indicate 设置串口接收中断的回调函数。最后调用 rt_device_open 以可读写、中断接收方式打开串口。它的第二个参数为标志,与上面提到的注册函数 rt_hw_serial_register 保持一致即可。



```
rt_device_open(uart_device, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR | RT_DEVICE_FLAG_INT_RX)
;
```

最后调用 rt_event_init 初始化事件。RT-Thread 中默认开启了自动初始化机制,因此用户不需要在应用程序中手动调用串口的初始化函数(drv_usart.c 中的INIT_BOARD_EXPORT 实现了自动初始化)。用户实现的由宏 RT_USING_UARTx 选定的串口硬件驱动将自动关联到 RT-Thread 中来(drv_usart.c 中的 rt_hw_serial_register 实现了串口硬件注册)。

4.2 串口发送

uart_putchar 函数用于发送 1 字节数据。uart_putchar 函数实际上调用的是rt_device_write来发送一个字节,并采取了防出错处理,即检查返回值,失败则重新发送,并限定了超时。源码如下:

```
void uart_putchar(const rt_uint8_t c)
{
    rt_size_t len = 0;
    rt_uint32_t timeout = 0;
    do
    {
        len = rt_device_write(uart_device, 0, &c, 1);
        timeout++;
    }
    while (len != 1 && timeout < 500);
}</pre>
```

调用 uart putchar 发生的数据流向示意图如下:



应用程序: uart_putchar

设备操作接口: rt_device_write

串口底层驱动框架: rt_serial_write

串口驱动: drv_putc

串口硬件

图 10: uart_putchar 数据流

应用程序调用 uart_putchar 时,实际调用关系为:rt_device_write ==> rt_serial_write ==> drv_putc, 最终数据通过串口数据寄存器发送出去。

4.3 串口接收

uart_getchar 函数用于接收数据,uart_getchar 函数的实现采用了串口接收中断回调机制和事件用于异步通信,它具有阻塞特性。相关源码如下:

```
/* 串口接收事件标志 */
#define UART_RX_EVENT (1 << 0)
/* 事件控制块 */
static struct rt_event event;
/* 设备句柄 */
static rt_device_t uart_device = RT_NULL;

/* 回调函数 */
static rt_err_t uart_intput(rt_device_t dev, rt_size_t size)
{
    /* 发送事件 */
    rt_event_send(&event, UART_RX_EVENT);
    return RT_EOK;
}
```

uart_getchar 函数内部有一个 while() 循环,先调用 rt_device_read 去读取一字节数据,没有读到则调用 rt_event_recv 等待事件标志,挂起调用线程;串口接收到一字节数据后产生中断,调用回调函数 uart_intput,回调函数里面调用了 rt_event_send 发送事件标志以唤醒等待该 event 事件的线程。调用 uart_getchar 函数发生的数据流向示意图如下:




图 11: uart_getchar 数据流

应用程序调用 uart_getchar 时,实际调用关系为: rt_device_read ==> rt_serial_read ==> drv_getc, 最终从串口数据寄存器读取到数据。



串口设备应用笔记 5 节 API 参考

4.4 I/O 设备管理框架和串口的联系

RT-Thread 自动初始化功能依次调用 hw_usart_init ==> rt_hw_serial_register ==> rt_device_register 完成了串口硬件初始化,从而将设备操作接口和串口驱动联系起来,我 们就可以使用设备操作接口来对串口进行操作。



图 12: 串口驱动和设备管理框架联系

更多关于 I/O 设备管理框架的说明和串口驱动实现细节,请参考《RT-Thread 编程手 册》第6章 I/O 设备管理

在线查看地址:链接

5 API 参考

注意: app_uart.h 文件不属于 RT-Thread。

5.1 API 列表

API	头文件	
uart_open	app_uart.h	
uart_getchar	$app_uart.h$	
uart_putchar	$app_uart.h$	
rt_event_send	rt-thread\include\rtthread.h	
rt_event_recv	rt-thread\include\rtthread.h	
rt_device_find	rt-thread\include\rtthread.h	
$rt_device_set_rx_indicate$	rt-thread\include\rtthread.h	
rt_device_open	rt-thread\include\rtthread.h	
rt device write	rt-thread\include\rtthread.h	
ŘT-Thread	串口设备应用笔记	14

串口设备应用笔记 5 节 API 参考

API	头文件
rt_device_read	rt-thread\include\rtthread.h

5.2 核心 API 详解

5.2.1. rt_device_open()

函数原型

```
rt_err_t rt_device_open (rt_device_t dev, rt_uint16_t oflag)
```

函数参数

参数	描述
dev	设备句柄, 用来操作设备
oflag	访问模式

函数返回

返回值	描述
RT_EOK	正常
-RT_EBUSY	如果设备注册时指定的参数中包括 RT_DEVICE_FLAG_STANDALONE,此设备 将不允许重复打开

此函数可根据设备句柄来打开设备。

oflag 支持以下参数:

```
RT_DEVICE_OFLAG_CLOSE /* 设备已经关闭(内部使用)*/
RT_DEVICE_OFLAG_RDONLY /* 以只读方式打开设备 */
RT_DEVICE_OFLAG_WRONLY /* 以只写方式打开设备 */
RT_DEVICE_OFLAG_RDWR /* 以读写方式打开设备 */
RT_DEVICE_OFLAG_OPEN /* 设备已经打开(内部使用)*/
RT_DEVICE_FLAG_STREAM /* 设备以流模式打开 */
RT_DEVICE_FLAG_INT_RX /* 设备以中断接收模式打开 */
RT_DEVICE_FLAG_DMA_RX /* 设备以 DMA 接收模式打开 */
```

串口设备应用笔记 5 节 API 参考

```
RT_DEVICE_FLAG_INT_TX /* 设备以中断发送模式打开 */
RT_DEVICE_FLAG_DMA_TX /* 设备以 DMA 发送模式打开 */
```

注意事项

如果上层应用程序需要设置设备的接收回调函数,则必须以 INT_RX 或者 DMA_RX 的方式打开设备,否则不会回调函数。

5.2.2. rt_device_find()

函数原型

```
rt_device_t rt_device_find(const char *name)
```

函数参数

参数	描述
name	设备名称

函数返回

查找到对应设备将返回相应的设备句柄;否则返回 RT_NULL

此函数根据指定的设备名称查找设备。

5.2.3. rt_device_set_rx_indicate()

函数原型

函数参数

参数	描述
dev	设备句柄
rx_ind	接收中断回调函数



串口设备应用笔记 5 节 API 参考

函数返回

返回值	描述
RT_EOK	成功

此函数可设置一个回调函数,当硬件设备收到数据时回调以通知应用程序有数据到达。

当硬件设备接收到数据时,会回调这个函数并把收到的数据长度放在 size 参数中传递给上层应用。上层应用线程应在收到指示后,立刻从设备中读取数据。

5.2.4. rt_device_read()

函数原型

函数参数

参数	描述
dev	设备句柄
pos	读取数据偏移量
buffer	内存缓冲区指针,读取的数据将会被保存在缓冲区中
size	读取数据的大小

函数返回

返回读到数据的实际大小(如果是字符设备,返回大小以字节为单位;如果是块设备,返回的大小以块为单位);如果返回 0,则需要读取当前线程的 errno 来判断错误状态。

此函数可从设备中读取数据

调用这个函数,会从设备 dev 中获得数据,并存放在 buffer 缓冲区中。这个缓冲区的最大长度是 size。pos 根据不同的设备类别存在不同的意义。

5.2.5. rt_device_write()

函数原型



5 节 API 参考

函数参数

参数	描述	
dev	设备句柄	
pos	写入数据偏移量	
buffer	内存缓冲区指针,放置要写入的数据	
size	写入数据的大小	

函数返回

返回写入数据的实际大小 (如果是字符设备,返回大小以字节为单位;如果是块设备,返回的大小以块为单位);如果返回 0,则需要读取当前线程的 errno 来判断错误状态。注:调用这个函数,会把缓冲区 buffer 中的数据写入到设备 dev 中。写入数据的最大长度是 size。pos 根据不同的设备类别存在不同的意义。

此函数可向设备中写入数据。

