## 1.1.1 墒情站

- 1. 总体功能描述:对墒情站进行管理和配置,查询墒情站的基本信息和各监测要素的监测数据,绘制各监测要素随时间的变化过程线图、沿垂线的分布图。
  - 2. 模块划分:墒情站配置、墒情站管理、墒情站查询。

## 1.1.1.1 墒情站配置

- 1. 功能描述: 配置墒情站测深个数、测深值、监测要素、监测频次。
- 2. 要求:
- (1) 测深值:指从地面从监测位置的深度值,单位为 cm,默认包括 7 个测深: 20cm | 40cm | 60cm | 80cm | 100cm | 120cm | 150cm,至少有一个测深;
- (2) 监测要素: 从土壤含水量(%)、土壤温度(℃)、土壤盐分(ms/cm) 选择, 默认包含全部监测要素(3个), 至少选择一个;
  - (3) 监测频次: 以小时为单位, 默认为1小时采集一次;


### 1.1.1.2 墒情站管理

- 1. 功能描述:对墒情站基本信息进行管理,包括新增、删除、编辑墒情站的功能。
- 2. 墒情站基本信息={测站编码+测站名称+管理单位+所在地+设站年月+行政区}


#### 1.1.1.3 墒情站查询

- 1. 功能描述: 查询墒情站的基本信息。
- 2. 查询条件={测站编码+测站名称+管理单位}
- 3. 查询结果: 列表显示满足条件的墒情站的基本信息,并且提供监测信息查看按钮。点击监测信息查看按钮后,弹出窗口显示对应测站的监测信息 (包括监测数据表格、土壤含水量/温度/盐分随时间的变化过程线图、土壤含水量/温度/盐分垂线分布图)。


弹出窗口(监测信息)示意:



垂线分布图 (示意):



# 土壤含水量垂线分布图 (示意):



土壤温度垂线分布图 (示意):

