Lecture 01 Brief history Signals

- 1837年,美國摩斯教授發展出電報系統,利用摩斯碼的點與短線當為訊號,他首先將資訊變為電的信號。
- 1876年, 貝爾發明了電話, 將資訊變成連續的電信號。
- 1877年,艾迪生發明留聲機,說明了電的信號可以被儲存, 又可自取出。
- 1888年,赫芝經過實驗產生出電磁波且證實電磁波能在空間中傳播。
- 1895年, Lorentz假定了獨立電荷的存在, 這就是所謂的電子
- 1896年,馬克尼成功地將赫芝的電磁波發射出去,並在兩哩 外測得這些電磁波。

1904年, 弗來明發明二極管。

1906年,三極管誕生。

1947年,12月的貝爾實驗室裡當時Willam Shockley、 John Bardeen及Walter Brattain合作發明了 全世界第一顆電晶體。

1958年,9月德州儀器公司的 Jack Kilby 才以鍺材料 做出世界上第一個積體電路(IC)。

1960 $SSI \rightarrow 100 ps/chip$


1966 $MSI \rightarrow 1000 ps/chip$


LSI \rightarrow 1000~10000ps/chip 1969


VLSI \rightarrow >10000ps/chip 1975

Signal classification

- Continuous & Discrete signals
- Analog & Digital signals
- Periodic & non-periodic signals







Periodic signal \rightarrow Fourier series f(t) = f(t+T)

$$f(t) = f(t+T)$$

Orthogonal function

$$\{\phi_i(t)\}, i = 0,1,2,\dots,n$$


$$\int_{t_1}^{t_2} \phi_i(t) \phi_j^*(t) dt = \begin{cases} 0 & , i \neq j \\ k_i & , i = j \end{cases}$$

$$f(t) = \sum_{i=0}^{\infty} C_i \phi_i(t)$$

$$f(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t]$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \cos n\omega_0 t dt, \quad n = 0,1,2,\dots$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \sin n\omega_0 t dt$$
, $n = 1, 2, 3, \dots$



Non-periodic signal → Fourier transform

