


动手玩转Arduino (一)

Arduino北京俱乐部

Arduino是什么?

- Arduino硬件介绍
- Arduino编程环境介绍



```
Arduino - 0004 Alpha
File Edit Sketch Tools Help
  led_blink
/* Blinking LED
 * turns on and off a light emitting diode(LED) connected to a digital
 * pin, in intervals of 2 seconds. Ideally we use pin 13 on the Arduino
 * board because it has a resistor attached to it, needing only an LED
 * Created 1 June 2005
 * copyleft 2005 DojoDave <a href="http://www.0j0.org">http://www.0j0.org</a>
 * http://arduino.berlios.de
 * based on an orginal by H. Barragan for the Wiring i/o board
                                  // LED connected to digital pin 13
int ledPin = 13;
void setup()
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
                                 // sets the digital pin as output
void loop()
  digitalWrite(ledPin, HIGH); // sets the LED on
  delay(1000);
                                 // waits for a second
  digitalWrite(ledPin, LOW); // sets the LED off
  delay(1000);
                                 // waits for a second
```


Arduino的安装

- Arduino IDE的安装
- USB驱动的安装


Arduino程序结构: setup()



Arduino程序结构: loop()



Arduino数字输入输出



Arduino程序下载

• HelloWorld程序

动手


• HelloWorld: 点亮一个LED灯

Arduino与电子积木


- 什么是电子积木
- 电子积木如何与Arduino连接
 - 传感器扩展板
 - 连接线

数字型电子积木

通用按钮模块



小按钮模块




大按钮模块




磁力开关



触摸传感器



倾斜传感器



人体运动 红外热释传感器



反射型红外开关 50cm~100cm



反射型红外开关 10cm




反射型红外开关 2cm



对射型 红外开关 8米



继电器模块



动手

• 通过按钮模拟来控制LED灯的亮灭

面包板使用方法介绍


动手


• 用面包板完成LED模块的电路连接

动手玩转Arduino (二)

Arduino北京俱乐部

LED基本电路











LED




电源(正/负)

LED控制代码

```
void setup() {
 pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH); // set the LED on
  delay (1000);
                   // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW); // set the LED off
  delay (1000);
                          // wait for a second
```


动手


- 使用Arduino和传感器扩展板
- 使用Arduino的9,10,11三个引脚
- 使用三个LED和1K的电阻
- 通过程序进行控制
- 讨论



彩色LED

- 红/绿/蓝 三原色
- 根据公共端的不同有共阳/共阴两种





动手


- 更换RGB LED
- 用Arduino程序混色
- 讨论

模拟信号

- 模拟信号的值可以连续变化
- 9V电池就是一种模拟器件,因为它的输出电压并不精确地等于9V,而是随时间发生变化,并可取任何实数值。
- 光照强度、温度、湿度等也都是模拟信号

Arduino中的模拟输出

- analogWrite(pin, value)
- pin为Arduino上的PWM引脚
 - -3, 5, 6, 9, 10, 11
- value取值0-255
- PWM
 - 实现模拟信号的数字化方法




动手

• Arduino控制LED淡入淡出效果

```
int ledPin = 9;
void setup() {
void loop () {
  for (int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue +=5) {</pre>
    analogWrite(ledPin, fadeValue);
    delay(30);
  }
  for (int fadeValue = 255; fadeValue >= 0; fadeValue -=5) {
    analogWrite(ledPin, fadeValue);
    delay(30);
```

动手

• 实现全彩的混色




模拟输入

- 通常基于分压原理
- 电位器
- 电子积木
 - 300度 旋转角度传感器







Arduino中的模拟输入

- analogRead(pin)
 - pin: 模拟输入引脚 A0, A1, A2, A3, A4, A5
 - 返回值: 0-1024 (10位精度)

动手

• 通过读取电位器的值来控制LED灯的亮度

```
int sensorPin = AO;  // select the input pin for the potentiometer
int ledPin = 9;  // select the pin for the LED
int sensorValue = 0; // variable to store the value coming from the sensor
void setup() {
}
void loop() {
 // read the value from the sensor:
  sensorValue = analogRead(sensorPin);
  analogWrite(ledPin, sensorValue / 4);
  delay (30);
```

300度旋转角度传感器



多圈旋转角度传感器



60行程滑动电位器推子




游戏杆 控制杆 JoyStick



模拟温度传感器



光线传感器



声音传感器



Sharp 红外距离传感器

• 30cm, 80cm, 150cm, 5.5m





三轴加速度传感器



FlexiForce压力传感器

• 1 lb, 25 lb, 100 lb



FSR系列压力传感器

- 压力1-10kG
- 尺寸和外形不同







弯曲传感器

• 单向,双向



拉伸传感器

• 4 inch, 6 inch



动手

- 实验各种模拟传感器
- 对RGB LED进行控制
- 分享

Thank you

动手玩转Arduino (三)

串口输入输出

Arduino北京俱乐部

串口通信

- 串口通信(Serial Communication)是Arduino和计算机间 按位进行数据传输的一种最基本的方式。
- 使用3根线完成
 - 地线,GND
 - 发送, Tx
 - 接收,Rx
- 主要参数
 - 波特率: 通信速度,表示每秒钟传送的位(bit)的个数
 - 数据位
 - 停止位
 - 奇偶校验位

Arduino 串口

- USB转串口
 - PC端: 串口
 - Arduino端: USB
- 串口引脚
 - RX: Pin 0
 - TX: Pin 1
- 串口数目
 - Arduino MEGA和Arduino 2560: 4个
 - 其余: 1个
- 串口初始化函数
 - Serial.begin(speed)
 - speed: 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200
 - 通常在 setup() 函数里调用

Arduino 串口输出

- 将数据从Arduino传输到PC
 - TX → 串口转USB → PC端软件串口监视软件
 - Arduino IDE自带串口监视软件
 - 也可以用其它软件进行接收: Flash, Processing, Director, vvvv等
- 串口输出函数
 - Serial.print(val), Serial.println(val)
 - 输出ASCII码(后者多一个回车换行)
 - Serial.print(val, format) , Serial.println(val, format)
 - 按指定格式输出(后者多一个回车换行)

Serial.print(val) 实例


- Serial.print(78)
 - 输出"78"
- Serial.print(1.23456)
 - 输出"1.23"
- Serial.print(byte(78))
 - 输出"N" (N的ASCII码值为78))
- Serial.print('N')
 - 输出"N"
- Serial.print("Hello world.")
 - 输出"Hello world."

Serial.print(val, format) 实例

- Serial.print(78, BYTE)
 - 输出"N"
- Serial.print(78, BIN)
 - 输出"1001110"
- Serial.print(78, OCT)
 - 输出"116"
- Serial.print(78, DEC)
 - 输出"78"
- Serial.print(78, HEX)
 - 输出"4E"
- Serial.print(1.23456, 0)
 - 输出"1"
- Serial.print(1.23456, 2)
 - 输出"1.23"
- Serial.print(1.23456, 4)
 - 输出"1.2346"

动手

```
void setup() {
   Serial.begin (9600);
 void loop () {
  // print labels
   Serial.print("Hello");
   Serial.println("Arduino");
D □ □ 型 ➡ S rial Monitor
```




动手

- 尝试输出更多格式的数据到计算机
 - Serial.print(78)
 - Serial.print(1.23456)
 - Serial.print(byte(78))
 - Serial.print('N')
 - Serial.print("Hello world.")
 - Serial.print(78, BYTE)
 - Serial.print(78, BIN)
 - Serial.print(78, DEC)
 - Serial.print(78, HEX)
 - Serial.print(1.23456, 2)

串口液晶模块

- 波特率9600
- 命令格式
 - 所有对该液晶屏进行控制的串口命令都以字符"\$"开始,以回车换行"\r\n"结束, 两者之间是相应的命令和参数,不同的命令具有不同的参数。
- 操作命令
 - 光标移动: GO<空格>行<空格>列
 - 行和列均从1开始
 - GO 1 1
 - 在当前光标位置上显示字符串 PRINT<空格>字符串
 - PRINT Hello Arduino
 - 清屏: CLEAR
 - 将光标移回到屏幕左上角的初始位置: HOME
 - 设置光标效果: CURSOR<空格>显示<空格>闪烁
 - 第一个参数为是否显示光标(1和0)
 - 第二个参数为是否闪烁(1和0)
 - CURSOR 1 1
- 一个完整命令的例子
 - Serial.print("\$PRINT Flamingo EDA\r\n");
 - Serial.println("\$PRINT Flamingo EDA");



动手

- 提示
 - 在loop的最后加delay防止闪烁
 - 在下载代码的时候不能接显示屏

```
void setup() {
   Serial.begin(9600);
}


void loop() {
   Serial.print("$CLEAR\r\n");
   Serial.print("$G0 2 2\r\n");
   Serial.print("$PRINT Arduino Club\r\n");
   delay (2000);
}
```

Arduino 串口输入

- 串口队列(Buffer)
 - PC和Arduino间的缓冲区
- 串口输入函数
 - Serial.available()
 - 返回值: 当前可读的数据数目
 - Serial.read()
 - 如果串口没有数据可读,返回-1
 - 如果串口有数据可读,返回第一个字符,并从串口队列中取出
 - Serial.peek()
 - 如果串口没有数据可读,返回-1
 - 如果串口有数据可读,返回第一个字符,但不从串口队列取出,因此下次还 能读到
 - Serial.flush()
 - 清空串口队列

动手

```
int incomingByte = 0;
void setup() {
 Serial.begin (9600);
 Serial.print("READY GO!\r\n");
void loop () {
  if (Serial.available() > 0) {
    incomingByte = Serial.read();
   Serial.print("Received: ");
   Serial.println(incomingByte, BYTE);
```





作业

- 从串口输入以\$开始,以回车换行(\r\n)的命令,对其进行解析,
 - 控制指定数字I/O引脚上的LED,
 - 第一个参数为引脚号,第二个参数为亮灭
 - \$D 2 1\r\n
 - \$D 3 0\r\n
 - 控制指定PWM端口上的LED亮度
 - 第一个参数为引脚号,第二个参数为亮度值
 - \$P 6 128\r\n

基于串口的电子积木(一)



串行液晶显示屏 字符型 1602 LCD



USB转串口适配器



无线数据传输模块 APC220



RS485串口模块



蓝牙串口模块



MAX232 串口模块

基于串口的电子积木(二)



串口RFID模块 10cm



串口RFID模块 6cm



XBee USB 适配器

谢谢!

动手玩转Arduino (四)

运动控制(直流电机/步进电机/舵机)

Arduino北京俱乐部

直流电机

- 将电能转换为机械能的一种装置
- 两个电源接头
- 在适当的电压下给予足够的电流时将连续旋转,旋转方向由电流方向决定
- 普通直流电机转速高力矩小,适用于对力矩要求小的场合








直流减速电机

- 直流减速电机(齿轮减速电机)是在普通直流电机的基础上,加上配套齿轮减速箱。
- 齿轮减速箱可以提供较低的转速和较大的力矩,不同的减速比可以提供不同的转速和力矩








常用参数


- 工作电压(额定电压)
 - 驱动电机推荐使用的电压
 - 高于或者低于工作电压时电机也能工作
 - 实际电压 < 额定电压,输出功率变小
 - 实际电压 > 额定电压,会影响电机的寿命
- 工作电流
 - 电机工作电流越大,输出功率越大
 - 空载运行时, 电机的电流最小(空载电流)
 - 负载增大到使电机停止转动时(堵转电流)
- 转矩
 - 电机的转动力
- 转速
 - 每分钟旋转的圈数(转/分, RPM)

注意!

- 电机属于大电流设备,无法用Arduino引脚直接控制
 - 区别于LED
- 电机电压高于Arduino的工作电压,注意隔离和接线
 - 出错可能导致Arduino烧毁
- 电机在不通电的情况下旋转将产生逆电流(逆电压)
 - 发电机的工作原理
 - 逆电流的方向与电机工作电流的方向相反
 - 逆电流会造成电子设备的损坏


• 观察逆电压——手工发电机






基本控制电路

• 用三极管或者MOS管驱动电机



• 用Arduino控制电机的转动



代码

• 与LED灯控制代码相同

```
void setup() {
  pinMode(3, OUTPUT);
void loop () {
  digitalWrite(3, HIGH);
  delay (2000);
  digitalWrite(3, LOW);
  delay(2000);
```

电机速度控制


- 复习PWM
 - 高速地开关三极管来实现对电机的控制
 - 占空比(打开时间:关闭时间)决定了输出给电机的能量份额
 - Arduino的analogWrite函数用来产生PWM信号


- 用Arduino控制电机转动的速度
- 如何让速度变化更容易观察到?


```
int motorPin = 3;
void setup() {
void loop () {
  for (int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue +=50) {</pre>
    analogWrite(motorPin, fadeValue);
    delay (2000);
  for (int fadeValue = 255 : fadeValue >= 0: fadeValue ==50) {
    analogWrite(motorPin, fadeValue);
    delay (2000);
```

H桥式驱动电路

- 4个三极管控制一个直流电机
- 只让对角线上的一对三极管导通
 - 否则会短路, 烧坏三极管
- 能同时控制速度和方向








电机驱动芯片L293D

• 包含两个H桥式驱动电路,可以用来驱动两个直流电机



Arduino控制L293D

- 速度控制
 - 使用Arduino模拟输出引脚
 - 将产生的PWM信号连接到L293D的使能引脚
- 方向控制
 - 使用Arduino的数字输出引脚
 - 将产生的数字信号连接到L293D的A、B两个方向引脚
 - 正转: A为高, B为低
 - 反转: A为低, B为高
 - 制动: A、B同时为高或者低

• 用L293D控制电机

```
int dir1PinA = 13;
int dir2PinA = 12;
int speedPinA = 10;
unsigned long time;
int speed:
int dir:
void setup() {
  pinMode(dir1PinA, OUTPUT);
  pinMode(dir2PinA, OUTPUT);
  pinMode(speedPinA, OUTPUT);
  time = millis();
  speed = 0;
  dir = 1:
```

```
void loop() {
  analogWrite(speedPinA, speed);
 // set direction
  if (1 == dir) {
    digitalWrite(dir1PinA, LOW);
    digitalWrite(dir2PinA, HIGH);
 } else {
    digitalWrite(dir1PinA, HIGH);
    digitalWrite(dir2PinA, LOW);
  if (millis() - time > 5000) {
    time = millis():
    speed += 20;
    if (speed > 255) {
      speed = 0;
    if (1 == dir) {
      dir = 0:
    } else {
      dir =1:
```

Arduino电机驱动扩展板

- 基于L298N,工作原理与L293D一样
- 提供更大工作电流,可以驱动大的直线电机
- 逆电压消除电路



步进电机

- 一种可以精确控制的交流电机
- 由驱动脉冲控制,每个脉冲让电机前进一个固定的角度 (步进角)
- 电机速度由单位时间内脉冲的个数决定(脉冲频率)
- 功率小,负载能力低,控制相对复杂








双极性步进电机

- 每个线圈都可以两个方向通电
- 四根引线,每个线圈两条
- 使用数字万用表确定线圈分组
 - 某两根引线之间能够测量到阻值就属于一组
- 双极性步进电机的步距通常是1.8°
 - 转一圈需要200步

工作原理



步进电机驱动器

- 需要不断改变线圈中电流的方向
 - 通过H桥式驱动电路完成
- 步进电机驱动模块EasyDriver

Arduino控制EasyDriver

- 方向控制
 - 使用Arduino的数字输出引脚
- 速度控制
 - 使用Arduino的数字输出引脚
 - 产生脉冲信号

用EasyDriver驱动双极性步进电机

```
int stepperPin = 5;
void setup() {
  pinMode(dirPin, OUTPUT);
  pinMode(stepperPin, OUTPUT);
void step (boolean dir, int steps) {
  digitalWrite(dirPin, dir);
  delay (50);
  for (int i=0; i < steps; i++) {</pre>
    digitalWrite(stepperPin, HIGH);
    delayMicroseconds (100);
    digitalWrite(stepperPin, LOW);
    delayMicroseconds (100);
```

```
void loop() {
    step(true, 1600);
    delay(500);
    step(false, 1600*5);
    delay(500);
}
```

升降速曲线


• 步进电机在拖动负载高速移动一定距离并精确定位时一般

来说都应包括五个阶段

- 启动

- 加速

- 高速运行(匀速)
- 减速
- 停止
- 不同阶段的脉冲频率应不同



舵机

- 舵机也叫伺服电机(Servo),工作电压一般4.6-7.2V
- 由直流电机、减速齿轮组、传感器和控制电路组成
- 主要应用在定位控制上









舵机接口


- 标准三线接口
 - 电源线
 - 地线
 - 控制线



控制信号

- 舵机的控制信号也是一种PWM信号
- 脉冲周期20毫秒
- 脉冲高电平持续1毫秒(1000微秒)到2毫秒(2000微秒)
- 用来控制的脉冲信号必须持续产生,否则很难稳定





注意!

- 舵机对控制脉冲高电平的宽度非常敏感
 - 抖动: 控制信号每个脉冲的高电平宽度不稳定
- 两个控制脉冲的间隔时间不太敏感
 - 只要在可以接受的范围内都可以(14ms到20ms)
- 只有机械约束,没有电路约束
 - 控制脉冲宽度大于920us或者2120us,对电机寿命会有影响
 - 驱动电机到达物理上不可能到达的位置
- 千万不能接反电源
 - 大部分舵机都可能会烧毁
- 通过实验来找出电机的运动范围
 - 大部分舵机的运动区间都在150度左右

Arduino如何控制舵机

- Servo库
 - servo.attach(pin)
 - 在指定的引脚上连接舵机
 - servo.write(anlog)
 - 将舵机旋转到指定的角度位置
 - servo.writeMicroseconds(us)
 - 生成指定宽度(微秒)的控制脉冲

- 利用Arduino为舵机找到中心位置
- 以中心位置左右摆动

谢谢!



- http://zhouxiaoxi198906.blog.163.com/blog/static/129014 0362010431238402/
- http://www.guokr.com/article/5292

动手玩转Arduino (五)

RF数据通信

Arduino北京俱乐部


Arduino如何与外界沟通

• Pin

COM

SPI

IIC



(A4, A5)

RF遥控

- 无线射频(Radio Frequency)
 - 在空气中传播的电磁波
- 主要包括无线收/发机
 - 发射模块
 - 接收模块
- 应用场景
 - 车辆/家庭防盗
 - 遥控玩具



4路RF模块

- 无线发射模块对应于数字输出(Digital Out)
 - 将相应引脚设置成高,发出数据
- 无线接收模块对应于数字输入(Digital In)
 - 若相应引脚读出为高,接收数据
- 一共4个通道: C1、C2、C3、C4



无线发射模块



无线接收模块

- 两台Arduino一组
 - 发射组
 - RF发射模块一个
 - 按钮模块一个
 - 接收线
 - RF接收模块一个
 - LED模块一个
- 目标
 - 通过按钮来控制对方LED灯的亮灭

参考代码

```
int buttonPin = 3;
                     // pushbutton pin
int rfPin = 7:
                     // RF send pin
int state = 0;
void setup() {
 pinMode(rfPin, OUTPUT);
 pinMode(buttonPin, INPUT);
void loop () {
  state = digitalRead(buttonPin);
 if (state == HIGH) {
   digitalWrite(rfPin, HIGH);
 } else {
    digitalWrite(rfPin, LOW);
```

```
int ledPin = 3;
                     // led pin
int rfPin = 7;  // RF recv pin
int state = 0:
void setup() {
 pinMode(rfPin, INPUT);
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop () {
  state = digitalRead(rfPin);
 if (state == HIGH) {
   digitalWrite(ledPin, HIGH);
 } else {
    digitalWrite(ledPin, LDW);
```

问题讨论

- 各个组之间如何避免冲突
 - 可以尝试使用不同的通道
 - 为RF模块配置不同的地址



- 两台Arduino一组,交换发射组和接收组
 - 发射组
 - RF发射模块一个
 - 按钮模块两个
 - 接收组
 - RF接收模块一个
 - 舵机
- 目标
 - 多通道无线数据收发
 - 模拟遥控汽车,用按钮控制舵机的左右转向

RF数据传输

- 4路RF模块传输的是数字信号
 - 简单的开/关、1/0信号
- 无线数传模块可以实现各种数据的传输
 - 数字量: 开/关
 - 模拟量: 光线、温度、声音等


APC220

- 通过串口(COM)与Arduino进行沟通
- 数据收发一体,即可以发送数据又可以接收数据
 - 数据发送: 写串口 Serial.write()
 - 数据接收: 读串口 Serial.read()
- 传输距离: 开阔地1200m



Arduino与COM模块的连接

- 传感器扩展板
- COM/I2C连接线



- 两台Arduino一组
 - 发射组
 - APC220一个
 - 按钮模块一个
 - 接收组
 - APC220一个
 - LED模块一个
- 目标
 - 发射组在按钮按下时通过APC220模块发送数据'A'
 - 接收组在收到数据'A'时点亮LED

参考代码

```
int buttonPin = 3;
int state = 0;
void setup() {
  pinMode(buttonPin, INPUT);
 Serial.begin (9600);
void loop () {
  state = digitalRead(buttonPin);
  if (state == HIGH) {
    delay (100);
    state = digitalRead(buttonPin);
    if (state == HIGH) {
      Serial.print('A');
```


```
int ledPin = 7;
int val = 0;
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop () {
  val = Serial.read();
  if (-1 != val) {
    if ('A' == val || 'a' == val) {
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
      delay (1000);
      digitalWrite(ledPin, LOW);
      delay (1000);
```

问题讨论

- 按钮的处理
 - 消抖处理: 发送端delay(100)改成delay(10)呢?
 - 如何保证按一下按钮,只发送一次?

APC与PC间的无线连接

• USB转串口适配器



- Arduino作为数据收集器采集传感器数据
- 通过APC220模块传递给PC机
- 通过串口监视软件观察数据变化
- 如何使数据更加可读?

谢谢!