

实验 - 移动设备功能

简介

在本实验中, 您将设置自动旋转、亮度并打开和关闭 GPS。

建议使用的设备

- 运行 Android 5.0 或更高版本的 Android 平板电脑或智能手机
- 运行 iOS 7.0 或更高版本的 iOS 平板电脑或智能手机

第1部分: 自动旋转

自动旋转是现代移动设备中一项常用的功能。它可以让屏幕格式在**横向**和纵向模式之间自动切换,具体取决于用户抓握设备的方式。本节介绍如何打开和关闭 Android 和 iOS 设备上的**自动旋转**功能。

第 1 步: Android 上的自动旋转功能

a. 打开设备并使用密码、PIN或其他密码(如有必要)登录。



- b. 转到 "所有应用" > "设置" > "显示" (在"设备"类别下)
- c. 触摸 "当设备旋转时",然后选择"保持当前方向"。
- d. 将设备顺时针旋转 90 度。屏幕会发生什么情况?
- e. 将设备逆时针旋转 90 度。
- f. 再次触摸"当设备旋转时",然后选择"旋转屏幕内容"。

© 2016 思科和/或其附属公司。保留所有权利。本文档所含内容为思科公开发布的信息。

- g. 再次将设备顺时针旋转 90 度。屏幕会发生什么情况?
- h. 触摸**主页**按钮返回主屏幕。

第2步: iOS 上的自动旋转功能

- a. 打开设备并使用密码、PIN 或其他密码(如有必要)登录。
- b. 从屏幕底部向上轻扫,以访问"控制中心"。



c. 触摸 **"自动旋转锁定"** 图标以启用 **"自动旋转锁定"**; 它是图标行的第五个图标,显示为一个带圆形箭头的锁



d. 打开"**计算器"**应用。



e. 将设备顺时针旋转 90 度。屏幕会发生什么情况?

f. 从屏幕底部向上轻扫,以再次访问"控制中心"。

- q. 再次触摸 "自动旋转锁定"图标,禁用该功能。
- h. 按**主页**按钮。
- i. 打开 "**计算器"** 应用。
- j. 将设备顺时针旋转 90 度。屏幕会发生什么情况?

k. 点击**主页**按钮返回主屏幕。

第2部分: 亮度

第 1 步: Android 上的亮度

- a. 转到"所有应用">"设置">"显示"(在"设备"类别下)。
- b. 触摸 "亮度级别"。系统将显示亮度滑块。



- c. 将滑块移动到最右侧。会发生什么情况?
- d. 触摸 "自适应亮度"切换按钮,以启用该功能。"自适应亮度"切换按钮位于"亮度级别"下方。 启用"自适应亮度"时,会发生什么情况?
- e. 触摸"自适应亮度"复选框。

- f. 将滑块移动到最左侧。会发生什么情况?
- g. 触摸**主页**按钮返回**主屏幕**。

第 2 步: iOS 上的亮度

a. 转到"设置">"墙纸与亮度"。系统将显示"墙纸与亮度"屏幕。





b. 将"自动亮度调节"切换按钮移动到"关闭"位置,关闭"自动亮度调节"。

- c. 将滑块移动到最右侧。会发生什么情况?
- d. 打开自动亮度调节。会发生什么情况?
- e. 关闭自动亮度调节。
- f. 将滑块移动到最左侧。会发生什么情况?
- g. 打开自动亮度调节。会发生什么情况?

第 3 部分: GPS

现代移动设备上的另一个常用功能是 **GPS** 或**定位服务**。通过使用全球定位系统信号,移动设备可以获取非常准确的当前位置并将位置告知用户。

第 1 步: Android 上的 GPS

a. 转到 "所有应用" > "设置" > "定位" (在"个人"下)。系统将显示"定位"屏幕。




b. 将切换按钮移动到"关闭"位置,以关闭"定位"。



c. 触摸**主页**按钮。

d. 转到 "所有应用" > "地图", 打开"地图"应用。



设备如何确定位置?

触摸**十字**图标,强制"地图"提供更精确的定位。会发生什么情况?

e. 触摸 "是",以便让 Android 打开"定位"。您的设备现在应该精确显示您的当前位置。

f. 触摸**主页**按钮。

第2步: iOS上的GPS

a. 转到 "设置" > "隐私" > "定位服务"。系统将显示"定位服务"屏幕。



iOS 允许用户决定哪些应用有权访问 GPS。您的设备上的哪些应用正在使用定位服务?

b. 关闭"定位服务"。可能会显示一条警告消息,指明定位服务将被禁用。

c. 按**主页**按钮。

d. 触摸"地图"应用图标,打开 Apple 地图。



注意:系统可能会请求您允许"地图"使用"定位服务",如下图所示。如果出现这种情况,触摸"允许",将"地图"添加到可以使用"定位服务"的应用列表中。



e. 触摸 "**当前位置"**图标。



会发生什么情况?

- f. 触摸警告框中的"设置",打开"定位服务"设置屏幕。或者,按**主页**按钮并转到"设置">"隐私">"定位服务"。
- g. 打开定位服务。
- h. 触摸**主页**按钮。
- i. 触摸"地图"应用图标。
- j. 触摸 **"当前位置"** 图标。iOS 能否找到您和设备? ____________
- k. 点击**主页**按钮。