## 基于335X的UBOOT网口驱动分析 - lh03061238 - 博客园

lh03061238 关注 - 6 粉丝 - 23 +加关注

基于335X的UBOOT网口驱动分析

- 一、软硬件平台资料
- 1、 开发板: 创龙AM3359核心板, 网口采用RMII形式
- 2、 UBOOT版本: U-Boot-2016.05. 采用FDT和DM。

参考链接:

https://blog.csdn.net/hahachenchen789/article/details/53339181

二、网口相关代码位置

|-board\_early\_init\_f

1、 网口的PINMUX设置

RMII接口的相关PINMUX在MLO中进行设置,具体的设置代码为 |-board\_init\_f

```
|-set_mux_conf_regs
|-enable_board_pin_mux
configure_module_pin_mux(rmii1_pin_mux);
```

2、DTS文件中的CPSW的配置

```
&cpsw_emac0 {
phy_id = <&davinci_mdio>, <0x12>; //phy_id【1】为初始的phy_addr,为SW的PORT2口的ADDR。
phy-mode = "rmii"; //RMII 模式
};

&mac { //未使用此处配置
slaves = <1>; pinctrl-names = "default", "sleep"; pinctrl-0 = <&cpsw_default>; pinctrl-1 = <&cpsw_sleep>; status = "okay"; };
```

```
&phy sel {
rmii-clock-ext: //RMII模式的时钟为外部时钟
                           //未使用此处配置
&davinci mdio {
pinctrl-names = "default", "sleep";
pinctrl-0 = <&davinci_mdio_default>;
pinctrl-1 = <&davinci mdio sleep>;
status = "okay";
reset-gpios = <&gpio2 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
reset-delay-us = <2>; /* PHY datasheet states 1uS min */
};
  网口的初始化设置
3、
  |-board init r
   |-init_sequence_r
   |-initr_net
    |- eth initialize
                  (eth-uclass.c)
三、有关网口的DM&FDT分析
1、 驱动实现方式
此版本的UBOOT中使用了FDT文件进行外设的相关配置,驱动模型使用了
DM方式,有关FDT以及DM相关的知识请参考如下文章
https://blog.csdn.net/ooonebook/article/details/53206623
https://blog.csdn.net/ooonebook/article/details/53234020
2、 UBOOT中DM初始化
DM的初始化
.创建根设备root的udevice, 存放在gd->dm root中。
.根设备其实是一个虚拟设备,主要是为uboot的其他设备提供一个挂载点。
.初始化uclass链表gd->uclass root
DM中udevice和uclass的解析
.udevice的创建和uclass的创建
.udevice和uclass的绑定
```

.uclass\_driver和uclass的绑定

.driver和udevice的绑定

.部分driver函数的调用

(1) DM初始化调用过程

```
dm初始化的接口在dm_init_and_scan中。可以发现在uboot relocate之前的
initf dm和之后的initr dm都调用了这个函数。
static int initf_dm(void)
#if defined(CONFIG DM) && defined(CONFIG SYS MALLOC F LEN)
 int ret;
 ret = dm init and scan(true); // 调用dm init and scan对DM进行初始化和
设备的解析
 if (ret)
    return ret;
#endif
 return 0:
}
#ifdef CONFIG_DM
static int initr dm(void)
{
 int ret;
 /* Save the pre-reloc driver model and start a new one */
  gd->dm_root_f = gd->dm_root; // 存储relocate之前的根设备
  gd->dm_root = NULL;
 ret = dm_init_and_scan(false); // 调用dm_init_and_scan对DM进行初始化和
设备的解析
 if (ret)
    return ret;
 return 0;
}
#endif
```

主要区别在于参数。

首先说明一下dts节点中的"u-boot,dm-pre-reloc"属性,当设置了这个属性时,则表示这个设备在relocate之前就需要使用。

当dm\_init\_and\_scan的参数为true时,只会对带有"u-boot,dm-pre-reloc"属性的节点进行解析。而当参数为false的时候,则会对所有节点都进行解析。

由于"u-boot,dm-pre-reloc"的情况比较少,所以这里只学习参数为false的情况。也就是initr\_dm里面的dm\_init\_and\_scan(false);。

```
dm init and scan (driver/core/root.c) 说明
int dm init and scan(bool pre reloc only)
{
  int ret;
  ret = dm init(); // DM的初始化
  if (ret) {
    debug("dm init() failed: %d\n", ret);
    return ret;
  }
  ret = dm scan platdata(pre reloc only); // 从平台设备中解析udevice和
uclass
  if (ret) {
    debug("dm scan platdata() failed: %d\n", ret);
    return ret;
  }
  if (CONFIG_IS_ENABLED(OF_CONTROL)) {
    ret = dm_scan_fdt(gd->fdt_blob, pre_reloc_only); // 从dtb中解析udevice和
uclass
    if (ret) {
      debug("dm_scan_fdt() failed: %d\n", ret);
      return ret;
    }
  }
```

```
ret = dm scan other(pre reloc only);
 if (ret)
   return ret;
 return 0:
}
DM的初始化—dm init (driver/core/root.c)
#define DM_ROOT_NON_CONST
                              (((gd_t *)gd)->dm_root) // 宏定义根设
备指针gd->dm_root
#define DM_UCLASS_ROOT_NON_CONST (((gd_t *)gd)->uclass_root) //
宏定义gd->uclass root, uclass的链表
int dm_init(void)
{
 int ret;
 if (gd->dm root) {
 // 根设备已经存在,说明DM已经初始化过了
   dm_warn("Virtual root driver already exists!\n");
   return -EINVAL;
 }
 INIT LIST HEAD(&DM UCLASS ROOT NON CONST);
   // 初始化uclass链表
 ret = device_bind_by_name(NULL, false, &root_info,
&DM ROOT NON CONST);
   // DM_ROOT_NON_CONST是指根设备udevice, root_info是表示根设
备的设备信息
   // device_bind_by_name会查找和设备信息匹配的driver, 然后创建对应
的udevice和uclass并进行绑定,最后放在DM_ROOT_NON_CONST中。
   // device_bind_by_name后续我们会进行说明,这里我们暂时只需要了
解root根设备的udevice以及对应的uclass都已经创建完成。
 if (ret)
   return ret:
```

```
#if CONFIG IS ENABLED(OF CONTROL)
 DM_ROOT_NON_CONST->of_offset = 0;
#endif
 ret = device_probe(DM_ROOT_NON_CONST);
   // 对根设备执行probe操作,
   // device probe后续再进行说明
 if (ret)
   return ret;
 return 0;
}
这里就完成的DM的初始化了
1) 创建根设备root的udevice, 存放在gd->dm_root中。
2) 初始化uclass链表gd->uclass_root
 (2) 从平台设备中解析udevice和uclass—dm_scan_platdata (不涉及)
 (3) 从dtb中解析udevice和uclass——dm scan fdt
对应代码如下driver/core/root.c
int dm_scan_fdt(const void *blob, bool pre_reloc_only)
// 此时传进来的参数blob=gd->fdt_blob, pre_reloc_only=0
 return dm_scan_fdt_node(gd->dm_root, blob, 0, pre_reloc_only);
// 直接调用dm scan fdt node
}
int dm_scan_fdt_node(struct udevice *parent, const void *blob, int offset,
      bool pre_reloc_only)
// 此时传进来的参数
// parent=gd->dm_root,表示以root设备作为父设备开始解析
// blob=gd->fdt blob, 指定了对应的dtb
```

```
// offset=0. 从偏移0的节点开始扫描
// pre_reloc_only=0,不只是解析relotion之前的设备
 int ret = 0, err;
    /* 以下步骤相当于是遍历每一个dts节点并且调用lists bind fdt对其进
行解析 */
  for (offset = fdt_first_subnode(blob, offset);
    // 获得blob设备树的offset偏移下的节点的第一个子节点
    offset > 0;
    offset = fdt_next_subnode(blob, offset)) {
       // 循环查找下一个子节点
    if (!fdtdec_get_is_enabled(blob, offset)) {
           // 判断节点状态是否是disable,如果是的话直接忽略
     dm_dbg(" - ignoring disabled device\n");
     continue;
    err = lists_bind_fdt(parent, blob, offset, NULL);
       //解析绑定这个节点,dm_scan_fdt的核心,下面具体分析
    if (err && !ret) {
     ret = err;
     debug("%s: ret=%d\n", fdt_get_name(blob, offset, NULL),
        ret);
    }
 return ret;
}
lists_bind_fdt是从dtb中解析udevice和uclass的核心。
其具体实现如下: driver/core/lists.c
```

```
int lists_bind_fdt(struct udevice *parent, const void *blob, int offset,
     struct udevice **devp)
// parent指定了父设备,通过blob和offset可以获得对应的设备的dts节点,对
应udevice结构通过devp返回
  struct driver *driver = ll_entry_start(struct driver, driver);
// 获取driver table地址
  const int n_ents = ll_entry_count(struct driver, driver);
// 获取driver table长度
  const struct udevice_id *id;
  struct driver *entry;
  struct udevice *dev;
  bool found = false;
  const char *name;
  int result = 0;
  int ret = 0;
  dm_dbg("bind node %s\n", fdt_get_name(blob, offset, NULL));
// 打印当前解析的节点的名称
  if (devp)
    *devp = NULL;
  for (entry = driver; entry != driver + n ents; entry++) {
// 遍历driver table中的所有driver,具体参考三、4一节
    ret = driver_check_compatible(blob, offset, entry->of_match,
              &id);
// 判断driver中的compatibile字段和dts节点是否匹配
    name = fdt_get_name(blob, offset, NULL);
// 获取节点名称
    if (ret == -ENOENT) {
```

```
continue;
    } else if (ret == -ENODEV) {
      dm_dbg("Device '%s' has no compatible string\n", name);
      break;
    } else if (ret) {
      dm warn("Device tree error at offset %d\n", offset);
      result = ret;
      break;
    }
    dm_dbg(" - found match at '%s'\n", entry->name);
    ret = device_bind(parent, entry, name, NULL, offset, &dev);
// 找到对应的driver,调用device_bind进行绑定,会在这个函数中创建对应
udevice和uclass并切进行绑定, 后面继续说明
    if (ret) {
      dm_warn("Error binding driver '%s': %d\n", entry->name,
        ret);
      return ret;
    } else {
      dev->driver data = id->data;
      found = true;
      if (devp)
        *devp = dev;
// 将udevice设置到devp指向的地方中,进行返回
    }
    break;
  }
  if (!found && !result && ret != -ENODEV) {
    dm_dbg("No match for node '%s'\n",
```

```
fdt get name(blob, offset, NULL));
  }
 return result;
}
在device bind中实现了udevice和uclass的创建和绑定以及一些初始化操作,
这里专门学习一下device_bind。
device bind的实现如下(去除部分代码)
driver/core/device.c
int device_bind(struct udevice *parent, const struct driver *drv,
    const char *name, void *platdata, int of_offset,
    struct udevice **devp)
// parent:父设备
// drv: 设备对应的driver
// name: 设备名称
// platdata:设备的平台数据指针
// of offset: 在dtb中的偏移,即代表了其dts节点
// devp: 所创建的udevice的指针,用于返回
  struct udevice *dev;
  struct uclass *uc:
 int size, ret = 0;
 ret = uclass_get(drv->id, &uc);
   // 获取driver id对应的uclass,如果uclass原先并不存在,那么会在这里
创建uclass并其uclass driver进行绑定
  dev = calloc(1, sizeof(struct udevice));
   // 分配一个udevice
  dev->platdata = platdata; // 设置udevice的平台数据指针
  dev->name = name; // 设置udevice的name
```

```
dev->of offset = of offset: // 设置udevice的dts节点偏移
  dev->parent = parent; // 设置udevice的父设备
  dev->driver = drv; // 设置udevice的对应的driver, 相当于driver和udevice
的绑定
  dev->uclass = uc; // 设置udevice的所属uclass
  dev->seq = -1;
  dev->req seq = -1;
  if (CONFIG_IS_ENABLED(OF_CONTROL) &&
CONFIG IS ENABLED(DM SEQ ALIAS)) {
     * Some devices, such as a SPI bus, I2C bus and serial ports
     * are numbered using aliases.
     * This is just a 'requested' sequence, and will be
     * resolved (and ->seq updated) when the device is probed.
     */
    if (uc->uc drv->flags & DM UC FLAG SEQ ALIAS) {
      if (uc->uc_drv->name && of_offset != -1) {
        fdtdec_get_alias_seq(gd->fdt_blob,
             uc->uc_drv->name, of_offset,
             &dev->req_seq);
      }
          // 设置udevice的alias请求序号
    }
  }
  if (!dev->platdata && drv->platdata_auto_alloc_size) {
    dev->flags |= DM_FLAG_ALLOC_PDATA;
    dev->platdata = calloc(1, drv->platdata_auto_alloc_size);
```

```
// 为udevice分配平台数据的空间,由driver中的
platdata auto alloc size决定
  }
  size = uc->uc_drv->per_device_platdata_auto_alloc_size;
  if (size) {
    dev->flags |= DM FLAG ALLOC UCLASS PDATA;
    dev->uclass_platdata = calloc(1, size);
        // 为udevice分配给其所属uclass使用的平台数据的空间,由所属
uclass的driver中的per_device_platdata_auto_alloc_size决定
  }
  /* put dev into parent's successor list */
  if (parent)
    list_add_tail(&dev->sibling_node, &parent->child_head);
    // 添加到父设备的子设备链表中
  ret = uclass_bind_device(dev);
    // uclass和udevice进行绑定,主要是实现了将udevice链接到uclass的设
备链表中
  /* if we fail to bind we remove device from successors and free it */
  if (drv->bind) {
    ret = drv->bind(dev);
    // 执行udevice对应driver的bind函数
  }
  if (parent && parent->driver->child_post_bind) {
    ret = parent->driver->child post bind(dev);
    // 执行父设备的driver的child_post_bind函数
  }
  if (uc->uc_drv->post_bind) {
    ret = uc->uc_drv->post_bind(dev);
    if (ret)
```

return 0:

```
goto fail uclass post bind;
   // 执行所属uclass的post bind函数
 }
 if (devp)
   *devp = dev;
   // 将udevice进行返回
 dev->flags |= DM FLAG BOUND;
   // 设置已经绑定的标志
   // 后续可以通过dev->flags & DM FLAG ACTIVATED或者device active
宏来判断设备是否已经被激活
 return 0;
 在init_sequence_r中的initr_dm中,完成了FDT的解析,解析了所有的外设
node,并针对各个节点进行了 udevice和uclass的创建, 以及各个组成部分的
绑定关系。
注意,这里只是绑定,即调用了driver的bind函数,但是设备还没有真正激
活,也就是还没有执行设备的probe函数。
将在网口初始化阶段进行相关driver的bind操作。
四、网口的初始化过程分析
1、 eth initialize函数
网口初始化, 其中最主要的工作是调用uclass first device(UCLASS ETH,
&dev)函数,从uclass的设备链表中获取第一个udevice,并且进行probe。最
终, 是通过调用device probe(dev)进行网口设备的激活和驱动的注册。下面
分析device probe(dev)的实现的部分过程。
int device_probe(struct udevice *dev)
{
 const struct driver *drv;
 int size = 0;
 int ret:
 int seq;
 if (dev->flags & DM_FLAG_ACTIVATED)
```

```
// 表示这个设备已经被激活了
  drv = dev->driver;
  assert(drv);
// 获取这个设备对应的driver
  /* Allocate private data if requested and not reentered */
  if (drv->priv_auto_alloc_size && !dev->priv) {
    dev->priv = alloc_priv(drv->priv_auto_alloc_size, drv->flags);
// 为设备分配私有数据
  }
  /* Allocate private data if requested and not reentered */
  size = dev->uclass->uc drv->per device auto alloc size;
  if (size && !dev->uclass_priv) {
    dev->uclass_priv = calloc(1, size);
// 为设备所属uclass分配私有数据
  }
// 这里过滤父设备的probe
  seq = uclass_resolve_seq(dev);
  if (seq < 0) {
    ret = seq;
    goto fail;
  dev->seq = seq;
  dev->flags |= DM_FLAG_ACTIVATED;
// 设置udevice的激活标志
  ret = uclass_pre_probe_device(dev);
// uclass在probe device之前的一些函数的调用
  if (drv->ofdata_to_platdata && dev->of_offset >= 0) {
```

```
ret = drv->ofdata to platdata(dev);
// 调用driver中的ofdata_to_platdata将dts信息转化为设备的平台数据
 }
 if (drv->probe) {
   ret = drv->probe(dev);
// 调用driver的probe函数, 到这里设备才真正激活了
 }
 ret = uclass_post_probe_device(dev);
 return ret;
}
主要工作归纳如下:
.分配设备的私有数据
.对父设备进行probe
.执行probe device之前uclass需要调用的一些函数
.调用driver的ofdata_to_platdata,将dts信息转化为设备的平台数据(重要)
.调用driver的probe函数(重要)
.执行probe device之后uclass需要调用的一些函数
在CPSW.c中有相关定义:
U_BOOT_DRIVER(eth_cpsw) = {
    .name
            = "eth_cpsw",
        = UCLASS_ETH,
    .id
    .of_match = cpsw_eth_ids,
    .ofdata_to_platdata = cpsw_eth_ofdata_to_platdata,
    .probe
            = cpsw_eth_probe,
    .ops = &cpsw_eth_ops,
    .priv_auto_alloc_size = sizeof(struct cpsw_priv),
    .platdata_auto_alloc_size = sizeof(struct eth_pdata),
```

```
.flags = DM FLAG ALLOC PRIV DMA,
};
2、有关DTS配置信息转化的函数(drv->ofdata_to_platdata)
static int cpsw_eth_ofdata_to_platdata(struct udevice *dev)
{
    struct eth_pdata *pdata = dev_get_platdata(dev);
    struct cpsw_priv *priv = dev_get_priv(dev);
    const char *phy_mode;
    const char *phy sel compat = NULL;
     const void *fdt = gd->fdt_blob;
    int node = dev->of offset;
    int subnode;
    int slave_index = 0;
    int active_slave;
    int ret;
    pdata->iobase = dev_get_addr(dev);
    priv->data.version = CPSW_CTRL_VERSION_2;
    priv->data.bd_ram_ofs = CPSW_BD_OFFSET;
     priv->data.ale_reg_ofs = CPSW_ALE_OFFSET;
    priv->data.cpdma_reg_ofs = CPSW_CPDMA_OFFSET;
    priv->data.mdio_div = CPSW_MDIO_DIV;
    priv->data.host_port_reg_ofs = CPSW_HOST_PORT_OFFSET,
    pdata->phy_interface = -1;
     priv->data.cpsw_base = pdata->iobase;
    priv->data.channels = fdtdec_get_int(fdt, node, "cpdma_channels", -1);
    if (priv->data.channels <= 0) {
          printf("error: cpdma_channels not found in dt\n");
```

```
return -ENOENT;
}
priv->data.slaves = fdtdec_get_int(fdt, node, "slaves", -1);
if (priv->data.slaves <= 0) {
      printf("error: slaves not found in dt\n");
      return -ENOENT;
}
priv->data.slave_data = malloc(sizeof(struct cpsw_slave_data) *
                      priv->data.slaves);
priv->data.ale_entries = fdtdec_get_int(fdt, node, "ale_entries", -1);
if (priv->data.ale_entries <= 0) {
      printf("error: ale_entries not found in dt\n");
      return -ENOENT;
}
priv->data.bd_ram_ofs = fdtdec_get_int(fdt, node, "bd_ram_size", -1);
if (priv->data.bd_ram_ofs <= 0) {
      printf("error: bd_ram_size not found in dt\n");
      return -ENOENT;
}
priv->data.mac_control = fdtdec_get_int(fdt, node, "mac_control", -1);
if (priv->data.mac_control <= 0) {</pre>
      printf("error: ale_entries not found in dt\n");
      return -ENOENT;
}
active_slave = fdtdec_get_int(fdt, node, "active_slave", 0);
priv->data.active_slave = active_slave;
fdt_for_each_subnode(fdt, subnode, node) {
```

int len;

```
const char *name;
           name = fdt_get_name(fdt, subnode, &len);
           if (!strncmp(name, "mdio", 4)) {
                u32 mdio_base;
                mdio_base = cpsw_get_addr_by_node(fdt, subnode);
                if (mdio_base == FDT_ADDR_T_NONE) {
                     error("Not able to get MDIO address space\n");
                     return -ENOENT;
                }
                priv->data.mdio base = mdio base;
           }
           if (!strncmp(name, "slave", 5)) {
                u32 phy_id[2];
                if (slave_index >= priv->data.slaves)
                     continue;
                phy_mode = fdt_getprop(fdt, subnode, "phy-mode", NULL);
                if (phy_mode)
                     priv->data.slave data[slave index].phy if =
                           phy_get_interface_by_name(phy_mode);
                priv->data.slave_data[slave_index].phy_of_handle =
                     fdtdec_lookup_phandle(fdt, subnode, "phy-handle");
                if (priv->data.slave_data[slave_index].phy_of_handle >= 0) {
                     priv->data.slave_data[slave_index].phy_addr =
                           fdtdec_get_int(gd->fdt_blob,
priv->data.slave_data[slave_index].phy_of_handle,
                                 "reg", -1);
```

}

```
} else {
           fdtdec_get_int_array(fdt, subnode, "phy_id", phy_id, 2);
           priv->data.slave_data[slave_index].phy_addr = phy_id[1];
     }
     slave_index++;
}
if (!strncmp(name, "cpsw-phy-sel", 12)) {
     priv->data.gmii_sel = cpsw_get_addr_by_node(fdt,
                                    subnode);
     if (priv->data.gmii_sel == FDT_ADDR_T_NONE) {
           error("Not able to get gmii_sel reg address\n");
          return -ENOENT;
     }
     if (fdt_get_property(fdt, subnode, "rmii-clock-ext",
                    NULL))
           {
              priv->data.rmii_clock_external = true;
              printf("data.rmii_clock_external is true\n");
           }
     phy_sel_compat = fdt_getprop(fdt, subnode, "compatible",
                         NULL);
     if (!phy_sel_compat) {
           printf("Not able to get gmii_sel compatible\n");
           return -ENOENT;
     }
}
```

```
priv->data.slave data[0].slave reg ofs = CPSW SLAVE0 OFFSET;
    priv->data.slave data[0].sliver reg ofs = CPSW SLIVER0 OFFSET;
    if (priv->data.slaves == 2) {
         priv->data.slave_data[1].slave_reg_ofs = CPSW_SLAVE1_OFFSET;
         priv->data.slave data[1].sliver reg ofs =
CPSW SLIVER1 OFFSET:
    }
    ret = ti_cm_get_macid(dev, active_slave, pdata->enetaddr);
    if (ret < 0) {
         error("cpsw read efuse mac failed\n");
         return ret;
    }
    pdata->phy_interface = priv->data.slave_data[active_slave].phy_if;
    if (pdata->phy_interface == -1) {
         debug("%s: Invalid PHY interface '%s'\n", __func__, phy_mode);
         return -EINVAL;
    }
    /* Select phy interface in control module */
    cpsw phy sel(priv, phy sel compat, pdata->phy interface);
    return 0:
}
可以看到,在cpsw_eth_ofdata_to_platdata函数中将各种与CPSW有关的平台
数据宏定义以及DTS中的配置信息(包含个子节点)转化为了平台数据存
储在了priv->data的相关部分中。主要涉及priv->data的相关设置,此部分重
要的信息是MAC的接口形式,比如RMII的设置,RMII时钟的使能,
phy_addr的设置。
3、有关驱动注册的函数(drv->probe(dev))
static int cpsw_eth_probe(struct udevice *dev)
{
    struct cpsw_priv *priv = dev_get_priv(dev);
```

```
printf("cpsw_eth_probe now\n");
    priv->dev = dev;
    return _cpsw_register(priv);
}
```

TI对于网卡设备的通用管理是CPSW方式,通过cpsw\_priv结构体来进行相关的管理,cpsw\_priv结构体中包含有CPSW平台数据、cpsw\_slave的信息、priv->bus(MII接口管理)、phy\_device设备的配置及管理等。

cpsw\_register(priv)函数主要进行以下工作

(1)、首先是声明几个结构体变量,其中包括cpsw的主: cpsw\_priv和从: cpsw\_slave, 然后是设置cpsw的基础寄存器的地址cpsw\_base, 然后调用calloc函数为这些结构体分配空间。

struct cpsw\_slave \*slave;

struct cpsw\_platform\_data \*data = &priv->data;

```
void      *regs = (void *)data->cpsw_base;
```

priv->slaves = malloc(sizeof(struct cpsw\_slave) \* data->slaves);

(2)、分配好后对priv结构体中的成员进行初始化,host\_port=0表示主机端口号是0,然后成员的寄存器的偏移地址进行初始化。

```
Priv->host_port = data->host_port_num;

priv->regs = regs;

priv->host_port_regs = regs + data->host_port_reg_ofs;

priv->dma_regs = regs + data->cpdma_reg_ofs;

priv->ale_regs = regs + data->ale_reg_ofs;

priv->descs = (void *)regs + data->bd_ram_ofs;
```

(3)、对每个salve进行初始化,这里采用for循环的意义在于可能有多个网卡,am335支持双网卡。

```
for_each_slave(slave, priv) {
     cpsw_slave_setup(slave, idx, priv);
     idx = idx + 1;
}
```

(4)、对MDIO接口的操作集进行初始化配置

```
cpsw mdio init(priv->dev->name, data->mdio base, data->mdio div);
.进行了mii dev设备的创建
.进行了mdio_regs寄存器的配置(set enable and clock divider)
.进行了cpsw_mdio_read/cpsw_mdio_write的定义(用此函数对PHY进行读
.mii dev设备注册(加到mii devs链表,并指定为current mii)
(4)指定priv->bus为上一步创建的设备
 priv->bus = miiphy_get_dev_by_name(priv->dev->name);
(5) phydev初始化/配置(重点)
cpsw_phy_init函数定义:
static int cpsw_phy_init(struct eth_device *dev, struct cpsw_slave *slave)
{
    struct cpsw_priv *priv = (struct cpsw_priv *)dev->priv;
    struct phy_device *phydev;
    u32 supported = PHY_GBIT_FEATURES;
  printf("cpsw_phy_init \n");
  printf("phy_addr:%d \n",slave->data->phy_addr);
    phydev = phy_connect(priv->bus,
              slave->data->phy addr,
              dev,
              slave->data->phy_if);
    if (!phydev)
         return -1;
    phydev->supported &= supported;
    phydev->advertising = phydev->supported;
    priv->phydev = phydev;
    phy_config(phydev);
    return 1;
```

```
}
该函数调用phy_connect函数连接网卡,返回的值如果合理就调用phy_config
函数对该网卡进行配置,主要是配置网卡的速率和半双工,自动协商等,
此部分需要再进一步调试熟悉。
首先分析phy_connect函数:
struct phy_device *phy_connect(struct mii_dev *bus, int addr,
         struct eth_device *dev, phy_interface_t interface)
#endif
{
    struct phy_device *phydev;
    phydev = phy_find_by_mask(bus, 1 << addr, interface);</pre>
    if (phydev)
         phy_connect_dev(phydev, dev);
    else
         printf("Could not get PHY for %s: addr %d\n", bus->name, addr);
    return phydev;
}
该函数首先调用phy_find_by_mask函数查询网卡设备,如果存在则调用
phy_connect_dev函数连接,否则就打印出错信息
struct phy_device *phy_find_by_mask(struct mii_dev *bus, unsigned phy_mask,
         phy_interface_t interface)
{
    /* Reset the bus */
    if (bus->reset) {
         bus->reset(bus);
         /* Wait 15ms to make sure the PHY has come out of hard reset */
         udelay(15000);
    }
    return get_phy_device_by_mask(bus, phy_mask, interface);
```

```
}
该函数主要是调用get_phy_device_by_mask函数进行设备的查找,
get_phy_device_by_mask函数的实现至关重要,包含了对于网卡的主要mdio
诵信。
static struct phy_device *get_phy_device_by_mask(struct mii_dev *bus,
         unsigned phy_mask, phy_interface_t interface)
{
    int i;
    struct phy_device *phydev;
    phydev = search_for_existing_phy(bus, phy_mask, interface);
    if (phydev)
         return phydev:
    /* Try Standard (ie Clause 22) access */
    /* Otherwise we have to try Clause 45 */
    for (i = 0; i < 5; i++) {
         phydev = create_phy_by_mask(bus, phy_mask,
                   i?i: MDIO DEVAD NONE, interface);
         if (IS_ERR(phydev))
              return NULL;
         if (phydev)
              return phydev;
    }
    printf("Phy %d not found\n", ffs(phy_mask) - 1);
    return phy_device_create(bus, ffs(phy_mask) - 1, 0xffffffff, interface);
}
该函数首先调用search_for_existing_phy函数查找当前存在的设备,如果存
在则将该设备返回,不存在则调用create_phy_by_mask函数进行创建。重点
看下create_phy_by_mask函数
static struct phy_device *create_phy_by_mask(struct mii_dev *bus,
```

```
unsigned phy mask, int devad, phy interface t interface)
{
    u32 phy_id = 0xffffffff;
    while (phy_mask) {
          int addr = ffs(phy_mask) - 1;
          int r = get phy id(bus, addr, devad, &phy id);
          /* If the PHY ID is mostly f's, we didn't find anything */
          if (r == 0 \&\& (phy_id \& 0x1fffffff) != 0x1fffffff)
               return phy device create(bus, addr, phy id, interface);
          phy_mask &= \sim(1 << addr);
     }
    return NULL;
}
该函数调用get_phy_id函数让处理器通过mdio总线查看网卡寄存器存储的
ID, 如果ID都是f, 说明没有ID, 就返回空, 否则返回phy device create函
数进行创建一个网卡设备。
get phy id函数实现:
int __weak get_phy_id(struct mii_dev *bus, int addr, int devad, u32 *phy_id)
{
    int phy_reg;
    /* Grab the bits from PHYIR1, and put them
     * in the upper half */
     phy_reg = bus->read(bus, addr, devad, MII_PHYSID1);
    if (phy_reg < 0)
          return -EIO;
     *phy_id = (phy_reg & 0xffff) << 16;
    /* Grab the bits from PHYIR2, and put them in the lower half */
    phy_reg = bus->read(bus, addr, devad, MII_PHYSID2);
```

```
if (phy\_reg < 0)
          return -EIO;
    *phy_id |= (phy_reg & 0xffff);
    return 0;
}
该函数就调用了bus->read总线读函数,来读取网卡寄存器的值,这里是读
取寄存器存储的网卡ID, bus->read函数定义为cpsw mdio read
之后的phy_device_create函数为新创建一个phy_device及相关参数,以及相
对应的phy driver。
static struct phy_device *phy_device_create(struct mii_dev *bus, int addr,
                           u32 phy_id,
                           phy_interface_t interface)
{
    struct phy_device *dev;
    /* We allocate the device, and initialize the
     * default values */
    dev = malloc(sizeof(*dev));
    if (!dev) {
          printf("Failed to allocate PHY device for %s:%d\n",
               bus->name, addr);
          return NULL;
    }
    memset(dev, 0, sizeof(*dev));
    dev->duplex = -1;
    dev - link = 0;
    dev->interface = interface;
    dev->autoneg = AUTONEG_ENABLE;
    dev->addr = addr;
```

```
dev->phy id = phy id;
    dev->bus = bus:
    dev->drv = get_phy_driver(dev, interface);
    phy_probe(dev);
    bus->phymap[addr] = dev;
    return dev:
}
其中get_phy_driver会根据phy_id进行phy_driver的查找,若没有找到,则分
配一个"Generic PHY"。
综上: cpsw_eth_probe的最终结果,是初始化了cpsw_priv各个部分,包括各
个参数及mii_dev及phy_dev.
其中phy_dev非常重要,从后面的逻辑看出, phy_dev存在的情况下会根据
LINK状态下的mac control值对slave->sliver->mac control寄存器进行配置。
这决定了RMII接口的正确配置。
所以,必须有一个phy_dev?或者有一个mac_control值对
slave->sliver->mac control寄存器进行配置?
  1. 驱动的初始化及调用
eth init->eth get ops(current)->start(current)来进行网口通信的底层配置
static int cpsw_eth_start(struct udevice *dev)
{
struct eth_pdata *pdata = dev_get_platdata(dev);
struct cpsw priv *priv = dev get priv(dev);
   printf("cpsw_eth_start_now\n");
return _cpsw_init(priv, pdata->enetaddr);
static int _cpsw_init(struct cpsw_priv *priv, u8 *enetaddr)
{
    struct cpsw_slave *slave;
    int i, ret;
    printf("_cpsw_init now\n");
```

```
/* soft reset the controller and initialize priv */
     setbit_and_wait_for_clear32(&priv->regs->soft_reset);
     /* initialize and reset the address lookup engine */
     cpsw_ale_enable(priv, 1);
     cpsw_ale_clear(priv, 1);
     cpsw ale vlan aware(priv, 0); /* vlan unaware mode */
     /* setup host port priority mapping */
     __raw_writel(0x76543210, &priv->host_port_regs->cpdma_tx_pri_map);
     raw writel(0, &priv->host port regs->cpdma rx chan map);
     /* disable priority elevation and enable statistics on all ports */
     raw writel(0, &priv->regs->ptype);
     /* enable statistics collection only on the host port */
     __raw_writel(BIT(priv->host_port), &priv->regs->stat_port_en);
     __raw_writel(0x7, &priv->regs->stat_port_en);
     cpsw_ale_port_state(priv, priv->host_port,
ALE PORT STATE FORWARD);
     cpsw_ale_add_ucast(priv, enetaddr, priv->host_port, ALE_SECURE);
     cpsw_ale_add_mcast(priv, net_bcast_ethaddr, 1 << priv->host_port);
     for active slave(slave, priv)
     cpsw_slave_init(slave, priv);
     cpsw update link(priv);
     /* init descriptor pool */
     for (i = 0; i < NUM\_DESCS; i++) {
           desc_write(&priv->descs[i], hw_next,
                  (i == (NUM_DESCS - 1)) ? 0 : &priv->descs[i+1]);
     }
     priv->desc_free = &priv->descs[0];
     /* initialize channels */
```

```
if (priv->data.version == CPSW CTRL VERSION 2) {
          memset(&priv->rx_chan, 0, sizeof(struct cpdma_chan));
          priv->rx_chan.hdp
                              = priv->dma regs +
CPDMA_RXHDP_VER2;
                             = priv->dma_regs + CPDMA_RXCP_VER2;
          priv->rx chan.cp
          priv->rx chan.rxfree = priv->dma regs + CPDMA RXFREE;
          memset(&priv->tx chan, 0, sizeof(struct cpdma chan));
                              = priv->dma_regs +
          priv->tx_chan.hdp
CPDMA_TXHDP_VER2;
          priv->tx chan.cp
                             = priv->dma_regs + CPDMA_TXCP_VER2;
    } else {
          memset(&priv->rx chan, 0, sizeof(struct cpdma chan));
          priv->rx chan.hdp
                              = priv->dma regs +
CPDMA RXHDP VER1;
          priv->rx_chan.cp
                             = priv->dma_regs + CPDMA_RXCP_VER1;
          priv->rx_chan.rxfree = priv->dma_regs + CPDMA_RXFREE;
          memset(&priv->tx_chan, 0, sizeof(struct cpdma_chan));
          priv->tx_chan.hdp
                              = priv->dma regs +
CPDMA_TXHDP_VER1;
          priv->tx chan.cp
                             = priv->dma regs + CPDMA TXCP VER1;
    }
    /* clear dma state */
    setbit_and_wait_for_clear32(priv->dma_regs + CPDMA_SOFTRESET);
    if (priv->data.version == CPSW_CTRL_VERSION_2) {
          for (i = 0; i < priv->data.channels; i++) {
               __raw_writel(0, priv->dma_regs + CPDMA_RXHDP_VER2 +
4
                         * i);
               __raw_writel(0, priv->dma_regs + CPDMA_RXFREE + 4
                         * i);
```

```
raw writel(0, priv->dma regs + CPDMA RXCP VER2 + 4
                         * i);
               __raw_writel(0, priv->dma_regs + CPDMA_TXHDP_VER2 +
4
                         * i);
               raw writel(0, priv->dma regs + CPDMA TXCP VER2 + 4
                         * i);
          }
    } else {
          for (i = 0; i < priv->data.channels; i++) {
               raw writel(0, priv->dma regs + CPDMA RXHDP VER1 +
4
                         * i);
               __raw_writel(0, priv->dma_regs + CPDMA_RXFREE + 4
                         * i);
               __raw_writel(0, priv->dma_regs + CPDMA_RXCP_VER1 + 4
                         * i);
               __raw_writel(0, priv->dma_regs + CPDMA_TXHDP_VER1 +
4
                         * i);
               __raw_writel(0, priv->dma_regs + CPDMA_TXCP_VER1 + 4
                         * i);
          }
    }
    __raw_writel(1, priv->dma_regs + CPDMA_TXCONTROL);
    __raw_writel(1, priv->dma_regs + CPDMA_RXCONTROL);
    /* submit rx descs */
    for (i = 0; i < PKTBUFSRX; i++) {
          ret = cpdma_submit(priv, &priv->rx_chan, net_rx_packets[i],
```

```
PKTSIZE);
```

其中重点关注下cpsw\_update\_link(priv)-> cpsw\_slave\_update\_link(slave, priv, &link),这个函数会根据根据现有的priv->phydev设备发起phy\_startup(在LINK的状态下解析phydev->speed、phydev->duplex等状态),之后根据phy\_startupde 的结果更新mac\_control,最终通过此函数\_raw\_writel(mac\_control, &slave->sliver->mac\_control)将mac\_control写入到相关cpsw\_priv的slave->sliver->mac\_control寄存器。只有在link状态下正确配置了slave->sliver->mac\_control寄存器,才能与phy正常进行通信。

以上配置好后,就可以在后续使用PING命令进行测试,PING命令使用之前,还需要配置好IP地址,可使用环境变量进行配置,如setenv ipaddr 192.168.1.30。