# uboot 设备驱动模型

- 1. 设备驱动入口
- 2. 驱动模型
  - o 2.1 dm init 函数。
    - 2.1.1 device bind by name
    - 2.1.2 device probe
  - o 2.2 dm scan platdata
  - o 2.3 dm scan fdt
  - o 2.4 dm\_scan\_other

最近在移植 uboot-2015.04 的时候发现,uboot 的设备驱动也带驱动模型了,第一次见到的时候还真是愣了一下,特别是调试的时候没有以前那么方便直接了。而且设备模型和设备树捆绑在一起,又得花费一番功夫来了解了。不禁深深的感慨,搞技术的真真切切就是活到老学到老,而且这种一直学习的状态其实是外界不断强加给你的,有时候真的觉得挺累。人家改改模型,你就得重新去学习适应。其实这种学习都是高投入低产出的,真的希望国内搞技术的同志们能够加油加油加油,争取走到产业的上游,让人家去用我们的东西,让人家去跟随我们的步伐。希望有人看到这些东西,加快他们前进的步伐,能把更多的精力花在创造更多价值的事情上!!!

先讲几大要点:

要点 1: 设备模型始于 initf\_dm 接口要点 2: 整个过程穿插着设备树的东西, 所以最好理解设备树

### 1. 设备驱动入口

以前驱动入口就是一个类似 init 函数的东东,现在不一样了,都统一为一个宏 \$U\_BOOT\_DRIVER\$

```
U_BOOT_DRIVER(serial_s5p) = {
    .name = "serial_s5p",
    .id = UCLASS_SERIAL,
    .of_match = s5p_serial_ids,
    .ofdata_to_platdata = s5p_serial_ofdata_to_platdata,
    .platdata_auto_alloc_size = sizeof(struct s5p_serial_platdata),
    .probe = s5p_serial_probe,
    .ops = &s5p_serial_ops,
    .flags = DM_FLAG_PRE_RELOC,
};
```

这里先不管这个东西、知道就行、一会儿用到的时候再解释。

## 2. 驱动模型

如果说设备驱动对象是一个成员,那么模型就是用来管理这些成员的规则。整个模型的入口是initf\_dm, 其实就是调用了dm\_init\_and\_scan

```
static int initf_dm(void)
{
#if defined(CONFIG_DM) && defined(CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN)
int ret;

ret = dm_init_and_scan(true);
if (ret) {
 return ret;
}
#endif

return 0;
}

dm_init_and_scan函数中调用了以下几个函数:

1. dm_init
2. dm_scan_platdata
3. dm_scan_fdt (在配置了 of_control 的情况下)
4. dm_scan_other
```

### 2.1 dm\_init 函数。

```
/* drivers/core/root.c */
```

```
int dm_init(void)
{
   int ret:
   if (gd->dm_root) {
       dm_warn("Virtual root driver already exists!n");
       return -EINVAL;
   // 初始化uclass list
INIT_LIST_HEAD(&DM_UCLASS_ROOT_NON_CONST);
#if defined(CONFIG_NEEDS_MANUAL_RELOC)
 fix drivers();
   fix_uclass();
#endif
   ret = device_bind_by_name(NULL, false, &root_info, &DM_ROOT_NON_CONST);
   if (ret)
      return ret:
#ifdef CONFIG OF CONTROL
DM_ROOT_NON_CONST->of_offset = 0;
#endif
ret = device_probe(DM_ROOT_NON_CONST);
   if (ret)
       return ret:
   return 0;
其实我很讨厌分析代码,首先肯定免不了贴代码,容易照本宣科;其次语言难以发挥,很不爽。其实每个函数无非做了两件事,第一件事:焚香沐浴更衣,第二件事:真刀真枪开干。说多了就显得无聊,这里也是这样的,无非就是结构初始化,然后就调用一些接口做些
事情。至于初始化为了做什么,其实都在代码中,tag 跳一下,稍微看看就能懂了。这里做实际工作的就是两个地方
device_bind_by_name(NULL, false, &root_info, &DM_ROOT_NON_CONST);
device_probe(DM_ROOT_NON_CONST);
2.1.1 device_bind_by_name
原型是这样的
/* drivers/core/device.c */
int\ device\_bind\_by\_name(struct\ udevice\ *parent,\ bool\ pre\_reloc\_only,\ const\ struct\ driver\_info\ *info,\ struct\ udevice\ **devp);
int device_probe(struct udevice *dev);
既然叫 device_bind_by_name,那么肯定有这么几个点是要猜到的:
  1. 这个接口是要进行搜索的
  2. 搜索是根据名字来的
一开始可能会觉得自己只能马后炮分析一下,但是我觉得要做到条件反射,因为计算机编程语言本质上也是语言,对语言不就应该条件
反射式的反应吗? 不然怎么能够理解并且构建丰富多彩的世界呢。再贴代码
int device bind by name(struct udevice *parent, bool pre reloc only,
          const struct driver_info *info, struct udevice **devp)
   struct driver *drv;
   // 搜索driver,这里重点关注root driver
drv = lists_driver_lookup_name(info->name);
   if (!drv)
       return -ENOENT;
   if (pre_reloc_only && !(drv->flags & DM_FLAG_PRE_RELOC))
       return -EPERM;
   // 绑定driver和device, 重点关注root driver和root device
return device_bind(parent, drv, info->name, (void *)info->platdata, -1, devp);
关于 list_driver_lookup_name 就没必要贴了,只要知道她会根据名字返回对应的通过U_B00T_DRIVER 声明的驱动就行。这里返回的是
root_driver, 这个要贴一下, 还有个 uclass 也贴一下, 因为马上用到, 注意两者 id 是一样的。
/* This is the root driver - all drivers are children of this */
U_BOOT_DRIVER(root_driver) = {
   // 这个名字和info->name是不是同一个东西?哈哈
```

```
.name = "root_driver"
   .id = UCLASS_ROOT,
1:
/* This is the root uclass */
UCLASS_DRIVER(root) = {
   .name = "root",
    .id = UCLASS ROOT,
好,我们得到了 root_driver,其实看这个名字也要有条件反射,既然是 root,那么其他 driver 就是 node 了,而且是可以通过 root 搜索
到的。所以我们就要把这些 node 和 root 绑定起来。这是后面要做的事情,root_driver 我们还没处理,先来看 device_bind。再贴代码,
靠,真他妈恶心。
int device bind(struct udevice *parent, struct driver *drv, const char *name, void *platdata, int of offset, struct udevice **devp)
   struct udevice *dev:
   struct uclass *uc;
   int ret = 0;
   *devp = NULL;
   if (!name)
       return -EINVAL;
   // 和前面那个搜索driver的接口一样,这里是根据id搜索对应的uclass
 ret = uclass_get(drv->id, &uc);
   if (ret)
       return ret;
   // 创建设备udevice对象
dev = calloc(1, sizeof(struct udevice));
   if (!dev)
       return -ENOMEM;
   // 构建树形结构需要的对象, 放兄弟和儿子的地方
INIT_LIST_HEAD(&dev->sibling_node);
   INIT_LIST_HEAD(&dev->child_head);
   INIT_LIST_HEAD(&dev->uclass_node);
   // 配置设备对象
dev->platdata = platdata;
   dev->name = name;
   dev->of offset = of offset;
   dev->parent = parent;
   dev->driver = drv;
   dev->uclass = uc;
   dev->seq = -1;
   dev -> req_seq = -1;
#ifdef CONFIG_OF_CONTROL
      Some devices, such as a SPI bus, I2C bus and serial ports are
    st numbered using aliases.
    * This is just a 'requested' sequence, and will be
    * resolved (and ->seq updated) when the device is probed.
    /* 这里uc和uc_drv已经勾搭上了,其实她们在uclass_get的时候就好上了
     * 回顾一下文章贴的第一段代码,那个sdmmc驱动里有个flags,在这里就能用上
   if (uc->uc_drv->flags & DM_UC_FLAG_SEQ_ALIAS) {
       if (uc->uc_drv->name && of_offset != -1) {
           fdtdec_get_alias_seq(gd->fdt_blob, uc->uc_drv->name,
                      of_offset, &dev->req_seq);
#endif
if (!dev->platdata && drv->platdata auto alloc size) {
       dev->flags |= DM_FLAG_ALLOC_PDATA;
       dev->platdata = calloc(1, drv->platdata_auto_alloc_size);
       if (!dev->platdata) {
           ret = -ENOMEM;
           goto fail_alloc1;
       }
       int size = parent->driver->per_child_platdata_auto_alloc_size;
       if (!size) {
           size = parent->uclass->uc_drv->
```

```
per_child_platdata_auto_alloc_size;
        if (size) {
            dev->flags |= DM_FLAG_ALLOC_PARENT_PDATA;
            dev->parent_platdata = calloc(1, size);
            if (!dev->parent_platdata) {
                ret = -ENOMEM;
                goto fail_alloc2;
           }
       }
   }
      put dev into parent's successor list */
   if (parent)
        list_add_tail(&dev->sibling_node, &parent->child_head);
    ret = uclass_bind_device(dev);
    if (ret)
       goto fail_uclass_bind;
    /st if we fail to bind we remove device from successors and free it st/
    if (drv->bind) {
        ret = drv->bind(dev);
        if (ret)
            goto fail_bind;
    if (parent && parent->driver->child_post_bind) {
        ret = parent->driver->child_post_bind(dev);
        if (ret)
            goto fail_child_post_bind;
   }
    if (parent)
        dm_dbg("Bound device %s to %sn", dev->name, parent->name);
    *devp = dev;
    return 0;
fail_child_post_bind:
    if (drv->unbind && drv->unbind(dev)) {
        dm_warn("unbind() method failed on dev '%s' on error pathn",
            dev->name);
   }
fail_bind:
    if (uclass_unbind_device(dev)) {
        dm_warn("Failed to unbind dev '%s' on error pathn",
           dev->name);
fail_uclass_bind:
   list_del(&dev->sibling_node);
   if (dev->flags & DM_FLAG_ALLOC_PARENT_PDATA) {
        free(dev->parent_platdata);
        dev->parent_platdata = NULL;
   }
fail_alloc2:
   if (dev->flags & DM_FLAG_ALLOC_PDATA) {
       free(dev->platdata);
        dev->platdata = NULL;
fail_alloc1:
   free(dev);
    return ret:
}
root_driver 由于是混沌初开,没有什么 parent, init 这些东西,所以直接返回 0 了。
```

#### 2.1.2 device\_probe

对于 root driver 来讲,没有什么动作,进入下一个重要部分。

### 2.2 dm\_scan\_platdata

这里先记录两个宏, 其实前面已经用到过了, 放这里提示一下

```
/* Cast away any volatile pointer */
#define DM_ROOT_NON_CONST (((gd_t *)gd)->dm_root)
#define DM_UCLASS_ROOT_NON_CONST (((gd_t *)gd)->uclass_root)
```

这个函数会通过ll entry \*宏去搜索driver info字段,但是链接时并没有,所以应该直接返回 0。我有点困惑,难道目前还没用?

#### 2.3 dm\_scan\_fdt

移植的这个版本中, 驱动信息都是通过设备树定义的, 她里面调用了

```
/* drivers/core/root.c */
dm_scan_fdt_node(gd->dm_root, blob, 0, pre_reloc_only);
传进去四个参数:根设备 dm_root,设备树 blob,offset=0,pre_reloc_only=True。继续贴代码吧,因为这里是重点了。
#ifdef CONFIG_OF_CONTROL
int dm_scan_fdt_node(struct udevice *parent, const void *blob, int offset,
            bool pre reloc only)
   int ret = 0. err:
    // 遍历node, 至于fdt_first_subnode怎么做的, 这里可以不用关心
 for (offset = fdt_first_subnode(blob, offset);
        offset > 0;
        offset = fdt_next_subnode(blob, offset)) {
        // pre_reloc_only = True
    if (pre_reloc_only &&
           !fdt_getprop(blob, offset, "u-boot,dm-pre-reloc", NULL))
           continue:
       if (!fdtdec get is enabled(blob, offset)) {
           dm_dbg("

    ignoring disabled devicen");

           continue;
       err = lists_bind_fdt(parent, blob, offset, NULL);
       if (err && !ret)
           ret = err;
   }
   if (ret)
       dm_warn("Some drivers failed to bindn");
    return ret:
```

也不知道是不是眼睛有缺陷,有时候我会把 for 和 if 看混淆。在公司里的时候也遇到过这样的问题,还叫同事帮忙看,看了好久都没发现。这次看的时候又把第一个 for 看成 if 了,然后觉得表达式里的语法不对,不过还好很快就发现了。这个函数看名字就知道是干什么的,就是用来扫描设备树,提取各个有效 node 的。这里记录一点,对函数的理解我觉得可以分为三个层次:

- 1. 架构层次: 放在架构里, 知道她是干嘛的, 可以顺利阅读框架代码。
- 2. 模块层次: 知道这个函数输入和输出, 并且输出和输入的对应关系, 可以调试框架。
- 3. 实现层次: 熟悉具体是怎么实现的, 就是源代码怎么写的, 可以调试模块。

心里知道当前工作所处的层次,比如现在只要知道这个函数是干嘛的,那就没必要去追究实现层次的东西,人的精力终归是有限的,什么阶段做什么事情,对不对?那么这三个层次各需要怎么做呢?首先是架构层次,因为虽然我们是要知道函数是干嘛的,但是知道怎么实现的,不就知道是干嘛的了吗?其实不是这样的,首先我们肯定知道我们当前的框架是用来干嘛的,然后进一步细分就知道模块是用来干嘛的,在此基础上,结合函数位置和名字就很容易知道这个函数是用来干嘛的,这是一种自顶向下的分析方式,但是从实现开始则是自底向上的。这里又要多嘴一句了,其实相对于细节,把握顶层设计更容易把握方向,代码如此,社会也是如此。明确政策和社会导向能让你更加容易切入一个领域,少走好多弯路,归根到底人的生命是有限的啊,人这一生就是在用有限的生命最大化地最好自己想做的事情。在设备树这一块上,这篇文章还处于架构层次,至于模块层次,还要另外写一篇文章分析,尽请期待。

#### 2.4 dm\_scan\_other

是个 $_$ weak,直接返回 0。

No Reply at the moment.